コンピュータ アーキテクチャ I 第2回

塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp)

東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻

コンピュータ アーキテクチャ I 第2回

コンピュータに関わる分野の階層関係

アプリケーション・ソフトウェア 画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御 機械学習 / AI / WEB サービス / 暗号 ...

この講義の範囲

システム・ソフトウェア OS / コンパイラ / インタプリタ

(狭義の) コンピュータ・アーキテクチャ

論理回路

集積回路 / 半導体デバイス

今日の講義の進め方

- まずノイマン型コンピュータの基本をわかってもらう
 - 命令やプログラム,機械語とはなにか
 - 単純な CPU の構造と動作
 - これらを簡単な例を元に説明
- 今回はついでに以下も:
 - C 言語との対応
 - 実際の命令セットの例
 - (時間が足りないかキリが悪いかもしれないので次回にするかも

もくじ

- 1. 命令やプログラム,機械語とはなにか
- 2. 単純な CPU の構造と動作
- 3. C 言語と機械語の対応
- 4. 実際の命令セットの例(やや発展)

命令やプログラム,機械語とはなにか

プログラム

- プログラムとは
 - 計算の手順を表したもの
 - 実体:メモリの上にある,計算方法を指示する数字(命令)の列
- (フォン)ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
 - プログラムに従って計算をする機械
 - メモリに格納された命令を取り出して順に実行
 - 他にもあるけど、これが今日では主流
- 次項から、簡単な例を使って説明

例:A+B-C

- 「A+B-C」の計算の手順:
 - 1. A と B を足す
 - 2. 1. の結果から C を引く
- なんとなく形式的に表すと:
 - 1. add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
 - 2. sub D, C → E // E に A + B C の結果

例:A+B-C

■ 形式的に表すと:

- 1. add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
- 2. sub D, C → E // E に A + B C の結果

■ 数字の列で表してみる:

変換の規則:

意味:	add	sub	Α	В	С	D	Е
数字:	0	1	2	3	4	5	6

• 数列:

1. 0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) \rightarrow D(5) 2. 1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) \rightarrow E(6)

例:A+B-C

- 数列を1次元に展開すると:
 - 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6

意味:	add	sub	Α	В	С	D	Е
数字:	0	1	2	3	4	5	6

- 先頭から順に数字を読んで、変換規則をみながら計算する
 - 1. 先頭は0なので,これは足し算
 - 続く2つの数字は足し算の入力で、その次は出力
 - 次は2なので,これはA.次は3なのでB
 - 3. 結果を 5(D) に入れる ...
 - 4. 次は1なので...

プログラムの表現と用語(1)

- バイナリ: 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
 - 計算方法を表す数字の列
 - コンピュータが直接理解できるのは、このバイナリのみ
- アセンブリ言語: add A, B → D
 - バイナリと1:1に対応しており,基本的に「相互に」変換可能
 - 要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
- 機械語:
 - 上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

プログラムの表現と用語(2)

■ 命令:

- コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
- $\lceil 0, 2, 3, 5 \rfloor$ $\lceil add A, B \rightarrow D \rfloor$
- オプコード (opcode)
 - 命令でどういう計算をするか指定する部分
 - [0, 2, 3, 5] [add A, B→D]
- オペランド (operand)
 - 計算の入出力対象を指定する部分
 - $\lceil 0, 2, 3, 5 \rfloor \lceil \text{add } A, B \rightarrow D \rfloor$
 - 入力をソース,出力をディスティネーションとよぶ。

命令セット・アーキテクチャ

- バイナリの数字と実際に行う計算のルールを定めたもの:
 - どのような演算をサポートするか
 - 「add, sub …」
 - バイナリのどの数字にどのような意味を持たすか。
 - 「0ならadd」
 - 数字の順番の意味
 - 「最初の1桁が計算の種類,次が入力・・・」
 - 各数字に何桁(何ビット)割り当てるか
 - 「10進数で1桁ずつ」

命令セット・アーキテクチャ

- ルールはコンピュータ(CPU)の種類ごとに異なる
 - このルールを「命令セット・アーキテクチャ」という
 - プログラムの「互換性」とは、上記のルールが同じであること
 - 他にも互換性に関わる要素には OS など色々な点があるが, 最も重要なのはこれ

ここまでのまとめ

- コンピュータとは
 - プログラムに従って計算をする機械
- プログラムとは
 - 計算の手順を表したもの
 - メモリの上にある、命令(計算方法)の列
- 命令とは
 - コンピュータが解釈できる計算手順の最小単位
 - 最終的な実体としては,数字の列
 - 命令セット:
 - 命令の数字と、それに対応する計算方法を定めたもの

単純な CPU の構造と動作

単純な CPU の構造と動作

■ 下記のようなプログラムを処理できる、最低限のコンピュータを説明

```
1. 0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) \rightarrow D(5)
2. 1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) \rightarrow E(6)
```

コンピュータ

- 「プログラム = 命令列 = 数字の列」に従って計算をする機械
- 構成要素:
 - CPU (計算するもの)
 - 演算器
 - レジスタ
 - \bigcirc PC
 - メモリ(データを記憶するもの)


メモリ

```
データ: 07h 10h 30h --- 3Eh 01h 32h 20h 80h --- アドレス: 0h 1h 2h --- 8000h 8001h 8002h 8003h 8004h ---
```

- メモリは命令列と、計算するデータを保持する
 - 単一の巨大な配列があると思えばよい
 - C 言語の配列は、これを切り出してユーザーに見せている
- 数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
 - アドレス:箱の通し番号(住所)
 - データ : 箱の中身の数字

CPU

- コンピュータの心臓部
 - メモリから命令を読み出し、計算する
- 構成要素:
 - 演算器(FU: Functional Unit)
 - 加算器や AND 演算器など
 - 指示された種類の演算を行う
 - レジスタ・ファイル(右図では A,B,C...)
 - メモリと同様にデータを記憶する
 - ◇ 位置を指定して読み書きする
 - CPU の演算は、このレジスタ上でのみ行う
 - PC (Program Counter)
 - □ 現在見ている命令のアドレスを記憶している場所



CPU の動作

- PC (Program Counter):
 - 現在処理する命令のアドレスを保持
- おおざっぱな命令の処理:
 - 1. PC が指すアドレスのメモリから読む
 - 2. 読んできた命令に応じて処理をする
 - 3. PC を更新(数字をたす)
 - 4. 1. にもどる

CPU の動作は料理に似ている

- レシピをみながら料理をするのに似ている
 - レシピの各手順が命令
 - 「今何個目の手順を見てるか」,を憶えているのかが PC
 - ひとつひとつ手順を取り出して,指示に従って処理

カレーのレシピ

1.野菜を切る

2.野菜を炒める

3.肉を切る

4.肉を炒める

5.煮込む

6.ルーを入れる

7.コメを研ぐ

8.コメを炊く


9.もりつける

具体的な命令の処理

- 1. 命令のメモリからの読み出し(フェッチ)
- 2. 命令の解釈 (デコード)
- 3. レジスタの読み出し
- 4. 演算の実行
- 5. 結果のレジスタのへの書き戻し


0. 初期状態

- PC はアドレス 0 を指している
- レジスタの初期値は1,2,3...
- メモリには,
 - 0番地に 0235 (add A,B→D)
 - 1番地に 1546 (sub D,C→E)



1. 命令の読み出し(フェッチ)

- 1. PC が指している命令の番地を読む
 - 1. 今はアドレス 0 を指している
- 2. 内容である 0235 が得られる
- 3. CPU 内にもってくる



2. 命令の解釈(デコード) オプコードやオペランドが何かを割り出す


1. 0235 の意味を解釈する


0: add

2: レジスタAを読む

3: レジスタBを読む

5: 結果はレジスタDに書く







意味:	add	sub	A	В	С	D	Е
数字:	0	1	2	3	4	5	6

3. レジスタ読み出し

- 1. A と B をレジスタから読みだす
 - 先ほどのデコード結果に従う
- 2. 中身である 1 と 2 が取れる
 - 「0235」は レジスタの 「読み出す場所」を 表してることに注意






意味:	add	sub	A	В	С	D	Е
数字:	0	1	2	3	4	5	6

4. 演算の実行


1. 演算器 (FU) で, 足し算をする

1 + 2 = 3



5. レジスタへの結果の書き戻し


1. D に結果の3を書き込む



6. 次の命令へ



2. 1. の命令の読み出しに戻る



その他の命令


- その他各種の演算命令 = 乗算や除算, 論理演算など
 - これらは、演算器で行う演算の内容が異なるのみ
 - CPU 全体の制御は,加算や減算と同様に行えばよい
- 演算とは異なる, その他の命令:
 - 1. メモリの読み書き
 - 2. 制御
 - 3. 即値(レジスタの値の書き換え)

メモリの読み書き

- メモリの読み書き
 - 1. ロード命令:メモリからデータを読み出す
 - 2. ストア命令:メモリヘデータを書き込む


ロード命令(Id: load)

- $1d(A) \rightarrow D$
 - A の中が指しているメモリの 場所を D に読み込む
 - (A) は, C言語で言う*A
- 1. A の中身であるアドレス 9 を, メモリから読むと 5 が取れる
- 2. 5をDに書き込む



ストア命令 (st: store)

- \blacksquare st D \rightarrow (A)
 - A の中が指しているメモリの 場所に D を書き込む
- A の中身であるアドレス9に,
 D の中身5を書き込む



制御命令

- 制御:
 - PCを+1するかわりに、任意の値に書き換えること

- 1. ジャンプ命令
 - プログラムの任意の場所に移動する
- 2. 分岐命令
 - 条件に応じて、プログラムの任意の場所に移動する

ジャンプ命令 (j: jump)


PC を 0 から 3 に書き換える

■ j N

- (N は任意の数字)
- PC を N に書き換える
- 次はアドレス N にある 命令が実行される

■ 動作例

- 1. j 3 をフェッチ
- 2. PC を 3 に書き換える
- 3. アドレス 3 にある add を実行




分岐命令 (b: branch)

■ b A < B, N</p>

レジスタを2つ読んで,A < B なら, N に飛ぶ


■ 動作例


- 1. A にある 2 と B にある 4 を 読んで比較
- 2. A < B なので, PC を 0 に 書き換える
- 次は アドレス 0 にある命令が 実行される



即値(レジスタの値の書き換え)

- $1i 2 \rightarrow D$
 - (load immediate)
- 即値命令は命令の内の数字を, 直接レジスタに書き込む
- 他の命令は、命令内の数字を 「レジスタの位置」と解釈
- レジスタの初期値を設定する ことなどに使用






プログラムの例:10回だけ回るループ

- レジスタ初期値
 - PC:0 // 0 番地の命令から開始
 - A:0 // ループ・カウンタ
 - B:1 // インクリメント量
 - C:10 // ループ回数
- 動作
 - 0: add A+B→A: A に B を足して, A に書き戻す
 - 1: b A<C,0 : A < C ならアドレス 0 に戻る

もし A > C ならアドレス 2 に




ここまでのまとめ

- 単純な CPU の構造
 - 演算器(FU),レジスタ、PC
- 動作:
 - PC に従ってメモリから命令を読み出し、それを1つずつ処理
- 命令の例
 - 演算,ロード/ストア,ジャンプ/分岐,即値


余談:メモリのみでもコンピュータは作れる

- レジスタは必須の存在ではない
- メモリのみでも等価なものは作れる
 - 命令中のレジスタの指定 (A, B, C ...) をメモリの アドレスだと思えばよい
- 昔の命令セットでは、ほぼメモリの みで計算を行うものも実際ある



なぜレジスタとメモリがあるのか?

- 問題:メモリは大容量だが、その分遅い
- 小容量だけど、高速なレジスタを用意
 - 一度利用した値を入れておくことで,2度目からは高速に
 - 一度使用したデータは、また使う可能性が高い



データをとってくるのに, どのぐらいかかるか?



C言語と機械語の対応

C 言語で書かれたプログラムを動作させるには

- ここまでに説明した CPU でも, 大概のことはできそう
 - 任意の場所のメモリの読み書き
 - ループ,分岐
- コンパイラの処理:
 - C 言語で書いた各ステートメントを,対応する機械語に置き換える
 - 基本的にはパターンマッチング

C 言語で書かれたプログラムを動作させるには

- 具体的に、C 言語の構文をみていく
 - まずは例としてループを手でコンパイルしてみる
- C 言語の構文から、どのような命令が必要なのかを検討

C 言語のループ

■ C 言語のループについて考える

```
1: for (i = 0; i < 10; i++) {
2: }
```

そのままだと考えづらいので,まず上記のループを下記の形に変換して考える

```
1: i = 0; // 初期化部分
2: LABEL: // ループの先頭
3: i = i + 1; // カウンタの更新
4: if (i < 10) // ループの継続判定
5: goto LABEL; // LABEL に戻る
```

前準備:変数の割り当て

1: i = 0;

2: LABEL:

3: i = i + 1;

4: if (i < 10)

5: goto LABEL;

変数表

変数 アドレス i 0x0f4 メモリ

0x0f0	
0x0f4	i

...

...

...

0x400 ここから命令

0x404 ···

0x0f8

0x408 ...

- 変数 i をメモリの 0x0f4 番地に割り当てる
 - グローバル変数だと思ってほしい
 - 変数は1つ4バイトとする
 - 適当にあいてるところを選んだだけで,番地の数字に意味はない
- 命令は 0x400 番地から開始するとする
 - 命令も1つ4バイトとする

1行目:変数iへの0の代入

```
1: i = 0;
   // レジスタ A に 0 をいれる
   0x400: li 0 \rightarrow A
   // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
   0x404: li 0x0f4 \rightarrow B
   // A を (B) にかきこむ
   0x408: st A \rightarrow (B)
```

- メモリ 0x0f0 0x0f4 i: 0 0x0f8 0x400 li 0 → A li 0x0f4→B 0x404 $0x408 \mid st A \rightarrow (B)$ 0x40C
- グローバル変数の更新は、基本的にこのパターンでできる
 - 変数のアドレスを li で読んで、そこにストア

2行目:ラベル

```
1: i = 0;


2: LABEL:

3: i = i + 1;

4: if (i < 10)


5: goto LABEL;
```

■ 次の3行目は, 0x40C からはじまるので, LABEL=0x40C として憶えておく



3行目:変数iのインクリメント

```
3: i = i + 1;
   // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
   0x40C: li 0x0f4 \rightarrow B
   // (B) を A に読み込む
   0x410: ld (B) \rightarrow A
   // 1 を足す
   0x414: add A,1 \rightarrow A
   // A を (B) にかきこむ
   0x418: st A \rightarrow (B)
```



4-5行目:ループの継続判定とジャンプ

```
メモリ
2: LABFI:
3: i = i + 1;
                                             0x0f0
4:
      if (i < 10)
                                             0x0f4
                                                    i: 1
5:
         goto LABEL;
                                             0x0f8
  // B に 10 を読み込む
  li\ 10 \rightarrow B
                                             0x400 li 0 → A
  // さっきのインクリメントの結果が残ってる A と
                                             0x404 li 0x0f4→B
  // 比較し, 条件がなりたっていたら LABEL に
                                             0x408 | st A \rightarrow (B)
  b A < B, 0x40C
                                             0x40C li 0x0f4→B
  // 条件がなりたっていなかったら, 以降の命令に
```

全体

```
1: i = 0;
     0x400: li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
     0x404: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
     0x408: st A → (B) // A を (B) にかきこむ (= i を更新)
2: LABEL:
3: i = i + 1;
     0x40C: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
     0x410: ld (B) → A // (B) を A に読み込む (= i 読み込む)
     0x414: add A,1 → A // A に 1 を足す
     0x418: st A → (B) // A を (B) にかきこむ (= i を更新)
     if (i < 10)
4:
5:
     goto LABEL;
     0x41c: li 10 → B // B に 10 を読み込む
     0x420: b A < B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に
```

C 言語への変換(コンパイル)

- 基本的には1つ1つの文を、機械語に置換していけばよい
 - さっきの結果はかなり冗長なので、実際にはもっと最適化する
 - 変数 i を毎回メモリから読み書きしていたのを省略するとか。
- ただし、デバッグ用にコンパイルしたコードはさっきの例に近い
 - デバッガでステップ実行するためには、元の文と1:1に 対応していた方が都合が良い
- C 言語の演算子と制御構文の全体について見ていく

C 言語 の 演算子(優先順位順)

	記述例	説明		記述例	説明
	a[i]	配列アクセス	4	a * b a / b a % b	乗除算
	f(a)	関数呼び出し	5	a + b a - b	加減算
1	s.m sp->m	構造体アクセス	6	a << b a >> b	シフト
	a++ a	インクリメント,	_	a < b a <= b	
	++aa	デクリメント	7	a > b a >= b	比較
	&a	アドレス	8	a == b a != b	
	*p	デリファレンス	9	a & b a ^ b a b	ビットごとの論理演算
2	+a -a	単項 + と -	12	a && b a b	論理演算
	~a	ビット反転	14	c ? 1 : r	条件
	!a	論理否定	4.5	a = b	代入
	sizeof a	サイズ	15	a += b a -= b	演算 と 代入
3	(t)a	キャスト	16	a, b	コンマ

変数,アドレス,ポインタ

- 変数,配列,構造体アクセス
 - 変数の出現

$$\circ x \Rightarrow *(\&x)$$

● 配列

$$\circ$$
 a[i] \Rightarrow *(a + i)

● 構造体


$$\circ$$
 s.m \Rightarrow *(&s + offset)

- \circ sp->m \Rightarrow *(sp + offset)
- 下記があればよい:
 - アドレスに対する演算
 - アドレスを指定したロードとストア

変数表

変数	アドレス
х	0x0fc
a	0×100
S	0x110
m	0x4

メモリ



C言語 の 実行順序の制御

- C 言語の制御構文
 - if \sim else
 - ullet for, while, do \sim while
 - switch \sim break, continue
 - return
 - goto
- これらは基本的にぜんぶ if ~ goto に書き換え可能
 - return だけ、これまでに説明した命令では作れない。
 - ジャンプするときに、PC が戻るアドレスを保存する命令が必要

C 言語を実行するためには

- おおよそ CPU にはこれだけの命令あればよい
 - 各種演算, アドレス計算
 - アドレスを指定した読み書き
 - if ~ goto 的な分岐 + return

C 言語と機械語は結構近い

- 「C 言語がこうだから, コンピュータをこう作ろう」ではなく,
 - 「コンピュータ がこうだから、C言語 がこうなった」
 - 「C 言語は, 読みやすいアセンブリ言語」とか言われる

ここまでのまとめ

- C 言語 コンパイラの処理:
 - 各ステートメントを,対応する機械語に置き換える
 - 基本的にはパターンマッチング
- C 言語を動かすためには、たとえば下記があればよい
 - 各種演算,アドレス計算
 - アドレスを指定した読み書き
 - if ~ goto 的な分岐 + return

実際の命令セットの例(やや発展)

実際の命令セットの例

- 「RISC-V」を例としてとりあげる
 - 比較的最近登場した, CPU の命令セットのオープンな規格
 - 「オープン」とは、自由に互換品を作ってもよいということ
 - 他の商用の命令セットの互換品を作って公開すると訴えられる
- やや内容は発展的
 - 大ざっぱにわかっていれば OK

RISC-V

https://riscv.org/members/ より



- RISC-V International の参加企業
 - 左上がプレミアメンバー
 - 右上が戦略メンバー
 - 日本からは日立,ソニー,ルネサス,NSITEXE

DRAPER

TA OLD FALL

Silicon

∠ezaram

 \boxtimes

丛

ZeroPoint

Valtrix

xcaliby le

ZAYA

RISC-V 命令セットの基本

基本的な特徴:		レジスタ (32bit)
各命令は4バイトのデータで構成	x0	0
• レジスタは 32本 ある	x1	
○ A,B,C ではなく, x0, x1, x3 と表記	x2	
うち1つはゼロレジスタ	x 3	
(常にゼロが入っている	• • •	
各レジスタの幅は32/64/128 bit が規定されている		
○ ここでは 32bit のものをとりあげる		
甘木的には、今日前坐で託した今今わいした	• • •	
基本的には,今日前半で話した命令セットを 2進数ベースできちんと整理した感じ	x28	
	x29	
● 前半の話では、なんとなく適当に10進数で	x30	•••
話していた	x31	

RISC-Vの基本整数命令

■ 概要

- 加減算,論理演算, ロード・ストア, 即値,分岐とジャンプなど
- 各命令は32bit幅
- 前半の講義で4桁の数字で表していたことと同じことを32bit の中を細かく区切ってやっている

RV32I Base Instruction Set								
imm[31:12] rd 0110111 LU								
imm[31:12]						rd	0010111	AUIPC
	imr	n[20]	10:1 11 1			rd	1101111	JAL
	nm[11:0	0]		rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12 10	-		rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10	- 1		rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10			rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10]			rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12]10			rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10	-1		rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
	nm[11:0			rs1	000	rd	0000011	LB
	nm[11:0	- 1		rs1	001	rd	0000011	LH
	nm[11:0	- 1		rs1	010	rd	0000011	LW
	nm[11:0	-1		rs1	100	rd	0000011	LBU
	nm[11:0	0]		rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:			rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:	-		rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:			rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
	nm[11:0			rs1	000	rd	0010011	ADDI
	nm[11:0			rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	SLTIU		
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	XORI		
	nm[11:0			rs1	110	rd	0010011	ORI
	nm[11:0	_		rs1	111	rd	0010011	ANDI
0000000		-	hamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000			hamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000		5	hamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000			rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000			rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000			rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000			rs2	rs1	010	rd	0110011 0110011	SLT
0000000			rs2	rs1 rs1	011 100	rd rd	0110011	XOR
0000000 rs2			100	rd rd	0110011	SRL		
0000000			rs2	rs1 rs1	101	rd	0110011	SRA
000000			rs2	rs1	110	rd	0110011	OR
0000000			rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
0000	pre	al	succ	00000	000	00000	0001111	FENCE
0000	000		0000	00000	000	00000	0001111	FENCE.I
	000000		0000	00000	000	00000	1110011	ECALL
				00000	000	00000	1110011	EBREAK
000000000001 csr		rs1	000	rd	1110011	CSRRW		
CST		rs1	010	rd	1110011	CSRRS		
	CST			rs1	011	rd	1110011	CSRRC
	CST			zimm	101	rd	1110011	CSRRWI
	CST			zimm	110	rd	1110011	CSRRSI
	CST			zimm	111	rd	1110011	CSRRCI
	COL			Ziiiiiii	111	10	1110011	Correct

RISC-V の 基本整数命令の構造

- エンコーディング: R, I, S, U の4タイプがある
 - opcode によって,32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
 - funct は追加の opcode (opcode が大分類, funct が小分類
- rs1, rs2, rd はオペランド
 - それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
 - imm は即値

31	$25 \ 24$	20	0 19	$15 \ 14$	12	11	7 6	0
funct7		rs2	rs1	fu	nct3	rd	opcode	R-type
	·			·				
im	m[11:0]		rs1	fu	nct3	rd	opcode	I-type
				·				
imm[11:5	<u>[6]</u>	rs2	rs1	fu	nct3	imm[4:0]	opcode	S-type
	i	mm[31:12]	2]			rd	opcode	U-type

R-Type の演算命令

31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode

```
ADD : x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]
```


0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011
---------	-----	-----	-----	----	---------

```
SUB : x[rd] \leftarrow x[rs1] - x[rs2]
```

0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011
---------	-----	-----	-----	----	---------

- ADD や SUB は R-Type となる
 - opcode = 0110011 は R-Type
 - funct7 の部分で, さらに ADD や SUB を判別

I-Type の演算命令



■ レジスタを読んだ値ではなく, immediate の部分をそのまま 演算する

ADD と ADDI の違い

ADDI : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + immediate$

immediate[11:0]	rs1	000	rd	0010011

ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011
---------	-----	-----	-----	----	---------

SUB : $x[rd] \leftarrow x[rs1] - x[rs2]$

0 <u>1</u> 00000 rs2	rs1	000	rd	0110011
----------------------	-----	-----	----	---------

- immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
 - その方がより大きな数が扱える
 - ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
- ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
 - なので, opcode にまとめて funct7 で判別していた

I-Type のロード命令

- LW: Load Word 命令(4バイトをロード)
 - opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
 - funct3 部分がかわると, バイト数が異なる他のロードに
- (x[rs1] + immediate) と加算が入っている
 - レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
 - x[rs1] に構造体の先頭, immediate がメンバへの オフセットとか

S-Type の命令

```
31
                        20 19
                                   15 14 12 11
                                                      7 6
immediate[11:5]
                                                           opcode
                    rs2
                                      funct3 imm[4:0]
                              rs1
SW : (x[rs1] \leftarrow immediate) = [rs2]
immediate[11:5]
                                              imm[4:0]
                                                          0100011
                                       010
                    rs2
                              rs1
```

- SW: Store Word 命令
 - opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
 - funct3 部分がかわると,バイト数が異なる他のストアに

RISC-V の命令フォーマット

■ 残りの命令は、大体これのバリエーション

まとめ

■ 今日の内容

- 1. 命令やプログラム,機械語とはなにか
- 2. 単純な CPU の構造と動作
- 3. C 言語と機械語の対応
- 4. 実際の命令セットの例(やや発展)

課題2

- 1. 感想や質問を投稿してください
 - Moodle の「感想や質問」のところからお願いします
- 2. 以降で説明する課題を「課題」に提出してください
 - 課題は自力でがんばって提出することに意義があります。
 - 途中で力尽きてもある程度頑張った様子があれば,別に正解していなくても満点がつきます
- 締め切りはそれぞれ来週の講義開始です

- レジスタ:
 - A, B, C, D, E, F の 6 つがあるものとする
- 命令:
 - 次のページで説明する li, add, sub, b の命令がある

- li:即値をレジスタに読み込む
 - 例:li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
- add:加算
 - 例:add A,1 → A // レジスタ A に 1 を足して A に書く
- sub:減算
 - 例:sub B,C → D // レジスタ B から C を引いて D に書く

- b:条件分歧命令
 - 例: b A < B, LABEL // もし A<B であれば LABEL に飛ぶ
 - 例: b LABEL // 条件式がなければ無条件に LABEL に飛ぶ

- ラベルについて
 - C 言語のラベルと同様に、任意の命令の場所を表すためにラベルを使うことができる
 - ラベルには任意の名前をつけることが可能であり、「ラベル名:」で表記する

■ 例:

• li A←0

```
LABEL_EXAMPLE: // LABEL_EXAMPLE というラベルをここに定義
add A←A+A
b LABEL_EXAMPLE // LABEL_EXAMPLE に無条件で飛ぶ
// 具体的には add に飛ぶ
```

課題2 (1,2)

- (1) 以下の C 言語で書かれたプログラムをアセンブリ言語で表せ.
- (2) アセンブリ言語で書いたプログラムを実行した際の,実行される 命令の系列を列挙せよ

```
1: i=1;
2: if (i > 0)
3: i++;
4: i--;
```

感想や質問

■ 弱いと評判のお茶Wi-Fiでは、PCとスマホではスマホの方が動きが早い印象があります。スマホの方がPCよりも処理が早いのかと思っていたのですが、今日の授業を受けて、スマホの方が冷却の点から動きに制限があるために、お茶Wi-Fiでも動きやすいのかと感じました。

- 行列積のプログラムでループの順序を入れ替えただけで実行時間が 大きく異なることが興味深かったです。
- プログラム中のループの順序を入れ替えただけでこんなにも実行時間に差が出ると知って驚きました。
- 最後の三重ループの順番を変えるだけで処理時間が50倍にも変わる のにはとても驚きました。

スーパーコンピュータは速度も速いと思っていたので驚きましたが、 ダンプカーの例えはすごくしっくりきました。

■ 基本情報技術者試験の勉強をしているので受講しました。他学科から来た&普段はPythonを使っているのでC言語分からないのですがなんとか頑張ります…!

■ コンピュータに様々な種類があって、それぞれに適した役割があることがよくわかりました。大昔のゲーム機というとファミコンあたりはまだ組み込みコンピュータの一種ですかね?それとももっと昔にゲーム機がありましたか?

私は情報科ではありませんがついていけるようにしっかり頑張ります!

■ 私は自分がこなした仕事が目に見えるものだとモチベーションが上がるのでアプリ開発に携わりたいと思った。

■ コンピュータアーキテクチャの知識は、今後の技術の進歩にどのように影響されていくのでしょうか?例えば、AIやクラウドコンピューティングの進化とどのような関係があるのでしょうか。

ハードウェアとソフトウェアの間の抽象化レベルについて、どのように考えるべきか教えていただけますか?

■ 1100秒の方は、いちいち二元配列の行と列どちらも探さなければ ならないが、20秒の方は一番内側の探索が列だけですむので速いの ではと予想します。

コンピュータアーキテクチャという名前だけからはどんなことを学 ぶ授業なのか想像できなかったので、コンピュータアーキテクチャ という言葉がどんなものをさしているのかわかって今後のイメージ が湧いてよかった。

■ スーパーコンピュータのための変電所が設置される場合もあるというのが、どれだけ大量の電力を使っているのかということがイメージできて印象深かったです。


■ コンピュータアーキテクチャについては一年後期の「コンピュータシステム序論」という科目で基礎的な部分は勉強したが、アーキテクチャという単語が違うコンテキストで使われることがあるのは知らなかったので興味深かった(ハードウェア設計のみを指すと思っていた)。


■ 車の自動運転について、スーパーコンピュータを背負っていると言われるくらい高度な計算が必要ならば、実際に道路を走ることができるようになっても価格的な観点から見て自動運転の車が一般的に使われるようになるのはかなり先の話なのかなと感じ少し残念でした。

いつもプログラムを作るのにいっぱいいっぱいだから理解までできるか不安。

■ 毎年神戸に行く機会があるのですが、余談として紹介されていた 「計算科学センター駅」には行ったことがなかったし、富岳が神戸 にあることも知らなかったので、今度行く時には、ぜひ近くに立ち 寄ってみたいと思いました。

飛行機だと 寄りやすいかも





ここの焼き菓子がオススメ https://montplus.com/

