# § 2. 荷重・外力

# § 2.1. 地震力

§ 2.1.1. 建築物重量と地震力

§ 2.1.1.1. 建築物重量・設計用層せん断力

Z = 1.00 第 2種地盤 (Tc = 0.600 sec) 一次固有周期計算用建物高さ 12.750(m)

Ţ	X 方向	T = 0.	T = 0.382(sec)					]建物高さ(	Co = 0. 200				
Ţ	階	W	ΣW	αi	Ai	G	K	Q	GIN	QIN	Pi	Qd	W/A
Ļ	3F	2661	2661	0. 436	1. 384	0. 277	0. 000	737	( 0. 000)	0	0	737	13. 1
Ţ	2F	1666	4327	0. 709	1. 171	0. 234	0. 000	1013	( 0. 000)	0	0	1013	8. 2
ļ	1F	1778	6105	1. 000	1. 000	0. 200	0. 000	1221	( 0. 000)	0	0	1221	7. 6
Ţ	基礎	4279	10383										

ľ	【 Y方向】 T = 0.382(sec)		882( sec)	Rt = 1.00	00	一次固有厂	司期計算用	]建物高さ(	Co = 0. 200				
ij	階	W	ΣW	αί	Ai	G	K	q	GIN	QIN	Pi	Q d	W/A
Ī	3F	2661	2661	0. 436	1. 384	0. 277	0. 000	737	( 0. 000)	0	0	737	13. 1
ĺ	2F	1666	4327	0. 709	1. 171	0. 234	0. 000	1013	( 0. 000)	0	0	1013	8. 2
Ī	1F	1778	6105	1. 000	1. 000	0. 200	0. 000	1221	( 0. 000)	0	0	1221	7. 6
ĺ	基礎	4279	10383					,		,			

# § 4. 層間変形角・剛性率

## § 4.1. 層間変形角・剛性率

 

 Q : 層せん断力
 (kN)

 d : 層間変位
 (cm)

 h : 階高(直接入力した値は # 印で示す)
 (cm)

 d/h: 層間変形角(剛性率用)

Rs : 剛性率 Fs : 剛性率に応じた割増係数

層間変位、層間変形角は剛心位置の値 ()内は雑壁を無視したときの値を示す 剛性率の採用値: 雑壁無視の値

(採用値を \* 印で示す)

【 地震時 X 方向 L 加力】															
階	Q	d	h	d/h	Rs	Fs	֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	階	Q	d	h	d/	/h	Rs	Fs
3F	737	2. 5690 ( 2. 5690)	420. 0	1/ 163 (1/ 163) (	0. 870 * 0. 870) (	1. 000 1. 000)		3F	737	2. 6460 ( 2. 6460)	420. 0		158 158) (*	1. 132 1. 132) (	1. 000 1. 000)
2F	1013	1. 8116 ( 1. 8116)	420. 0	1/ 231 (1/ 231) (	1. 234 * 1. 234) (	1. 000 1. 000)		2F	1013	3. 4757 ( 3. 4757)	420. 0		120 120) (*	0. 862 0. 862) (	1. 000 1. 000)
1F	1221	2. 4939 ( 2. 4939)	420. 0	1/ 168 (1/ 168) (	0. 896 (* 0. 896) (	1. 000 1. 000)		1F	1221	2. 9787 ( 2. 9787)	420. 0		141 141) (*	1. 006 1. 006) (	1. 000 1. 000)
【地震時	X方向R	加力】						【地震時	Y 方向 R	加力】			· 4-		· 
階	Q	d	h	d/h	Rs	Fs	<u> </u>	階	Q	d	h	d/	/h	Rs	Fs
1 3F	-737	2 5600		+											
		2. 5690 ( 2. 5690)	420. 0	1/ 163 (1/ 163) (	0. 870 (* 0. 870) (	1. 000 1. 000)		3F '	-737	2. 6460 ( 2. 6460)	420. 0		158 158) (*	1. 132 1. 132) (	1. 000   1. 000)
  +   2F	-1013		420. 0		* 0. 870) ( +	1. 000)	+ -	3F + 2F	-737 + -1013		420. 0	( 1/			

# § 5. 保有水平耐力

# § 5.1. 各階の保有水平耐力の検討 § 5.1.1. 必要保有水平耐力と保有水平耐力の比較表

Qud:地震力によって生じる水平力(kN) Qun:必要保有水平耐力(kN) Qu:保有水平耐力(kN) RQu:保有水平耐力時層間変形角

## § 5.1.1.1. X方向左加力

保倉	保有水平耐力の決定条件:層間変形角が指定値に達した											
階	-   種別	Ds値	Fes値	Qud	Qun	Qu	Qı/Qın	判定	RQ.i			
3F 2F 1F	S S S	0. 25 0. 30 0. 30	1. 000 1. 000 1. 000	3684 5066 6105	921 1520 1831	1400 1925 2320	1. 52 1. 26 1. 26	а а а	1/80 1/99 1/77			

# § 5.1.1.2. X方向右加力

保有	保有水平耐力の決定条件:層間変形角が指定値に達した											
階	種別	Ds値	Fes値	Qud	Qun	Qu	Qı/Qın	判定	RQu			
3F 2F 1F			1. 000 1. 000 1. 000				1. 52 1. 26 1. 26	СК	1/80 1/99 1/77			

## § 5.1.1.3. Y方向左加力

保有水平耐力の決定条件:層間変形角が指定値に達した											
階   種別	Ds値	Fes値	Qud	Qun	Qu	Qı/Qın	判定	RQı			
3F   S 2F   S 1F   S	0. 25 0. 25 0. 30	1. 000 1. 000 1. 000	3684 5066 6105	921 1266 1831		1. 25 1. 24 1. 04	ах ах ах	1/102 1/76 1/98			

### § 5.1.1.4. Y方向右加力

保倉												
階	種別	Ds値	Fes値	Qud	Qun	Qu	Qı/Qın	判定	RQu			
3F 2F 1F	S	0. 25 0. 25 0. 30	1. 000		1266	1583		СК	1/102 1/76 1/98			