ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке поликарбонатных решеток (Polyprotect).



1.Сборка решетки.

- 1.1 Извлечь Комплектующие изделия из защитной упаковки <u>не удаляя защитную пленку с</u> поликарбонатных ламелей.
- 1.2 Освободить от защитной пленки поликарбонатные ламели с обеих сторон на 5-6 см от края.
- 1.3 Произвести сборку согласно схеме №1 При невозможности установки решетки в собранном виде, сборка производится в проеме, после предварительного монтажа (без затягивания элементов крепления силовых профилей к проему) силовых профилей крепления.
- 1.4 При проведении работ в помещении с чистовой отделкой обязательно использование сменной обуви.
- 1.5 Сделать фотографии согласно регламенту. (пункт 1)
- 1.6 Закрыть створки окна упаковочной плёнкой от поликарбонатовой решётки для предотвращения сильного запыления в процесс установки изделия.
- 1.7 Сделать фотографии согласно регламенту. (пункт 2)

1.Стандартная установка.

1.1. Установка профилей крепления.

1.1.1. Перед установкой профилей крепления необходимо проверить соответствие размеров существующего проёма и монтируемой решетки. Монтажный зазор между профилем крепления и стеной должен составлять от 5 до 10 мм с каждой стороны (в зависимости от геометрии проёма). Размер решетки определяется по расстоянию от внешнего края одного профиля крепления до внешнего края второго профиля крепления.

При монтаже на высоте, установка производится с соблюдением правил безопасности при проведении высотных работ, обязательно использование страховочных поясов с фиксацией к надежно закрепленным элементам, как вариант — радиатор отопления. Сделать фотографии согласно регламенту. (пункт 3)

Важно! Установка решётки производится монтажной стороной (обозначена на схеме монтажа) к себе, при расположении решетки монтажной стороной от себя, установка будет затруднена!

1.1.2. Установить решетку в закрываемый проем, <u>сдвинуть защитные крышки декоративных</u> <u>профилей к середине</u>, для удобства работы можно зафиксировать их между собой малярным скотчем.

Для правильной разметки крепежных отверстий необходимо:

- а) расположить профили крепления параллельно относительно проема.
- б) проверить с помощью уровня вертикальность расположения силовых профилей крепления.
- в) правильно расположить решетку по высоте, проверить с помощью уровня горизонтальность расположения ламелей.
- 1.1.3. Зафиксировать решетку в проеме и разметить отверстия под крепежные элементы через отверстия в силовых профилях.

1.1.4. Убрать решетку из проёма (в некоторых случаях, в зависимости от типа монтажа, используемого инструмента и крепежа, это не обязательно), просверлить все крепежные отверстия.

Глубина и диаметр отверстий в проёме а также вид используемых крепежных элементов зависит от материала проёма (анкерные болты, химические анкера, глухари, кровельные саморезы и т.д. и т.п.)

- 1.1.5. Установить решетку в проем, предварительно зафиксировать не затягивая крепёж до конца. Проверить правильность расположения решетки в проеме согласно пункту 1.1.2. инструкции.
- 1.1.6. Затянуть крепежные элементы профилей крепления равномерно во всех точках крепления, добиваясь одинакового натяжения ламелей, до устранения волнообразности ламелей.
- 1.1.7 Сделать фотографии согласно регламенту. (пункт 4)

1.2. Установка декоративных профилей.

- 1.2.1. Закрыть профили крепления декоративными профилями. Произвести фиксацию декоративного профиля антивандальными винтами 4x40 через все отверстия в декоративном профиле к силовым профилям крепления.
- 1.2.3. Произвести уборку места монтажа, протереть декоративные профили и ламели от грязи и пыли и только после этого снять защитную пленку с ламелей.
- 1.2.4. После окончания монтажа убедиться в надёжности крепления поликарбонатной решетки.
- 1.2.5. Сделать фотографии согласно регламенту. (пункт 5-8)
- 1.2.6. Ответственность за качество монтажа несёт лицо, осуществившее монтаж поликарбонатной решетки.
- 1.2.7. Не допускаются к монтажу поликарбонатных решёток люди (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний.

1.3 Рекомендуемый крепёж для установки решеток.

Для стандартного монтажа поликарбонатовых решеток в бетонном проёме производитель рекомендует использовать:

Дюбель MUNGO MBRK-STB 10X100 фасадный с бортиком HEX шестигранный фланец;



Шуруп по бетону 7,5х95+шайба;

