#### linking SDK手册

- 1. 概述
- 2. 功能特性
- 3. API接口文档
  - 3.1 SDK初始化
  - 3.2 注销SDK
  - 3.3 创建实例
  - 3.4 销毁实例
  - 3.5 推送视频数据
  - 3.6 推送音频数据
  - 3.7 图片上传
  - 3.8 开始视频片段
  - 3.9 结束视频片段
- 4. 快速接入
  - 4.1 初始化SDK
  - 4.2 创建linking实例
  - 4.3 推送音视频帧
- 5. 关于sample

# linking SDK手册

### 1. 概述

Linking sdk是七牛针对嵌入式音视频采集设备推出的推流sdk,支持同时推HLS和RTMP流到服务器端,或者只推其中一种,只需要在云端NVR做好相应的配置即可。

### 2. 功能特性

- ▼ 支持AAC/G.711A/G.711U音频
- ▼ 支持H.264/H.265视频编码
- ☑ 低内存占用
- ☑ 延迟一秒以内
- ✓ 同时支持HLS和RTMP协议
- ☑ 支持推流信令、支持用户自定义扩展
- ▼ 支持加密推流
- ▼ 支持本地sd卡视频切片列表回放
- ✓ HLS协议支持移动侦测上传
- ✓ HLS协议支持多码流上传

## 3. API接口文档

### 3.1 SDK初始化

```
int Link_Init(const Link_InitOptions * options);
```

此函数不是线程安全函数。

Link\_InitOptions的定义为:

结构体成员	说明
pConfigRequestUrl	获取业务配置的请求地址,sdk的token鉴权、获取账号配置等,需要通过 此url去获取。一般是 <u>http://linking-device.qiniuapi.com/v1/device/confi</u> g
pDeviceAk	设备 DAK, DAK/DSK的获取方式为访问七牛 <u>https://portal.qiniu.com/linking/application</u> 页面,添加应用并添加设备之后获取
pDeviceSk	设备 DSK

### 3.2 注销SDK

```
void Link_CleanUp();
```

此函数不是线程安全函数。

### 3.3 创建实例

参数	说明
handle	输出参数,代表一个linking实例
media_options	推流的音视频参数
upload_options	上传切片是需要传入的参数
ssl_options	证书相关的参数

其中, media\_options的定义:

结构体成员	说明
nAudioFormat	音频的编码格式,可选的值为: LINK_AUDIO_PCMU G.711U LINK_AUDIO_PCMA G.711A LINK_AUDIO_AAC AAC
nAudioChannels	音频通道数
nAudioSampleRate	音频采样率,可选的值有: LINK_AUDIO_SAMPLERATE_SPECIAL LINK_AUDIO_SAMPLERATE_11025HZ LINK_AUDIO_SAMPLERATE_16000HZ LINK_AUDIO_SAMPLERATE_22050HZ LINK_AUDIO_SAMPLERATE_44100HZ
nAudioBitDepth	音频采样位宽,可选的值有: LINK_AUDIO_BITDEPTH_8 LINK_AUDIO_BITDEPTH_16
nVideoFormat	视频编码格式,可选的值有: LINK_VIDEO_H264 LINK_VIDEO_H265

其中,upload\_options的定义:

结构体成员	说明
GetPicCb	抓图回调函数,每一个ts切片需要截一个图片,用于上传到云端,在 portal页面回看时的预览图片。用户需要在此函数实现抓图的功能。
GetPicCb_Context	抓图回调函数自定义参数,sdk在调用GetPicCb的时候会把此参数作为输入参数传递给GetPicCb
UpStatCb	切片上传结果回调函数,每上传一个切片,sdk会调用此函数通知用户 上传失败与否,用户可以在此函数做计数,以统计上传的成功率
UpStatCb_Context	上传结果回调函数自定义参数,sdk每次调用UpStatCb回调函数,会把 此参数作为输入参数传递给UpStatCb
TsOutpubCb	sdk每次上传完一个切片到云端,会调用此回调函数,如果用户需要本 地sd卡存储ts切片,需要实现此函数,将切片保存到sd卡
TsOutpubCb_Context	输出TS文件回调函数自定义参数,sdk每次调用TsOutpubCb,会将此参数作为输入参数传递给TsOutpubCb
nTsMaxSize	TS文件的最大大小(单位字节)
reserved1	<b>预留</b>
reserved2	<b>预留</b>

### 其中,Link\_SSLOptions的定义:

结构体成员	说明
cafile	证书文件路径
capath	CA证书目录,用于多CA证书文件
crtfile	本地证书文件路径
keyfile	本地证书对应密钥
keypassword	本地证书对应密钥密码
sslVersion	SSL 版本 0:default; 1:TLS 1.0; 2:TLS 1.1; 3:TLS 1.2
enableServerCertAuth	是否开启服务端证书校验
verifyConmonName	是否验证服务端证书域名信息

\*注意: 如果推流不需要加密, ssl\_options直接传NULL即可

返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

## 3.4 销毁实例

void Link\_Destroy(LinkInstance handle);

参数	说明
handle	linking实例

## 3.5 推送视频数据

#### 参数说明:

参数	说明
handle	实例句柄
pData	H.265/H.264一帧数据
nDataLen	数据长度
nTimestamp	时间戳 (毫秒)
nlsKeyFrame	是否为关键帧
nFrameSysTime	帧对应的系统时间,单位为毫秒。选填,可以为0

#### 返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

### 3.6 推送音频数据

#### 参数说明:

参数	说明
handle	实例句柄
pData	一帧G.711A/G.711U/AAC数据
nDataLen	数据长度
nTimestamp	时间戳(毫秒)
nFrameSysTime	帧对应的系统时间,单位为m毫秒。选填,可以为0

#### 返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

### 3.7 图片上传

#### 参数说明:

参数	说明
handle	实例句柄
pBuf	jpeg图片数据
nBuflen	数据长度
pFilename	图片文件名

### 返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

## 3.8 开始视频片段

参数	说明
handle	实例句柄
meta	自定义的元数据

### LinkSegmentMeta的定义:

结构体成员	说明
keys	键
values	值
nMetaCount	键值对的个数
isOneShot	如果非0,表示该次告警信息只生效一次。即只有设置后上传的第一个ts切片会带告警信息

### 返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

### 3.9 结束视频片段

```
int Link_SegmentEnd(LinkInstance handle);
```

参数	说明
handle	实例句柄

#### 返回值:

值	说明
LINK_SUCCESS	成功
其他	失败

## 4. 快速接入

### 4.1 初始化SDK

```
Link_InitOptions options =
{
     pConfigRequestUrl = "http://linking-device.qiniuapi.com/v1/device/config",
     pDeviceAk = "your-dak",
     pDeviceSk = "your-dsk",
};
Link_Init( &options );
```

## 4.2 创建linking实例

```
{
    . nTsMaxSize = 2*1024*1024,// 2M
};
LinkInstance handle;
Link_Create( &handle, &mediaOptions, &uploadOptions, NULL );
```

### 4.3 推送音视频帧

```
int AudioFrameCallBack ( uint8_t *frame, int len, int64_t timestamp, int
stream_no )
{
    int ret = 0;
   ret = Link_PushAudio( app.handle,
                         (void*)frame,
                         (size_t)len,
                         timestamp,
                        );
    if ( ret < 0 ) {
       LOGE("Link_PushAudio error\n");
       return -1;
    return 0;
}
int VideoFrameCallBack ( uint8 t *frame, int len, int iskey, int64 t
timestamp, int stream_no )
    int ret = 0;
    ret = Link_PushVideo( app.handle,
                         (void*)frame,
                         (size_t )len,
                         timestamp,
                         iskey,
                        0
                        );
    if ( ret < 0 ) {
       LOGE("Link_PushVideo error\n");
        return -1;
    return 0;
}
```

# 5. 关于sample

sample使用H.264和AAC文件模拟的摄像头,使用linking的接口去推流和上传切片,可以直接在x86的 linux上运行。