

बॉटम डिस्चार्ज वाल्व असेंबली में पाए जाने वाले दोष एवं उनके कारण और निवारण

क्रमांक	बॉटम डिस्चार्ज वाल्व असेंबली में पाए जाने वाले दोष	दोषों के चित्र	कारण	निवारण
1.	ग्लैंड का लुप्त एवं बोल्ट का लूज हो जाना।		किसी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़-छाड़ के कारण।	1. ग्लैंड लुप्त होने पर नई ग्लैंड लगाए। 2. बोल्ट टाइट करें।
2.	सिम या पैकिंग का कट जाना।		सिम में जंग लगने के कारण।	नई सिम या पैकिंग लगाए।
3.	ग्लैंड डोरी का कटना या खराब हो जाना।		1. प्रॉपर तरह से सेट ना होना। 2. नमी आ जाने के कारण।	नई ग्लैंड ग्रिसिंग करके लगाए।
4.	फेस प्लेट के बोल्ट ढीले हो जाना।		1. प्रॉपर तरह से बोल्ट का टाइट ना होना। 2. किसी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़-छाड़ के कारण।	MS 16*50 mm के नए बोल्ट लगाए।
5.	स्पिंडल का खराब होना।		टेपर स्पिंडल के वियर होने के कारण।	प्रॉपर ग्रिसिंग करके पुनः इस्तेमाल करें, यदि लीकेज बंद ना हो तो नई बॉटम डिस्चार्ज वाल्व असेंबली लगाए।