

मास्टर वाल्व असेंबली में पाए जाने वाले दोष एवं उनके कारण और निवारण

क्रमांक	मास्टर वाल्व असेंबली में पाए जाने वाले दोष	दोषों के चित्र	कारण	निवारण
1	मास्टर वाल्व डैट		1. अनलोडिंग पॉइंट पर फ्यूल अनलोड करने के उपरांत मास्टर वाल्व बंद ना करने से रनिंग के दौरान डैट लग जाते हैं। 2. मास्टर वाल्व और मास्टर वाल्व सीट के बीच में अनावश्यक टुकड़े जैसे- सील वायर के टुकड़े, धातु के चिप्स आ जाने से भी डैट लग जाता है।	मास्टर वाल्व को मशीनिंग करके उसकी सतह को 45° कोण पर टर्न करे। उसके बाद लेप्पिंग प्रोसेस के माध्यम से मास्टर वाल्व सीट से मैच कराये।
2	मास्टर वाल्व सीट डैट		1. अनलोडिंग पॉइंट पर फ्यूल अनलोड करने के उपरांत मास्टर वाल्व बंद ना करने से रनिंग के दौरान डैट लग जाते हैं। 2. मास्टर वाल्व और मास्टर वाल्व सीट के बीच में अनावश्यक टुकड़े जैसे- सील वायर के टुकड़े, धातु के चिप्स आ जाने से भी डैट लग जाता है।	मास्टर वाल्व सीट को मशीनिंग करके उसकी सतह को 45° कोण पर टर्न करे। उसके बाद लेप्पिंग प्रोसेस के माध्यम से मास्टर वाल्व से मैच कराये।
3	मास्टर वाल्व स्पिंडल रॉड की थ्रेड्स खराब होना		लोडिंग/अनलोडिंग पॉइंट पर मास्टर वाल्व बंद या खोलते समय अनावश्यक रूप से झटके मारने से स्पिंडल रॉड के थ्रेड कट जाते हैं।	नई मास्टर वाल्व स्पिंडल रॉड लगाए।
4	मास्टर वाल्व गाइड बुश की थ्रेड्स खराब होना		हैण्ड व्हील से मास्टर वाल्व बंद या खोलते समय झटके मारने से मास्टर वाल्व गाइड बुश के थ्रेड कट जाते हैं।	नई मास्टर वाल्व गाइड बुश लगाए।
5	मास्टर वाल्व रॉड पिन घिस जाना एवं टूट जाना		वियर के कारण मास्टर वाल्व रॉड पिन घिस वा टूट जाती है।	नई मास्टर वाल्व रॉड पिन लगाए।
6	केज फाउंडेशन क्रैक		जंग लगने के कारण फाउंडेशन की वेल्डिंग टूट जाती है।	स्टीम क्लीनिंग के उपरांत, गैस डिटेक्टर से पुनः गैस के लेवल को नापने के बाद सेफ्टी के साथ फाउंडेशन क्रैक पर वेल्डिंग करे।