NI 平台的设备配置流程


概述:

NI 半实物仿真平台是将电力电子设备中的主电路拓扑结构用 FPGA 仿真,在利用一个 FPGA 作为控制芯片来作为控制器,根据控制器是放在 RCP 还是和 HIL 组合在一起,可以分为外闭 环和自闭环两种。

注意: PWM 发波模块在 FPGA 中单独做,因此,使用的 simulink 的控制器都只需要给出调制信号的参考波(在-1~1 的范围内)——即给定模型的参考信号,进入 FPAG 的发波模块产生对应的 PWM 数字信号。


外闭环仿真方式的 NI 平台的配置参考例子:

整个整流电路的拓扑结构为:




根据 NI 平台的模拟-将整个控制文件分为 两部分主电路仿真文件和控制器文件,并根据使用的控制器的型号,将对应的控制器文件 编写成为对应的代码文件。

拆分的主电路文件.slx 格式:



主电路的拓扑结构

控制器的拓扑结构: ——注意,在控制器中的输入信号 加上了一个 gain-放大 1000 倍,还原 NI 平台中对于输出信号的缩放。




将控制其文件-编译成为对应的代码文件:

不同类型的控制器-与编译需要选择 tlc 文件、导入生成的编译文件的格式以及设备支持的最高仿 真频率对应表格:

设备形式	编译选择文件	文件后缀	最高开关频率
自闭环 5 台	NIVeriStand.tlc	.dll	10k
外闭环 1050RCP	MTRealTime_ZYNQ.tlc	.a	50k

外闭环 GPLC 黑盒	NIVeriStand_Linux_ARM_32	.so	5k
外闭环 8821	NIVeriStand.tlc	.dll	10k


因为我的设备是一个 8821 型号的控制(白色的)-因此,是这个表格中的第四列,编译生成.dll 文件作为控制文件:——在 System target file 栏目中选择 NIVeriStand.tlc 文件,在点击 build 就可以生成对应的控制文件。



Matlab-编译生成 dll 文件图示

外闭环:

将对应的控制器生成的编译文件-放入到 RCP 中对应导入控制文件的窗口中导入控制器文件:




RCP 导入文件的图示

其中展示了控制器文件中输入和输出接口-并且区分了模拟量和数字量-默认是处于模拟量,需要手动把使能发波的 enable-选择为数字量,他才会在后面的数字量窗口配置中出现。


并且他也能自动识别控制器的控制步长-200us。

选择 RCP 中的 FPGA 发波模块的开关频率和桥路拓扑进行配置:




选择桥路和对应开关频率 (死区按照自己需要加)

进行 RCP 设备与计算机上位机的连接:配置对应的 Ip 地址和设备的型号(可以通过 NImax 软件查看)——在点击左上角的连接按钮即可!



再根据控制器的输入和输出将对应的 lo 进行分配:


模拟量的分配-连接关系:




模拟量的连接分配表

主要是对控制器的采样信号、输出信号、PWM 参考波信号进行分配。

数字量的分配——主要是控制器使能和 PWM 发波模块使能:




整体的 RCP 的 UI 界面:




以上就是整体的 RCP 的连接配置。

下面进行 HIL 的硬件配置:




主电路拓扑结构图


首先导入 HIL 对应的主电路拓扑文件:




HIL 仿真平台与计算机的上位机界面的连接: ——利用 NI Max 软件查看软件的 IP, 在看设备的型号,选择一下板卡和卡槽,在进行设备的连接即可,下图是一个正确的连接的图示界面,连接成功也会有提示。



因为楼上的 HIL 平台的 CPU 比较弱,需要将用来自闭环导入控制器文件部分的步长改成 500us,防止 HIL 设备跑死机,此时,只能够重启才能解决。——下图中的 CPU Loop Size 改为 500us




对 HIL 的硬件拓扑的模拟量连接:




HIL 的模拟量分配(需要我对信号缩放了 1000 倍)-对应前面控制器的 gain 增益 (此中的模拟量输出 AOx 信号需要与 RCP 的 AIx 信号的输入——对应)

HII 的数字量分配——主要是发出的 PWM 波的分配:



HIL 的整机 UI 检测界面:



此上就是整个 HIL 和 RCP 的连接配置流程。在运行 HIL 和 RCP 即可看到仿真的结果。注意先跑硬件 HIL,在跑 RCP 平台。


自闭环:

自闭环设备的连接方式——只使用一个设备 HIL 即模拟控制器、也模拟硬件。


参照上文中的主电路.slx 文件(主电路)和.dll 文件(控制电路)的生成方式,此时的控制器不需要 gain 增益进行放大 1000 倍了,需要去掉这个 1000, 重新编译生成对应的 dll 控制器文件。


下面是主要的配置步骤:

1、自闭环的设备连接: 利用 NI Max 软件,查设备 IP 和板卡型号,进行设备的连接,下面是配置图示:




2、导入主电路拓扑对应的仿真文件进入 FPGA 中,并配置 PWM 发波模块的桥路和载波频率,导入图示为:






3、导入控制器对应的 dll 文件, 他会自动读取控制器的仿真步长, 导入图示为




将 enable 使能信号 改为 数字信号

4、配置模拟信号的连接




因为采用自闭环,对应的输出信号,不需要通过设备的板卡连接,可以直接传输到对应的控制器中,因此,自闭环这里的信号不许要进行缩放。

5、配置数字信号的连接



6、配置检测观察的 UI 界面,并配置控制所需的数字输入量的输入框



7、以上就是自闭环设备上位机的各个界面的相关配置和连接,在按照自己程序中对直流电压的给定值、电压环和电流环的 PI 输入值,在其中的对应输入框进行给定,再进行设备运行即可。

以上就是自闭环和外闭环的两种方式下的 NI 平台的使用,实际中主要对于外闭环而言,需要自行test 一下 IO,找一下 RCP 的 PWM 输出与 HIL 对应的那个 convert 的连线是对应的进行设备的连接。