




## Sonerie vizuală inteligentă

Manual de instrucțiuni V1.0



Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare

### I. Introducere aspect:



#### Sonerie:

- 1) Microfon      2) Lentilă      3) Sensibilitate la lumină      4) Tastă sonerie  
5) Indicator luminos      6) Resetare      7) Difuzor      8) Port de încărcare

#### Ding dong:

- 9) Indicator luminos      10) Difuzor      11) Tastă de asociere  
12) Comutare muzică      13) Volum      14) Port USB

## II, Mod de descărcare al aplicației:

Pentru telefoanele Android, aceasta poate fi descărcată din propria piață de aplicații sau din App Treasure

Search [Smart Life]. Pentru telefoanele iOS, căutați "Smart Life" în APP Store pentru a o descărca.

Notă: Funcția acestei sonerii este acceptată doar pe APP 4.3.0 și versiunile ulterioare. Pentru o experiență

mai bună a utilizatorului, vă rugăm să actualizați sau să descărcați cea mai recentă versiune.



## III, Înregistrarea aplicației:

1. Pentru prima descărcare și utilizare, vă rugăm să faceți clic pe "Înregistrare"; dacă aveți un cont,

faceți clic pe "Autentificare".

2. Faceți clic pe "Înregistrare", citiți "Politica de confidențialitate" și faceți clic pe "Sunt de acord".

Introduceți un număr de telefon mobil sau o adresă de e-mail validă și faceți clic pe Continuare. Apoi introduceți codul

de verificare pentru a vă conecta la aplicație. (Autentificarea "Încercați acum" nu permite adăugarea de sonerie în mod normal,

vă rugăm să vă înregistrați și să vă conectați.)

## IV. Adăugarea unui dispozitiv:


1. Activăți funcțiile Bluetooth și de permisiune a locației ale telefonului mobil.

2. Apăsați butonul soneriei pentru a porni dispozitivul, iar indicatorul de funcționare clipește.

Dispozitivul intră în modul rețea

3. Deschideți aplicația, accesați "Pagina principală", faceți clic pe "+" în colțul din dreapta


sus al paginii. Aplicația va scană automat și va detecta dispozitivul. Faceți clic pe "Adăugare".




Notă:

a. Dacă dispozitivul nu este căutat automat, faceți clic pe "Activăți Bluetooth"

în imaginea de mai jos și setați "Permiteți permisiunile dispozitivului în apropierea acestei aplicații".




b. Accesați gestionarea permisiunilor, activați WLAN, Bluetooth și dispozitivele din apropiere și selectați Permite întotdeauna.



4. După adăugarea soneriei, introduceți contul și parola rețelei wireless de 2,4 GHz și faceți clic pe "Următorul". La conectare, țineți routerul, telefonul mobil


și soneria cât mai aproape posibil. După adăugarea soneriei, faceți clic pe "Finalizare".

(Notă: Dacă conexiunea nu reușește, resetați dispozitivul și reconectați-l)



5. Încărcați complet dispozitivul și instalați-l în raza stabilă și eficientă a semnalului WiFi. Gazda soneriei inteligente este adăugată cu succes.

#### V. Potrivire între sonerie și ding Dong:



1. Porniți aparatul Ding Dong (stânga);
2. Apăsați lung butonul de conectare al aparatului Ding Dong timp de 3 secunde (așa cum se arată în imagine), iar indicatorul va clipi.
3. Apăsați butonul soneriei (dreapta), aparatul Ding Dong va suna, adică conectarea este reușită.

## VI, Trimitere mesaje mobile

Accesați setările telefonului mobil - pentru notificări și bara de stare - gestionarea notificărilor aplicației, deschideți permisiunea de notificare a aplicației, activați notificările, suspendarea, ecranul de blocare, memento-ul sonor și alte funcții de notificare.

(Notă: Datorită diferențelor modele de telefoane mobile, interfața de operare și opțiunile sunt diferite, vă rugăm să alegeti separat)

## VII, Introducere funcții:

1. Trimitere mesaje: Când vizitatorii sună la sonerie, telefonul mobil va primi mesajul push al aplicației. Faceți clic pe fereastra pop-up pentru a intra în apelul video.
2. Apel video: Țineți apăsată tasta microfonului pentru a vorbi, deschideți difuzorul pentru a asculta.
3. Partajare sonerie: Accesați interfața în timp real a aplicației, faceți clic pe Setări - Partajare dispozitiv - Adăugare partajare - introduceți contul înregistrat
4. Memento baterie descărcată: Când bateria este descărcată, aplicația va emite un memento baterie descărcată, vă rugăm să încărcați la timp.

## VIII, Probleme care necesită atenție

- Dispozitivul este o sonerie cu consum redus de energie. Când nimici nu sună la sonerie,

dispozitivul intră în hibernare și se deconectează, ceea ce este normal.

- Setările de apăsare variază în funcție de modelele de telefon mobil. Setați setările după cum este necesar.
- Este acceptat doar WiFi 2.4g, dar 5G sau WiFi cu simboluri speciale nu sunt acceptate.
- Nu instalați dispozitivul pe un perete metalic, deoarece poate interfera cu semnalele WiFi.
- Dispozitivul acceptă stocarea video pe card TF. Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când este pornit pentru a evita pierderea




## Интелигентен визуален звънец

Инструкция за употреба V1.0



Моля, прочетете внимателно преди употреба и я запазете за бъдещи справки

### I. Представяне на външния вид:



#### Звънец:

- 1) Микрофон    2) Обектив    3) Светлочувствителен    4) Бутон за звънец  
5) Индикаторна лампичка    6) Нулиране    7) Високоговорител    8) Порт за зареждане

#### Динг-донг:

- 9) Индикаторна лампичка    10) Високоговорител    11) Бутон за сдвояване

- 12) Превключвател за музика    13) Регулиране на силата на звука

**14) USB порт**

## II. Режим на изтегляне на приложението:

За телефони с Android, приложението може да бъде изтеглено от собствения му магазин за приложения или от App Treasure Search [Smart Life]. За телефони с iOS, потърсете "Smart Life" в APP Store, за да го изтеглите.

Забележка: Функцията на този звънец се поддържа само от приложение 4.3.0 и по-нови версии. За по-добро потребителско изживяване, моля, актуализирайте или изтеглете най-новата версия.



## III. Регистрация на приложението:

1. За първо изтегляне и употреба, моля, кликнете върху „Регистрация“. Ако имате акаунт,

**кликнете върху „Вход“.**

2. Кликнете върху „Регистрация“, прочетете „Политика за поверителност“ и кликнете върху „Съгласен съм“. Въведете валиден мобилен телефонен номер или имейл адрес и кликнете върху „Продължи“. След това въведете кода за потвърждение, за да влезете в приложението. (Влизането с „Опитай сега“ не може да добавя звънци нормално, моля, регистрирайте се и влезте.)


## IV. Добавяне на устройство:

1. Включете функциите Bluetooth и разрешение за местоположение на мобилния телефон.

2. Натиснете бутона на звънца, за да стартирате устройството, и индикаторът за работа ще мига.


**Устройството влиза в мрежов режим**

3. Отворете приложението, влезте в „Начална страница“, щракнете върху „+“ в горния десен ъгъл на страницата. Приложението автоматично ще сканира и открие устройството. Щракнете върху „Добавяне“.




Забележка:

a. Ако устройството не бъде търсено автоматично, моля, щракнете върху „Включване на Bluetooth“ на картинката по-долу и задайте „Разрешаване на разрешения за устройства близо до това приложение“.



b. Достъпете до управлението на разрешенията, активирайте WLAN, Bluetooth и устройства наблизо и изберете Винаги разрешаване.




4. След добавяне на звънец, въведете вашия 2.4GHz безжичен мрежов акаунт и парола и щракнете върху „Напред“. При свързване дръжте рутера,obilния си телефон

и звънца възможно най-близо един до друг. След добавяне на звънец, щракнете върху

„Готово“.


(Забележка: Ако връзката не е успешна, моля, рестартирайте устройството и го свържете  
отново)



5. Заредете напълно устройството и го инсталрайте в рамките на стабилния и ефективен обхват

на WiFi сигнала. Хостът на интелигентния звънец е добавен успешно.

#### V, съпадение на звънец и динг-донг:



1. Включете устройството за звънене на динг донг (вляво);
2. Натиснете продължително бутона за свояване на устройството за звънене на динг донг за 3 секунди (както е показано на снимката) и индикаторът мига.
3. Натиснете бутона на звънеца (вдясно), устройството за звънене на динг донг звъни, което означава, че свързването е успешно.

## VI. Изпращане на мобилно съобщение

Влезте в настройките на мобилния - телефон за известия и лентата за състояние - управление на известия от приложения, разрешение за отваряне на приложение, активиране на известия, спиране, заключване на екрана, звуково напомняне и други функции за известия.

(Забележка: Поради различните модели мобилни телефони, интерфейсът за работа и опциите са различни, моля, изберете самостоятелно)

## VII. Представяне на функциите:

1. Изпращане на съобщение: Когато посетителите звъннат на вратата, мобилният телефон ще получи изпратено съобщение от приложението. Кликнете върху изскачаша прозорец, за да влезете във видео разговор.
2. Видео разговор: Задръжте бутона на микрофона, за да говорите помежду си, отворете високоговорителя, за да слушате.
3. Споделяне на звънец: Влезте в интерфейса на приложението в реално време, кликнете върху Настройки - Споделяне на устройство - Добавяне на споделяне - въведете регистрацията акаунт
4. Напомняне за изтощена батерия: Когато батерията е изтощена, приложението ще напомни за изтощена батерия. Моля, заредете я навреме.

## VIII. Неща, изискващи внимание

- Устройството е звънец с ниска мощност. Когато никой не звъни на звънеца,

- устройството преминава в хибернация и се изключва от интернет, което е нормално.
- Настройките на натискането варираят в зависимост от модела мобилен телефон. Задайте настройките според нуждите.
- Поддържа се само 2.4g WiFi, но 5G или WiFi със специални символи не се поддържат.

- Не инсталирайте устройството на метална стена, тъй като това може да повлияе на WiFi сигналите.
- Устройството поддържа съхранение на видео с TF карта. Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, когато е включено, за да избегнете загуба




## Okos vizuális kapucsengő

Használati útmutató V1.0



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el, és örizzze meg későbbi felhasználás céljából

### I. Megjelenés bemutatása:



#### Kapucsengő:

- 1) Mikrofon    2) Lencse    3) Fényérzékeny    4) Kapucsengő gomb  
5) Jelzőfény    6) Visszaállítás    7) Hangszóró    8) Töltőport

#### Ding dong:

- 9) Jelzőfény    10) Hangszóró    11) Párosító kulcs  
12) Zene váltás    13) Hangerő    14) USB csatlakozóport

## II. Az alkalmazás letöltési módja:

Android telefonok esetén a saját alkalmazáspiacáról vagy az App Treasure Search [Smart Life] oldalról tölthető le. iOS telefonok esetén keresse a "Smart Life" kifejezést az APP Store-ban a letöltéshez.

Megjegyzés: A csengő funkciója csak az APP 4.3.0-s és újabb verzióján támogatott. A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse vagy töltse le a legújabb verziót.



## III. Az alkalmazás regisztrációja:

1. Az első letöltéshez és használathoz kattintson a "Regisztráció" gombra. Ha van fiókja, kattintson a "Bejelentkezés" gombra.  
2. Kattintson a "Regisztráció" gombra, olvassa el az "Adatvédelmi irányelvek" részt, majd kattintson az "Elfogadom" gombra. Adjon meg egy érvényes mobiltelefonszámot vagy e-mail címet, és kattintson a Tovább gombra. Ezután adja meg az ellenőrző kódot az alkalmazásba való bejelentkezéshez. (A "Próbálja ki" bejelentkezéssel nem tud csengőeszközöt hozzáadni a szokásos módon, kérjük, regisztrálon és jelentkezzen be.)


## IV. Eszköz hozzáadása:

1. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth és helymeghatározási funkcióit.

2. Nyomja meg a csengő gombot az eszköz elindításához, a működésjelző villogni kezd.


Az eszköz hálózati módba lép

3. Nyissa meg az alkalmazást, lépjen a „Kezdőlapra”, kattintson a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában. Az alkalmazás automatikusan beolvassa és felismeri az eszközt. Kattintson a „Hozzáadás” gombra.




Megjegyzés:

- a. Ha az eszközt nem keresi automatikusan a rendszer, kattintson a „Bluetooth bekapcsolása” lehetőségre az alábbi képen, és állítsa be az „Eszközengedélyek engedélyezése az alkalmazás közelében” lehetőséget



b. Hozzáférés az engedélykezeléshez, engedélyezze a WLAN-t, a Bluetooth-t és a közeli eszközöket, majd válassza a Mindig engedélyezve lehetőséget.



4. A csengő hozzáadása után adja meg 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózati fiókját és jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra. Csatlakozáskor tartsa a routert, a mobiltelefont

és a csengőt a lehető legközelebb. A csengő hozzáadása után kattintson a „Befejezés” gombra.


(Megjegyzés: Ha a csatlakozás nem sikerül, kérjük, állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és csatlakoztassa újra.)



5. Tölts fel teljesen az eszközt, és telepítse a stabil és hatékony Wi-Fi jel hatótávolságán belül.

Az intelligens csengő gazdagép hozzáadása sikeresen megtörtént.

## V. Ajtócsengő és csengőhang egyezése:



1. Kapcsolja be a ding Dong készüléket (balra);
2. Nyomja meg hosszan a ding Dong készülék párosítási gombját 3 másodpercig (a képen látható módon), amíg a jelzőfény villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a csengő gombot (jobbra), a ding Dong készülék csengeni fog, azaz a párosítás sikeres.

## VI. Mobil üzenet push

Lépjön be a mobiltelefon - beállításaiba, az értesítések és az állapotSORBA -

Alkalmazásértesítések kezelése, alkalmazás értesítési engedélyének megnyitása, értesítések engedélyezése, felfüggesztés, zárolási képernyő, hangos emlékeztető és egyéb értesítési funkciók.

(Megjegyzés: A különböző mobiltelefon-modellek miatt a kezelőfelület és a beállítások eltérőek lehetnek, kérjük, válassza ki külön-külön.)

## VII. Funkcióbemutató:

1. Üzenet push: Amikor a látogatók megcsengetik a csengőt, a mobiltelefon megkapja az alkalmazás push üzenetét. Kattintson a push felugró ablakra a videohívás elindításához.

2. Videohívás: Tartsa lenyomva a mikrofon gombot a beszélgetéshez, nyissa ki a hangszórót a hallgatáshoz.

3. Csengő megosztása: Lépjön be az alkalmazás valós idejű felületére, kattintson a Beállítások – Eszköz megosztása – Megosztás hozzáadása lehetőségre, majd adja meg a regisztrált fiókot

4. Alacsony akkumulátorszint emlékeztető: Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alkalmazás alacsony akkumulátorszint emlékeztetőt küld. Kérjük, időben töltse fel.

## VIII. Figyelmet igénylő kérdések

- A készülék egy alacsony fogyasztású kapucsengő. Ha senki sem csenget, a

készülék hibernált állapotba kerül és offline állapotba kerül, ami normális.

- A gomb beállításai mobiltelefon-modellenként eltérőek lehetnek. Állítsa be a beállításokat szükség szerint.
- Csak a 2,4 g-os Wi-Fi támogatott, de az 5G vagy a speciális szimbólumokkal ellátott Wi-Fi nem.
- Ne telepítse a készüléket fém falra, mert zavarhatja a Wi-Fi jeleket.
- A készülék támogatja a TF-kártyás videotárolást. Ne helyezzen be és ne vegyen ki memóriakártyát bekapcsolt állapotban, hogy elkerülje az adatvesztést