




Smart Visual Doorbell

Instruction manual V1.0

Please read it carefully before use and keep it for future reference

I、Appearance introduction:



Doorbell:

- 1) Mic 2) Lens 3) Light sensitive 4) Doorbell key
5) Indicator light 6) Reset 7) Speaker 8) Charging port

Ding dong:

- 9) Indicator light 10) Speaker 11) Pairing key
12) Music toggle 13) Volume size 14) USB plug port

II、 Download mode of APP:

For Android phones, it can be downloaded from its own app market or App Treasure Search [Smart Life].For IOS phones, search for "Smart Life" in the APP Store to download.

Note: The function of this doorbell is only supported on APP 4.3.0 and above, for a better user experience, please update or download the latest version.





III、 APP registration:

1. For the first download and use, please click "Register";If you have an account, click "Login".
2. Click "Register", read "Privacy Policy", and click "Agree".Enter a valid mobile phone number or email address and click Continue.Then enter the verification code to log in to the APP.("Try Now" login can not add doorbell devices normally, please register and log in.)

IV、 Adding a device:


1. Turn on the bluetooth and location permission functions of the mobile phone.

2. Press the doorbell button to start the device, and the work indicator blinks.
The device enters the network mode.
3. Open the APP, enter the "Home page", click "+" on the upper right corner of the page, the APP will automatically scan and discover the device, click "Add".




Note:

- a. If the device is not automatically searched, please click "Turn on Bluetooth" in the picture below and set "Allow device permissions near this application".




b. Access permission management, enable WLAN, Bluetooth, and nearby devices, and select Always Allow.



4. After adding a doorbell, enter your 2.4ghz wireless network account and password and click "Next". When connecting, keep your router, mobile


phone and doorbell as close as possible. After adding a doorbell, click "Finish".

(Note: If the connection is not successful, please reset the device and reconnect)



5. Fully charge the device and install it within the stable and effective range of WiFi signal. The smart doorbell host is successfully added.

V、Doorbell and ding Dong matching:



1. Power on the ding Dong machine (left);
2. Long press the pairing button of ding Dong machine for 3 seconds (as shown in the picture), and the indicator blinks.
3. Press the doorbell button (right), ding Dong machine rings, that is, the match is successful.

VI、 Mobile message push

Enter mobile phone - Settings - notification and status bar - Application notification management, open APP notification permission, enable notification, suspension, lock screen, sound reminder and other notification functions.

(Note: Due to different mobile phone models, the operation interface and options are different, please choose independently)

VII、 Function introduction:

1. Message push: When visitors ring the doorbell, the mobile phone will receive the APP push message, click the push popup to enter the video call.
2. Video call: Hold down the microphone key to talk to each other, open the speaker to listen.
3. Doorbell sharing: Enter the real-time interface of APP, click Settings - Share device - Add Share - enter the registered account
4. Low battery reminder: When the battery is low, the APP will push low battery reminder, please charge in time.

VIII、 Matters needing attention

- The device is a low-power doorbell. When no one rings the doorbell, the

device goes into hibernation and goes offline, which is normal.

- The push Settings vary according to mobile phone models. Set the Settings as required.
- Only 2.4g WiFi is supported, but 5G or WiFi with special symbols is not supported.
- Do not install the device on a metal wall because it may interfere with WIFI signals.
- The device supports TF card video storage. Do not insert or remove the memory card when it is powered on to avoid loss.




Sonerie vizuală inteligentă

Manual de instrucțiuni V1.0

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare

I. Introducere aspect:



Sonerie:

- 1) Microfon 2) Lentilă 3) Sensibil la lumină 4) Tastă sonerie
- 5) Indicator luminos 6) Resetare 7) Difuzor 8) Port de încărcare

Ding dong:

- 9) Indicator luminos 10) Difuzor 11) Tastă de asociere
- 12) Comutare muzică 13) Volum 14) Port USB

II, Mod de descărcare al aplicației:

Pentru telefoanele Android, aceasta poate fi descărcată din propriul market de aplicații sau din App

Treasure Search [Smart Life]. Pentru telefoanele iOS, căutați "Smart Life" în APP Store pentru a o descărca.

Notă: Funcția acestei sonerii este acceptată doar pe APP 4.3.0 și versiuni ulterioare. Pentru o experiență mai bună a utilizatorului, vă rugăm să actualizați sau să descărcați cea mai recentă versiune.



III, Înregistrare aplicație:

1. Pentru prima descărcare și utilizare, vă rugăm să faceți clic pe "Înregistrare"; dacă aveți un cont, faceți clic pe "Autentificare".

2. Faceți clic pe "Înregistrare", citiți "Politica de confidențialitate" și faceți clic pe "Sunt de acord". Introduceți un număr de telefon mobil sau o adresă de e-mail validă și faceți clic pe Continuare. Apoi introduceți codul de verificare pentru a vă conecta la aplicație. (Autentificarea "Încercați acum" nu permite adăugarea normală de sonerii, vă rugăm să vă înregistrați și să vă conectați.)



IV. Adăugarea unui dispozitiv:

1. Activați funcțiile Bluetooth și de permisiune pentru locație ale telefonului mobil

2. Apăsați butonul soneriei pentru a porni dispozitivul, iar indicatorul de funcționare clipește.


Dispozitivul intră în modul rețea.

3. Deschideți aplicația, accesați "Pagina principală", faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus al paginii. Aplicația va scana automat și va detecta dispozitivul. Faceți clic pe "Adăugare".




Notă:

a. Dacă dispozitivul nu este căutat automat, faceți clic pe "Activați Bluetooth" în imaginea de mai jos și setați "Permiteți permisiunile dispozitivului în apropierea acestei aplicații".



b. Accesați gestionarea permisiunilor, activați WLAN, Bluetooth și dispozitivele din apropiere și selectați Permite întotdeauna.




4. După adăugarea soneriei, introduceți contul și parola rețelei wireless de 2,4 GHz și faceți clic pe „Următorul”. La conectare, păstrați routerul, telefonul mobil

Telefonul și soneria cât mai aproape posibil. După adăugarea unei sonerii, faceți clic pe

"Finalizare".


(Notă: Dacă conexiunea nu reușește, reseați dispozitivul și reconectați-l)



5. Încărcați complet dispozitivul și instalați-l în raza stabilă și eficientă a semnalului WiFi.

Gazda soneriei inteligente este adăugată cu succes.

V, Potrivire între sonerie și ding dong:



1. Porniți aparatul Ding Dong (stânga);
2. Apăsați lung butonul de conectare al aparatului Ding Dong timp de 3 secunde (așa cum se arată în imagine), iar indicatorul va clipi.
3. Apăsați butonul soneriei (dreapta), aparatul Ding Dong va suna, adică conectarea este reușită.

VI, Trimitere mesaje mobile

Accesați telefonul mobil - Setări - notificări și bara de stare - Gestionarea notificărilor aplicației, deschideți permisiunea de notificare APP, activați notificările, suspendarea, ecranul de blocare, memento-ul sonor și alte funcții de notificare.

(Notă: Datorită diferitelor modele de telefoane mobile, interfața de operare și opțiunile sunt diferite, vă rugăm să alegeți separat)

VII, Introducere funcții:

1. Trimitere mesaje: Când vizitatorii sună la sonerie, telefonul mobil va primi mesajul push APP. Faceți clic pe fereastra pop-up pentru a intra în apelul video.
2. Apel video: Țineți apăsată tasta microfonului pentru a vorbi unul cu celălalt, deschideți difuzorul pentru a asculta.
3. Partajare sonerie: Accesați interfața în timp real a aplicației, faceți clic pe Setări - Partajare dispozitiv - Adăugare partajare - introduceți contul înregistrat
4. Memento baterie descărcată: Când bateria este descărcată, aplicația va emite un memento baterie descărcată, vă rugăm să încărcați la timp.

VIII. Probleme care necesită atenție

- Dispozitivul este o sonerie cu consum redus de energie. Când nimeni nu sună la sonerie,

Dispozitivul intră în hibernare și se deconectează, ceea ce este normal.

- Setările variază în funcție de modelele de telefon mobil. Setați setările după cum este necesar.
- Este acceptat doar WiFi 2.4g, dar 5G sau WiFi cu simboluri speciale nu sunt acceptate.
- Nu instalați dispozitivul pe un perete metalic, deoarece poate interfera cu semnalele WiFi.
- Dispozitivul acceptă stocarea video pe card TF. Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când este pornit pentru a evita pierderea




Интелигентен визуален звънец

Инструкция за употреба V1.0

Моля, прочетете внимателно преди употреба и я запазете за бъдещи справки

I. Представяне на външния вид:



Звънец:

1) Микрофон

2) Обектив

3) Светлочувствителен

4) Бутон за звънец

5) Индикатор

6) Нулиране

7) Високоговорител

8) Порт за зареждане

Дин донг:

9) Индикатор

10) Високоговорител

11) Бутон за сдвояване

12) Превключвател за музика

13) Регулиране на силата на звука

14) USB порт

II, Режим на изтегляне на приложението:

За телефони с Android, може да се изтегли от собствения магазин за приложения или от App

Treasure Search [Smart Life]. За телефони с iOS, потърсете "Smart Life" в APP Store, за да го изтеглите.

Забележка: Функцията на този звънец се поддържа само от приложение 4.3.0 и по-нови версии. За по-добро потребителско изживяване, моля, актуализирайте или изтеглете най-новата версия.



III, Регистрация на приложението:

1. За първо изтегляне и употреба, моля, кликнете върху „Регистрация“. Ако имате акаунт, кликнете върху „Вход“.

2. Кликнете върху „Регистрация“, прочетете „Политика за поверителност“ и кликнете върху „Съгласен съм“.

Въведете валиден мобилен телефонен номер или имейл адрес и кликнете върху „Продължи“. След това въведете кода за потвърждение, за да влезете в приложението. (С влизане с „Опитай сега“ не можете да добавяте звънци нормално, моля, регистрирайте се и влезте.)


IV. Добавяне на устройство:

1. Включете функциите за Bluetooth и разрешение за местоположение на мобилния телефон

2. Натиснете бутона на звънеца, за да стартирате устройството. Индикаторът за работа ще мига. Устройството ще влезе в мрежов режим.


3. Отворете приложението, влезте в „Начална страница“, щракнете върху „+“ в горния десен ъгъл на страницата.

Приложението автоматично ще сканира и ще открие устройството. Щракнете върху „Добавяне“.




Забележка:

а. Ако устройството не бъде търсено автоматично, моля, щракнете върху „Включване на Bluetooth“ на картинката по-долу и задайте „Разрешаване на разрешения за устройства близо до това приложение“.



б. Достъпете до управлението на разрешенията, активирайте WLAN, Bluetooth и устройства наблизо и изберете Винаги разрешаване.




4. След като добавите звънец, въведете вашия 2.4 GHz безжичен мрежов акаунт и парола и щракнете върху „Напред“. При свързване, дръжте вашия рутер, мобилен телефон

Телефонът и звънецът възможно най-близо. След добавяне на звънец, щракнете върху


„Готово“.

(Забележка: Ако връзката не е успешна, моля, рестартирайте устройството и го свържете отново)



5. Заредете напълно устройството и го инсталирайте в рамките на стабилния и ефективен обхват на WiFi сигнала. Хостът на интелигентния звънец е добавен успешно.

V, съвпадение на звънец и динг-донг:



1. Включете устройството за звънене на динг донг (вляво);
2. Натиснете продължително бутона за вдвояване на устройството за звънене на динг донг за 3 секунди (както е показано на снимката) и индикаторът мига.
3. Натиснете бутона на звънеца (вдясно), устройството за звънене на динг донг звъни, което означава, че свързването е успешно.

VI. Мобилно съобщение

Влезте в мобилен телефон - Настройки - известия и лента за състояние. Управление на известия от приложения, разрешение за отваряне на приложението, активиране на известия, спиране, заключване на екрана, звуково напомняне и други функции за известия.

(Забележка: Поради различните модели мобилни телефони, интерфейсът за работа и опциите са различни, моля, изберете самостоятелно)

VII. Представяне на функциите:

1. Изпращане на съобщение: Когато посетителите звъннат на вратата, мобилният телефон ще получи изскачащо съобщение от приложението. Кликнете върху изскачащия прозорец, за да влезете във видео разговор.
2. Видео разговор: Задръжте клавиша на микрофона, за да говорите помежду си, отворете високоговорителя, за да слушате.
3. Споделяне на звънец: Влезте в интерфейса на приложението в реално време, кликнете върху Настройки - Споделяне на устройство - Добавяне на споделяне - въведете регистрирания акаунт
4. Напомняне за изтощена батерия: Когато батерията е изтощена, приложението ще ви покаже напомняне за изтощена батерия. Моля, заредете я навреме.

VIII. Неща, изискващи внимание

- Устройството е звънец с ниска мощност. Когато никой не звъни на звънеца,

Устройството преминава в хибернация и се изключва от интернет, което е нормално.

- Настройките при натискане варират в зависимост от модела на мобилния телефон. Задайте настройките според нуждите.
- Поддържа се само 2.4g WiFi, но 5G или WiFi със специални символи не се поддържат.
- Не инсталирайте устройството на метална стена, тъй като това може да повлияе на WiFi сигналите.
- Устройството поддържа съхранение на видео с TF карта. Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, когато е включено, за да избегнете загуба




Intelligens vizuális kapucsengő

Használati útmutató V1.0

Használat előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

I. Megjelenés bemutatása:



Csengő:

1) Mikrofon 2) Lencse 3) Fényérzékeny 4) Csengőgomb

5) Jelzőfény 6) Visszaállítás 7) Hangszóró 8) Töltőport

Ding dong:

9) Jelzőfény 10) Hangszóró 11) Párosítógomb

12) Zene váltás 13) Hangerő 14) USB csatlakozóport

II. Az alkalmazás letöltési módja:

Android telefonok esetén a saját alkalmazáspiacáról vagy az App Treasure Search [Smart Life]

oldalról tölthető le. iOS telefonok esetén keresse a „Smart Life” kifejezést az APP Store-ban a letöltéshez.

Megjegyzés: A kapucsengő funkciója csak az APP 4.3.0-s és újabb verzióján támogatott. A jobb

felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse vagy töltsse le a legújabb verziót.



III. Alkalmazás regisztráció:

1. Az első letöltéshez és használathoz kattintson a „Regisztráció” gombra. Ha van fiókja, kattintson a „Bejelentkezés” gombra.

2. Kattintson a „Regisztráció” gombra, olvassa el az „Adatvédelmi irányelvek” részt, majd kattintson az „Elfogadom” gombra. Adjon meg egy érvényes mobiltelefonszámot vagy e-mail címet, és kattintson a Tovább gombra. Ezután adja meg az ellenőrző kódot az alkalmazásba való bejelentkezéshez. (A „Próbálja ki” bejelentkezéssel nem tud kapucsengő eszközöket hozzáadni a szokásos módon, kérjük, regisztráljon és jelentkezzen be.)


IV. Eszköz hozzáadása:

1. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth és helymeghatározási funkcióit

2. Nyomja meg a csengőgombot az eszköz elindításához, a működésjelző villogni kezd. Az eszköz hálózati módba lép.


3. Nyissa meg az alkalmazást, lépjen a „Kezdőlapra”, kattintson a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában.

Az alkalmazás automatikusan beolvassa és felismeri az eszközt. Kattintson a „Hozzáadás” gombra.




Megjegyzés:

a. Ha az eszközt nem keresi automatikusan a rendszer, kattintson a „Bluetooth bekapcsolása” lehetőségre az alábbi képen, és állítsa be az „Eszközengedélyek engedélyezése az alkalmazás közelében” lehetőséget



b. Hozzáférés az engedélykezeléshez, engedélyezze a WLAN-t, a Bluetooth-t és a közeli eszközöket, majd válassza a Mindig engedélyezve lehetőséget.




4. A csengő hozzáadása után adja meg 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózati fiókját és jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra. Csatlakozáskor tartsa meg a routert, a mobileszközt

Helyezze a telefont és a csengőt a lehető legközelebb egymáshoz. A csengő hozzáadása után kattintson a „Befejezés”

gombra.


(Megjegyzés: Ha a csatlakozás nem sikerül, kérjük, állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és csatlakoztassa újra.)



5. Töltse fel teljesen az eszközt, és telepítse a stabil és hatékony Wi-Fi jel tartományán belül.

Az intelligens kapucsengő gazdagép hozzáadása sikeresen megtörtént.

V, kapucsengő és ding Dong egyezés:



1. Kapcsolja be a ding Dong készüléket (balra);
2. Nyomja meg hosszan a ding Dong készülék párosítási gombját 3 másodpercig (a képen látható módon), amíg a jelzőfény villogni nem kezd.
3. Nyomja meg a csengő gombot (jobbra), a ding Dong készülék csengeni fog, azaz a párosítás sikeres.

VI. Mobil üzenet push

Lépjen be a mobiltelefonba - Beállítások - értesítési és állapotsáv.

Alkalmazásértesítés-kezelés, alkalmazás értesítési engedélyének megnyitása, értesítések engedélyezése, felfüggesztés, zárolási képernyő, hangos emlékeztető és egyéb értesítési funkciók.

(Megjegyzés: A különböző mobiltelefon-modellek miatt a kezelőfelület és a beállítások eltérőek lehetnek, kérjük, válassza ki külön-külön.)

VII. Funkcióbemutató:

1. Üzenet push: Amikor a látogatók megcsengetik a csengőt, a mobiltelefon megkapja az alkalmazás push üzenetét. Kattintson a push felugró ablakra a videohívás elindításához.
2. Videohívás: Tartsa lenyomva a mikrofon gombot a beszélgetéshez, nyissa ki a hangszórót a hallgatáshoz.
3. Csengő megosztása: Lépjen be az alkalmazás valós idejű felületére, kattintson a Beállítások - Eszköz megosztása - Megosztás hozzáadása lehetőségre, majd adja meg a regisztrált fiókot
4. Alacsony akkumulátorszint emlékeztető: Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alkalmazás alacsony akkumulátorszint emlékeztetőt küld. Kérjük, időben töltse fel.

VIII. Figyelmet igénylő kérdések

- A készülék egy alacsony fogyasztású kapucsengő. Amikor senki sem csenget, a

A készülék hibernált állapotba kerül és offline állapotba kerül, ami normális.

- A beállítások a mobiltelefon-modelltől függően változnak. Állítsa be a beállításokat igény szerint.
- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott, az 5G és a speciális szimbólumokkal ellátott Wi-Fi nem.
- Ne telepítse a készüléket fém falra, mert ez zavarhatja a Wi-Fi jeleket.
- A készülék támogatja a TF-kártyás videotárolást. Ne helyezze be és ne vegye ki a memóriakártyát bekapcsolt állapotban, hogy elkerülje az adatvesztést