

Работа табло с сервером HTTP (u646)

ФОРМАТ СТРОКИ ЗАПРОСА

Табло с заданным периодом подключается к указанному серверу на указанный ТСР-порт. По протоколу НТТР табло запрашивает у сервера указанную страницу, передавая в URL дополнительную информацию. Сервер должен вернуть простой текстовый файл в кодировке windows-1251, состоящих из команд (см. п. 12)

Например:

ТАБЛО>

Host: grtc.ru

CEPBEP>

t=>20/05/2014 23:51:03>

n=»A81;КРАСНОБОРСКАЯ;6'»

n=»T2;AKCOH;12'»

n=»А589к;КРЕСТОБОГОРОДСКАЯ;946'»

n=»megatest 5;TECTOBAЯ OCTAHOBKA 5;9944'»

s=3,»23:51:03 Табло работает в тестовом режиме. #2fСегодня #12d, #1fмосковское время #6t. #3fТемпература #0g. 23:51:03»

CEPBEP> CONNECTION CLOSE

Формат URL, передаваемого на сервер:

- {страница на сервере}**?id**={идентификатор табло}**&ver**={версия прошивки, например, 0.1.8}**&csq**={уровень сигнала GSM, 99 — нет сигнала}**&tpcb**={температура печатной платы в градусах Цельсия, в случае ошибки err}**&tcpu**={-

температура ядра процессора в градусах Цельсия, в случае ошибки err}&ext={температура окружающей среды в градусах Цельсия, в случае ошибки err}&up={счетчик времени от момента включения в секундах}&br={уровень освещенности от 0 - темно до 5000 - ярко}