*将接触面打磨粗糙,去除塑料表面疏油层,使胶水更好的渗透附 操作前注意事 着(重要)。 *佩戴一次性手套操作,否则粘手后水洗无法彻底祛除,皮肤触感 项 会不舒服几天。 1、少量胶水初步粘合漏斗与水泵,校准中心和水平,等待固化... 2、塑料条绕一圈粘合制作围栏,等待固化... 灌封步骤: 3、针筒注入胶水灌封, 等到固化... 灌封完成 万涂斯瑞·环氧树脂AB结构胶·无色·30分钟表固=8元/50ml [240719] 混合管长度: 84mm • 矿泉水瓶盖: 胶水厚度1~2mm, 固化48小时后, 翘开一点 即可全部整块无损剥离胶水。 • 一次性塑料杯子: 胶水厚度1~3mm, 筷子搅拌1分钟固化 48h后, 翘开一点即可全部整块无损剥离胶水。 剥离测试 [240918] • 一次塑料杯子: 胶水厚3~10mm, 混合管+筷子1分钟固化 48h后, 硬度很高, 正面难撬出, 需要将杯子翻面脱模, 胶 水可整块无损剥离。

泡水测试 [240918] 固化48小时后,剥离的胶水,泡入洗洁剂+水混合液。 [241020] 泡水32天,依旧很硬,没有水肿软化√

[24-09-14 23:50] 初步定位: 先使用少量胶水,简单粘合连接部位,放置等待固化。

[24-09-15 19:00] 定位已固化,较为牢固,翻动不会脱落

[24-09-15 19:08] 围栏:用塑料条黏贴包围一圈,为下一部的灌封做准备。

[24-09-16 03:56] AB胶安装混合管(83mm)挤入一次性杯子约15ml,用一次性筷子充分搅拌(1分钟)后,使用1ml注射器+3x4mm硅胶管(软管出嘴口剪成斜口*有利于控制胶水挤出方向),探入围栏内注射

- 注*混合管:尽量搭配混合管使用(比单纯使用筷子搅拌可以更充分的混合,更 快的发热固化)
- 。注*筷子搅拌时间: 搭配混合管时搅拌1分钟、不使用混合管时搅拌2分钟, 直至透明胶水颜色变化乳白布满细密气泡
- 。注:虽然产品表示表固30分钟,但经过充分搅拌后,可操作时间仅3~5分钟,之后开始发烫粘稠固化,胶水无法再自流平,此时便不可再用以免出现断层空洞,需返回上一步重制胶水(注射器也需换新)
- 。注: 整个工时需5~10分钟, 至少准备2支以上注射器。
- 。 优化思路:本次使用最小容量的1ml注射器,若更换大容量注射器,或能加快灌封速度,一次性灌封完毕(未验证)[240916]
- 。 清洁: 佩戴一次性手套、溢出胶水使用棉签抹净。

[24-09-16 17:03] 再次灌封顶部胶水,本次未使用混合管,仅使用筷子搅拌一分钟。剩余的胶水20分钟还未发热固化粘稠*整体也呈现纯净透明,没有大量气泡产生,颜色没有变得乳白。

[240916]左筷子1分钟、右混合管+筷子1分钟:





• 1、初步粘合漏斗与水泵:



• 2、塑料条制作围栏:



• 3、注射入胶水



- 4、等待48小时彻底固化:
- 【牢固性测试】[241020] 手用力扭动水泵和漏斗,无法剥离物件√,非常牢固√。