


以 V6.12 驱动版本为例,讲解一下如何在电脑上安装 jlink 的驱动 (其 他版本驱动过程完全一致):

*按照以下截图,6个步骤安装即可。













安装完成后桌面会出现如图所示两个软件。