

文件名称	程工艺名词术语	
文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本 B0
生效日期	2015-08-17	受控章 受控
页 次	第1页 共7页	又在早一又一生。

	文件制/修订记录								
制/修订日期	版本	页数	修订页次	修订记录					
2011-01-05	A0	12	无	新版发行,	新版发行,GS-D-W-075 《生产工艺名词术语》				
2015-08-12	В0	7	1-7	大篇幅修改	7,取代为	文件 GS-D-	W-075 《	生产工艺名词术语》	
), 61 sh	tir >				
				文件审	批记				
制订音	部门		制订/日	日期 ————————————————————————————————————		审核/日期	月	批准/日期	
РСВА	部	新启 部				谢黎明		朱霞	
			2015-08	3-12		2015-08-1	.3	2015-08-14	
				文件分	发 部	门			
図 SMT 部	<u>1</u> 份		总裁办(分	平安城市	份	☐ IT 流	程体系部	}
区 PCBA 部	_ <u>1</u> _份		物控部	分	研发中心	份	□ 行政	服务中心	}
⊠ 品管部	<u>1</u> 份		采购部	分 <u></u> j	通信事业	部份	□ 技术	资质中心	}
□ 业务部	份		财务部(分	品牌部	份	□ 人力	资源与干部管理部份	}

GOSUNCN 高新兴

文件名称	生产制程工艺名词术语				
文件编号	GSB/M 102.01-2015	版本	ВО		
生效日期	2015-08-17	受控章	巫		
页 次	第2页 共7页	文	又江		

1 目的

- 1.1 为规范生产各工序工艺术语,使员工了解各种不良现象的正确描述,及减少员工对生产过程中的相似问题描述加以混淆,给支援部门分析不良问题、并进行改善提供正确信息;
- 2 范围
 - 2.1 制造中心所有生产工序工艺术语定义;
- 3 定义 无
- 4 职责
 - 4.1 制造中心 SMT 部负责 SMT 工艺名词术语的定义与编写、使用;
 - 4.2 制造中心 PCBA 部负责 PCBA 工序工艺名词术语的定义与编写、使用;
 - 4.3 品管部负责制造中心质量术语定义编写、使用以及监督制造中心工艺术语的使用;
- 5 作业程序

5.1 质量术语名词解释

名词	解释 名词		解释
AQL	品质允收水准	ACC	允收
CLCA	闭环纠正措施	REJ	拒收
DPPM	百万分之不良率	BOM	材料清单
ECN	工程变更通知	FA	不良分析
FIF0	先进先出	IPQC	制程品质管制
NG	不良品	IQC	进料品质管制
ORT	ORT 可靠性测试		关键业绩指标
OQC	出货品质管制	N/A	不合适,不适用
OEM	0EM 原设备制造者		印刷电路板
ODM	ODM 原设计制造者		组装电路板
QE	QE 品质工程		料号
QCC	QCC 品管圏		采购单 (定购单)
QC	品质管制	QA	品质保证
RMA	RMA 客退品职责		序列号
SIP	检验标准指导书	SOP	作业标准指导书
W/H	仓库	WIP	在制品



文件名称	生产制程工艺名词术语				
文件编号	GSB/M 102.01-2015	ВО			
生效日期	2015-08-17	受控章	巫 坊		
页 次			又江		

NPI	新产品导入	SCAR	供应商纠正措施报告
ESD	静电放电		

- 5.2 SMT 工艺名词术语解释参考《SMT 工艺名词术语》
- 5.3 制程不良名词术语解释:

5.3 利住小良名	3 利柱小尺名闪小语胜样:						
现象	工序	定义	图片				
错料	插件	物料使用错误规格	无				
混料	插件	物料中存在两种以上的规格	无				
漏件	插件	物料漏插	无				
反向	插件	极性元器件极性方向错误与实际	无				
		要求不符					
跪脚	插件	物料零件脚未插入孔内(卡在器件 与零件孔之间)					
翘脚	插件	物料零件脚未插入孔内(露在板上)	and a second sec				
浮高	插件	零件本体未紧贴 PCB 板,本体高度	无				
		影响装配要求;					
卡板	波峰焊	PCB 板卡在波峰焊内无法运行	无				
掉板	波峰焊	PCB 板掉出波峰焊链条	无				
溢锡	波峰焊	波峰焊锡炉波峰高度太高, 锡溢到	无				
		PCB 板表面;					
PCB 变形	波峰焊	PCB 板形状发生变化不在一个平面	无				
少锡	后焊	焊锡不够饱满未形成正常焊点	0.5mm 以下				



文件名称	生产制程工艺名词术语				
文件编号	GSB/M 102.01-2015	во			
生效日期	2015-08-17	受控章	四		
页 次			又江		

连锡(锡短	后焊	不同电路焊点形成桥接	被锡连结起来↩
路)			
虚焊(假焊)	后焊	焊点形状非正常,焊点边缘不顺畅	
空焊/不上锡	后焊	焊盘与零件脚未形成焊接;	3
气孔	后焊	焊接温度与速度导致焊接表面出 现针孔状	轻微点↓
锡球	后焊	甩锡或爆锡产生的球体,没有固定;	HE GOOS
包焊	后焊	无法识别器件脚的轮廓	
裂锡	后焊	破裂或有裂缝的焊接	
锡尖	后焊	焊接后 PCB 上局部钎料呈钟乳石状或冰柱形的现象,称为拉尖	



В0

受

控

锡渣	后焊	焊接因甩锡或锡爆产生的残锡附在 PCB 表面;	
铜箔翘皮	后焊	焊盘铜箔受外力影响导致铜箔翘 起;	
PCB 起泡	后焊	PCB 板面出现区别于正常绿油颜色的区域并出现形变;	SO Not
撞料	后焊	因受外界应力导致零件破损	无
脏污	后焊	焊点周围因助焊剂/焊油等形成的 固化物	
开路	后焊	焊盘线路断开导致无法不导通;	无
不通电	测试	设备电源无法启动	无
无显示	测试	设备显示界面无画面显示	无
不稳定	测试	测试过程出现时好时坏的现象	无
不运行	测试	电源可启动但测试程序不跑	无
误判	测试	测试因顶针解除、接口松动、测试	无
		方法等导致将(不)良品测试成 (不)良品的现象	
烧毁	测试	测试过程出现明显烧焦、爆炸等现	无
		象造成的现象	
漏锁螺丝	装配	螺丝漏装	无
螺丝滑牙	装配	螺丝因扭力和螺丝批头匹配导致	无
		螺丝表面损坏	
锁不到位	装配	螺丝锁附未紧贴结构部分	无

	文件名称	生产制	程工艺名词术记	五
GOSUNCA	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版本	ВО
高新兴	生效日期	2015-08-17 受 控 章		受 控
	页 次	第6页 共7页	又红早	文红

异物	装配	装配过程密封结构有未固定的物	无
		体,影响产品功能	
装偏	装配	结构部分未对正位	无
来料不良	装配	装配过程出现的不一致/与规格不	无
		符的现象	

5.4 PCBA 工艺名词术语

名词	解释	图片
插件	将电子元器件类的物料装插到印制板上的过程	
板面/底目检	元器件装插完毕,波峰焊接之前,对所插元器件 从正/反面进行检查是否存在插件错误等的过程;	
波峰焊接	即将熔融的液态钎料借助泵的作用,在钎料液面 形成一特定形状的钎料波峰,装载了元器件的 PCB以某一特定的角度,并以一定的浸入深度穿 过钎料波峰而实现焊点的钎接过程称为波峰焊 接	
剪脚	对印制板反面元器件的管脚进行修剪,使之符合元器件的管脚剪脚工艺要求的过程;	
补焊	(压面、执锡)对印制板反面焊点的焊点进行修补,使之符合元器件的焊点焊接工艺要求的过程;	



功能测试	对印制板按照功能检测指导书进行通电检查的过程;	
装配	将各部件组合在一起构成整机设备的过程;	
点胶	对印制板上需要点胶的元器件,按照元器件点胶作业指导书进行点胶固定的过程;	
老化	高温通电运行验证设备的可靠性	
预成型	对元器件尺寸、形状按照工艺要求进行预加工	

6 相关文件 无

7 相关表单

无

8 流程图

无