- MATLAB 学习笔记
  - 基础语法
    - 1. 变量与数据类型
      - 代码示例与解析
    - 2. 矩阵与数组操作
      - 核心操作示例
  - MATLAB函数
    - 一、核心基础函数
      - 1. 变量与数据类型
      - 2. 矩阵操作
      - 3. 文件与数据IO
    - 二、数学与信号处理
      - 1. 基础数学
        - 2. 信号处理工具箱
        - 3. 雷达信号处理专用
    - 三、雷达与通信系统
      - 1 雷达处理核心
      - 2. 通信系统
    - 四、数据可视化
    - 五、性能优化与调试
    - 六、实用工具函数
    - 七、完整函数查询方法
  - 信号处理核心模块
    - 1. 信号生成与可视化
      - 完整代码示例
    - 2. FFT频谱分析
      - 分步解析与代码
    - 3. 滤波器设计实战
      - FIR滤波器设计(窗函数法)
      - IIR滤波器设计(Butterworth)
    - 4. 信号分析工具箱
      - 高级分析方法
  - 信号处理进阶模块
    - 1. 信号重采样与抗混叠
      - 代码示例与原理说明
    - 2. 数字滤波器设计进阶
      - 多种滤波器类型对比

- 3. 多信号处理实战:混合信号分离
  - 完整处理流程
- 4. 信号处理实用技巧
  - 实战经验总结
- 5. 高级分析方法
  - 小波变换应用
- MATLAB雷达信号处理与SAR成像专题指南
  - 一、雷达信号处理核心模块
    - 1. 线性调频信号(LFM) 生成与脉冲压缩
      - 代码实现
      - 关键技术说明
    - 2. 多普勒处理与CFAR检测
      - 多普勒FFT分析
      - CFAR检测实现
  - 二、SAR成像处理流程
    - 1. 距离多普勒算法(RDA)实现
      - 完整成像代码框架
  - 三、AD采样数据SFDR分析
    - 1. SFDR测量完整流程
  - 四、数字校准关键技术
    - 1. I/Q失配校准
  - 五、高级应用技巧
    - 1. 大规模雷达数据处理优化

# MATLAB 学习笔记

# 基础语法

### 1. 变量与数据类型

#### 代码示例与解析

```
% ----- 数值类型 -----
a = 3.14; % 双精度浮点数(默认)
b = int8(127); % 8位有符号整数
c = 1 + 2i; % 复数类型
```

```
% ----- 字符串 -----

str1 = 'Hello'; % 字符数组

str2 = "World"; % 字符串类型 (MATLAB R2016b+)

% ----- 结构体 -----

person.name = 'Alice';

person.age = 30;

disp(person.name); % 输出: Alice

% ----- 单元数组 -----

cell_array = {1, 'text', [2 3]}; % 可混合存储不同类型

disp(cell_array{2}); % 输出: text
```

### 2. 矩阵与数组操作

#### 核心操作示例

```
% ----- 基础矩阵 -----
           % 2x3 矩阵
A = [1 \ 2 \ 3;
4 5 6];
B = zeros(3,2); % 3x2 全零矩阵
C = rand(2,4); % 2x4 随机矩阵(0~1均匀分布)
% ----- 索引与切片 -----
val = A(2,3); % 获取第二行第三列 \rightarrow 6
col = A(:,1); % 获取第一列 → [1;4]
submat = A(1:2,2:3);% 子矩阵 \rightarrow [2 3;5 6]
% ----- 矩阵运算 -----
D = A * B'; % 矩阵乘法(维度需匹配)
E = A .* C; % 逐元素相乘(维度必须相同)
F = sum(A, 'all'); % 所有元素求和 → 21
% ----- 特殊矩阵 -----
eye mat = eye(3); % 3x3 单位矩阵
diag mat = diag([1 2 3]); % 对角矩阵
```

# MATLAB函数

# 一、核心基础函数

### 1. 变量与数据类型

函数	功能描述	示例
whos	查看工作区变量信息	whos
class	查看变量数据类型	class(x)
double	转换为双精度浮点数	x = double(uint8(5))
struct	创建结构体	s = struct('a',1)
cell	创建单元数组	c = {1, 'text'}
table	创建表格数据	T = table(data)

### 2. 矩阵操作

函数	功能描述	示例
zeros	创建全零矩阵	A = zeros(3,2)
ones	创建全1矩阵	B = ones(5)
eye	创建单位矩阵	I = eye(4)
diag	创建对角矩阵	D = diag([1 2 3])
reshape	矩阵维度重塑	B = reshape(A, 2, 3)
inv	矩阵求逆	A_inv = inv(A)
det	矩阵行列式计算	d = det(A)

### 3. 文件与数据IO

函数	功能描述	示例
load/save	加载/保存MAT文件	save('data.mat','x')
readtable	读取表格数据(CSV/Excel)	T = readtable('data.csv')
fopen	打开文件	<pre>fid = fopen('data.bin','r')</pre>
audioread	读取音频文件	<pre>[y,fs] = audioread('test.wav')</pre>
imread	读取图像文件	<pre>img = imread('test.png')</pre>

# 二、数学与信号处理

### 1. 基础数学

函数	功能描述	示例
sin/cos	三角函数	y = sin(2*pi*f*t)
ехр	指数函数	y = exp(-a*t)
fft/ifft	快速傅里叶变换/逆变换	Y = fft(x)
conv	卷积计算	z = conv(x, y)
filter	数字滤波	y = filter(b,a,x)

### 2. 信号处理工具箱

函数	功能描述	应用场景
resample	信号重采样	调整采样率
spectrogram	时频分析(STFT)	非平稳信号分析
xcorr	计算互相关/自相关	信号匹配检测
pwelch	功率谱密度估计	噪声分析
fir1/fir2	FIR滤波器设计	数字滤波器设计
butter/cheby1	IIR滤波器设计	低通/高通滤波器实现
hilbert	希尔伯特变换	解析信号提取

### 3. 雷达信号处理专用

函数	功能描述	工具箱
phased.LinearFMWaveform	生成LFM信号	Phased Array Toolbox
phased.RangeDopplerResponse	距离-多普勒成像	Phased Array Toolbox
sar.ImageFormatter	SAR图像格式化	Radar Toolbox
stretchproc	脉冲压缩(去斜处理)	Radar Toolbox

函数	功能描述	工具箱
	CFAR检测器	Phased Array
cfar	OFARTE	Toolbox

# 三、雷达与通信系统

### 1. 雷达处理核心

函数	功能描述	
rangeangle	计算目标距离与角度	
dop2speed	多普勒频率转速度	
beamscan	波束形成与扫描	
monopulse	单脉冲测角处理	
stap	空时自适应处理(STAP)	

### 2. 通信系统

函数	功能描述
qammod/qamdemod	QAM调制解调
pskmod/pskdemod	PSK调制解调
comm.ErrorRate	误码率计算
comm.RayleighChannel	瑞利信道仿真

# 四、数据可视化

函数	功能描述	示例
plot	二维线图	plot(x,y)
scatter	散点图	scatter(x,y)
imagesc	矩阵图像显示	imagesc(matrix)

函数	功能描述	示例
surf	三维曲面图	surf(X,Y,Z)
spectrogram	时频图	spectrogram(signal)
stem	离散序列图	stem(x)

# 五、性能优化与调试

函数	功能描述
tic/toc	代码计时
profile	性能分析
gpuArray	GPU加速计算
parfor	并行循环
memmapfile	内存映射文件处理
dbstop	设置调试断点

## 六、实用工具函数

函数	功能描述
dir	列出目录内容
which	查找函数路径
ver	查看工具箱版本
input	用户输入对话框
ginput	图形界面坐标拾取

# 七、完整函数查询方法

1. 按类别查询:

```
>> help signal % 查看信号处理函数列表
>> help images % 查看图像处理函数列表
```

#### 2. 按名称搜索:

```
>> doc fft % 打开FFT的官方文档
>> lookfor convolution % 搜索包含"convolution"的函数
```

#### 3. 工具箱文档:

Phased Array Toolbox: >> doc phased

• Radar Toolbox: >> doc radar

DSP System Toolbox: >> doc dsp

# 信号处理核心模块

### 1. 信号生成与可视化

#### 完整代码示例

```
% ----- 参数设置 -----
                     % 采样率 (Hz)
fs = 1000;
t = 0:1/fs:1; % 时间向量(1秒时长)
% ----- 合成信号 -----
f1 = 50;
               8 高频噪声
                       % 基频分量
f2 = 150;
signal = 0.7*sin(2*pi*f1*t) + 0.3*cos(2*pi*f2*t);
% ----- 添加噪声 -----
noise power = 0.2;
noisy signal = signal + noise power*randn(size(t));
% ----- 可视化 -----
subplot(2,1,1);
plot(t, signal);
title('原始信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅值');
subplot (2,1,2);
```

```
plot(t, noisy_signal);
title('含噪信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅值');
```

## 2. FFT频谱分析

#### 分步解析与代码

```
% ----- 计算频谱 -----
N = length(noisy_signal); % 信号长度
Y = fft(noisy_signal); % 快速傅里叶变换
                       % 双边幅度谱
P2 = abs(Y/N);
P1 = P2(1:N/2+1); % 单边频谱
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); % 能量校正
% ----- 构建频率轴 -----
f = fs*(0:(N/2))/N; % 频率坐标(0~fs/2)
% ----- 频谱可视化 -----
figure;
plot(f, P1);
title('单边幅度谱');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅值');
grid on;
。 标注峰值频率
[\sim, idx] = max(P1);
hold on;
plot(f(idx), P1(idx), 'ro');
text(f(idx)+10, P1(idx), sprintf('%.1f Hz', f(idx)));
```

## 3. 滤波器设计实战

### FIR滤波器设计(窗函数法)

```
% ----- 参数设置 -----
order = 60; % 滤波器阶数
cutoff_freq = 100; % 截止频率 (HZ)
nyquist = fs/2; % 奈奎斯特频率
```

```
normalized_cutoff = cutoff_freq / nyquist;
% ----- 滤波器系数生成 ------
b = fir1(order, normalized_cutoff, 'low', hamming(order+1));
% ----- 频率响应可视化 ------
freqz(b, 1, 1024, fs); % 绘制幅频/相频特性
title('FIR低通滤波器响应');
% ----- 信号滤波 ------
filtered_signal = filtfilt(b, 1, noisy_signal); % 零相位滤波
```

### IIR滤波器设计(Butterworth)

```
% ----- 4阶低通滤波器 -----
[b, a] = butter(4, normalized_cutoff, 'low');
% ----- 零极点分析 -----
zplane(b, a); % 显示零极点分布
title('Butterworth滤波器零极点图');
% ----- 滤波应用 ------
filtered_signal_iir = filtfilt(b, a, noisy_signal);
```

## 4. 信号分析工具箱

#### 高级分析方法

```
% ----- 短时傅里叶变换 (STFT) -----
window = hamming(256);
noverlap = 200;
nfft = 512;

spectrogram(noisy_signal, window, noverlap, nfft, fs, 'yaxis');
title('时频分析 - 语谱图');

% ----- 自相关分析 ------
[acf, lags] = xcorr(signal, 'coeff');
figure;
plot(lags/fs, acf);
title('信号自相关函数');
xlabel('延迟 (s)');

% ----- 功率谱密度估计 ------
pwelch(noisy_signal, hamming(512), [], [], fs);
title('Welch法功率谱估计');
```

# 信号处理进阶模块

### 1. 信号重采样与抗混叠

#### 代码示例与原理说明

```
% ----- 原始信号参数 -----
rs_orig = 500; % 原采样率 500Hz
t_orig = 0:1/fs_orig:1; % 原始时间向量
f_signal = 50
f signal = 50; % 信号频率 50Hz
x \text{ orig} = \sin(2*pi*f \text{ signal*t orig});
% ----- 重采样至 200Hz -----
fs new = 200; % 新采样率 200Hz
x resampled = resample(x orig, fs new, fs orig); % 自动抗混叠滤波
% ----- 验证重采样效果 -----
t new = (0:length(x resampled)-1)/fs new;
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t orig, x orig);
title(['原始信号 (', num2str(fs orig), 'Hz)']);
subplot(2,1,2);
plot(t new, x resampled);
title(['重采样信号 (', num2str(fs new), 'Hz)']);
xlabel('时间 (s)');
% 原理说明:
% 1. resample 函数会自动应用抗混叠滤波器
% 2. 新采样率需满足 Nyquist 定理(必须大于信号最高频率的2倍)
% 3. 可通过第4个参数控制滤波器阶数:resample(x, p, q, n)
```

## 2. 数字滤波器设计进阶

#### 多种滤波器类型对比

```
。 滤波器阶数
order = 6;
% ----- Butterworth滤波器 -----
[b butter, a butter] = butter(order, fc/(fs/2), 'low');
freqz(b butter, a butter, 1024, fs);
title('Butterworth 低通滤波器');
% ----- Chebyshev I型滤波器 -----
[b cheby1, a cheby1] = cheby1(order, 0.5, fc/(fs/2), 'low');
figure;
freqz(b cheby1, a cheby1, 1024, fs);
title('Chebyshev I型(0.5dB纹波)');
% ----- 椭圆滤波器 -----
[b ellip, a ellip] = ellip(order, 0.5, 40, fc/(fs/2), 'low');
freqz(b ellip, a ellip, 1024, fs);
title('椭圆滤波器(0.5dB通带纹波,40dB阻带衰减)');
% 关键区别:
% - Butterworth:最大平坦幅频响应,过渡带较宽
% - Chebyshev:通带等波纹,过渡带比Butterworth窄
% - 椭圆:通带和阻带都有波纹,过渡带最窄
```

## 3. 多信号处理实战: 混合信号分离

#### 完整处理流程

```
% ----- 生成混合信号 -----
fs = 2000;
t = 0:1/fs:1;
f1 = 50; f2 = 400; f3 = 800; % 三个频率分量
signal = 0.5*sin(2*pi*f1*t) + 1.2*cos(2*pi*f2*t) + 0.8*sawtooth(2*pi*f3*t);
% ----- 频谱分析 -----
Y = fft(signal);
L = length(signal);
P2 = abs(Y/L);
P1 = P2(1:L/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);
f = fs*(0:(L/2))/L;
figure;
plot(f, P1);
title('混合信号频谱');
xlabel('频率 (Hz)');
% ----- 设计带通滤波器提取400Hz分量 -----
[b, a] = butter(4, [380 420]/(fs/2), 'bandpass');
```

```
filtered_signal = filtfilt(b, a, signal);

% ----- 结果可视化 -----
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, signal);
title('原始混合信号');

subplot(2,1,2);
plot(t, filtered_signal);
title('提取的400Hz分量信号');
xlabel('时间(s)');

% 扩展练习:
% 1. 尝试分离其他频率分量
% 2. 修改滤波器参数观察信号变化
% 3. 添加噪声后测试滤波器性能
```

## 4. 信号处理实用技巧

实战经验总结

技巧1: 处理实时信号

```
% ----- 实时信号缓冲处理 -----
buffer_size = 1024; %缓冲区大小
data_buffer = zeros(buffer_size, 1);

while true
    new_data = acquire_data(); %假设的数据获取函数
    data_buffer = [data_buffer(2:end); new_data]; %更新缓冲区
    %实时处理(示例:实时滤波)
    processed_data = filter(b_butter, a_butter, data_buffer);
    %显示更新
    plot(processed_data);
    drawnow;
end
```

#### 技巧2: 处理音频文件

```
% ----- 读取音频文件 -----

[y, fs] = audioread('audio_sample.wav');

% ----- 立体声转单声道 -----

if size(y,2) == 2
```

```
y_mono = mean(y, 2);
else
    y_mono = y;
end

% ----- 降噪处理 ------
% 设计一个带通滤波器保留人声频率范围
[b_voice, a_voice] = butter(4, [80 3000]/(fs/2), 'bandpass');
clean_audio = filtfilt(b_voice, a_voice, y_mono);

% ----- 播放处理结果 ------
sound(clean_audio, fs);
```

## 5. 高级分析方法

#### 小波变换应用

```
% ----- 小波去噪示例 -----
                           % MATLAB 自带示例数据
load noisysignal;
% 执行小波分解
[c, 1] = wavedec(noisysignal, 5, 'db4'); % 5层分解, db4小波
% 阈值处理
                                  % 自动计算阈值
thr = wthrmngr('sqtwolog', c, 1);
                                      % 软阈值处理
c den = wthresh(c, 's', thr);
% 重构信号
denoised signal = waverec(c den, 1, 'db4');
% 结果可视化
figure;
subplot(2,1,1);
plot(noisysignal);
title('含噪信号');
subplot(2,1,2);
plot(denoised signal);
title('小波去噪结果');
```

# MATLAB雷达信号处理与SAR成像专题指南

## 一、雷达信号处理核心模块

#### 1. 线性调频信号(LFM) 生成与脉冲压缩

#### 代码实现

```
%% LFM信号参数设置
                     응 帯宽100MHz
B = 100e6;
T = 10e-6;
                    % 脉冲宽度10μs
                     응 采样率200MHz
                    % 时间向量
t = -T/2:1/fs:T/2;
f0 = 10e9;
                     응 载频10GHz
%% 生成LFM信号
chirp signal = \exp(1j*pi*(B/T)*t.^2) .* \exp(1j*2*pi*f0*t);
%% 脉冲压缩处理(匹配滤波)
matched filter = conj(fliplr(chirp signal)); % 匹配滤波器
compressed signal = fftconv(chirp signal, matched filter, 'same');
% 结果可视化
figure;
subplot(211); plot(t*1e6, real(chirp signal));
title('LFM时域波形'); xlabel('时间(µs)');
subplot(212); plot(abs(compressed signal));
title('脉冲压缩结果'); xlabel('采样点');
```

#### 关键技术说明

- 带宽-时间积(BT积): 决定压缩比, 本例中BT=100e6×10e-6=1000
- 距离分辨率: ΔR = c/(2B) = 3e8/(2×100e6) = 1.5m
- 副瓣抑制:可通过加窗(如Hamming窗)改善,但会加宽主瓣

#### 2. 多普勒处理与CFAR检测

#### 多普勒FFT分析

```
%% 多普勒参数设置
PRF = 1000; % 脉冲重复频率1kHz
num_pulses = 128; % 相参处理间隔(CPI)脉冲数

%% 模拟含多普勒的目标回波(速度为v的目标)
v = 100; % 目标径向速度m/s
lambda = 3e8/f0; % 波长计算
doppler_freq = 2*v/lambda;
phase_shift = exp(lj*2*pi*doppler_freq*(0:num_pulses-1)/PRF);

%% 多普勒FFT处理
```

```
doppler_fft = fftshift(fft(phase_shift));

%% 可视化
f_axis = (-num_pulses/2:num_pulses/2-1)*PRF/num_pulses;
figure;
plot(f_axis, abs(doppler_fft));
title('多普勒频谱'); xlabel('频率(Hz)'); grid on;
```

#### CFAR检测实现

```
%% 创建CFAR检测器
cfar = phased.CFARDetector('Method', 'OS', 'Rank', 10,...
                         'NumTrainingCells', 20, 'NumGuardCells', 2);
% 生成模拟距离单元数据
num cells = 1000;
noise power = 1;
signal power = 100;
data = sqrt(noise power/2)*(randn(num cells,1)+1j*randn(num cells,1));
data(300:310) = sqrt(signal power/2)*(randn(11,1)+1j*randn(11,1)); % 注入目标
% 执行检测
detections = cfar(abs(data).^2, 1:num cells);
% 结果可视化
figure;
plot(abs(data)); hold on;
plot(find(detections), abs(data(detections)), 'rx');
title('CFAR检测结果'); legend('信号能量','检测目标');
```

## 二、SAR成像处理流程

#### 1. 距离多普勒算法(RDA)实现

#### 完整成像代码框架

```
%% SAR系统参数
c = 3e8; % 光速
fc = 5.3e9; % 载频5.3GHz
B = 100e6; % 带宽
V = 150; % 平台速度m/s
H = 5000; % 平台高度m
R0 = sqrt(H^2 + (V*10)^2); % 斜距(假设10秒后位置)
%% 回波数据模拟(以点目标为例)
num_range = 1024; % 距离向采样点数
```

```
num azimuth = 512; % 方位向采样点数
raw data = zeros(num azimuth, num range);
raw data(:, 400:600) = exp(1j*2*pi*rand(num azimuth, 201)); % 模拟散射点
%% RDA处理流程
% 距离压缩
range compressed = fft(raw data, [], 2);
matched_filter_r = exp(1j*pi*B/T*(t.^2)); % 距离向匹配滤波器
range compressed = ifft(range compressed .* matched filter r, [], 2);
% 方位向FFT
azimuth fft = fft(range compressed, [], 1);
% 距离徙动校正(RCMC)
% 此处需实现插值操作(简化为理想校正)
rcmc corrected = azimuth fft;
% 方位压缩
matched filter a = exp(1j*4*pi*R0/lambda*(...)); % 方位向匹配滤波器
azimuth compressed = ifft(rcmc corrected .* matched filter a, [], 1);
%% 成像结果显示
figure;
imagesc(20*log10(abs(azimuth compressed)));
title('SAR成像结果'); colormap('jet'); colorbar;
```

## 三、AD采样数据SFDR分析

#### 1. SFDR测量完整流程

```
%% 生成测试信号
                       % 采样率1GHz
fs = 1e9;
                        % 输入信号100MHz
f in = 100e6;
                        % 样本点数
N = 2^18;
t = (0:N-1)/fs;
adc input = 0.5*sin(2*pi*fin*t) + 0.001*randn(size(t));
%% 加窗处理
window = hann(N)';
windowed signal = adc input .* window;
%% FFT分析
spectrum = fft(windowed signal)/N;
PdB = 20*log10(abs(spectrum(1:N/2)));
f axis = (0:N/2-1)*fs/N;
응용 SFDR计算
[fund power, fund idx] = \max (PdB);
spurs = PdB([1:fund idx-200, fund idx+200:end]);
[spur power, spur idx] = max(spurs);
```

```
SFDR = fund_power - spur_power;

%% 图形化显示
figure;
semilogx(f_axis, PdB); hold on;
plot(f_axis(fund_idx), fund_power, 'ro');
plot(f_axis(spur_idx), spur_power, 'rx');
title(['SFDR = ', num2str(SFDR, '%.1f'), ' dB']);
xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('幅度 (dB)');
grid on; xlim([le6 500e6]);
```

### 四、数字校准关键技术

#### 1. I/Q失配校准

```
%% 生成工/〇不平衡信号
fs = 100e6;
t = 0:1/fs:1e-6;
f0 = 10e6;
。引入失配参数
gain_imbalance = 1.2; % I/Q幅度失配 phase_error = 5; % 相位误差(度)
% 生成失配信号
I = \cos(2*pi*f0*t);
Q = gain imbalance * sin(2*pi*f0*t + deg2rad(phase error));
% 失配估计与补偿
% 计算失配参数
alpha = real(I*Q')/(real(I*I')); % 正交误差参数
phi = asin(imag(I*Q')/(norm(I)*norm(Q))); % 相位误差
% 补偿矩阵
comp matrix = [1, -alpha*sin(phi);
             0, 1/cos(phi)];
% 应用补偿
compensated = comp_matrix * [I; Q];
% 结果验证
figure;
subplot(211); plot(real(compensated), imag(compensated));
title('补偿前I/Q轨迹'); axis equal;
subplot(212); plot(real(compensated), imag(compensated));
title('补偿后I/Q轨迹'); axis equal;
```

### 五、高级应用技巧

#### 1. 大规模雷达数据处理优化

```
% 使用内存映射处理大文件
memmap data = memmapfile('radar data.bin', ...
    'Format', {'single', [1e6 1024], 'data'});
% 分块处理(示例:脉冲压缩)
block size = 1000;
num blocks = ceil(size(memmap data.Data.data, 1)/block size);
parfor blk = 1:num blocks
    start idx = (blk-1)*block size + 1;
    end idx = min(blk*block size, size(memmap data.Data.data,1));
   block data = memmap data.Data.data(start idx:end idx, :);
    % 执行脉冲压缩
    compressed block = fftconv(block data, matched filter, 'same');
    % 保存结果
    writeToFile(compressed block, blk);
end
% 启用GPU加速(需支持CUDA)
if gpuDeviceCount > 0
    gpu matched filter = gpuArray(matched filter);
    gpu data = gpuArray(block data);
    compressed gpu = gather(fftconv(gpu data, gpu matched filter));
end
```

#### 关键工具包推荐:

#### 1. Phased Array System Toolbox

- 。提供 phased.LinearFMWaveform生成LFM信号
- 。 内置 phased.RangeDopplerResponse用于距离多普勒显示

#### 2. Radar Toolbox

- 。支持SAR成像处理链快速搭建
- 。包含 sar.ImageFormatter等专用成像函数

### 3. DSP System Toolbox

- 。提供dsp.DynamicFilter用于实时校准
- 。包含高级滤波器设计工具

#### 后续学习建议:

- 1. 结合 simulink搭建雷达系统级模型
- 2. 使用MATLAB Coder将核心算法转为C代码
- 3. 研究STAP(空时自适应处理)等先进雷达技术
- 4. 探索深度学习方法在SAR目标识别中的应用

(如需特定方向的深入扩展, 请提供具体需求)