飞机各种速度

- V1 起飞决断速度
- W2 起飞安全速度。有一发失效时,此速度可保证飞机安全起飞。
- V2min 最小起飞安全速度 V3 收襟翼速度
- V4 稳定起始爬升速度
- VA 设计机动速度,也叫最大控制偏转速度。
- VB 最大阵风强度设计速度
- VC 设计巡航速度,也称优选巡航速度。
- VEF 起飞关键发动机失效速度 VF 设计襟翼速度
- VFC 飞机稳定最大速度 VFE 襟翼放出最大速度 VFTO 最后起飞速度
- WH 最大连续推力水平飞行最大速度 VLE 起落架放出最大速度。
- VLO 起落架操作最大速度。即起落架收起放出的最大速度。
- VLOF 离地速度
- VMC 一发失效最小控制速度 Vmca 空中最小控制速度 Vmcg 地面最小控制速度
- Vmcl 一发失效着陆最小控制速度 VMO 最大操作限制速度 VMU 最小离地速度 VNE 绝对不许操作速度
- VNO 最大巡航结构速度或正常运行最大速度

VR 抬前轮速度

VRef 着陆基准速度或跑道入口速度。

- VS 失速速度或最小稳定飞行速度 VSO 失速速度或着陆最小飞行速度
- VS1 失速速度或特殊构型最低稳定飞行速度 VSR 基准失速速度
- VSRO 基准着陆失速速度
- VSR1 特殊构型基准失速速度 VSW 失速告警速度 VX 最佳爬升角速度 VY 最佳爬升率速度 VBE

久航速度

- VBG 最长滑行距离速度 VBR 远航速度
- VFS 一发失效最后离场段速度 Vimd 最小阻力速度 Vimp 最小推力速度
- Vmbe 最大刹车能量速度 Vmd 最小阻力速度 Vmp 最小推力速度
- Vra 不稳定气流速度(减轻颠簸速度) VSL 特殊构型失速速度
- Vslg 最大升力系数失速速度 Vsse 单发安全速度 Vt 跑道入口速度
- Vtos 一发失效正爬升梯度最小速度 Vtmax 跑道入口最大速度 VZRC 双发飞机零爬升率速度