

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

( پلی تکنیک تهران )

# پیش گزارش و گزارش کار آزمایش هفتم

سیاوش کاوسی ۹۲۳۱۰۴۸ آرش تارافر ۹۱۳۱۰۳۴

استاد: آقای حیدری

## ۱. پیش گزارش

### ۱,۱. هدف آزمایش

کار با وقفه خارجی، راه اندازی یک کیبورد ماتریسی، نمایش کاراکتر ها توسط نمایش دهنده ۷ قطعه ای

#### ۱,۲. شرح آزمایش

میخواهیم با نوشتن برنامه ای مقادیر کلید های فشرده شده در کیپد ماتریسی را بر روی یک غایش دهنده ۷ قطعه ای غایش دهیم

برنامه به زبان اسمبلی avr:

```
.def A = r16
.def B = r17
.def ROW_HOLDER = r18
.def COL_HOLDER = r19
.def NUM_HOLDER = r20
.org 0x00
reset:
       jmp reset_isr
.org 0x02
interrupt0:
       jmp interrupt0_isr
در برنامه روتین وقفه بازنشانی، خروجی و ورودی های پورت C را تنظیم و سپس وقفه INT0 را فعال
                                                                                     کردہ ایم
reset_isr:
       ldi r16, LOW(RAMEND)
       out SPL, r16
       ldi r17, HIGH(RAMEND)
       out SPH, r17
       call column set
       call pullup_pd2
       ldi A, (1 << INT0)</pre>
       out GICR, A
       ldi A, 0xFF
       out DDRA, A
       ldi A, 0x00
```

out PORTA, A

sei
jmp start

در برنامه روتین وقفه INT0، ابتدا محل کلید فشرده شده را پیدا میکنیم (با جارو کردن، یعنی همه پورت های خروجی high باشند و در یک بازه زمانی یکی از آنها را low می کنیم) و سپس با صدا زدن روتین key\_finder مقدار مورد نظر را یافته و بر روی نمایش دهنده ۷ قطعه ای نمایش می دهیم

```
interrupt0_isr:
       cli
       call column_finder
       call row_set
       nop
       nop
       nop
       nop
       call row_finder
       or ROW_HOLDER, COL_HOLDER
       mov NUM_HOLDER, ROW_HOLDER
       call key_finder
       sei
       reti
start:
       rjmp start
pullup_pd2:
       ldi A, (1 << PD2)</pre>
       out PORTD, A
column set:
       ldi A, (1 << PC4) | (1 << PC5) | (1 << PC6) | (1 << PC7)
       out DDRC, A
       ldi A, (1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3)
       out PORTC, A
       ret
column finder:
       in COL_HOLDER, PINC
       com COL_HOLDER
       andi COL_HOLDER, 0x0F
row_set:
       ldi A, (1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3)
       out DDRC, A
       ldi A, (1 << PC4) | (1 << PC5) | (1 << PC6) | (1 << PC7)
       out PORTC, A
       ret
row_finder:
       in ROW_HOLDER, PINC
       com ROW_HOLDER
       andi ROW_HOLDER, 0xF0
       ret
```

در روتین key\_finder ابتدا کلید زده شده را پیدا میکنیم و سپس آنرا بر روی segment نایش می دمیم

```
key_finder:
zero:
       cpi NUM HOLDER, 0x11
       brne one
       ldi A, 0x40
       out PORTA, A
       rjmp key_finder_end
one:
       cpi NUM_HOLDER, 0x12
       brne two
       ldi A, 0x79
       out PORTA, A
       rjmp key_finder_end
two:
       cpi NUM_HOLDER, 0x14
       brne three
       ldi A, 0x24
       out PORTA, A
       rjmp key_finder_end
three:
       cpi NUM_HOLDER, 0x18
       brne four
       ldi A, 0x30
       out PORTA, A
       rjmp key_finder_end
four:
       cpi NUM_HOLDER, 0x21
       brne five
       ldi A, 0x19
       out PORTA, A
       rjmp key_finder_end
key_finder_end:
       call column_set
       call pullup_pd2
       ret
```

#### ۲. گزارش کار

در آزمایشگاه نیز باید برنامه بالا که به زبان اسمبلی نوشته شده را، به زبان شبه C! بنویسیم و بر روی بورد برنامه ریزی کنیم

برنامه به زبان C:

در این برنامه تابع key\_find با جارو کردن خروجی کلید (های) موردنظر را تشخیص می دهد و در تابع key\_find آنرا بر روی نمایش دهنده ۷ قطعه ای چاپ می کند

```
void key_find()
       PORTA.4 = 0;
       key_find_print(4);
       delay_ms(5);
       PORTA.4 = 1;
       PORTA.5 = 0;
       key_find_print(5);
       delay_ms(5);
       PORTA.5 = 1;
       PORTA.6 = 0;
       key_find_print(6);
       delay_ms(5);
       PORTA.6 = 1;
       PORTA.7 = 0;
       key_find_print(7);
       delay_ms(5);
       PORTA.7 = 1;
       clear_portb();
}
void key_find_print(int row_number)
       switch(row_number)
              case 4:
              if(!PINA.0)
              PINB = 0xBF;
              else if(!PINA.1)
              PINB = 0x86;
              else if(!PINA.2)
              PINB = 0xDB;
              else if(!PINA.3)
              PINB = 0xCF;
              break;
              case 5:
              if(!PINA.0)
              PINB = 0xE6;
```

```
else if(!PINA.1)
              PINB = 0 \times ED;
              else if(!PINA.2)
              PINB = 0xFD;
              else if(!PINA.3)
              PINB = 0x87;
              break;
              case 6:
              if(!PINA.0)
              PINB = 0xFF;
              else if(!PINA.1)
              PINB = 0xE7;
              else if(!PINA.2)
              PINB = 0xF7;
              else if(!PINA.3)
              PINB = 0xFF;
              break;
              case 7:
              if(!PINA.0)
              PINB = 0xB9;
              else if(!PINA.1)
              PINB = 0xBF;
              else if(!PINA.2)
              PINB = 0xF9;
              else if(!PINA.3)
              PINB = 0xF1;
              break;
              default:
              PINB = 0xFF;
       }
}
void clear_portb()
       PORTB = 0xFF;
}
```