系统进入休眠条件

- 1. 在首次配网绑定成功后,超过1min没有任何进入任何状态,设备自动进入休眠。
- 2. 在使用过程中,当满足以下全部情况,设备开始倒计时。当超过5min,设备自动进入休眠。
- 1. 摄像头处于非工作状态
- 2. 音频设备处于非占用状态
- 3. ra main:没有资源处于下载状态
- 4. ra main:没有资源处于解压缩状态
- 5. ra main:没有资源处于同步状态

模块设计

模块信息

名称: syssleepwake

语言: go

提供锁id

cameralock audiolock downloadlock decompresslock synclock

锁状态

1:当前锁被占用。 0:当前锁被释放。

休眠设计流程

- 1. 满足以下任何条件。系统启动休眠
- a) 首次配网后, 当以上锁全部处于释放状态。在1min内如果锁状态没有发生任何改变。
- b) 使用过程中, 当以上锁全部处于释放状态。在5min内如果锁状态没有发生任何改变。
- 2. 发送close摄像头信号给ra main并且收到返回确认。
- 3. 发送close音频信号给ra_main并且收到返回确认。
- 3. 关闭wifi
- 5. 发送系统将进入休眠信号给ra main。
- 6. 切换电源灯状态。
- 7. 系统正式进入休眠。

唤醒设计流程

- 1. 按下功能健唤醒设备。
- 2. 发送open (init) 摄像头/音频信号给ra main。
- 3. 打开wifi。
- 4. 发送系统唤醒信号给ra main。
- 5. 系统唤醒完成进入工作状态。
- 6. 进入新一轮休眠状态监测

接口设计

模块测试