Name: ______ Klasse: _____

Cracken, Reformieren und Raffinieren – verschiedene Veredelungsverfahren

Das aus der Erde kommende Erdöl wird als Rohöl bezeichnet. Es enthält über 500 verschiedene Kohlenwasserstoffverbindungen mit Siedetemperaturen von 35 bis 350 °C. Die Trennung der einzelnen Komponentengruppen erfolgt zunächst durch <u>fraktionierte Destillation</u>:

Siedetemp. [°C]	Zusammensetzung	Rohölfraktion	Verwendung
< 30	$C_1 - C_4$	Gase und Flüssiggase	Heizgas und Treibstoff
30 – 180	$C_5 - C_{12}$	Rohbenzin (Leichtöl)	Treibstoff, Löse- und Reinigungsmittel
180 – 250	$C_{10} - C_{16}$	Mitteldestillate (Leuchtöl)	Heizung, Beleuchtung, Turbinenkraftstoff
250 - 350	$C_{12} - C_{18}$	Gas- oder Dieselöl	Dieseltreibstoff, Heizung
> 350	$C_{15} - C_{52}$	Rückstand (Schwer- oder Schmieröle)	Schmiermittel, Heizung, Pflegemittel

Diese Fraktionen entsprechen noch nicht den Anforderungen des Marktes und müssen daher weiterverarbeitet werden. Dies geschieht in verschiedenen <u>Veredelungsverfahren</u>:

Cracken

Durch Cracken wird die Ausbeute an kurzkettigen Kohlenwasserstoffen erhöht.

Beim <u>thermischen Cracken</u> werden Kohlenwasserstoffe durch Erhitzen auf 450 – 800 °C in kurzkettige Spaltprodukte zerlegt. Beim Steamcracken erhält man unter Zugabe von Wasserdampf kurzkettige ungesättigte Kohlenwasserstoffe.

<u>Katalytisches Cracken</u> läuft bei niedrigeren Temperaturen mit Hilfe eines Katalysators ab. Unter hohem Druck und Zugabe von Wasserstoff (Hydrocracken) erhält man ein breites Spektrum kurzkettiger Kohlenwasserstoffe und erreicht gleichzeitig eine Entschwefelung durch Überführung der schwefelhaltigen Verbindungen in gasförmigen Schwefelwasserstoff.

Reformieren

Entzündet sich in einem Ottomotor das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu einem falschen Zeitpunkt, so macht sich dies akustisch als "Klopfen" bemerkbar und schädigt den Motor nachhaltig.

Das Reformier-Verfahren dient dazu, die Qualität von Benzinen zu verbessern und so das Klopfen zu unterbinden. Dies geschieht durch eine Erhöhung der Oktanzahl, welche ein Maß für die Klopffestigkeit von Benzinen darstellt.

Laut Definition hat Iso-Oktan (2,2,4-Trimethylpentan) die Oktanzahl 100, n-Heptan die Oktanzahl 0. Die Werte aller anderen Kohlenwasserstoffe orientieren sich an diesem Referenzsystem. Allgemein besitzen verzweigte oder ringförmige Kohlenwasserstoffe höhere Oktanzahlen als geradkettige.

Raffinieren

Schwefel ist ein natürlicher Bestandteil des Rohöls. Raffinieren im engeren Sinn ist der Vorgang, bei dem die Erdölprodukte entschwefelt werden. Dies dient dazu, die Luftverschmutzung durch die Emission von Schwefeldioxid zu beschränken. Die Schwefelverbindungen werden entweder durch Auswaschen mit Natronlauge oder durch Umsetzung mit Wasserstoff in Anwesenheit eines Katalysators entfernt.

