ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 Функционально-стоимостной анализ

4.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является:

- изучение студентами метода функционально-стоимостного анализа технических объектов;
- ознакомление с особенностями оценки технико-экономического баланса изделий радиоэлектроники;
- привитие студентам творческих навыков по поиску решений модернизации и совершенствования изделия с целью его техникоэкономической оптимизации.

4.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Функционально-стоимостный анализ (**ФСА**) — это метод системного исследования функций объекта, направленный на минимизацию затрат в процессе проектирования, производства и эксплуатации изделия при сохранении (повышении) качества и полезности данного объекта для потребителей.

Данный метод хорошо дополняет обычные методы техникоэкономического обоснования новых изделий. Он используется на стадиях НИР, ОКР, технической подготовки производства для определения наилучших соотношений межу техническими и экономическими характеристиками изделий. Его принципиальным отличием от традиционных методов техникоэкономического анализа является то, что процесс улучшения техникоэкономических характеристик осуществляется в динамике.

Основная идея метода базируется на том, что в себестоимости любого объекта, кроме минимальных издержек, абсолютно необходимых для выполнения заданных функций, имеются, как правило, дополнительные издержки, связанные с излишними материальными затратами, усложнением функциональной и принципиальной схемами и др.

Основным назначением ФСА является достижение оптимального соотношения между потребительной стоимостью и затратами (ценой, себестоимостью) при создании объекта. Поэтому, если в процессе обычного технико-экономического анализа определяются только значения тех или иных показателей нового изделия, то целью проведения ФСА является нахождение конкретных путей устранения обнаруженных недостатков и повышения эффективности функционирования исследуемого объекта.

Существует три формы Φ CA, которые используются для разных целей и объектов.

Первая форма ФСА, наиболее хорошо разработанная и широко применяемая, предназначена для доработки освоенных объектов и получила название "ФСА в сфер производства" (корректирующая форма). Основной целью при этом является: ликвидация диспропорций между значимостью выполняемых функций и затратами на их осуществление; выявление излишних затрат и причин их появления; определение резервов снижения себестоимости и повышения качества исполнения функций изделия; поиск лучших решений по функциям и выбор оптимального из них.

Вторая форма, ''**Ф**СА называемая творческой или *cdepe* проектирования", используется на стадии создания объектов на этапах НИР и ОКР. Основное назначение этой формы: систематизация действий инженера технических (технологических) оптимальных поиске обеспечение параллельного и многократного (с постепенным уточнением) анализа экономических показателей и качества проектируемого объекта; элемента с точки зрения выполняемых им критический анализ каждого функций и полезности для объекта в целом; задание и обеспечение лимитов затрат по функциям.

Третья форма - "ФСА в сфере применения "условно называется инверсной и используется для систематизации процесса поиска сфер применения уже спроектированных объектов либо их унификации и обеспечивает выбор наиболее эффективной (с технических и экономических позиций) системы, в которой предполагается использование объекта.

Объектами ФСА могут быть как изделия и их составные части, так и все виды технологической оснастки, а также специального оборудования. Наряду с продукцией основного и вспомогательного производства объектами ФСА являются технологические процессы (заготовительные, обрабатывающие, складские, транспортные и т.д.). Специфическим объектом ФСА можно считать организационные и управленческие процессы и структуры.

Проведение ФСА включает следующие этапы.

- **1. Подготовительный этап,** на котором выбирается объект исследования, формируются цели и желаемый результат проведения анализа, составляется рабочий план выполнения ФСА.
- **2. Информационный этап** заключается в подготовке и сборе информации об объекте и его аналогах. Составляется структурная модель объекта.

Структурная модель (СМ) объекта представляет собой его условное изображение, отражающее состав и соподчиненность его материальных элементов (носителей функций). Такое изображение объекта можно получить, например, при разузловании изделия на основе конструкторских спецификаций. Основное внимание при построении структурных моделей необходимо уделить строгой и однозначной соподчиненности материальных элементов, расположению их по уровням иерархии: изделие - сборочные единицы - детали.

Структурная модель представляет собой с определенной степенью упрощения "скелет" изделия, его обобщенный вид. Однако СМ не дает полного представления о связях и отношениях, возникающих в изделии при его функционировании. Структура отражает только наиболее устоявшиеся, статические связи в системе, в то время как действительные свойства системы чаще всего проявляются через динамические связи, действия и взаимодействия, которые происходят в процессе функционирования системы.

Каждый конструктивный элемент изделия называется материальным носителем и участвует в реализации функций изделия.

По всем материальным носителям выполняются расчеты их себестоимости, и строится диаграмма Парето. На этой диаграмме по оси абсцисс располагаются все материальные носители в порядке убывания их стоимости. По оси ординат откладывается удельный вес затрат в процентах от полной стоимости изделия (набора материальных носителей). При этом затраты учитываются нарастающим итогом. На диаграмме все материальные носители распределяются по трем зонам: A, B и C.

В зоне A располагаются материальные носители, затраты на реализацию которых составляет 75% всех затрат. Зона C включает остальные материальные носители, затраты на реализацию которых составляют в сумме 5% общих затрат на изделия.

Диаграмма Парето позволяет выявить зоны с самыми большими затратами и осуществлять поиск резервов их снижения затрат. Однако для реального представления о затратах на материальные носители, изготавливаемые непосредственно на предприятии (а именно эта информация необходима при решении вопросов о расширении производства и определении состава и объёма работ по техническому перевооружению предприятия), требуется выполнение аналогичной работы, но уже без учёта покупных изделий.

3. Аналитический этап заключается в разработке функциональной модели изделия (Φ M) и построении функционально-стоимостной диаграммы (Φ CД).

Под функцией понимается проявление свойств объекта в определенной системе отношений. Функции изделия классифицируются по следующим признакам:

- 1. По области проявления внешние и внутренние:
- внешние функции отражают функциональные отношения между объектом и сферой применения;

- внутренние функции отражают действия и взаимосвязи внутри объекта, они обусловлены принципом его построения, особенностям исполнения.
- 2. По роли в удовлетворении потребностей *главные и второственные*:
- главная функция объекта функция, определяющая назначение, сущность и смысл существования объекта в целом;
- второстепенная функция не влияет на работоспособность объекта, отражает побочные цели его создания, обеспечивает его спрос.
- 3. По роли в обеспечении работоспособности *основные и вспомогательные*:
- основные функции функции, обеспечивающие работоспособность объекта, создающие необходимые условия для осуществления главной функции;
- вспомогательные функции способствуют реализации основных: соединительных, изолирующих, фиксирующих, направляющих, крепежных и др.
 - 4. По степени полезности полезные, нейтральные и вредные:
- полезные функции внешние и внутренние функции, отражающие функционально необходимые потребительские свойства и определяющие работоспособность объекта;
- нейтральные функции это излишние функции, которые отрицательно не сказываются на работоспособности объекта, но удорожающие его;
- вредные функции функции, отрицательно влияющие на работоспособность объекта, не создающие потребительскую стоимость, увеличивающие стоимость объекта.

На основании определения и классификаций функций изделия строиться функциональная модель изделия. При этом с помощью экспертных методов определяются оценки значимости и относительной важности функций.

Построение функциональной модели осуществляется следующим образом:

- на 1 уровне ФМ располагаются главная и второстепенная функция (внешние);
 - на 2 уровне основные функции;
- на последующих уровнях вспомогательные функции (в случае сложных основных функций их дробление на подчиненные производиться до тех пор, пока не образуется простейшая, неделимая триада функций: прием преобразование выдача).

Каждой функции присваивается соответствующий индекс в зависимости от уровня Φ M, который отражается в функциональной модели: главная функция - F_1 ; второстепенные - F_2 , F_3 и т.д.; основные - F_{11} , F_{12} и т.д.; вспомогательные - F_{11} , F_{112} и т.д.

Если изделие имеет в своем составе функционально завершенные части, по каждой из них строится ФМ по тем же правилам, что и для изделия в целом.

Правильность построения функциональной модели проверяется следующим образом:

- любому изменению состояния объекта должна соответствовать определенная функция;
- каждая функция, предполагающая сложные преобразования, должна быть раскрыта через совокупность подчиненных функций простыми преобразованиями;
- между функциями должны быть выявлены формально-логические отношения (подчинения, главенствования, независимости);
- для исключения дублирования вышестоящих функций в ФМ количество подчиненных им функций должно быть не менее двух.

После разработки функциональной модели с помощью экспертных методов осуществляется оценка значимости функций (r_j) и их относительной важности для изделия в целом (R_i) .

Оценка значимости и важности функции ведется экспертными методами последовательно по уровням функциональной модели, начиная с первого (т.е. сверху вниз).

Нормирующим условием является следующее:

$$\sum_{j=1}^{k} r_{j} = 1,$$

где $\mathbf{r}_{\mathbf{j}}$ - значимость j-й функции, принадлежащей к-му уровню функциональной модели;

k - число функций, расположенных на одном уровне функциональной модели и входящих в общий узел вышестоящего уровня.

Учитывая многоступенчатую структуру функциональной модели, наряду с оценкой значимости функций по отношению к ближайшей вышестоящей, определяется показатель относительной важности функции любого уровня ($R_{\, j}$) по отношению к изделию в целом:

$$R_{j}^{i} = \prod_{i}^{G-i} r_{j}^{i},$$

где G- уровни функциональной модели.

На основе совмещения структурной и функциональной моделей изделия разрабатывается функционально-структурная модель (ФСМ) изделия.

Построение ФСМ осуществляется путем наложения функциональной модели на структурную модель. Удобно ФСМ представить в матричной форме, где по строкам матрицы записываются материальные элементы изделия, а по столбцам - функции объекта. На пересечении строк и столбцов указывается

величина затрат і-го материального носителя, необходимых для реализации ј-й функции.

В результате проведения всех вышеуказанных аналитических работ формируются необходимые сведения для построения функционально-стоимостной диаграммы. Это совмещенный график, наглядно показывающий соответствие значимости функции затратам на его реализацию.

Верхняя часть диаграммы отражает распределение функции по относительной важности, а нижняя - по затратам. На графике наглядно видны зоны диспропорции, которые и служат первоочередными объектами для анализа и совершенствования изделия.

4. **На последующих этапах ФСА** осуществляются творческие, исследовательские работы, в результате которых осуществляется поиск и обоснование решения по устранению или уменьшению обнаруженного в результате анализа дисбаланса и внедрение этого решения.

Одним из основополагающих принципов ФСА является коллективное творчество, предполагающее активное участие различных специалистов в творческом поиске и выдвижении идей для решения поставленной задачи по улучшению технико-экономических характеристик анализируемого объекта.

4.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- 3.1. В качестве задания на выполнение лабораторной работы каждая подгруппа студентов получает следующие исходные данные:
 - 3.1.1. Краткое описание технического объекта;
 - 3.1.2. Структурную схему этого объекта;
 - 3.1.3. Функциональную модель объекта.
 - 3.1.4. Стоимость (затраты) всех материальных носителей.
- 3.2. На основании этих исходных данных студентам необходимо выполнить следующее:
- 3.2.1. Построить диаграмму Парето и на этой основе определить перечень материальных носителей, входящих в зоны A, B и C.
- 3.2.2. Разработать функционально-стоимостную модель и функционально-стоимостную диаграмму объекта.
 - 3.2.3. Выделить зоны дисбаланса в объекте.
- 3.3. Приведение функционально-стоимостного анализа изделия и устранение дисбаланса соответственно по законам A, B и C.

С этой целью студентам необходимо:

- 3.3.1. Разработать исходную функционально-стоимостную таблицу по материальным носителям, входящим в соответствующую зону.
 - 3.3.2. Построить на этой основе функционально-стоимостную диаграмму.
- 3.3.3. Разработать конструктивно-технологические предложения по устранению обнаруженного дисбаланса.
 - 3.3.4. Оценить влияние этих предложений на сокращение затрат.

- 3.3.5. Построить функционально-стоимостную модель и функционально-стоимостную диаграмму с учетом разработанных предложений по зонам $A,\ B$ и C.
- 3.3.6. Провести анализ полученных результатов на основе построения функционально-стоимостной модели и функционально-стоимостной диаграммы для всего изделия (с учетом разработанных предложений).
- 3.4. Пример укрупненного функционально-стоимостного анализа для трансформаторов приведен в разделе 4.

4.4. ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА

Ниже приводится упрощенная схема выполнения корректирующей формы функционально-стоимостного анализа технического объекта на примере трансформатора.

1. Краткая характеристика объекта

Среди многочисленных и разнообразных электротехнических приборов и устройств трансформатора по широте распространения и универсальности применения занимают одно из первых мест. Их применяют в схемах источников питания РЭА различного назначения, в усилителях и генераторах низкой частоты в качестве междукаскадных и выходных, в цепях высокочастотных контуров, приемно-усилительных устройств, в импульсных и других схемах.

Мощность, габариты, размеры и масса различных трансформаторов варьируются в очень широких пределах.

Таблица 4.1 Технические требования к трансформатору (рассматриваемый пример)

Наименование параметров и показателей	Единицы		Значение
	измерения		
Параметры назна	ичения		
1. Номинальная мощность	Вт		60
2. Номинальное напряжение обмотки 1	В		220
3. Номинальное напряжение обмотки 2	В		36
4. Номинальный ток обмотки 1	A		0,15
5. Номинальный ток обмотки 2	A		5,0
Показатели качества испол	тнения функций		
Потери холостого хода	Вт		0,6
Срок службы	лет	Не менее 15	
Вероятность безотказной работы за 3000 ч.	-	Не менее 0,99	
Показатели внешне	ей среды		<u> </u>

Температура внешней среды			⁰ C	От – 40 ⁰ до	
					+ 40°
Степень	защищенности	ОТ	внешних	-	IP22
воздейств	ий				

На рис. 4.1 показана структурная модель трансформатора, а на рис. 4.2 — функциональная, в который даны также оценки значимости и относительной важности функций.

В табл. 4.2 приведены данные о величине затрат на материальные носители и их распределении на реализацию функций трансформатора.

На основании этих данных сначала строиться диаграмма распределения затрат на материальные носители (рис. 4.3). Отсюда видно, что в зону «А» попадают только два материальных носителя («обмотка 1» и «магнитопровод»), в зону «В» - четыре, а в зону «С» — три. С помощью этой диаграммы определяется последовательность работ по поиску резервов снижения затрат на производство трансформатора.

табл. 4.3 представлена функционально-стоимостная трансформатора, на основании которой строится функционально-стоимостная диаграмма (рис. 4.4). Отсюда наглядно видно, что наибольший дисбаланс имеет «Обеспечить место ПО функции F_{1} режимы преобразования». Следовательно, именно по этой функции необходимо заниматься поиском путей и методов совершенствования технико-экономических данного изделия.

С целью детализации этого процесса и распределения его между анализа различными исполнителями объект онжом разделить функциональные или, как в данном примере, на группы материальных носителей, соответствующих зонам «А», «В» и «С». Для каждой из этих групп разрабатывается функционально-стоимостная модель (табл. 4.4), а также функционально-стоимостная диаграмма (рис. 4.5). Найденные зоны дисбаланса необходимо устранить как обычно на основе поиска творческих решений, исследований обоснований, после построить ΦСД чего заново анализируемого предмета.

Таблица 4.2

Затраты на реализацию функций трансформатора

заграты на реализацию функции грансформатора						
				Вклад МН	Затраты	
Наименование	Стоимо		Индекс	В	на	
материального		Наименование функций	функци	выполнен	реализац	
носителя	руб.	паименование функции	и по	ие	ИЮ	
носителя	pyo.		ΦМ	функции	функций,	
				по ФМ	руб.	
		Обеспечить замыкание	F ₁₁	0,6	1,19	
		магнитного потока	* 11	0,0	1,17	
Магнитопрово	1,98	Обеспечить несущую	F ₂₄	0,1	0,2	
Д	1,50	конструкцию для обмоток	1 24	0,1	0,2	
		Обеспечить заданные	F_{14}	0,3	0,59	
		режимы преобразования	* 14	0,5	0,57	
Каркас	0,46	Обеспечить надежность	F ₂₃	1,0	0,46	
катушки	0, 10		- 25	1,0		
	2,1	Создать первичный	F_{12}	0,5	1,05	
Обмотка I		магнитный поток	- 12	,	_, _, _	
		Обеспечить заданные	F_{14}	0,5	1,05	
		режимы преобразования				
		Обеспечить индукцию тока	F_{13}	0,5	0,75	
Обмотка II	1,5	Обеспечить заданные	F_{14}	0,5	0,75	
		режимы преобразования	- 14	0,5	0,75	
Межслойная	0,04	Обеспечить надежность	F_{23}	1,0	0,04	
изоляция	,			ŕ	,	
Планка	0,25	Обеспечить коммутацию	F_{22}	1,0	0,25	
Клеммы	0,6	Обеспечить коммутацию	F_{22}	1,0	0,6	
Шпильки	0,24	Обеспечить жесткость	F ₂₁	1,0	0,24	
HIIIIIIIIIKII	0,27	конструкции	1 21	1,0	0,24	
 Гайки, шайбы	0,12	Обеспечить жесткость	F ₂₁	1,0	0,12	
т аики, шаиоы	0,12	конструкции	<u>*</u> 21	1,0	0,12	



Рис. 4.1. Структурная модель трансформатора




Рис. 4.2. Функциональная модель трансформатора: числитель — значимость функций (r_j) знаменатель — относительная важность функций (R_j) .

Диаграмма распределения затрат на трансформатор



Рис. 4.3. Диаграмма распределения затрат на трансформатор

Таблица 4.3 Функционально-стоимостная модель трансформатора

Зоны	Материальные			Затр	раты н	а функ	ции			Всего
	носители		F	<u>-</u>			F	- 2		
		F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₂₁	F ₂₂	F ₂₃	F ₂₄	
A	Обмотка 1		1.05		1.05					2.1
	Магнитопровод	1.19			0.59				0.2	1.98
В	Обмотка 11			0.75	0.75					1.5
	Клеммы						0.6			0.6
	Каркас							0.46		0.46
	планка						0.25			0.25
С	Шпильки					0.24				0.24
	Гайки, шайбы					0.12				0.12
	Межслойная							0.04		0.04
	изоляция									
	Итого	1.19	1.05	0.75	2.39	0.36	0.85	0.50	0.2	7.29
	Удельные	0.16	0.14	0.10	0.33	0.05	0.12	0.07	0.03	1.00
	затраты									




Рис. 4.4. Функционально-стоимостная диаграмма трансформаторов

Таблица 4.4 Функционально-стоимостная модель трансформатора

		Зона А	1		
Материальные		Затрать	на функции		Всего
носители	F ₁₁	F_{12}	F_{14}	F_{24}	
Обмотка 1		1.05	1.05		2.1
Магнитопровод	1.19		0.59	0.2	1.98
Итого	1.19	1.05	1.64	0.2	4.08
Удельные затраты	0.29	0.26	0.40	0.05	1.00
		Зона Е	3		
Материальные		Затрать	і на функции		Всего
носители	F_{13}	F ₁₄	F_{22}	F_{23}	
Обмотка П	0,75	0,75			1,5
Клеммы			0,6		0,6
Каркас				0,46	0,46
Планка			0,25		0,25
Итого	0,75	0,75	0,85	0,46	2,81
Удельные затраты	0,27	0,27	0,30	0,16	1,00
		Зона С			
Материальные		Затраты	на функции		Всего
носители		F_{21}	F_{23}		
Шпильки		0,24			0,24
Гайки, шайбы	0,12				0,12
Межслойная			0,04		0,04
изоляция					
Итого	(0,36	0,0)4	0,40
Удельные затраты		0,9	0,1		1,00




Рис. 4.5. Функционально-стоимостная диаграмма трансформатора (зоны A, B, C)

4.5. ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Ниже даны шесть вариантов технических объектов, по каждому из которых приводятся следующие исходные данные: краткая характеристика объекта; технические требования к нему; структурная модель; функциональная модель, включая оценки значимости и относительной важности функций; величина затрат на реализацию функций.

ВАРИАНТ 1

Индикатор электронно-лучевой (ЭЛИ) предназначен для использования в качестве устройства отображения алфавитно-цифровой и графической информации.

Таблица 5.1.1. Технические требования к ЭЛИ

Наименование параметров и показателей	Единица	Значение					
	измерения						
Параметры назначения							
1. Номинальный размер изображения	MM	220 x 145					
2. Разрешающая способность	линий						
совмещенного черно-белого		не менее 450					
изображения по горизонтали в центре							
Показатели качества	исполнения функци	ій					
3Macca	КГ	не более 11					
4. Габаритные размеры	MM	390 x 321 x 288					
5. Срок службы	лет	не менее 10					
Показатели в	нешней среды						
6.Температура внешней среды	⁰ C	20±5					
7. Относительная влажность воздуха	%	65±15					
8. Атмосферное давление	кПа	84-107					

Таблица 5.1.2 Затраты на реализацию функции ЭЛИ

Наименовани е материальног о носителя	ость.	Наименование функций	Индекс функции по ФМ	Вклад МН в выполне ние функции по ФМ	Затраты на реализаци ю функций , руб.
1	2	3	4	5	6
ЭЛТ	342	Обеспечить восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	1,0	342
Отклоняюща я система	20.5	Развертывать луч по горизонтали и вертикали	F ₁₁₂	0,8	30,8
	38,5	Обеспечить синхронизацию и знакогенерацию	F ₁₁₃	0,2	7,7
Модуль		Обеспечить питание ЭЛИ	F ₁₅	0,7	36,4
электропитан ия	52	Обеспечить восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	0,3	15,6

Окончание табл. 5.1.2.

1	2	3	4	5	6
Модуль разверток и	ок и	Формировать ток пилообразной формы	F ₁₁₁	0,5	33,5
напряжений	67	Развертывать луч по горизонтали и вертикали	F ₁₁₂	0,5	33,5
Модуль		Усиливать сигнал	F_{13}	0,5	24,5
видеоусилит еля	49	Преобразовать входной сигнал	F ₁₂	0,3	14,7
		Модулировать электронный луч	F ₁₄	0,2	9,8
Корпус	36	Обеспечить эргономические показатели	F_{21}	0,5	18
	30	Обеспечить жесткость и защищенность конструкции	F ₂₂	0,5	18
Органы управления и	7,3	Обеспечить восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	0,6	4,4
сопряжения ЭЛИ		Обеспечить коммутацию с внешними устройствами	F ₂₃	0,4	2,9

ВАРИАНТ 2

Индикатор (панель) коллективного пользования (ИКП) представляет собой автономное устройство, выполненное на электролюминисцентных индикаторах. Он предназначен для считывания алфавитно-цифровой информации.

Таблица 5.2.1 Технические требования к ИКП

телнические треос		2				
Наименование параметров и показателей	Единица	Значение				
	измерения					
Параметры назн	начения					
1. Расстояние считывания информации	M	до 8				
2. Высота символов	СМ	8,8				
Показатели качества испо	олнения функций					
3. Тип индикаторов	-	ИЭЛ-120				
4. Напряжение питания	В	220				
5. Потребляемая мощность	Вт	не более 40				
6. Macca	КГ	6				
7. Габаритные размеры	MM	120*640*110				
8. Срок службы	лет	не менее 8				
Показатели внешней среды						
9. Температура окружающего воздуха	0 C	от -30 до +40				

10. Атмосферное давление	кПа	78-110
11. Относительная влажность воздуха	%	$55^{\pm}25$





Рис.5.1.1. Структурная модель устройства электронно-лучевой индикации (ЭЛИ)



числитель – значимость функций (r_j) ; знаменатель – относительная важность функций (R_j) .




Рис. 5.2.1. Структурная модель индикатора коллективного пользования




Таблица 5.2.2. Затраты на реализацию функций компьютера коллективного пользования

Наименова ние материальн ого носителя (МН)	Стои мость МН, руб.	Наименование функции	Индек с функц ии по ФМ	Вклад МН в выполне ние функций по ФМ	Затрат ы на реализ ацию функц ий
1	2	3	4	5	6
Индикатор ы ИЭЛ	90,6	Обеспечить восприятие информации в алфавитно- цифровых символах	F ₁₅	0,4	36,2
		Обеспечить яркость и контрастность символов	F ₁₂	0,3	27,2
		Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,3	27,2
Модуль питания	10,6	Обеспечить необходимые режимы работы элементов	F ₁₄	0,1	10,6
Дискретны е элементы	40,92	Обеспечить преобразование входного сигнала	F ₁₁	0,6	24,6
печатной платы		Обеспечить яркость и контрастность символов	F ₁₂	0,25	10,2
		Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ	F ₁₃	0,15	6,1
Каркас	1,65	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,5	0,825
		Обеспечить прочность и защищенность конструкции	F ₂₂	0,5	0,825
Панели	2,01	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	1,0	2,01
Крышки	3,17	Обеспечить прочность и защищенность конструкции	F ₂₂	1,0	3,17
Крепеж	1,23	Обеспечить прочность и защищенность конструкции	F ₂₂	1,0	1,23
Дискретны е элементы	0,68	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,7	0,48
органов управления		Обеспечить преобразование входного сигнала	F ₁₁	0,3	0,20
Разъемы	3,57	Обеспечить коммутацию с внешними устройствами	F ₂₃	1,0	3,57

Окончание табл. 5.2.2.

1	2	3	4	5	6
Соедините ли	2,19	Обеспечить необходимые режимы работы элементов	F ₁₄	0,4	0,88
		Обеспечить коммутацию с внешними устройствами	F_{23}	0,6	1,31

ВАРИАНТ 3

Прибор для измерения температуры (ПИТ) предназначен для точного измерения в широких пределах температуры различных объектов и может быть рекомендован для использования, как в быту, так и на производстве.

Таблица 5.3.1. Техническое требование к ПИТ

Наименование параметров и показателей	Единица измерения	Значение
Параметры назнач	ения	
1.Пределы измерения	⁰ C	От -50 до +99,9
2.Основная погрешность измерения	0 C	±0,1
3.Дополнительная погрешность (от смены датчиков)	⁰ C	±0,1
Показатели качества исполнения	і функций	
4. Наибольшая длина экранированного кабеля для соединения датчиков с прибором	М	До 300
5.Сопротивление каждого провода в кабеле	Ом	Не более 5
6.Потребляемая мощность	Вт	3
7.Macca	КГ	Не более 0,6
8.Габаритные размеры	MM	180x120x60
9. Срок службы	лет	Не менее 5
Показатели внешне	й среды	
10. Температура окружающего воздуха	⁰ C	Om -30 do +40
11. Атмосферное давление	кПа	86-106




Рис. 5.3.1. Структурная модель прибора для измерения температуры




Рис. 5.3.2. Функциональная модель прибора для измерения температуры числитель — значимость функций (r_i) знаменатель — относительная важность функций (R_i) .

Таблица 5.3.2

Затраты на реализацию функций прибора для измерения температуры

Затраті	Затраты на реализацию функций прибора для измерения температуры					
Наименовани е материально го носителя	ость, руб.	Наименование функции	Индекс функци и по ФМ	Вклад МН в выполнени е функций по ФМ	Затраты на реализаци ю функции	
1	2	3	4	5	6	
Каркас	0.95	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	0.95	
Передняя панель	2.9	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0.5	1.45	
		Обеспечить управление	F_{24}	0.5	1.45	
Задняя панель	1.70	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	1.7	
Боковые крышки	3.02	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	3.02	
Верхняя и нижняя крышки	3.38	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	3.38	
Опоры	0.5	Обеспечить установку	F_{25}	1.0	0.5	
Крепеж	1.5	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	1.5	
Модуль питания	2.45	Обеспечить электрические параметры	F ₁₃	0.5	1.23	
	2.43	Обеспечить различные режимы работы	F ₁₅	0.5	1.22	
Модуль преобразов	3.00	Обеспечить преобразование информации	F ₁₂	0.6	1.8	
ания	ания	Обеспечить различные режимы работы	F ₁₅	0.4	1.2	
Устройство индикации	4.15	Обеспечить отображение информации	F ₁₄	0.7	2.9	
	4.13	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,3	1,25	
Разъемы	1,9	Обеспечить ввод-вывод информации	F ₁₁	0,2	0,4	
		Обеспечить коммутацию	F_{22}	0,8	1,5	

Окончание табл. 5.3.2.

1	2	3	4	5	6
Соедините	2,3	Обеспечить ввод-вывод информации	F ₁₁	0,1	0,2
		Обеспечить электрические параметры	F ₁₃	0,3	0,7
		Обеспечить коммутацию	F_{22}	0,6	1,4
Органы управления	0,82	Обеспечить различные режимы работы	F ₁₅	0,3	0,25
		Обеспечить управление	F ₂₄	0,3	0,25
		Обеспечить эргономические показатели	F_{21}	0,4	0,32


ВАРИАНТ 4

Индикатор электронно-лучевой (ЭЛИ) предназначен для использования в качестве устройства отображения алфавитно-цифровой и графической информации.

Таблица 5.4.1 Технические требования к ЭЛИ

Наименование параметров и показателей	Единица измерения	Значение
Параметря	ы назначения	
1. Номинальный размер изображения	MM	303x404
2. Разрешающая способность совмещенного черно-белого	линий	не менее 450
изображения по горизонтали в центре		
Показатели качеств	а исполнения функций	
3.Macca	КГ	не более 20
4. Габаритные размеры	MM	445x510x460
5. Срок службы	лет	не менее 10
Показатели	внешней среды	
6. Температура внешней среды	0 C	20±10
7. Относительная влажность воздуха	%	65±20
8. Атмосферное давление	кПа	84-107

Рис. 5.4.1. Структурная модель устройства электронно-лучевой индикации (ЭЛИ)



числитель – значимость функций (r_i) ; знаменатель – относительная важность функций (R_i).

Таблица 5.4.2

Затраты на реализацию функций ЭЛИ

	<u> </u>	траты на реализацию функт	Thu Olli	<u> </u>	
Наименование материального носителя (МН)	Стоим ость МН, руб.	Наименовании функций	Индек с функц ий по ФМ	Вклад МН в выполнен ие функций по ФМ	Затраты на реализац ию функций
ЭЛТ	410	Обеспечение восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	1,0	410
Отклоняющая система		Развертывать луч по горизонтали и вертикали	F ₁₁₂	0,8	31,2
	39	Обеспечить синхронизацию и знакогенерацию	F ₁₁₃	0,2	7,8
Модуль электропитан		Обеспечить питание ЭЛИ	F ₁₅	0,7	40,6
ия	58	Обеспечить восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	0,3	17,4
Модуль разверток и	69	Формировать ток пило- образной формы	F ₁₁₁	0,5	34,5
напряжений	09	Развертывать луч по горизонтали и вертикали	F ₁₁₂	0,5	34,5
Модуль		Усиливать сигнал	F_{13}	0,5	25,5
видео- усилителя	51	Преобразовать входной сигнал	F ₁₂	0,3	15,3
		Модулировать электронный луч	F ₁₄	0,2	10,2
Корпус	67	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,5	33,5
	67	Обеспечить жесткость и защищенность конструкции	F ₂₂	0,5	33,5
Органы управления и сопряжения	7.2	Обеспечить восприятие информации в заданных режимах	F ₁₆	0,6	4,4
эли	7,3	Обеспечить коммутацию с внешними устройствами	F ₂₃	0,4	2,9

ВАРИАНТ 5

Индикатор (панель) коллективного пользования (ИКП) представляет собой автономное устройство, выполненное на электролюминесцентных индикаторах. Он предназначен для считывания алфавитно—цифровой информации.

Таблица 5.5.1 Технические требования к ИКП

Наименования параметров	Единица измерения	3н
и показателей		ачения
Параметры на	значения	
1. Расстояние считывания информации	M	До
		15
2. Высота символов	СМ	13,2
Показатели качества исп	полнения функций	
3. Тип индикатора	-	ЕИ
		Л-120
4. Напряжение питания	В	220
5.Потребляемая мощность	Вт	Не более55
6. Macca	КГ	7
7. Габаритные размеры	MM	140x700x110
8. Срок службы	лет	Не менее 8
Показатели внеш	иней среды	
9. Температура окружающего воздуха	⁰ C	От
		-30до+45
10. Атмосферное давление	кПА	78-110
11.Относительная влажность воздуха	%	55±25




Рис. 5.5.1. Структурная модель индикатора коллективного пользования




Таблица 5.5.2 Затраты на реализацию функций индикатора коллективного пользования

ание материаль мость иго мость и монтрастность символов иго мость и монтрастность иго мость иго мость и монтрастность иго мость иго мость и монтрастность иго мость и монтрастность иго мость и монтрастность иго мость и монтрастность иго мость и	Наименов			Инде	Вклад	Затрат
Ного носителя (МН) 1 2 3 4 5 6	ание	Стои		кс	МН в	ы на
Ного носителя (МН) Руб. Пин ние носителя (МН) Руб. Пин функций по ФМ (МН) Пин функций по Фоеспечить яркость и показатели Пин функций по Фоеспечить прочность и показатели Пин функций по Фин функций по Функций по Фоеспечить прочность и показатели Пин функций по Фоеспечить прочность и защищенность конструкции Пин функций по Функций по Функций по Фоеспечить прочность и защищенность конструкции Пин функций показатели Пин функций по Фоеспечить прочность и защищенность конструкции Пин функций по Пин	материаль	мость	Понуманаронна функций	функ	выполне	реализа
МН 1 2 3 4 5 6	ного	MH,	паименование функции	ций	ние	цию
1 2 3 4 5 6 Индикато ры ИЭЛ Обеспечить восприятие информации в алфавитнощифровых символах F15 0,4 50,1 125,3 Обеспечить яркость и контрастность символов F21 0,3 37,6 Модуль питания 12,4 Обеспечить необходимые режимы работы элементов F14 1,0 12,4 Дискретные элементы печатной платы Обеспечить преобразование входного сигнала F11 0,6 26,9 Обеспечить яркость и контрастность символов Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F12 0,25 11,2 Каркас Обеспечить эргономические показатели F21 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить эргономические показатели F22 0,5 0,93 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 <	носителя	руб.		ПО	функций	функци
Индикато ры ИЭЛ Обеспечить восприятие информации в алфавитно- цифровых символах F_{15} 0,4 50,1 125,3 Обеспечить яркость и контрастность символов F_{12} 0,3 37,6 Модуль питания 12,4 Обеспечить необходимые режимы работы элементов F_{14} 1,0 12,4 Дискретные элементы печатной Обеспечить преобразование входного сигнала F_{11} 0,6 26,9 Элементы печатной 44,9 Обеспечить яркость и контрастность символов F_{12} 0,25 11,2 Каркас 1,86 Обеспечить эргономические показатели F_{13} 0,15 6,8 Крышки 3,60 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 0,5 0,93 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,0 3,60 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,0 1,23 Дискретны органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F_{21} 0,7 0,9 Обеспечить эргономические показатели	(MH)			ΦМ	по ФМ	й
ры ИЭЛ	1	2	3	4	5	6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Индикато		Обеспечить восприятие			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ры ИЭЛ		информации в алфавитно-	F_{15}	0,4	50,1
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
Контрастность символов		125,3		Б	0.2	27.6
Модуль питания12.4Обеспечить эргономические показатели F_{21} 0,337,6Модуль питания12.4Обеспечить необходимые режимы работы элементов F_{14} 1,012,4Дискретные элементы печатной пататы44,9Обеспечить преобразование входного сигнала F_{11} 0,626,9Обеспечить яркость и контрастность символов F_{12} 0,2511,2КаркасОбеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F_{13} 0,156,8КаркасОбеспечить эргономические показатели F_{21} 0,50,93Панели3,60Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 0,50,93Крышки3,20Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{21} 1,03,60Крепеж1,23Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,03,20Дискретны е элементы органов управленияОбеспечить прочность и показатели F_{22} 1,01,23Обеспечить прочность и показатели F_{21} 0,70,9 F_{21} 0,70,9 F_{22} 0,70,9 F_{23} 0,00,38 F_{23} 0,00,38			-	г ₁₂	0,3	37,6
Модуль питания 12,4 Обеспечить необходимые режимы работы элементов F ₁₄ 1,0 12,4 Дискретные элементы печатной платы Обеспечить преобразование входного сигнала F ₁₁ 0,6 26,9 Каркас Обеспечить яркость и контрастность символов F ₁₂ 0,25 11,2 Каркас Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F ₁₃ 0,15 6,8 Каркас Обеспечить эргономические показатели F ₂₁ 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить эргономические показатели F ₂₂ 0,5 0,93 Крышки 3,20 Обеспечить эргономические показатели F ₂₁ 1,0 3,60 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F ₂₂ 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F ₂₂ 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления Обеспечить преобразование сигнала F ₁₁ 0,3 0,38 Разьемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F ₂₃ 1,0 3,57			1	Г	0.2	27.6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			•	r ₂₁	0,3	37,6
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Модуль	10.4	Обеспечить необходимые	Б	1.0	10.4
Дискретн ые элементы печатной платыОбеспечить преобразование входного сигнала F_{11} $0,6$ $26,9$ Обеспечить яркость и контрастность символов Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F_{12} $0,25$ $11,2$ Каркас $1,86$ Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F_{13} $0,15$ $6,8$ Каркас 0 Обеспечить эргономические показатели F_{21} $0,5$ $0,93$ Панели $3,60$ Обеспечить эргономические показатели F_{22} $0,5$ $0,93$ Крышки $3,20$ Обеспечить эргономические показатели F_{21} $1,0$ $3,60$ Крепеж $1,23$ Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} $1,0$ $3,20$ Дискретны е элементы органов управления $1,28$ Обеспечить показателиОбеспечить эргономические показатели F_{21} $0,7$ $0,9$ $0,7$ $0,3$ $0,38$ Разьемы $3,57$ Обеспечить показатели $0,3$ $0,38$	_	12,4		\mathbf{F}_{14}	1,0	12,4
вые элементы печатной печатной платы Каркас	Дискретн		1	Б	0.6	260
элементы печатной платы	_			r_{11}	0,6	26,9
печатной платы 44,9 контрастность символов F12 0,25 11,2 Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F13 0,15 6,8 Каркас Обеспечить эргономические показатели F21 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 0,5 0,93 Крышки 3,20 Обеспечить эргономические показатели F21 1,0 3,60 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Наразьемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	элементы			Г	0.25	11.0
Платы Обеспечить коммутацию высокого напряжения на сегментах ЭЛИ Обеспечить эргономические показатели Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{21} 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить эргономические показатели F_{21} 1,0 3,60 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{21} 1,0 3,60 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,0 1,23 Дискретны 1,28 Обеспечить эргономические F_{21} 0,7 0,9 показатели Обеспечить прочность и F_{21} 0,7 0,9 показатели F_{22} 1,0 3,30 0,38 управления F_{23} 0,357 Обеспечить коммутацию F_{23} 1,0 3,57		44.9	-	F_{12}	0,25	11,2
Каркас Высокого напряжения на сегментах ЭЛИ F13 0,15 6,8 Каркас Обеспечить эргономические показатели F21 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 0,5 0,93 Крышки 3,20 Обеспечить эргономические показатели F21 1,0 3,60 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Обеспечить прочность конструкции F21 0,7 0,9 показатели Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Разьемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	платы	,	1			
КаркасСегментах ЭЛИБобеспечить эргономические показатели F_{21} 0.5 0.93 Панели 3.60 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 0.5 0.93 Крышки 3.60 Обеспечить эргономические показатели F_{21} 1.0 3.60 Крепеж 1.23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1.0 3.20 Дискретны е элементы органов управления 1.28 Обеспечить эргономические 1.28 <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>F₁₃</td> <td>0.15</td> <td>6.8</td>			•	F ₁₃	0.15	6.8
КаркасОбеспечить эргономические показатели F_{21} 0,50,93Панели3,60Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 0,50,93Крышки3,20Обеспечить эргономические показатели F_{21} 1,03,60Крепеж1,23Обеспечить прочность и защищенность конструкции F_{22} 1,03,20Дискретны е элементы органов управления1,28Обеспечить эргономические гез показатели F_{21} 0,70,9Обеспечить прочность конструкции F_{21} 0,70,9Показатели обеспечить преобразование управления F_{11} 0,30,38Обеспечить коммутацию с F_{23} 1,03,57			1	13	- , -	- , -
1,86 показатели F21 0,5 0,93 Панели 3,60 Обеспечить прочность конструкции F22 0,5 0,93 Крышки 3,60 Обеспечить эргономические показатели F21 1,0 3,60 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить преобразование гранов обеспечить преобразование гранов сигнала F11 0,3 0,38 Разьемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	Каркас			Г	0.5	0.02
Панели 3,60 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F ₂₂ 0,5 0,93	1	1.06	•	r_{21}	0,5	0,93
Панели 3,60 Обеспечить эргономические показатели F21 1,0 3,60 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Обеспечить преобразование управления Обеспечить преобразование сигнала F11 0,3 0,38 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57		1,86	Обеспечить прочность и	Г	0.5	0.02
Панели 3,60 Обеспечить эргономические показатели F21 1,0 3,60 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления Обеспечить преобразование сигнала F21 0,7 0,9 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57			•	\mathbf{r}_{22}	0,5	0,93
Крышки 3,60 показатели F21 1,0 3,60 Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Обеспечить преобразование управления Обеспечить преобразование сигнала F11 0,3 0,38 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	Панели	2.60	1.0	Г	1.0	2.60
Крышки 3,20 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить преобразование преобразование конструкции F21 0,7 0,9 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57		3,60	1	r_{21}	1,0	3,60
Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 3,20 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,20 1,23 1,23 1,0 1,23 1,23 1,0 1,23 1,23 1,0 0,7 0,9 1,23 1,0 0,3 0,38 1,23 1,0 0,3 0,38 2,3 1,0 3,57	Крышки	2.20		Г	4.0	2.20
Крепеж 1,23 Обеспечить прочность и защищенность конструкции F22 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить эргономические показатели F21 0,7 0,9 Обеспечить преобразование управления Обеспечить коммутацию с F11 0,3 0,38 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	r	3,20	±	F_{22}	1,0	3,20
1,23 защищенность конструкции 122 1,0 1,23 Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить обеспечить преобразование сигнала F21 0,7 0,9 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F23 1,0 3,57	Крепеж	1.00		Г	1.0	1.00
Дискретны е элементы органов управления 1,28 Обеспечить показатели эргономические гели F_{21} 0,7 0,9 Обеспечить органов управления Обеспечить сигнала преобразование гели F_{11} 0,3 0,38 Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F_{23} 1,0 3,57	r	1,23	1	F_{22}	1,0	1,23
е элементы органов органов управления Сигнала Обеспечить коммутацию с F ₂₃ 1,0 3,57	Дискретны	1.28		F _{2.1}	0.7	0.9
органов управления Обеспечить преобразование F ₁₁ 0,3 0,38 управления Сигнала 1,57 Обеспечить коммутацию с F ₂₃ 1,0 3,57	, , +	, -	1	21	, -	,-
управления сигнала гипала гип				F _{1 1}	0.3	0.38
Разъемы 3,57 Обеспечить коммутацию с F ₂₃ 1,0 3,57	_		1 1	-11	- ,-	
	-	3,57		F ₂₂	1.0	3,57
		- ,- ,	внешними устройствами	- 23	_,~	- ,- ,

Окончание табл. 5.5.2

1	2	3	4	5	6
Соединит	2,19	Обеспечить необходимый	F ₁₄	0,4	0,88
ели		режимы работы элементов			
		Обеспечить коммутацию с	F ₂₃	0,6	1,31
		внешними устройствами			

ВАРИАНТ 6

Прибор для измерения температуры (ПИТ) предназначен для точного измерения в широких пределах температуры различных объектов и может быть рекомендован для использования как в быту, так и на производстве.

Таблица 5.6.1 Техническое требование к ПИТ

Наименование параметров и	Единица	Значение				
<u> </u>	' ' ' ' '	Эначение				
показателей	измерения					
Параметры назначе	ния					
1.Пределы измерения	0 C	От -65 до +110				
2.Основная погрешность измерения	0 C	±0,15				
3.Дополнительная погрешность (от смены	0 C	±0,1				
датчиков)						
Показатели качества исполнения	функций					
4.Наибольшая длина экранированного кабеля	M	420				
для соединения датчиков с прибором						
5.Сопротивление каждого провода в кабеле	Ом	Не более 8				
6.Потребляемая мощность	Вт	12				
7.Macca	КГ	Не более 1,2				
8.Габаритные размеры	MM	180x120x60				
9. Срок службы	лет	Не менее 8				
Показатели внешней с	Показатели внешней среды					
10. Температура окружающего воздуха	0 C	От -40 до +50				
11. Атмосферное давление	кПа	86-106				




Рис. 5.6.1. Структурная модель прибора для измерения температуры




Рис. 5.6.2. Функциональная модель прибора для измерения температуры числитель — значимость функций (r_i) знаменатель — относительная важность функций (R_i) .

Таблица 5.6.2. Затраты на реализацию функций прибора для измерения температуры

Наименован ие материальн ого носителя (МН)	Стои мость МН, руб.	Наименование функции	Индекс функц ии по ФМ	Вклад МН в выполне ние функций по ФМ	Затраты на реализа цию функци й
			4		0
Каркас	0.95	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	0.95
Передняя панель	3.42	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0.5	1.71
		Обеспечить управление	F ₂₄	0.5	1.71
Задняя панель	1.70	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	1.7
Боковые крышки	3.02	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	3.02
Верхняя и нижняя крышки	3.38	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	3.38
Опоры	0.5	Обеспечить установку	F ₂₅	1.0	0.5
Крепеж	1.5	Обеспечить жесткость, прочность и защищенность конструкции	F ₂₃	1.0	1.5
Модуль питания	4.26	Обеспечить электрические параметры	F ₁₃	0.5	2.23
	4.20	Обеспечить различные режимы работы	F ₁₅	0.5	2.23
Модуль преобразова ния	3.35	Обеспечить преобразование информации	F ₁₂	0.6	2.01

		Обеспечить различные режимы работы	F ₁₅	0.4	1.34
Устройство индикации		Обеспечить отображение информации	F ₁₄	0.7	2.73
	3.90	Обеспечить эргономические показатели	F ₂₁	0,3	1,17

Окончание табл. 5.6.2.

				okon mine	
1	2	3	4	5	6
Разъемы	1,9	Обеспечить ввод-вывод			
		информации	F ₁₁	0,2	0,4
		Обеспечить коммутацию	F_{22}	0,8	1,5
Соединител	2,3	Обеспечить ввод-вывод			
И		информации	F_{11}	0,1	0,2
		Обеспечить электрические			
		параметры	F_{13}	0,3	0,7
		Обеспечить коммутацию	F_{22}	0,6	1,4
Органы	1,08	Обеспечить режимы			
управления		работы	F_{15}	0,3	0,32
		Обеспечить управление	F_{24}	0,3	0,32
		Обеспечить			
		эргономические			
		показатели	F_{21}	0,4	0,44

4.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. В чем заключается сущность метода ФСА?
- 2. В чем заключается отличие ФСА от других методов технико-экономического анализа?
 - 3. Какие задачи решают с помощью ФСА?
 - 4. В чем основные отличия функционального подхода от структурного?
- 5. Какие методические разновидности ФСА используются на различных этапах жизненного цикла объектов?
- 6. Какие этапы и виды работ предусматриваются методикой ФСА и в сфере производства?
 - 7. Что такое структурная модель объекта?
 - 8. Как осуществляется выбор первоочередных зон анализа объекта?
 - 9. Что такое функциональная модель объекта?
 - 10. Что понимается в ФСА под функцией?
 - 11. Какие разновидности функций вы знаете?

- 12. Чем отличаются внешние и внутренние функции?
- 13. В чем отличие основной и вспомогательной функции?
- 14. Какое назначение главных и вспомогательных функций?
- 15. Как определяются затраты, приходящиеся на функции?
- 16. Как оценить значимость и относительную важность функций?
- 17. Что такое функционально-стоимостная модель объекта?
- 18. Как строится функционально-стоимостная диаграмма объекта?
- 19. Какие используются методы и направления для технико-экономической оптимизации технических объектов?