

ÐINH BÁ TRU

# HUÓNG DÂN SÚDUNG ANS/S

CHƯƠNG TRÌNH PHẨN MỀM THIẾT KẾ MÔ PHÒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẨN TỬ HỮU HẠN



NHÀ XUẤT BÀN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

# ĐINH BÁ TRỤ

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS

Chương trình phần mềm thiết kế mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn



# MỤC LỤC

	Trang
LỜI NÓI ĐẦU	3
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ANSYS VÀ ỰNG DỤNG	5
I. Mở đầu	5
II. Các yêu cầu phần cứng đối với máy tính cá nhân	6
III. Các chương trình con	6
IV. Một số chú ý khi ứng dụng ANSYS	7
Chương I. CẤU TRÚC VÀ CÁC THƯ MỤC LỆNH CỦA ANSYS	9
I. Cấu trúc chung	
Cấu trúc mức xử lý	10
2. Giao diện ANSYS	
II. Các thư mục lệnh cơ bản của ANSYS	12
Main CMDS	12
START	12
PREPROC	14
SOLUTION	16
POSTPROC	19
SPECLTY	20
UTILS CMD	20
GENCMDS	20
COORDSYS	22
WORKPLANE	22
GRAPHIC	
SELECT	
*COMMAND	
SYSTEM	×
EXIT	
REFERENCE	
GENLINFO	
MENU HELP	
FUNDMNTL	
PROCEDURE	

ELEM LIB	28
Chương II. SỬ DỤNG CÁC LỆNH TRONG ANSYS	33
I. Khởi động ANSYS	33
II. Một số lệnh cơ bản	33
2.1 Các lệnh tiền xử lý Preprocessor	33
2.1.1 Khai báo kiểu phần tử	33
2.1.2 Khai báo vật liệu	34
2.1.3 Xây dựng mô hình FEM	36
Định nghĩa nút	36
Định nghĩa phần tử	38
2.1.4 Lệnh dựng mô hình khối (SOLID)	41
2.1.5 Mô hình khối cơ bản 3D	50
2.1.6 Toán tử logic tạo khối hình học	54
2.1.7 Tự động chia lưới theo yêu cầu	65
2.1.8 Thí dụ tạo lưới khối 3D và lệnh tổ hợp	69
2.2 Các lệnh SOLUTION	72
2.2.1 Định kiểu bài toán	72
2.2.2 Liên kết và gối tựa	73
2.2.3 Đặt tải	75
2.2.4 Đặt lực trong trường hợp dùng mô hình hình học	80
2.3 Các lệnh Hậu xử lý POSTPROCESSOR	83
2.3.1 Đặt bước xử lý SET	83
2.3.2 Vẽ hình : chuyển vị - ứng suất - biến dạng	84
2.3.3 Các lệnh vẽ theo đường bao (đẳng tuyến)	84
2.3.4 Các lệnh bổ trợ vẽ hình	85
2.3.5 Biểu diễn kết quả bằng bảng	86
2.3.6 Các lệnh chọn lựa dữ liệu xuất	87
2.3.7 Các lệnh điều khiển màn hình	89
2.3.8 Các lệnh xử lý chung khác	96
2.3.9 Ngôn ngữ thiết kế tham số APDL	99
Chương III. CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG VÀ NÂNG CAO	105
Tài liệu tham khảo	180

# LỜI NÓI ĐẦU

Công nghệ thông tin đã và đang đi vào cuộc sống và dần trở thành một công cụ đắc lực trong kỹ thuật, các sản phẩm phần mềm kỹ thuật giúp cho các kỹ sư nhanh chóng tính toán thiết kế, thẩm định khảo sát kết quả thiết kế và thực hiện thực nghiệm mô phỏng trên máy tính thay cho chế thử hoặc vận hành thử nghiệm.

ANSYS có thể giải các bài toán ứng suất tuyến tính, kết cấu phi tuyến hình học vật liệu- phần tử, có thể phân tích các bài toán động với các phương pháp Modal, phổ, điều hoà, dao động ngẫu nhiên, giải các bài toán uốn tuyến tính và phi tuyến, bài toán nhiệt ổn định, truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt, dòng chảy thuỷ lực, điện từ, các lài toán hỗn hợp âm - cấu trúc, điện - từ, thuỷ lực - cấu trúc, từ - nhiệt, từ - cấu trúc... ANSYS còn có khả năng liên kết với các phần mềm khác như: Pro/Eng, FLOTRAN ... để phân tích và thẩm định các thiết kế, có khả năng sử dụng các bản thiết kế của các chương trình cơ khí khác để phân tích thông qua kỹ thuật IGE.

Phần mềm ANSYS có nhiều mô đun khác nhau : ANSYS/Multiphyics, ANSYS/Mechanical, ANSYS/Structural, ANSYS/LS-DYNA, ANSYS/LinearPlus, ANSYS/Thermal, ANSYS/Emag, ANSYS/FLOTRAN, ANSYS/PrepPost, ANSYS/ED.

ANSYS đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và xuất bản tài liệu, trong khuôn khổ chương trình cấp nhà nước Điện tử Tin học Viễn thông KHCN - 01 - 09. Xuất bản cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng ANSYS" có nguyện vọng phổ biến một công cụ ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin trong ngành Cơ khí nói riêng và Cơ học nói chung. Để tài liệu được xuất bản, tác giả đã được động viên cổ vũ và hỗ trợ của Ban chủ nhiệm chương trình. Nhân dịp này, tác giả xin tỏ lòng biết ơn sự động viên cổ vũ và hỗ trợ về mọi mặt của Ban chủ nhiệm chương trình.

Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật đã tạo điều kiện để tài liệu này được ra mắt bạn đọc.

Rất mong có sự đóng góp ý kiến của các độc giả, thư từ xin gửi về Nhà xuất bản KHKT hoặc về cho Tác giả tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, 100 Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Tác giả

# GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH ANSYS VÀ ỨNG DỤNG ANSYS TRONG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG

# I. MỞ ĐẦU

ANSYS là một chương trình phần mềm công nghiệp, sử dụng phương pháp Phần tử hữu hạn (FEM) để phân tích các bài toán Vật lý- Cơ học, chuyển các phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng từ dạng giải tích về dạng số, sử dụng phương pháp rời rạc hoá và gần đúng để giải các bài toán trên.

Nhờ ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn, các bài toán kỹ thuật được mô hình hoá và mô phỏng toán học, cho phép lý giải trạng thái bên trong của vật thể, như thực, khi chịu một tác động bên ngoài.

Trong chương trình này có thể giải các bài toán Đàn hồi- Dẻo các kết cấu, bài toán Nhiệt, bài toán dòng chảy chất lỏng nén được và chất lỏng không nén được. Ngoài ra, chương trình có thể tính cho các vật liệu từ, bài toán tiếp xúc...

Là một chương trình mạnh, tính cho các phần tử kết cầu 2 thanh, dầm, 2D và 3D, giải các bài toán đàn hồi, đàn hồi phi tuyến, đàn đẻo lý tưởng, dẻo nhớt, đàn nhớt. Mỗi loại vật liệu được đưa thành một mô hình vật liệu ứng với một thuật toán. Mỗi loại vật thể được đưa thành một mô hình học, với cách chia các phần tử phù hợp. Các mô hình vật lý của vật liệu được xác định bằng các đặc trưng hình học, các mô men quán tính, các giá trị đặc trưng mặt cắt...

Chương trình có khả năng mô phỏng theo mô hình hình học với các điểm, đường, diện tích..., và mô hình phần tử hữu hạn với các nút và phần tử. Hai dạng mô hình được trao đổi và thống nhất với nhau để tính toán.

Để giải một bài toán cụ thể, cần đưa vào các điều kiện biên cho mô hình hình học. Các tác động được đưa vào là các lực, chuyển vị, nhiệt độ, ...

Chương trình cho kết quả dưới dạng đồ hoạ, trường ứng suất và biến dạng được đưa ra dưới dạng ảnh đồ phân bố trường, cho phép quan sát và nhận biết được trường phân bố của các giá trị vật lý nghiên cứu.

Chương trình có các tiện ích, giúp người tính toán thiết kế nhanh chóng thực hiện các nội dung nghiên cứu. Đồng thời, cho phép liên kết với một số chương trình phần mềm khác.

Tài liệu này giới thiệu một số kiến thức cơ bản về phần tử hữu hạn và cách sử dụng chương trình phần mềm ANSYS, một chương trình phần mềm sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tài liệu được viết nhằm phổ biến một chương trình phần mềm mô phỏng số ứng dụng trong giải các bài toán cơ và thiết kế cơ khí trên cơ sở các mô hình phần tử kết cấu, nhiệt, từ... Tài liệu và chương trình phần mềm giúp ích lớn cho việc ứng dụng mô phỏng số trong đào tạo kỹ sư hiện nay và tạo điều kiện tiến nhanh trong nghiên cứu khoa học.

Tài liệu được biên soạn theo "FEM fur Praktiker Die Methode der Finiten Element mit dem FE-Program ANSYS Rev 5.0" của Dr.-Ing.Gunter Muller, Dipl.-

Ing.Ingolf Rehfeld và Prof.Dr.-Ing.Willi Katheder do nhà xuất bản Expert Verlag năm 1995.

# II. CÁC YÊU CẦU VỀ PHẦN CỨNG ĐỐI VỚI MÁY TÍNH CÁ NHÂN

Chương trình ANSYS có nhiều dạng phiên bản, Bản này là phiên bản chạy trên máy PC.

Cấu hình máy:

Có thể sử dung các máy PC: 486DX; 586DX.

Bộ nhớ RAM: 4~16 MB

O cứng 100MB, có 32 MB dư

Chuột: 100% tương thích

Đồ hoa: Màn hình VGA 640×480 16 màu.

#### III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CON

Chương trình khởi động ANSYS được đưa vào 2 FILE:

ANTOOL BAT

ANSYSED.BAT

Các FILE này cho khởi động cấu hình và các công cụ cần thiết phục vụ giải toán và các giao diện.

Trong ANSYS 5.0 còn có:

TELLME.EXE Chương trình thông báo các cấu hình

SYSINFO.ED Dữ liệu về hệ thống thiết bị

INTALL.ERR Dữ liệu sai khi chạy INTALL

Trong ANSYS\BIN có:

ANSSPD.EXE Chương trình xác định tốc đô chay ANSYS

ANSYS-ED.EXE Chương trình chính

QUERY.EXE Dữ liệu hỏi đáp

VIEW50.EXE Chương trình đọc ảnh

Trong ANSYS50\DOCU có các chương trình MACRO.

Trong ANSYS50\DATA\WORKBOOK có 12 bài tập dùng để học.

Trong ANSYS50\DATA\USERMAC có các chương trình nguồn.

Trong CONFIG.SYS cần đặt:

BREAK ON

BUFFERS = 20

FILES = 65

SHELL = /COMMAND.COM /P /E:1024

#### HIMEM.SYS

#### EMM386.SYS

Trong các mức làm việc của ANSYS (PREP7, SOLU, POST) dữ liệu được ghi vào (SAVE) hoặc lấy ra (RESUME) qua File Database với tên :

FILE.DB FILE ghi các dữ liệu

Các dữ liêu khác ghi vào FILE:

FILE.LOG FILE biên bản

FILE.ERR FILE ghi lai các lệnh sai

FILE.RST File lưu dữ liệu

FILE.GRP FILE đồ hoạ

FILE.EMAT FILE ghi ma trận phần tử

FILE.TRI FILE ghi ma trận cấu trúc

# IV. MỘT SỐ CHỦ Ý KHI ỨNG DỤNG ANSYS

#### Phạm vi ứng dụng

Do sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, ANSYS có thể giải nhiều dạng toán với các vật liệu khác nhau và điều kiện biên khác nhau. Gốc các bài toán này là hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng, phương trình toán lý... có xét đến xác suất độ tin cậy và bài toán tối ưu.

- 1. Giải các bài toán dựa trên lý thuyết cơ học môi trường liên tục, lý thuyết đàn hồi dẻo từ biến cho các kết cấu và chi tiết cơ khí, với bài toán tĩnh và động. Vật liệu của các chi tiết được đưa về các dạng mô hình: vật liệu đàn hồi, đàn hồi phi tuyến, đàn dẻo, dẻo nhớt, chảy dẻo... Các kết cấu dưới dạng thanh, dầm, khối, tấm mỏng...
- ANSYS giải các bài toán dòng chảy chất lỏng NEWTON hoặc phi NEWTON, trong các điều kiên biên.
- ANSYS có thể giải các bài toán trao đổi nhiệt giữa các vật thể kết cấu. Xác định sự phân bố nhiệt độ.
- 4. ANSYS có thể giải bài toán điện trường và trường điện từ của các vật thể, giải các bài toán truyền âm, cộng hưởng; xử lý bài toán ma sát và tiếp xúc giữa các vật thể.

Để giải các bài toán khác nhau, ANSYS sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với việc chia diện tích vùng khảo sát thành các phần tử.

Các bước cần chú ý như sau:

#### Xây dựng Mô hình hình học

- a. ANSYS xây dựng các mô hình hình học bằng 2 cách khác nhau: Mô hình 2D hoặc 3D từ việc xác định các điểm, các đường, các mặt, khối của vật thể. Mô hình hình học đó được chuyển đổi sang mô hình FEM.
- b. ANSYS có thể trực tiếp xây dựng các mô hình phần tử hữu hạn, bằng cách xác định các nút các phần tử theo hình dáng hình học vật thể.

c. Trong ANSYS có chương trình đo noạ CAD, có thể dựng các bản vẽ cho các vật thể như các chương trình vẽ AUTOCAD. Mặt khác, ANSYS có thể được kết nối với các chương trình CAD/CAM khác để đọc bản vẽ và xử lý toán học theo FEM.

#### Xác định Hệ toạ độ

Để tính toán, ANSYS sử dụng 2 hệ toạ độ: Toạ độ toàn cục và toạ độ địa phương.

- Toạ độ toàn cục hay toạ thế giới là toạ độ đặt trên trái đất, coi như là cố định, làm cơ sở tính toán và chuyển đổi với các toạ độ cục bộ.
- Toạ độ cục bộ (địa phương): Là toạ độ được đặt lên phần tử để tính toán, gồm: Toạ độ đề các với 3 trục x, y, z, Toạ độ trụ R, θ, z; Toạ độ cầu R, θ, φ, Toạ độ xuyến R, θ, φ, r.

Toa đô có thể gắn lên nút hoặc gắn với phần tử.

Giữa toạ độ toàn cục và toạ độ địa phương có mối quan hệ chuyển đổi.

#### Xác định Bậc tự do

Trong bài toán phần tử hữu hạn, cần xác định số bậc tự do của các nút. Một nút trong không gian toạ độ để các có: 3 bậc tự do chuyển vị  $U_x$ ,  $U_y$ ,  $U_z$ . 3 bậc tự do quay Rotx, Roty, Rotz.

Tùy từng trường hợp cụ thể và điều kiện biên số bậc tự do thay đổi. Nếu số bậc tự do là 0 thì tại nút đó không có chuyển vị và quay.


## Chuyển đổi thứ nguyên

Trước khi lập trình cần chọn thứ nguyên của các đại lượng vật lý phù hợp với bài toán. Có các hệ SI (MKS), CGS và hệ đo lường Anh.

ANSYS là một trong các chương trình phần mềm lớn ứng dụng phương pháp PTHH cùng các chương trình MARC, ABAQUS, SAP... Nắm được ANSYS sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thiết kế và thẩm định kỹ thuật trong ngành cơ khí.

# Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG ANSYS

# I. CẤU TRÚC CHUNG



Hình 1. Màn hình giới thiệu ANSYS

ANSYS là lệnh khởi động hệ thống. Khi được khởi động, một chương trình /BATCH được thực hiện, đưa hệ thống về mức xử lý bắt đầu, với dòng lệnh chờ BEGIN:

Chương trình ANSYS có 4 mức:

Mức bắt đầu BEGIN- Leven

Mức xử lý Processor-Leven

Mức Môđun Môđun-Leven

Mức lệnh Command-Leven

Ở mức xử lý, chia thành các Hệ lệnh:

/PREP7: Hệ tiền xử lý

/ SOLUTION Hệ giải quyết các bài toán

/ POST1 Hệ hậu xử lý

ngoài ra, có một số khối xử lý chuyên dụng

/OPT: dùng trong việc chọn lựa,

/POST26: dùng trong bài toán có tính đến thời gian,


/AUX12: Dùng cho bài toán chảy dẻo...

Tại mức xử lý, để chuyển từ hệ lệnh này sang hệ khác cần cho lệnh kết thúc FINISH.

Để thoát khỏi chương trình dùng lệnh

/EXIT Thoát


#### 1.1 Cấu trúc mức xử lý




Hình 2. Sơ đổ hệ thống ANSYS

# 1.2 Giao diện ANSYS

Giao diên chương trình ANSYS có dạng như hình sau :



Hình 3. Phân vùng màn hình ANSYS



Hình 4. Phân vùng màn hình ANSYS

# II. CÁC THƯ MỰC LỆNH CƠ BẢN CỦA ANSYS

Hệ thống chương trình ANSYS được bố trí vào ba mục lớn:

Main Cmds Các lệnh chính Utils Cmds Các lệnh tiên ích

Reference Tham chiếu (Tra cứu)

#### Main CMDS


START Các đòng lệnh bắt đầu một chương trình

RESUME : Lấy dữ liệu từ File DATABASE


/FILNAM : Đặt và đổi tên 1 FILE cho chương trình đang phân tích,

/ TITLE : Định nghĩa tiêu đề cho các bảng biểu hoặc đồ thị,

/ UNITS : Xác định thứ nguyên-Đơn vị đo được dùng cho phân tích.




Hình 5. Nhánh cây thư mục Chính MAIN CMDS



Hình 6. Nhánh cây thư mục, các lệnh tiên ích UTIL CMDS

Referenc: Organization of the Reference tree.



>>> Pick "Summary" from side menu for more on "Trees". Pick "Menus" from menu bars to skip to the next subject.

Hình 7. Nhánh cây thư mục tham chiếu REFERENCE

PREPROC : Hệ tiền xử lý

PREP7: Các lệnh có giá trị sau mục Prep7

ETYPE: Chọn kiểu phần tử,

RCON: Định nghĩa hằng số đặc trưng hình học

MATER: Định nghĩa tính chất vật liệu, PRIM: Dựng hình bằng các hình có sẵn

KEYP : Điểm LINE : Đường; NODES : Nút

ELEMENT : Phân tử SELM : Siêu phân tử

AREA :Diện tích VOLU : Thể tích

BOOL: Toán tử logic

MESH: Tạo lưới

PIPE: Phần tử dạng ống

DIGIT : Bảng số hoá COUP : Cặp độ tự do

CEQN: Phương trình liên kết NUMCTRL: Kiểm tra số

GWRIT: Ghi dữ liệu hình học vào FILE

DBCHECK : Kiểm tra dữ liệu

RECORD: Đánh số lại thứ tự phần tử

FLOT: Chuẩn bị chương trình FLOTRAN để chạy dữ liệu

1. ELEMTYPE: Định nghĩa kiểu phần tử

By Panel: Định nghĩa phần tử theo giao diện panel By Command: Đinh nghĩa phần tử theo nhập lênh

2. REALCONS: Định nghĩa các hằng số đặc trưng hình học

By Panel: Định nghĩa phần tử theo giao diện panel

By Command: Định nghĩa phần tử theo nhập lệnh

3. MATERIAL : Định nghĩa các tính chất vật lý vật liệu

LINEAR : Định nghĩa các hằng số vật liệu hoặc nhiệt độ quan hệ tuyến tính với tính chất vật liêu

TB-Table : Lập bảng dữ liệu cho vật liệu phi tuyến

4. SOLIDMOD: Dựng mô hình theo dạng khối SOLID

PRIMITIV: Dựng mô hình theo các diện tích và khối cơ bản

KEYPOINT: Dựng mô hình theo điểm

LINE: Dung mô hình theo đường

MostUsed : Các lệnh hay dùng

LessUsed: Các lệnh ít dùng

LineBool: Các lệnh logic xử lý đường

AREA: Dựng mô hình theo Diện tích VOLUME: Dựng mô hình theo Thể tích

BOOLEAN: Dựng mô hình theo toán tử logic

Controls: Lenh kiem tra

Intersec : Giao nhau Addition : Cộng hình Subtract : Trừ bình

Cut : Cắt nhau

Overlap: Vẽ chồng lên

Glue: Dán vào nhau Classify: Phân Ioai

MESHCIRL : Kiểm tra tạo lưới MESHGEN : Tái sinh tao lưới

5. DIRECGEN: Hướng tái tạo mô hình

NODE: Hướng tạo Nút

ELEMENT: Hướng tạo Phân tử

MostUser: Cách thường dùng

LessUser: Cách ít dùng

SUPERELE: Siêu phần tử dùng cho cấu trúc thứ cấp

MODALCYC: Macro dùng trong kiểu Mode đối xứng chu kỳ

PIPE: Định nghĩa mô hình ống quy ước

DIRITIZE: Nút với bảng số hoá

READWRITE: Ghi-Đọc số liệu của tiền xử lý từ/đến các File

6. DOFLink : Kết nối các bậc tự do độc lập lại

7. OTHER: Các lệnh khác

NUMCTRL: Trộn và nén các Item số

GEOMWRITE: Ghi dữ liệu hình học trong lệnh Prep7

DB CHECK : Kiểm tra và liệt kê bảng dữ liệu

REORDER: Xếp lại thứ tự phần tử

8. FLOTRAN: Vào chương trình FLOTRAN để chạy dữ liệu hoặc File

#### **SOLUTION** (Hệ giải chương trình)

Xác định kiểu phân tích, đặt điều kiện biên và điều kiện GAP, nạp dữ liệu và chạy chương trình. Các lệnh có giá trị sau /SOLU

ANATYPE: Chọn kiểu phân tích;

MASTER: Xác định bậc tự do chính;

GAPCON: Đặt điều kiện GAP

(dùng cho rút gọn chuyển đổi phân tích)

CONSTR: Xác định liên kết;

(trong mô hình FE và mô hình khối)

FORCE: Tải trọng lực,

(trong mô hình FE và mô hình khối)

SURF: Nhập tải bề mặt

(trong mô hình FE và mô hình khối)

BODY: Nhập tải cho mô hình khối

(trong mô hình FE và mô hình khối)

INRTIA: Nhập quán tính

READLD: Đọc tải trong và áp dụng (như LOADS)

GENOPT: Đặt tải chung trong bước chọn

DYNOPT : Đặt tải động học trong tính động lực học

NLOPT: Đặt tải tính toán phi tuyến trong bước chọn

OUTOPT: Nạp bước xuất kết quả trong bước chọn

BIOOPT : Nap chọn BIOT-SAVART

DEACT: Định nghĩa đóng mở phần tử

LSOPER: Nạp bước toán tử: đọc-viết-xoá;

EXECUT: Thực hiện giải bài toán

## 1. ATYPE (ANALYTYPE)

By PANEL:

Chọn kiểu phân tích bằng panel bảng nhập dữ liệu. Nếu không có phần tử nào được định nghĩa sẽ không hiện bảng.

By COMMAND- Option: Chọn kiểu phân tích bằng lệnh;

có 2 nhóm lệnh:

ATYPE: Xác định dạng phân tích và trạng thái khởi động

EXPASS: Xác định bước nở để tăng hiệu suất tính toán

Options: Các kiểu chọn

BUCOPT: Nhận dạng phân tích lặp EOSLV: Giải phương trình luân lưu

HROPT: Nhận dạng phân tích cộng hưởng; ANTYP = 3

HROUT: Nhận dạng xuất kết quả phân tích cộng hưởng;

LVMPM : Kiểm tra ma trận khối lượng

MODOPT: Nhận dạng phân tích kiểu MODE, ANTYPE = 2

MODOPT\_2: Bổ sung lệnh MODOPT

MXPANT: Kiểm tra kiểu mở rộng trong Modal và lặp

NLGEOM: Dùng chọn bài toán biến dạng đẻo lớn

NROPT: Nhận dạng chọn bài toán Newton-Raphson

PSTRES: Kiểm tra tính toán bài toán có dự ứng lực

RIGID: Nhận dạng độ cứng vững trong nhãn DOF

SEEXP: Nhận dạng cấu trúc thứ mở rộng chọn bước nhỏ

SEOPT: Nhận dạng cấu trúc thứ với chọn ANTYPE = 7

SPOPT: Nhận dạng kiểu phổ và chọn kiểu phổ khác

SSTIF: Kích hoạt hiệu ứng ứng suất biến cứng trong phân tích phi tuyến

SUBOPT: Nhận dạng cấu trúc không gian thứ khi kéo dẫn

SUBOPT\_2: Bổ sung lệnh trên

TOFFST: Nhận dạng nhiệt độ từ mức 0 độ tuyệt đối TRNOPT: Nhân dang phân tích Transien, ANTYPE=4

#### 2. MASTERS

Master 1 : Cho đô tư do DOF

Master\_2: Chon tự động DOF

Master\_3: Chi tiết thêm chọn DOF

Total: Tổng cộng

M : Định nghĩa bậc tự do

MGEN: Tái sinh bậc tự do từ độ tự do đã có

MDELL: Xoá bậc tự do MLIST: Liết kê bậc tự do

#### 3. GAP cond (các điều kiện trung gian)

GAP\_1 Cụ thể hoá điều kiện GAP

GAP 2 Cu thể hoá điều kiện GAP - Hướng của GAP

GAP 3 Cu thể hoá điều kiện GAP - Độ cứng tiếp xúc

GAP\_4 Cụ thể hoá điều kiện GAP - Thứ tự nút

GP Định nghĩa điều kiện GAP để đơn giản hoá trong chuyển đổi phân tích động

GPDELE: Xoá điều kiện GAP

GPLIST: Liệt kê điều kiện GAP

4. LOADS: Nhập các dữ liệu

CONSTRNT: Bậc tự do của các liên kết

OnKeypt: Theo điểm OnLine: Theo đường OnArea: Theo diện tích Transfer: Chuyển đổi OnNode: Theo nút

FORCES: Nhập tải trọng tập trung

OnKeypt: Theo điểm OnLine: Theo đường OnArea: Theo diện tích

Transfer: Chuyển đổi lực nhập từ kiểu Solid sang FE

OnNode: Theo nút

SURFACES: Nhập tải trọng bề mặt Gradient: Gradien tải trọng OnLine: Tải trọng theo đường OnArea: Tải trong theo diên tích

Transfer: Chuyển đổi tải nhập từ kiểu Solid sang FE

OnElem: Tải theo phần tử BODYLOAD: Nhập tải trọng khối

OnKeypt: Theo diem

Transfer: Chuyển đổi nhập từ kiểu Solid sang FE

OnNode: Theo nút OnElem: Theo phần tử

INIRTIA: Nhập giá trị lực quán tính READ.Ld: Nhập dữ liệu từ FILE

> LDREAD\_1: Đọc dữ liệu từ FILE và nhập vào CT LDREAD\_2: Đọc dữ liệu từ FILE và nhập vào CT, bổ sung LDREAD\_3: Đọc dữ liệu từ FILE và nhập vào CT, mở rộng

5. LSTEPOPT: Nhập bước tính toán

GENERAL: Chọn bước tính dạng chung

DYNAMIC: Chọn bước tính dạng tính bài toán động

NONLIN: Chọn bước tính bài toán phi tuyến

OUTPUT: Chọn bước nhập để kiểm tra kết quả xuất ra SPECTRUM: Chọn bước nhập cho phân tích dạng phổ BIOTSAVA: Chọn bước nhập cho BIOT-SAVART KILLELEM: Đóng mở hoạt động của các phân tử

#### 6. LSOPER

LSWRITE: Ghi tải trọng và chọn bước nhập để nhập File theo STEP

LSREAD: Đọc tải và bước chọn từ nạp STEP FILE

LSDELE: Xoá FILE nhập ở bước trong thư mục hiện tại

LSCLEAR: Xoá tải FILE và bước chọn trong Database

#### 7. EXECUTE

SOLVE: Khởi tạo giải cho bước dữ liệu vừa nhập

LSSOLVE: Khởi tạo nhiều lần giải theo bước dữ liệu vừa nhập

PSOLVE : Khởi tạo giải cục bộ

PSOLVE\_2: Bổ sung, giải theo nhẫn mô tả

PSOLVE\_3 : Giải bổ sung

ADAPT: (Invokes) Chuyển đổi phù hợp với mô hình tạo lưới

ADAPT\_2 : Bổ sung điều kiện - Các nút chung

ADAPT\_3: Bổ sung điều kiện - Chi tiết hơn

#### POSTPROC : Hệ hậu xử lý

1. GENERAL : Các lệnh hậu xử lý chung

POST1: Hệ giải bài toán tĩnh

SETUP: Đặt điều kiện ban đầu, đọc các trường hợp gia tải

và đưa vào bảng

REVIEW: Liệt kê kết quả và vẽ kết quả trong Post1

Controls : Kiểm tra kiểu liệt kê và biểu điễn kết quả

List: Liệt kê và xấp xếp dữ liệu kết quả

Plot: Vẽ hình và đồ thị theo các kết quả tính

Path: Đặt đường dẫn tính toán lấy kết quả

Flotrace: Vẽ kết quả theo đường dòng

CALCULAT: Tính toán

NodeCalc: Tính kết quả theo nút

ElemTabl: Dùng Bảng kết quả trước để tính tiếp

LoadCase: Thực hiện phép toán từ kết quả của các trường hợp

tải khác nhau

Fatigue: Tính toán mỏi

SafeFact: Tính hệ số an toàn hoặc biên an toàn

CutBndry: Ngoại suy dữ liệu trong thứ mô hình

2. TIMEHIST: Giải bài toán theo thời gian

POST26: Hệ giải bài toán động

SETUP: Đặt tải và dưa vào bảng liệt kê

REVIEW: Liệt kê và vẽ kết quả

CALCULAT: Tính toán

Math: Tính toán theo các biến thời gian của POST26

Table: Đọc dữ liệudùng định nghĩa vào bảng

Spectrum: Tính toán ứng với phổ

#### SPECLTY Các thủ tục đặc biệt

1. RUNSTATS: Chay thống kê thời gian

2. DESGNOPT: Tìm kiếm thiết kế tối ưu cho một thiết kế

3. FILDUMP: Dùng cho bài toán cản FILE DUMP: AUX2

4. RADIATE: Tạo ma trận đường chéo: AUX12

5. TRANSFER: Nhập File tiện ích chuyển đổi và liên kết với các chương trình FEM

khác như /CAD-CAM: AUX15

#### 6. 3RDPART

FLOTRAN: Phân tích dòng chảy bằng chương trình FLOTRAN

FIDAP: Thực hiện hệ tiền xử lý trong ANSYS cho chương trình FIDAP

Pro/ENGR: Thiết kế tối ưu khi dùng mô hình khối trong chương trình

Pro/ENGINEER

#### UTILS CMD : Lệnh tiện ích

ANSYS tập hợp các lệnh tiện ích vào mục UTILS COMMANDS. Các lệnh này bổ trợ cho các lệnh chính ở mục trên, làm cho chương trình phong phú, người dùng thuận lợi nhập lệnh.

GENLCMDS: Các lệnh chung COORDSYS: Hê truc toa độ

WRKPLANE: Mặt phẳng làm việc

GRAPHICS: Đồ hoạ

SELECT: Chọn đối tượng xử lý

\* COMMAND: Các lệnh chạy chương trình bổ sung

SYSTEM: Lệnh hệ thống

/ EXIT : Thoát khỏi chương trình

#### 1. GENLCMDS

SAVE RESU: Ghi và đọc các dữ liệu

SAVE : Ghi các dữ liệu hiện có vào FILE

RESUME: Gọi các dữ liệu từ 1 FILE DATABASE PARSAV: Ghi các Thông số vào FILE đã mã hoá

PARRES: Đọc các Thông số từ FILE đã mã hoá

/CLEAR: Xoá và hồi phục dữ liệu ANSYS

STATUS : Trạng thái

STATUS: Danh sách trạng thái cục bộ trên cơ sở lệnh vừa sử dụng

/STATUS: Danh sách trạng thái chung

(bấm 2 lần cho dữ liệu trạng thái)

RUN MODE: Chạy chương trình theo các kiểu

/BATCH: Nhận dạng theo chương trình định sắn

/COFIG: Nhận dạng cấu hình cho ANSYS

/COFIG-2: Bổ xung các chú ý chung

FILE CMDS: Lênh xử lý theo các FILE

/FILNAM: Đặt tên hoặc đổi tên FILE đang sử dụng

/ INPUT : Nhập lệnh và dữ liệu từ FILE đã có

/OUTPUT : Xuất dữ liệu ra FILE đã đặt tên

/EOF: Dùng đọc lệnh từ FILE

/ASSIGN: Gọi lại 1 tên FILE đã định nghĩa

/RENAM : Đặt lại tên 1 FILE

/ FTYPE : Gọi kiểu FILE nhị phân

/CLOG: Sao FILE.LOG sang FILE có tên khác

/COPY: Sao chép 1 FILE nhị phân ANSYS từ nơi này sang nơi khác

/DELET: Xoá 1 FILE từ thư mục /FDELE: Xoá nhanh 1 FILE nhị phân

/PSEARCH: Nhân dang tên đường dẫn của thư mục cho

môt File Macro tìm kiếm

LIST : Liêt kê tên và nôi dung các FILE

LIST CTRL: Liệt kê danh sách Kiểm tra

/ TITLE : Định nghĩa đầu đề chính cho 1 bảng hoặc hình

/STILLE: Định nghĩa đầu đề con cho 1 bảng hoặc hình

/PAGE : Xác định kích thước cho một trang bảng xuất

/HEADER : Đặt nhận dạng phần đầu cho trang và bảng kết quả

/FORMAT : Định dạng mẫu kiểm tra cho bảng

/NOLIST : Huỷ không cho hiện dữ liệu vào bảng

/GOLIST : Cho hoạt động lại xuất dữ liệu vào bảng nhập

/NOPR: Huỷ không xuất dữ liệu

/GOPR: Hồi phục hoạt động lệnh xuất và không xuất dữ liệu

/NERR : Xác định giới hạn cảnh báo và hàm sai

/COM: Định nghĩa một tóm tắt cho bảng nhập và xuất

C\*\*\* : Nhận dạng 1 dòng chú giải cho một bảng Nhập -Xuất

MISC: Lệnh khác

/UNITS: Chỉ định hệ thứ nguyên- đơn vị đo lường cho bài toán

He MKS

Hệ CGS

Hê SI

Hê Anh

/WAIT: Tao thời gian dùng cho câu lệnh

/OUIT : Kết thúc 1 quá trình xử lý và thoát thực hiện lệnh

SYS EXEC: Lệnh thực hiện hệ thống

/SYS: Thực hiện phép toán theo lệnh hệ thống

/ SYP : Bỏ qua tham số khi thực hiện lệnh hệ thống

USER PROG: Dùng các chương trình tiện ích khác

/ UCMD : Sử dụng các chương trình chuyên cho máy lớn.

2. COORDSYS: Hệ toạ độ

3. WRKPLANE: Mặt phẳng làm việc

4. GRAPHIC: Đồ hoa- Vẽ

SETUP: Khởi tạo đồ hoạ

MENU: Kiểm tra thực đơn

STYLE: Kiểu đồ hoạ

NUMCOLOR: Kiểm tra số, màu và kí hiệu

VIEW: Kiểm tra tầm nhìn đồ hoạ

SCALING : Kiểm tra tỷ lệ đồ hoạ

GRAPHCTL: Kiểm tra kiểu đồ hoạ

ANOTATE: Chú giải văn bản

5. SELECT: Chọn lựa

GENERAL: Chọn lựa chung

NODE: Chọn nút

ELEMENT: Chọn phần tử

KEYPOINT: Chọn điểm

LINE: Chon đường

AREA: Chon diên tích

VOLUME : Chọn khối

COMPONEN: Chọn các thành phần

6. \*COMMAND : Các lệnh lập trình bổ sung

PARAMETER: Tham số được đặt tên cho biến

DEFINE : Định nghĩa REVIEW : Xem lại

OPERCTRL : Kiểm tra toán tử VECTOPER : Toán tử Vec tơ

MATRIXOPER: Toán tử ma trận READWRIT: Đọc - Ghi dữ liệu

IF + DO: Lệnh lặp, phân nhánh và tìm kiểm

MACRO: Lênh macro ABBREVIA: Lênh rút gọn

7. SYSTEM: Lệnh hệ thống

SYSFILE : File hệ thống SYSMISC : Hệ hỗn hợp

DEVICES: Đổ hoạ ANSYS trên máy PC

ABORT: Bỏ qua biểu diễn đồ hoạ mô hình khối tạo lưới/ bảng kê

WAVLIMIT : Giới hạn bài toán trong máy PC

8. EXIT: Thoát khỏi chương trình

REFERENCE: Tham chiếu

GENLINFO: Các thông tin chung MENUHELP: Thực đơn trợ giúp

FUNDMNTL: Cách tổ chức của ANSYS

PROCEDURE: Các thủ tục và chương trình con

ELEM LIB: Thư viện các phần tử

1. GENLINFO: INCOPACT: Các thông tin chung

DOCUMENT: Các tài liệu phục vụ ANSYS TRAINING: Các lớp Huấn luyện ANSYS CUSTSUP: Các trợ giúp đường điện thoại ANSYSNWS: Thông tin mới của ANSYS

TECHNODE : Các ghi chú BULLETIN : Bảng tóm tắt

MAILLIST: Liên lac thư tín điện tử

2. MENU HELP

LAYOUT: Sơ đồ bố trí hệ thực đơn

Trees: Cây với 3 nhánh chính

EachTree: Các nhánh chính và mục đích

Tree Pad: Các nút nhánh
MAIN: Mục lệnh cơ bản
UTILITY: Mục lệnh tiện ích
REFERENCE: Mục lệnh tra cứu

SUMMARY: Tóm tắt

MENU: Thanh thực đơn, có 3 thanh và một cột Menu cạnh

Position: Vị trí, chỉ vị trí hiện tại trong cây Example: Thí dụ nhánh cây ứng với thực đơn

To Move: Dùng thực đơn chuyển dịch qua các nhánh cây

Scroll: Đưa thực đơn trở về đầu theo thanh trượt

Command : Lệnh Summary : Tóm tắt

EDITOR : Soạn thảo lệnh

Keyboard : Dùng bàn phím nhập dữ liệu

Follow: Thực đơn sẽ không tuần theo khi nhập từ bàn phím SAMPLE: Thí dụ một lệnh bấm vào sẽ tuần theo như thế nào

Pop-Up: Thực đơn kéo lên để soan thảo

TEXT: Thực đơn kéo lên của nhãn văn bản được chỉ định

cho trường văn bản

Num: Thực đơn kéo lên dạng số cho trường số

Genl: Thực đơn kéo lên dạng ký tự + số

Summary: Tóm tắt trợ giúp trong mục soạn thảo

INFO PAD: Các phím chọn thông tin

ButnMenu: Các phím thực đơn BtnBehav: Các phím ứng xử

ActionBt : Phím tác động: Quit, Apply, Help

More Bt : Phím tác động bổ sung

Parm: Phim mang tham số

Stat: Phím cửa trạng thái chung

List: Phím chọn danh mục

Grph: Phím chọn vẽ hình

Abbr: Phím tóm tắt các thông số

Help: Phím chọn trợ giúp

Sele: Phím chọn

Misc: Phím chọn hỗn hợp

Summary: Tóm tắt List: Danh mục kê

CTLPanel: Bảng điều khiển MENUCMDS: Lênh thực đơn

3. FUNDMNTL: Cấu trúc nền tảng của ANSYS

ON ORGANI : Cấu trúc theo tổ chức của ANSYS

On Process: Tổ chức theo quá trình xử lý

On Exit: Thoát ra khỏi quá trình xử lý

ON MODE: Tổ chức theo mode tương tác và Bat

ON DATABA: Tổ chức theo dữ liêu

On Saving: Ghi và Đọc dữ liệu ANSYS

On Select : Chọn lựa dữ liệu

On Compro: Các thành phần được đặt tên của dữ liêu

ON FILES: Sử dụng dữ liệu FILE

ON COMMAND: Mục tiêu và định dạng lệnh

On Format: Định dạng lệnh ANSYS

On Argum: Lenh tham số

On Help: Trợ giúp diễn giải các lệnh

On Commen: Đưa chú thích vào ANSYS

On Indent: Chèn thêm dòng chú thích

ON GRAPHI: Đổ hoạ trong ANSYS

Crnd Graph: Lệnh kiểm tra chế độ đồ hoạ

Menu Graph: Thực đơn đồ hoạ

UNITS: Thứ nguyên- Hệ đơn vị và chuyển đổi

To SI From CGS: Chuyển đổi từ SI sang CGS

From Brit: Chuyển từ SI sang hệ Anh

To CGS From SI: Từ SI sang CGS From Brit: Từ Anh sang CGS

To Brit From SI: Từ SI sang ANH

From CGS: Từ CGS sang Anh

4. PROCEDURE: Các thủ tục- Chương trình con

GENERAL: Các bước cơ sở trong phân tích ANSYS

BUIDMOD: Thiết lập MODE Tiền xử lý

Jobspecs : Đặt Tên chương trình và tiêu để

Enter: Chạy chương trình PREP7 ElemType: Xác định kiểu phân tử

RealCons: Xác định hằng số đặc trung hình học

Matprop: Xác định thuộc tính vật liệu Model: Xây dựng mô hình hình học

Finish : Kết thúc Tiền xử lý

SOLUTION: Xử lý Giải quyết bài toán theo mô hình

Enter: Chạy xử lý SOLUTION

AnalyTyp: Xác định kiểu phân tích

AnalyMth: Xác định phương pháp phân tích

AnalyOpt: Chọn cách phân tích MstrDOFS: Xác định đô tư do

Loads : Đặt tải

LStepOpt : Chọn bước đặt tải

Solve: Giải bài toán theo điều kiện biên

Finish: Kết thúc SOLUTION

MultStep: Xác định xử lý đa bước MultStep-2: Xác định xử lý đa bước

MultStep-3: Tiếp Xác định xử lý đa bước

Batch: Chạy tự động theo File Bat

Restart : Khởi động lại

Result : Kết quả tính toán

POST1: Kết quả bài toán tĩnh POST26: Kết quả bài toán đồng

STRUCTURES: Kết cấu

STATIC: Thủ tục phân tích cấu trúc bài toán tĩnh

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý Builmode: Lập mode

Solution : Giải Result : Kết quả

Restart : Khởi động lại

GuidLine: Dòng hướng dẫn AnalyOpt: Phân tích tối ưu

Loads : Đặt tải

LstepOpt : Chọn bước

MODAL: Thủ tục phân tích kiểu MODE

Overview: Khái quát chung ProcStep: Đinh bước xử lý

Builmode: Lap mode

Solution-: Giải Result: Kết quả

Restart : Khởi động lại

GuidLine: Dòng hướng dẫn

GuidLine\_2: Dòng hướng dẫn GuidLine\_3: Dòng hướng dẫn

HARMONIC: Phân tích dao động cộng hưởng

HarmFull: Dao động đầy đủ
HarmRedu: Dao động rút gọn

HarmMsup :Dao đông phụ

TRANSIEN: Chuyển đổi

TranFull: Chuyển đổi đầy đủ TranRedu: Chuyển đổi rút gọn TranMSup: Chuyển đổi phu

SPECTRUM: Phân tích phổ

Procstep: Định bước xử lý GuideLn-2: Dòng hướng dẫn

BUCKLING: Phân tích lặp

SUBSTRUC: Phân tích cấu trúc con

THERMAL : Bài toán nhiệt

STATIC: Bài toán tĩnh

Overview : Khái quát chung ProcStep : Bước xử lý

Builmode : Lập mode

Solution : Giải Result : Kết quả

Restart : Khởi động lại

GuidLine: Dòng hướng dẫn TRANSIEN: Phân tích Chuyển đổi

SUBSTRUC: Cấu trúc con

MAGNETIC: Bài toán từ

MAGSTAT: Từ trường tĩnh

Overview: Khái quát chung

StatVect: Trạng thái vec tơ

StatRSP: Trạng thái RSP StatDSP: Trang thái DSP

StatGSP: Trang thái GSP

MAGHARM: Công hưởng từ

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý

GuideLine: Dòng hướng dẫn GuideLine-2: Dòng hướng dẫn GuideLine-3: Dòng hướng dẫn GuideLine-4: Dòng hướng dẫn

MAGTRAN : Chuyển đổi từ

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý

GuideLine: Dòng hướng dẫn GuideLine-2: Dòng hướng dẫn GuideLine-3: Dòng hướng dẫn

SUBSTRUC : Cấu trúc con

ELECTRIC: Bài toán điện

STATIC: Tính toán Tinh

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý

GuideLine: Dòng hướng dẫn

SUBSTRUC: Cấu trúc con

FLUID: Phân tích Chất lỏng

FLOTRAN: Chương trình tính toán thuỷ lực

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý

GuideLine: Dòng hướng dẫn

HARMONIC: Điều hoà

Overview: Khái quát chung

ProcStep: Bước xử lý

GuideLine: Dòng hướng dẫn

SUBSTRUC: Cấu trúc con

5. ELEM LIB: Thư viện phần tử

By TYPE: Phân tử tổ chức theo kiểu

By CPMMAND: Phần tử tổ chức theo lệnh

STRUCTURE: Phần tử cấu trúc

SPAR: Phần tử thanh BEAM: Phần tử dầm PIPE: Phần tử ống

2D SOLIDS: Phần tử khối đặc 2D 3D SOLID: Phần tử khối đặc 3D

SHELL: Phần tử tấm vỏ

SPECLTY: Phân tử đặc biệt

CONTACT: Phần tử tiếp xúc

SPAR: Phần tử thanh

2D-SPAR: Phân tử Thanh 2D: LINK1 3D-SPAR: Phân tử Thanh 3D: LINK8

BILINEAR: Phân tử Thanh phi tuyến LINK10

BEAM : Phần tử dầm

2D-ELAST: PT Dâm đàn hồi 2D đối xứng BEAM3

3D- ELAST: PT Dâm đàn hồi 3D, 2~3 nút BEAM4

2D- TAPER: PT Dâm thon 2 nút đàn hồi 2D BEAM54

3D-TAPER: PT Dâm thon 2 nút không đối xứng, 3D BEAM44

2D-PLAST: PT Dâm deo 2D2 nút BEAM23

THIN WALL: PT thành mỏng 3 nút dầm đẻo BEAM24

PIPE: Phần tử ống

STRAIGHT: PT ống thẳng 3D 2 nút đàn hồi PIP16

TEE: PT ống Tê 3D, 4 nút đàn hồi PIP17

ELBOW: PT ống cong 3 D 3 nút đàn hồi PIP18 PLASTSTR: PT ống thẳng dẻo 3D, 2 nút PIP20

PLASTELBOW: PT ong cong deo 3D 3 nút PIP60

IMMORSED: PT ống mềm hoắc cáp PIP59

2D-SOLID: Phân tử khối đặc 2D

2D-ELAST: Phần tử khối đặc 2D đàn hồi

8NodQuad: Phần tử 2D, 8 nút kết cấu tứ diện PLANE82 4NodQuad: Phần tử 2D, 4 nút kết cấu, tứ diện PLANE42

Triangle: Phần từ 2D, 6 nút, kết cấu tam giác PLANE2

Hyper : Siêu đàn hồi

8NodMixd: Phần tử 2D, 8nút, siêu đàn hồi HYPER74 4NodMixd: Phần tử 2D, 4 nút, siêu đàn hồi HYPER6

8NodQuad: Phần tử 2 D, 8 nút tứ diện, siêu đàn hồi HYPER84

Visco: Nhót

8NodQuad Phần từ 2D, 8 nút tứ diện, nhớt VISCO88

8NodPlas Phân từ 2D, 8 nút, từ diện đẻo nhớt VISCO108

4NodPlas Phân tử 2D, 4 nút, tứ diện đẻo nhớt VISCO106

HARMONIC: Phần tử 2D điều hoà

8NodQuad Phân tử 8 nút. đối xứng, điều hoà tứ diện PLANE83

4NodQuad Phần tử 4 nút, Cấu trúc đối xứng trục PLANE25

3D-SOLID: Phần tử vật đặc 3D

GENERAL: Phần tử 3D

20NodBri: PT Khối 3D, 20 nút, hộp, cấu trúc SOLID95 Brick: PT Khối 3D, 8 nút, hộp, cấu trúc SOLID45 Tetrahod: PT Khối 3D, 10 nút, chóp, cấu trúc SOLID92 RotBrick: PT Khối 3D, 8 nút, hộp có DOF quay SOLID92

RotTetra: PT khối 4 nút, chóp quay SOLID72

HYPER : Siêu đàn hồi

Mixbri: PT 3D, 8 nút khối hộp, siêu đàn hồi HYPER58

Brick: PT 3D, 8 nút, khối hộp, siêu dèo HYPER86

VISCO: Nhớt

PlasBrck: PT khối hộp đặc siêu dẻo VISCO107

ANISOTRP: Khối không đồng nhất

AnisoBri: PT Khối không đồng nhất 3D, 8 nút, hộp SOLID64

ReinBri : PT Khối hộp, bêtông được gia cố SOLID65

LayerBri: PT Khối 3D, 8 nút, hộp, cấu trúc lớp SOLID46

SHELL: Phần tử dạng tấm- vỏ

8NodQuad: PT tấm điện-từ, 8 nút, đàn hồi SHELL93 4NodQuad: PT tấm điện-từ, 4 nút, dẻo SHELL63 PlastQua: PT tấm điện-từ, 4 nút, dẻo SHELL43 MemBrame: PT màng, điện từ, 4 nút SHELL41

ShearPnl: PT tấm, điện từ, 4 nút, Panel, uốn/xoắn SHELL28

SPECTLY: Phần tử hỗn hợp

PINJIONT: Phần tử 3D, 5 nút, liên kết khớp COMBIN7

ACTUATOR: Phần tử kích động LINK11

FLUIDCPL: PT cặp đôi, 2 nút, dòng chảy động FUID38 MATRIX: PT 2 nút, cứng hộp, cản, ma trần MATRIX27

MASS: PT 1 nút, Khối lượng, cấu trúc MASS21

CONTACT: Phần tử tiếp xúc

2DPtSurf: PT tiếp xúc điểm-mặt 2D CONTAC48 3DPtSuf: PT tiếp xúc điểm-mặt 3D CONTAC49

2DPntPnt: PT tiếp xúc điểm-điểm 2D, ma sát CONTAC12

3DPntPnt: PT tiép xúcđiểm-điểm 3D CONTAC52

RigidSur: PT tiép xúc mặt cứng CONTAC26

THERMAL : Bài toán nhiệt

LINK: Phân tử nhiệt với truyền nhiệt giữa 2 điểm

2DCnDuct : PT thanh Dẫn nhiệt 2D LINK32 3DCnDuct : PT thanh Dẫn nhiệt 3D LINK33

CONVert : PT 2 nút Đối lưu LINK34 Radiate : PT Bức xa nhiệt LINK31

2D SOLID: Phân tử nhiệt đặc 2D

8Nod Quad: PT 2D, 8 nút, Tứ giác PLANE77 4 Nod Quad: PT 2D, 4 nút, Tứ giác PLANE55 Triangle: PT 2D, 6 nút, Tam giác PLANE78

NodHarm: PT 8 nút, đối xứng trục điều hoà PLANE78 4NodHarm: PT 4 nút, đối xứng trục điều hoà PLANE75

3D SOLID: Phần tử đặc 3 D

20NodBri: PT 3D, 20 nút, hộp đặc SOLID90

Brick: PT 3D, 8 nút, hộp đặc SOLID70

Tetrahed: PT 3D, 10 nút hộp đặc khối chóp SOLID87

SHELL: Phần tử tấm

MASS: Phần tử khối lượng

FLUID: Bài toán chất lỏng

2D Quad : PT 2D, 4 nút, tứ diện dòng chảy FLUID79

3D Brick: PT 3D, 8 nút khối hộp FLUID80

HARMONIC: PT 4 nút đối xứng, điều hoà, dòng chảy FLUID81 2D FLOW: PT 2D, đẳng tham số, khối đặc, Nhiệt-Lỏng FLUID15 PIPE Flow: PT 3D, 4 nút, truyền nhiệt - truyền khối FLUID66

2D Acoust: PT 2D, 4 nút, dòng chảy, dưới âm FLUID29 3D Acoust: PT 3D, 8 nút, dòng chảy, dưới âm FLUID30

MAGNETIC : Bài toán từ

3D SOLID : PT 3D cặp đôi Điện - Từ SOLID96

8NodQuad : PT 2D, 8 nút, cặp đôi Điện-Từ PLANE53

2Dbound: PT 2D, biên vô hạn INFIN9 3Dbound: PT 3D, biên vô hạn INFIN47 SurSourc: PT nguồn bề mặt SOURC36

Other: PT phân tích từ, tại các điểm khác nhau

MULTIFLD: Phần tử đa trường

3D-LINK: PT 3D, 2 nút cặp đôi, Điện-Nhiệt, 1 chiều LINK68

MultQuad : PT 2D đặc, cặp đôi, Nhiệt-Điện PLAN13

ThElQuad: PT 2D, 4 nút, đặc, cặp đôi Nhiệt-Điện PLAN67

MultBrck: PT 3D, 8 nút, đặc, cặp đôi SOLID5

ThElBrck: PT 3D, 8 núi, đặc, cặp đôi Nhiệt-Điện SOLID69

Tetrahed: PT 10 nút, khối chóp, Từ-Nhiệt-Cấu trúc-Điện SOLID98

GENERAL: Mô hình phần tử tổ hợp

SprngDmp: PT 2 nút, lò xo, cản dọc/xoắn COMBIN14

Combinat: PT 3D, 2 nút, tổ hợp Lò xo-Khối lượng-Cản-GAP COMBIN40

ForcDefl: PT 2 nút, phi tuyến, Lực tập trung-Uốn-Lò xo COMBIN39

Control: PT điều khiển COMBIN37 2Dsurf: PT 2D hiệu ứng bề mặt SURF19

3Dsurf: PT 3D hiệu ứng bề mặt SURF22

Substruc: PT cấu trúc con và siêu phần tử MATRIX50

By Name: Theo tên

FEAT: Tính chất chung

REAL CONST: Hằng số đặc trung hình học của đối tượng

MATERIALE: Thuộc tính vật liệu LOADs: Đặt tải và điều kiện biên KEY-i: Nhập lệnh từ bàn phím

OUTPUT : Xuất kết quả

ETABLE: Kết quả dạng bảng

RESTRiction: Lấy số liệu từ file có sắn

IFIG: Nhập dữ liệu dạng hình vẽ OFIG: Xuất dữ liệu dạng hình vẽ.

# Chương II. SỬ DỤNG CÁC LỆNH TRONG ANSYS

# I. KHỞI ĐỘNG ANSYS

Khởi động ANSYS: ANSYSED.BAT và Enter.

Có 2 cách : sử dụng MENU và không dùng MENU:

Dùng lệnh MENU, ON/OFF.

Cách tiến hành: khởi động ANSYS, màn hình xuất hiện dòng

BEGIN:

Nếu không dùng cách vào bằng Menu:

Nhập lệnh sau dòng BEGIN:

/MENU, OFF {Đóng menu, sử dụng màn hình đen để nhập lệnh}

/PREP7 {Bắt đầu khởi tạo lệnh tiền xử lý}

Nhập từng lệnh bằng bàn phím và ENTER, sau mỗi câu lệnh, chương trình sẽ trả lời ý nghĩa của các tham số nhập vào. Nếu nhập sai, có thể dùng lệnh xoá lệnh và nhập lại.

Nếu dùng cách nhập qua MENU (MENU/ON):

Nhập lệnh sau BEGIN:

**ENTER** 

Chương trình sẽ xuất hiện màn hình MENU và sử dụng chuột tìm các lệnh trong MENU, sau đó nhập dữ liệu vào dòng soạn thảo lệnh theo đúng tên tham số. Muốn thực hiện lệnh, dùng chuột bấm vào phím EXEC, nếu nhập lệnh qua dòng soạn thảo phải bấm vào phím Key.

Kết thúc và thoát khỏi chương trình:

/EXIT và bấm ENTER.

# II. MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN

# 2.1 Các lệnh trong tiền xử lý PREPPROCESSOR

# 2.1.1 Khai báo kiểu phần tử

ET : Kiểu phần tử

Cú pháp:

ET, ITYPE, Ename, KOP1,..., KOP6, INOPR

Hàm

Kiểu phần tử, gọi kiểu phần tử trong thư viện phần tử

Tham số

ITYPE: Số thứ tự của kiểu phần tử trong mô hình hình học

Ename: Tên mã kiểu phần từ

KOP1~KOP6: Chọn các tham số, kiểu bài toán (Tuỳ chọn theo kiểu phần tử)

INOPR: Mặc định =1, tất cả lời giải theo phần tử trong xuất kết quả kiểu bảng sẽ

bị huỷ.

ETDELET: {Xoá kiểu phân tử đã định nghĩa}

Cú pháp

ETDELE, ITY1, ITYP2, INC

Hàm

Lệnh xoá kiểu phần tử đã định nghĩa

Tham số

ITYP1 Xoá kiểu phần tử đã đinh nghĩa đầu

ITYP2 Xoá kiểu phần tử đã định nghĩa cuối

INC Bước nhảy từ ITYP1 và ITYP2, mặc định = 1

#### ETABLE

#### Cú pháp

ETABLE, Lab, ITEM, COMP

Hàm


Lập bảng dữ liệu

Tham số

Lab: Nhãn

ITEM, COMP: Các đai lượng được kê trong bảng

#### 2.1.2 Khai báo vật liệu



Hình 8. Dữ liệu hằng số đặc trưng hình học cho thanh - BEAM3

R hoăc REAL

Cú pháp

R.NSET.R1.R2.R3...R6

Hàm

R hoặc Real: Khai báo các hằng số đặc trưng hình học vật liệu

Tham số

NSET: Số hiệu vật liệu khai báo

R1~R6: Các mã nhận các hằng số vật liệu (Thí dụ R1 ô nhập diện tích mặt cắt, các tham số cần nhập như các đặc trung hình học, mô men quán tính).

**RMORE** 

Cú pháp

RMORE, R7, R8,..., R12

Hàm

Khai báo các hằng số đặc trưng hình học vật liệu ( tiếp)

Tham số

R7~R12: Các tham số vật liêu loại tử 6 đến 12 theo quy định

**RDELE** 

Cú pháp

RDELE.NSET1.NSET2.NINC

Hàm

Xoá các hằng số đặc trưng hình học vật liệu đã định nghĩa

Tham số

NSET1 : Xoá phần tử đã định nghĩa đầu tiên

NSET2: Xoá phần tử đã định nghĩa sau cùng

NINC: Bước giữa NSET1 và NSET2, mặc định =1

MP

Cú pháp

MP,Lab,MAT,C0,C1,...,C4

Hàm

Xác định các hằng số thuộc tính vật lý và nhiệt độ của vật liệu

Tham số

Lab: Các nhãn của thuộc tính:

- EX : Môdun đàn hồi theo truc X

- EY: Môdun đàn hồi theo truc Y

- EZ: Môdun đàn hồi theo truc Z

- GXY: Môdun trượt theo mặt X-Y

- GXZ: Môdun trượt theo mặt X-Z

- GYZ: Môdun trượt theo mặt Y-Z

- NUXY : Hệ số Poisson trên mặt X-Y

- NUXZ : Hê số Poisson trên mặt X-Z

- NUYZ : Hệ số Poisson trên mặt Y-Z

- MU : Hệ số ma sát (Theo luật Culon)

Các hệ số vật lý khác như hệ số dẫn nở nhiệt, hệ số đàn hồi...

MAT : Số vật liệu

Khi tính chất vật liệu biến đổi theo thời gian, nhiệt độ... quan hệ có thể biểu diễn theo đa thức:

$$H(T) = C0 + C1.T + C2.T^2 + C3.T^3 + C4.T^4$$

Các số C0, C1, C2, C3, C4 là các hệ số của đa thức

#### **MPDELE**

# Cú pháp

MPDELET, Lab, MAT1, MAT2, INC

#### Hàm

Xoá khai báo thuộc tính vật liệu


#### Tham số

Lab: Các nhãn của thuộc tính vật liệu

MAT1 : Nhãn vật liệu đầu MAT2 : Nhãn vật liệu cuối

INC : Bước nhảy giữa nhãn 1 và nhãn 2

# 2.1.3 Xây dựng mô hình FEM



Hình 9. Định nghĩa nút

N : Định nghĩa Nút

# Cú pháp

N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX

#### Hàm

Định nghĩa nút trong hệ toa độ được chọn

#### Tham số

NODE: Số thứ tự nút

X,Y,Z: Toạ độ của nút trong hệ được chọn

THXY: Gốc quay theo trực XY THYZ: Gốc quay theo trực YZ THZX: Gốc quay theo trực ZX

FILL

# Cú pháp

FILL, NODE1, NODE2, NFILL

#### Hàm


Điển chèn các nút giữa 2 nút đã được định nghĩa

#### Tham số

NODE1 Số thứ tư nút đầu

NODE2 Số thứ tự nút cuối trong đoạn cần chia

NFILL Chia đều khoảng và điền nút vào khoảng giữa



Hình 10. Điển chèn nút

#### **NGEN**

#### Cú pháp

NGEN, ITIME, INC, NODE1, NODE2, NINC, DX, DY, DZ, SPACE

#### Hàm

Tái sinh các nút đã được định nghĩa để tạo lưới

#### Tham số

ITIME: Số lần tái sinh, kể cả dãy nút đã có

INC: Số bước lặp


NODE1: Nút đầu trong dãy tái sinh NODE1 NODE2: Nút cuối trong dãy tái sinh NODE2

NINC: Số dãy giữa NODE1 và NODE2

DX: Khoảng cách giữa các nút theo X

DY: Khoảng cách giữa các nút theo Y

DZ: Khoảng cách giữa các nút theo Z



Hình 11. Tái sinh nút

#### **NDEL**

# Cú pháp


NDELL, NODE1, NODE2, NINC

#### Hàm

Xóa các nút đã định nghĩa

#### Tham số

NODE1: Nút xoá đầu NODE2: Nút xoá cuối NINC: Bước tiến xoá nút



Hình 12. Định nghĩa phần tử

E: Định nghĩa phần tử

# Cú pháp

E, I, J, K, L, M, N, O, P

Định nghĩa phần tử theo tên nút

#### Tham số

I,...,P Số thứ tự nút thuộc phần tử, được đánh ngược chiều kim đồng hồ

#### **EMORE**

# Cú pháp

EMORE, Q, R, S, T, U, V, W, X

#### Hàm

Các nút bổ xung cho phần tử

#### Tham số

Q, ..., X: Số thứ tự nút được bổ xung, đánh số ngược chiều kim đồng hồ

#### **EGEN**

# Cú pháp

EGEN, ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC

#### EGEN, ITIME, NINC, -N

#### Hàm


Tái tạo phần tử theo phần tử con đã định nghĩa

#### Tham số

ITIME: Số lần tái tạo, kể cả phần tử đã có

NINC: Số bước tiến IEL1: Phần tử đầu IEL2: Phần tử cuối IENC: Số bước tái tạo

N: Tái tạo theo chiều vuông góc.



Hình 13. Tạo phần tử

#### **EDELE**

# Cú pháp

EDELE, IEL1, IEL2, NINC

#### Hàm

Xoá các phần tử đã định nghĩa

#### Tham số

IEL1: Phần tử đầu cần xoá

IEL2: Phần tử cuối cần xoá

INC: Bước tiến xoá

# NSYM

Cú pháp

NSYM, Ncomp, INC, NODE1, NODE2, NINC

#### Hàm

Tạo nút bằng cách đối xứng Tham số


Ncomp: Số lần tạo

INC: Bước tao

NODE1: Nút đầu tạo đối xứng

NODE2: Nút cuối tạo đối xứng

NSYM,4,20,1,16,1



30

34

35

29

33

Hình 14. Tạo nút bằng phép đối xúng

# **ESYM**

Cú pháp

ESYM,-,NINC, IEL1, IEL2, IEINC

#### Hàm

Tạo phần tử bằng cách đối xứng


# Tham số

NINC: Số bước tạo phần tử

IEL1: Phần tử đầu được đối xứng

IEL2: Phần tử cuối được đối xứng

IENIC: Bước đối xứng



Hình 15. Tạo phần tử bằng phép đối xứng

# 2.1.4 Lệnh dựng Mô hình khối

#### Điểm

K

Cú pháp

K,NPT,X,Y,X


Hàm

Định nghĩa điểm hình học

Tham số

NPT: Số thứ tư điểm

X,Y,Z: Toạ độ của điểm



Hình 16. Định nghĩa điểm

#### **KFILL**

Cú pháp

KFILL,NP1,NP2,NFILL

Hàm

Điền các điểm giữa 2 điểm cho trước

Tham số

NP1: Số thứ tự của điểm thứ nhất

NP2: Số thứ tự của điểm thứ 2

NFILL: Số điểm cần chia giữa NP1 và NP2

#### KGEN

Cú pháp

KGEN,ITIME,NP1, NP2, NINC, DX,DY,DZ, KINC

Hàm

Tái sinh các điểm từ các điểm đã có

#### Tham số

ITIME: Số lượng điểm cần tạo, kể cả điểm đã có

NP1 : Điểm đầu

NP2: Điểm cuối

NINC: Bước tiến tạo điểm

DX,DY,DZ : Các trị số theo hướng

#### **KSYMM**

Cú pháp

KSYMM,NCOMP,NP1,NP2,NINC,KINC

Hàm

Tạo các điểm bằng cách đối xứng

NCOMP: Đường đối xứng vuông góc với trục

NP1 : Điểm đầu NP2 : Điểm cuối

NINC: Bước tặng từ NP1 đến NP2

KINC: Bước tăng của điểm

#### KDELE

Cú pháp

KDELE,NP1,NP2,NINC

Hàm

Xoá điểm

Tham số


NP1 : Điểm đầu

NP2: Điểm cuối

NINC: Bước tiến của điểm

# 

Hình 17. Tái sinh điểm



Hình 18. Tái sinh bằng đối xúng

# Đường

L

Cú pháp

L,P1,P2


Hàm

Định nghĩa đường từ 2 điểm cho trước

Tham số

P1: điểm đầu

P2: điểm cuối



Hình 19. Định nghĩa đường

#### LDIV

Cú pháp

LDIV, NLI, RATIO, PDIV, NDIV, KEEP

Chia đường thành nhiều đoạn phần tử

#### Tham số

NL1 : Số hiệu đường cần chia


RATIO: Tỷ lệ chiều dài cần chia

PDIV: Số điểm chia

NDIV: Số lượng đoạn mới, mặc định =2

KEEP = 0: Đường cũ bi xoá

= 1 : Đường cũ giữ nguyên



Hình 20. Chia đường

#### **LCOMB**

#### Cú pháp

LCOMB,NL1,NL2,KEEP

#### Hàm

Hợp nhiều đường thành 1 đường

#### Tham số

NL1: Đường thứ nhất

NL2: Đường thứ 2

NDIV: Số đoạn nối mặc định bằng 2

KEEP = 0 : Đường cũ bị xoá

= 1 : Đường cũ giữ nguyên

#### LDELE

# Cú pháp

LDELE, NL1, NL2, NINC, KSWP

#### Hàm

Xoá đường đã định nghĩa

#### Tham số

NL1: Đoạn đầu cần xoá

NL2: Đoạn cuối cần xoá

NINC: Số bước của các đoạn

KSWP = 1 Các điểm hình học cũng được xoá

# 6 3 2

Hình 21. Nối điểm

# **SPLINE**

# Cú pháp

SPLINE, P1,...,P6

#### Hàm

Nối trơn các điểm thành đường cong

#### LARC

#### Cú pháp

LARC, P1, P2, PC, RAD


Vẽ một cung

#### Tham số

P1: Điểm bắt đầu cung P2: Điểm kết thúc cung

PC: Tâm

RAD: Bán kính



Hình 22. Xác định cung tròn

#### CIRCLE

#### Cú pháp

CIRCLE, PCENT, RAD, PAXIS, PZERO, ARC, NSEG

#### Hàm

Vẽ vòng tròn

Tham số

PCENT: Tâm vòng tròn RAD: Bán kính vòng tròn


PAXIS: Điểm đi qua đường vuông góc

với mặt phẳng chứa vòng tròn

và qua tâm vòng tròn

ARC: Góc cung cần vẽ, mặc định = 360°

NSEG: Số phần chi vòng tròn, mặc định là 4.



Hình 23. Vẽ vòng tròn

#### **LGEN**

# Cú pháp

LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ

#### Hàm

Tái tạo các đường trên cơ sở các đường đã có

#### Tham số


ITIME Số đường tái sinh, kể cả đường cũ

NL1: Đường đầu

NL2 : Đường cuối

NINC: Bước tiến các đường

DX,DY,DZ : Khoảng cách giữa các đường



Hình 24. Tái tạo đường

### **LSYMM**

# Cú pháp


LSYMM, NCOMP, NL1, NL2, NINC

Tạo đường bằng cách đối xứng gương

Tham số

NCOMP: Pháp tuyến đường đối xứng

NL1: Đường đầu NL2: Đường cuối



# Hình 25. Tạo đường bằng đối xứng

#### LFILLT

Cú pháp

LFILLT, NL1, NL2, RAD

Hàm

Nối 2 đường bằng một bán kính cor

NL1: Đường thứ nhất NL2: Đường thứ 2 RAD: Bán kính



# Diện tích

A

Cú pháp

A,P1,P2,P3,P4,....


Hàm

Định nghĩa một diện tích

Tham số

P1...P9: Các điểm đã được định nghĩa

Hình 26. Tạo bán kính cong



Hình 27. Định nghĩa diện tích

#### AL

Cú pháp

AL,L1,...,L10

Hàm

Xác định diện tích bằng các đường đã định nghĩa

Tham số

L1,....L10: Các đường đã định nghĩa



Hình 28. Định nghĩa diện tích bằng các đường bao

# ASKIN

Cú pháp

ASKIN, NL1,..., NL9


Hàm

Định giới hạn cho các đường

Tham số

NL1, ..., NL2:

Các đường cần xác định giới han



Hình 29. Hạn chế chiều dài đường

#### **AGEN**

Cú pháp

AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ

Hàm

Tái tạo các mặt trên cơ sở các đường


Tham số

ITIME : Định số mặt cần tạo, kể cả mặt ban đầu

NA1 : Mặt đầu tiên NA2 : Mặt cuối

NINC: Bước tiến các mặt

DX,DY,DZ: Khoảng cách các mặt



Hình 30. Tái tạo các diện tích

#### **ARSYM**

Cú pháp

ARSYM, NCOMP, NA1, NA2, NINC

Hàm


Tạo cung đối xứng

Tham số

NCOMP: Pháp tuyến của đường đối xứng

NA1 : Đường 1 NA2 : Đường 2

NINC: Bước tiến giữa 2 đường



Hình 31. Tạo diện tích đối xứng

#### AROTAT

Cú pháp

AROTAT, NL1,..., NL6, PAX1, PAX2, ARC

Hàm

Quay điện tích tạo khối

Tham số

NL1...NL6: Các đường chuẩn tạo mặt ban đầu

Hình 32. Tạo diện tích quay

PAX1 : Điểm đầu của trục quay PAX2 : Điểm cuối của trục quay

ADRAG

Cú pháp

ADRAG, NL1, ..., NL6, NLP1,...NLP6

Hàm

Tạo khối từ một diện tích được di chuyển theo một đường cong

Tham số

NL1....NL6 : Các đường tạo nên mặt

ban đầu

NLP1...NLP6 : Điểm đầu và cuối của

quỹ đạo tái sinh

الكرامو

Hình 33. Tạo mặt theo quỹ đạo

Thể tích

V


Cú pháp

V,P1,...,P8

Hàm

Định nghĩa một thể tích từ các điểm cho trước

P1....P8 : Các điểm xác định thể tích



Hình 34. Xác định thể tích từ mặt

#### VA

Cú pháp


VA,A1,...,A10

Hàm

Định nghĩa một thể tích từ các diện tích đã định nghĩa

Tham số

A1,..., A10: Các mặt đã định nghĩa.



#### **VGEN**

Cú pháp

VGEN, ITIME, NV1, NV2, NINC, DX, DY, DZ

Hàm

Tạo khối lớn từ các phân khối nhỏ


Tham số

ITIME Số khối cần tạo, kể cả khối đã có

NV1, NV2: Khối đầu và khối cuối

NINC: Bước tiến khối

DX,DY,DZ: Khoảng cách giữa các khối



Hình 35. Xác định thể tích từ mặt

Hình 36. Tái sinh khối

#### **VSYMM**

Cú pháp

VSYMM, NCOMP, NV1, NV2, NINC

Hàm

Tạo khối bằng cách cho đối xứng gương

Tham số

NCOMP: Pháp tuyến với mặt chiếu gương

NV1, NV2: Khối đầu và khối cuối

NINC: Bước tiến khối

010

Hình 37. Tạo khối đối xúng

#### **VROT**

Cú pháp

VROT, NA1,..., NA6, PAX1, PAX2, ARC

Hàm


Tạo khối bằng cách quay

Tham số

NA1..NA6: Tên khối ban đầu

PAX1, PAX2: Điểm 1 và điểm 2 truc đối xứng đi qua

ARC: Cung quay.



# Hình 38. Tạo khối bằng phép quay

#### VDRAG

Cú pháp

VDRAG, NA1, ..., NA6, NP1,..., NP6

Hàm

Tạo khối từ một mặt dịch theo một quỹ đạo

Tham số

NA1...NA6 : Các mặt ban đầu

NLP1, NLP6: Đường cong quỹ đạo đầu và cuối



#### VOFFST

Cú pháp

\*VOFFST, NAREA, DIST, KINC

Hàm

Tạo khối bằng cách in


Tham số

NAREA: Tên diện tích sao in

DIST: Khoảng cách dịch chuyển in

KINC: Bước tiến điểm

# Hình 39. Tạo khối bằng quay mặt



Hình 40. Tạo khối bằng OFFSET

#### VEXT

Cú pháp

VEXT, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, RX,RY,RZ

Hàm

Tao khối từ một diễn tích, có biến đổi


Tham số

NA1, NA2: Diện tích ban đầu dùng để tạo khối

NINC: Bước tiến của diện tích

DX, DY, DZ: Khoảng cách dịch chính để tạo khối

RX,RY,RZ: Góc quay theo trục X,Y,Z.



Hình 41. Tạo khối bằng kéo dàn

#### **VDELE**

Cú pháp

VDELE,NV1, NV2, NINC, KSWP

Hàm

Xoá các khối đã định nghĩa


Tham số

NV1, NV2: Tên các khối đầu và cuối

NINC: Bước tiến khối

KSWP =1 : Các khối cũ không lưu lai

# 2.1.5 Mô hình khối cơ bản 3D



Hình 42. Tạo khối từ các khối đã được vẽ sẵn

#### **BLOCK**

Cú pháp

**BLOCK**, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2

Hàm ·

Xác định một blộc

Tham số

X1, X2: Toạ độ X của Blốc trong mặt phẳng làm việc

Y1, Y2: Toạ độ Y của Blốc trong mặt phẳng làm việc

Z1, Z2: Toạ độ Z của Blốc trong mặt phẳng làm việc

#### CONE

Cú pháp

CONE, RBOT, RTOP, Z1, Z2, THETA1,

Hàm

Tạo hình côn chóp

Tham số

RBOT: Bán kính đáy

RTOP: Bán kính đầu

Z1, Z2: Toạ độ đầu- cuối trong mặt phẳng làm việc

THETA1, THETA2: Góc đầu và cuối của đường sinh

Mặc định: THETA1=0, THETA2=3600

#### **CYLIND**

Cú pháp

CYLIND, RAD1, RAD2, Z1, Z2, THETA1, THETA2

Hàm

Tạo hình trụ

Tham số

RAD1, RAD2: Bán kính trong và bán kính ngoài của tru

Z1, Z2: Toa độ đáy của trụ

THETA1, THETA2: Góc quay của tru

Măc đinh: THETA1=0, THETA2=360°

#### **PCIRC**

Cú pháp

PCIRC, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2

Hàm


Đinh nghĩa vành cung

#### Tham số

RAD1, RAD2 Bán hính trong và ngoài của cung

THETA1, THETA2: Góc bắt đầu và kết thúc cung

Māc định: THETA1=0, THETA2=360°



Hình 43. Vệ hình vành

#### POLY

Cú pháp

POLY

Hàm

Tạo một đa tuyến

Tham số

Đưa vào bằng phím hoặc chuột

#### **PRISM**

Cú pháp


PRISM, Z1, Z2

Hàm

Tạo hình khối lục giác đều

Tham số

Z1, Z2: Toạ độ Z của khối lục giác



Hình 44. Vẻ đa tuyến theo toạ độ

#### PTXY

Cú pháp

PTXY, X1,Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4

Hàm

Xác định khối đa cạnh theo các toạ độ điểm. Phối hợp với lệnh POLY và PRISM

Tham số

X1,Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Toạ độ X, Y của các đỉnh.

#### RECTNG

Cú pháp

RECTNG, X1, X2, Y1, Y2

Hàm

Vẽ hình chữ nhật với 2 đỉnh

Tham số

X1, X2: Toạ độ X của 2 đính trong mặt phẳng làm việc

Y1, Y2: Toạ độ Y của 2 đỉnh trong mặt phẳng làm việc

#### RPOLY

Cú pháp

RPOLY, NSIDES, LSIDE, MAJRAD, MINRAD

Hàm

Định nghĩa một khối chóp đa giác đều

Tham số

NSIDE : Số mặt bên của khối đa giác

LSIDE : Chiều dài cạnh của khối

MAJRAD: Bán kính vòng tròn ngoại tiếp MINRAD: Bán kính vòng tròn nội tiếp

**RPRISM** 

Cú pháp

RPRISM, Z1, Z2, NSIDES, LSIDE, MAJRAD, MINRAD

Hàm

Định nghĩa một khối lãng trụ đa giác đều

Tham số

Z1, Z2: Toạ độ khối trụ trong mặt phẳng làm việc

NSIDE : Số mặt bên của khối đa giác

LSIDE: Chiều dài cạnh của khối

MAJRAD : Bán kính vòng tròn ngoại tiếp MINRAD : Bán kính vòng tròn nội tiếp

#### SPHERE

Cú pháp

SPHERE, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2

Hàm

Vẽ khối cầu

Tham số

RAD1: Bán kính ngoài

RAD2: Bán kính trong

THETA1, THETA2: Góc bắt đầu và kết thúc cung

Māc đinh: THETA1=0, THETA2=360°

#### **TORUS**

Cú pháp

TORUS, RAD1, RAD2, RADMAJ, THETA1, THETA2

Hàm

Vẽ vòng xuyến

Tham số

RAD1: Bán kính ngoài

RAD2: Bán kính trong

RADMAJ: Bán kính đường tâm vòng xuyến

THETA1, THETA2: Góc bắt đầu và kết thúc cung

Mặc định: THETA1=0, THETA2=3600

# 2.1.6 Toán tử logic tạo khối hình học

#### AADD

Cú pháp


AADD, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9

Hàm

Cộng các khối hình học

Tham số

NA1...NA9 : Số diện tích để cộng



Hình 45. Công diện tích

#### **ACTA**

Cú pháp

ACTA, NA,NA1,NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9


Hàm

Cắt điện tích bằng 1 diện tích

Tham số

NA : Số diện tích cắt, nếu NA=ALL tất cả các diện tích được chọn được dùng cắt NA=P dùng trong chế độ GRAPH

NA1..NA9: Các diện tích mẹ



Hình 46. Cắt diện tích bằng 1 diện tích khác

#### **AGLUE**

Cú pháp


AGLUE, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9

Hàm

Xác định phần diện tích dính bám

Tham số

NA1,..NA9: Các diện tích



Hình 47. Ghép diện tích và tìm điểm chung

#### **AINV**

Cú pháp


AINV, NA, NV

Hàm

Diên tích tiết diên giữa diện tích và khối

#### Tham số

NA: Số diện tích NV: Số khối



#### **AINA**

Hình 48. Diện tích bị khối cắt

#### Cú pháp


AINA, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9

#### Hàm

Xác định giao tuyến hoặc diện tích chung của các mặt phẳng

# Tham số

NA1...NA9 : Tên các mặt




Hình 49. Giao tuyến và giao mặt giữa các mặt

#### **AOVLAP**

#### Cú pháp

AOVLAP, NA1, NA2, NA3, NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9



Hình 50. Diên tích mới sau khi xếp chồng

Xác định các diện tích sau khi xếp chồng

Tham số

NA1,..., NA9: Tên các diện tích thành phần ban đầu

#### **ASBA**

Cú pháp


ASBA, NA1, NA2

Hàm

Diên tích cắt nhau

Tham số

NA1, NA2: Diện tích bị cắt và diện tích cắt



Hình 51. Diện tích cắt nhau

#### **ASBL**

Cú pháp

ASBL, NA, NL


Hàm

Đường chia mặt

Tham số

NA: Số diện tích

NL : Số đường



Hình 52. Đường chia cắt mặt

#### **ASBV**

Cú pháp

ASBV, NA, NV

Hàm


Diện tích bị khối cắt


The 22 35

#### Tham số

NA: Số diện tích

NV: Số khối





#### **BOPTN**

Cú pháp

BOPTN, Keep, NWARN

Hình 53. Diện tích còn lại sau khi bị cắt

Hàm .

Xác định phần diện tích trùng nhau giữa 2 diện tích

Tham số

Keep = NO: Diện tích ban đầu bị xoá sau thuật toán

=YES: Diện tích ban đầu vẫn giữ


Mặc định Keep=NO

NWARN = 0 : Có cho lời cảnh báo khi thực hiện


= 1 : Không cần cảnh báo

= -1: Thao tác sai không thực hiện

Mac dinh = 0







A 1 và A 2 bị xoá tự động

Hình 54. Định nghĩa diện tích chẳng nhau

#### **BTOL**

Cú pháp

BTOL, PTOL

Hàm

Cho dung sai phép toán Logic

Tham số

PTOL: Dung sai điểm.

#### LCSL

Cú pháp

LCSL, NL1, NL2,NL3, NL4,NL5, NL6,NL7, NL8,NL9

Hàm

Chia đường giao nhau thành nhiều đoạn.

Tham số

NL1,..., NL9 : Các đường giao nhau



Hình 55. Chia đường thành nhiều đoạn

# **LCTA**

Cú pháp

LCTA, NA, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8


Hàm

Cắt đường bằng 1 diện tích

Tham số

NA: Tên diên tích

NL1,..., NL8: Tên đường



Hình 56. Đường bị diện tích cắt thành nhiều đoạn

#### **LGUE**

Cú pháp


LGUE, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9

Hàm

Xác định các đoạn dính nhau

Tham số

NL1,..., NL9: Tên đường



Hình 57. Nối dính các đoạn thẳng

# LINA

Cú pháp

LINA,NL,NA


Hàm

Tìm giao tuyến 1 đường với một diện tích


Tham số

NL : Số đường

NA: Số diện tích



Hình 58. Tìm giao điểm hoặc giao tuyến giữa đường và diện tích



Hình 59. Giao điểm hoặc giao tuyến giữa 2 đường

#### LINL

Cú pháp

LINL, NL1, NL2,NL3, NL4,NL5, NL6, NL7, NL8, NL9

Tìm điểm chung hoặc đường chung giữa các đường

Tham số

NL1,...,NL9 ... : Tên các đường

LINV

Cú pháp


LINV,NL,NV

Hàm

Tìm giao tuyến giữa đường và khối

Tham số

NL : Tên đường NV : Tên khối



Hình 60. Đoạn thẳng bị khối cắt

#### **LOVLAP**

Cú pháp


LOVLAP, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9

Hàm

Định nghĩa lại đường trùng nhau

Tham số

NL1...NL9: Tên đường



Hình 61. Định nghĩa lại đường

3 13 4

#### LSBA

Cú pháp


LSBA,NL,NA

Hàm

Khử phần đường bị diện tích chiếm

Tham số

NL : Tên đường NA : Tên diện tích



Hình 62. Đường bị điện tích cắt

#### LSBL

Cú pháp


LSBL,NL1, NL2

Hàm

Trừ các đường với nhau

Tham số

NL1, NL2: Tên đường



Hình 63. Đường cắt bỏ đường

# LSBV

Cú pháp

LSBV, NL, NV


Hàm

Đường bị thể tích chiếm

Tham số

NL: Tên đường

NV: Tên thể tích



Hình 64. Đường bị khối cắt bỏ

#### **VADD**

Cú pháp


VADD, NV1,NV2 NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9

Hàm

Cộng các khối thành 1 khối

Tham số

NV1,..., NV9: Tên các diện tích tham gia cộng



Hình 65. Cộng 2 khối

# **VCTA**

Cú pháp

VCTA,NA, NV1,NV2 NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8


Hàm

Cắt khối bằng 1 diện tích

Tham số

NA: Tên diện tích

NV1..NV8: Tên các khối



Hình 66. Diện tích chia khối

#### **VGLUE**

Cú pháp


VGLUE,NV1,NV2 NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9

Hàm

Xác định phần diện tích dính nhau giữa các khối

Tham số

NV1...NV9: Tên các khối



Hình 67. Diện tích chung khi ghép khối

#### VINA

Cú pháp


VINA, NV1, NV2 NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9

Hàm

Xác định diện tích giao nhau của các khối

Tham số

NV1,..., NV9: Tên các khối



Hình 68. Diện tích chung hoặc thể tích chung của 2 khối

# VOVLAP

Cú pháp


VOVLAP, NV1,NV2 NV3, NV4, NV5, NV6, NV7, NV8, NV9

Hàm

Định nghĩa lại các khối sau khi chồng nhau

Tham số

NV1..., NV9: Tên các khối



Hình 69. Định nghĩa lại tên các khối

#### **VSBA**

Cú pháp

VSBA,NV,NA


Hàm

Chia các khối bằng diện tích

Tham số

NV: Tên khối

NA: Tên diện tích



Hình 70. Khối bị diện tích cắt đôi

#### **VSBV**

Cú pháp

VSBV, NV1,NV2


Hàm

Trừ 2 khối

Tham số

NA1, NA2: Tên các

khối trừ và bị trừ



Hình 71. Trừ 2 khối

# 2.1.7. Tự động chia lưới theo yeu cầu

#### **ESHAPE**

Cú pháp

ESHAPE, KSHAPE, KSTR

Hàm

Định nghĩa hàm vec tơ đồ hoạ

Tham số

KSHAPE = 0 : Chia tự động thành các phần tử tứ giác hoặc tam giác

= 1 : Chia lưới tam giác và tứ diện

= 2 : Chia lưới khối hộp

= 3 : Chia khối hỗn hợp

KSTR = 0: Các nút ở giữa phần tử theo đường và diễn tích

= 1 : Tất cả các cạnh được tái tạo

= 2 : Các nút giữa phần tử theo biên

#### LESIZE

#### Cú pháp

LESIZE, NL1, SIZE, ANGSIZ, NDIV, SPACE, KFORC

Hàm

Định mật độ lưới theo kích thước hoặc theo số điểm chia của đường

Tham số

NL1: Tên đường

SIZE: Kích thước dài chia cạnh ANGSIZE: Kích thước góc chia

NDIV: Số phần được chia

SPACE: Khoảng giữa 2 đoạn chia

KFORC: Kiểu chon: Kích thước nhỏ dẫn, lớn dẫn

#### **ESIZE**

Cú pháp

ESIZE, SIZE, NDIV

Hàm

Định nghĩa kích thước phần tử được chia

Tham số

SIZE: Kích thước lớn nhất

NDIV: Số phần chia

Trong lệnh chọn 1 trong 2 tham số

#### LCCAT

Cú pháp

LCCAT, NL1, NL2


Hàm

Tạo lưới từ các đường khác nhau

Tham số

NL1, NL2: Tên đường thứ 1 và thứ 2

LCCAT,2,3 ESHAPE,2 ESIZE,,4 AMESH,,ALL



1 -3:

Hình 72. Tạo lưới theo số phần chia của cạnh

#### ACCAT

Cú pháp

ACCAT, NA1,NA2


Hàm

Chia lưới theo các diện tích

Tham số

NA1, NA2: Diện tích cần chia lưới

A CCAT,4,6 LCCAT,2,3 LCCAT,6,7 ESHAPE,2 A SIE,,4 VMESH,ALL



Hình 73. Chia lưới theo các cạnh khác nhau của các diện tích

#### LMESH

Cú pháp

LMESH, NL1, NL2, NINC

Tạo lưới cho phần tử đường

Tham số

NL1: Tên đường đầu NL2: Tên đường cuối

NINC: Bước tiến của đường

#### Thí dụ

LMESH,1,6,5: Chia phần tử cho đường 1~6 với bước là 5

LMESH, ALL: Chia tất cả các đường

Nếu muốn xoá

LCLEAR : Xoá cắc đường

#### **AMESH**

Cú pháp

AMESH, NA1, NA2, NINC

Hàm

Tạo lưới cho diện tích

Tham số

NA1 : Diện tích đầu NA2 : Diên tích cuối

NINC: Bước tiến từ NA1 đến NA2

#### Thí du

AMESH,1,6,5: Chia lưới cho diện tích 1~6 với bước là 5

AMESH, ALL: Chia lưới tất cả

Nếu muốn xoá

ACLEAR : Xoá diện tích

#### **VMESH**

Cú pháp

VMESH, NV1, NV2, NINC

Hàm

Tao lưới cho khối

Tham số

NV1 : Khối thứ đầu NV2 : Khối thứ cuối

NINC: Bước tiến khối từ 1~2

Thí du

VMESH,1,6,5: Chia lưới cho khối 1~6 với bước là 5

VMESH, ALL: Chia lưới tất cả

Nếu muốn xoá

VCLEAR : Xoá khối

#### LCLEAR

Cú pháp

LCLEAR, NL1, NL2, NINC

Hàm

Xoá các phần tử và nút trên đường

Tham số

NL1: Tên đường đầu

NL2: Tên đường cuối

NINC: Bước tiến từ NL1 đến NL2

#### ACLEAR

Cú pháp

ACLEAR, NA1, NA2, NINC

Hàm

Xoá các phần tử và nút trên diện tích

Tham số

NA1: Tên diện tích đầu

NA2: Tên diên tích cuối

NINC: Bước tiến từ NA1 đến NA2

#### **VCLEAR**

Cú pháp

VCLEAR, NV1, NV2, NINC

Hàm

Xoá các phần tử và nút trên thể tích

Tham số

NV1: Tên khối đầu

NV2: Tên khối cuối

NINC: Bước tiến từ NV1 đến NV2

# 2.1.8 Thí dụ tạo khối lưới 3D

ANSYS có khả năng vừa dựng mô hình vừa tạo lưới

#### Thí du 1:

RPOLY,6,13: Vẽ đa giác 6 cạnh, kích thước cạnh 13

PCIRC,8: Vẽ hình tròn với bán kính 8

AOVLAP, ALL: Tîm diện tích trùng nhau và lấy 1

ET,1,42: Chọn kiểu phần tử phẳng, Pt 1

LSIZE, ALL, 6: Xác định chia lưới cho tất cả cạnh, chia 6 phần

AMESH, ALL: Tạo lưới cho tất cả diện tích ET,2,45: Chọn kiểu phần tử khối (45) cho Pt 2

TYPE,2: Kiểu thứ 2

ESIZE,3: Kích thước phần tử, số chia = 3

VEXT, ALL,5: Tạo khối bằng cách kéo dãn pt 1 = 5, theo chiều kim đồng hồ

ESIZE, 15: Kích thước phần tử, số chia =15

VEXT,2,2,1,-30 : Tạo khối bằng cách kéo dẫn pt 2 = 30 theo chiều ngược

với góc nhìn 2, 2, 1

#### Thí du 2:


RECT,0,10,0,30 : Vẽ hình vuông với toạ độ ET,1,42 : Chọn kiểu phần tử phẳng, Pt 1 ESIZE,2 : Xác định chia lưới cho cạnh, ESHAPE,2 : Chia phần tử tứ diện

AMESH, ALL: Tạo lưới cho tất cả diện tích ET,2,45: Chọn kiểu phần tử khối (45) cho Pt 2

TYPE,2: Kiểu thứ 2

ESIZE,6: Kích thước phần tử, số chia = 6

VROT,1,1,4,90: Tạo khối bằng cách quay diện tích 1 một góc 90 độ



Hình 74. Cách tạo lưới dùng lệnh VEXT và VROT

# Lệnh tổ hợp

#### CM

# Cú pháp

CM, Cname, Entity

#### Hàm

Nhóm các tham số hình học vào thành phần được định nghĩa bằng một tên

#### Tham số

Cname: Tên định nghĩa cho thành phần Entity: Nhãn các đại lượng cần nhóm

> VOLU: Thể tích AREA: Diện tích LINE: Đường KP: Điểm

ELEM : Phần tử NODE : Nút

#### **CMGRP**

# Cú pháp

CMGRP, Aname, Cnami,..., Cnam8

#### Hàm

Nhóm các thành phần và tổ hợp vào một tổ hợp

#### Tham số

Aname: Tên tổ hợp

Cnam1,..., Cnam8: Tên các thành phần được định nghĩa

VSEL,... Thể tích được chọn

CM,RAD,VOLU: Định nghĩa thành phần "RAD"

VSEL,...: Chọn thể tích

CM, ACHSE, VOLU: Định nghĩa thành phần "ACHSE"

VSEL,...: Chọn thể tích..

CM, HEBEL, VOLU: Định nghĩa thể tích chọn "VOLU"

CMGRP, FAHWRK, RAD, ACHSE, HEBEL

Nhóm các thành phần vào tổ hợp có tên "FAHRWRK" CMSEL, FAHRWERK: Chọn tổ hợp "FAHRWERK"

ALLSEL, BELOW, VOLU: Chọn tất cả các diện tích, đường, điểm phần tử và nút được gói trong FAHRWERK

#### **CMEDIT**

# Cú pháp

CMEDIT, Anam, Oper, Cnam1,..., Cnam7

Hàm

Cộng hay trừ các thành phần hoặc tổ hợp

Tham số

OPER ADD : Công

DELE: Trừ

#### **CMLIST**

Cú pháp

CMLIST, Name

Hàm

Liệt kê các thành phần tổ hợp

Tham số

Name: Tên các thành phần cần liệt kê

### **CMDELE**

Cú pháp

CMDELE. Name

Hàm

Xoá các thành phần đã gói

Tham số

Name: Tên các thành phần

## 2.2 Các lệnh trong SOLUTION

Lệnh trong SOLUTION cần chọn các nhãn tải :

Đặt liên kết, có nghĩa là xác định bậc tự do cho các liên kết với lệnh **D.** Trong phần tử kết cấu chủ yếu xác định các bậc tự do (3 chuyển vị và 3 quay), Phần tử nhiệt là nhiệt đô, phần tử điện là điên áp **V**...

Đặt tải tại các nút: Với phần tử cấu trúc cần đưa lực F, mômen M, phần tử nhiệt cần đặt dòng nhiệt, phần tử điện đặt dòng điện A...

Khi chọn đặt tải trên bề mặt, phần tử cấu trúc dụng áp lực bề mặt SF, phần tử nhiệt dùng CONV, HFLUX;

Khi chọn đặt tải trên khối phần tử: với phần tử cấu trúc dùng cho tải nhiệt độ và dòng nhiệt, bằng BF, phần tử nhiệt dùng HGEN...

## 2.2 .1 Định kiểu bài toán

#### ANTYPE

Cú pháp

ANTYPE, Type, Status

Hàm

Chọn kiểu tính toán

#### Tham số

## Type:

STATIC (=0): Phân tích tĩnh BUCKLE (=1): Phân tích lặp

MODAL (=2): Phân tích kiểu MOD

HARMIC (=3): Phân tích dao động điều hoà

TRANS (=4): Phân tích chuyển đổi SUBSTR (=7): Phân tích cấu trúc con

SPECTR (=8): Phân tích phổ

#### Status

NEW: Trạng thái mới

REST: Khởi động lại bài toán đã có

Mặc định: ANTYP, STATIC, NEW

## 2.2.2 Liên kết và gối tựa

#### D

## Cú pháp

D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2,...,Lab6

Định nghĩa liên kết, chuyển vị và góc quay của nút - Độ tự do DOF

#### Tham số

NODE: Tên nút

Lab: Nhãn UX, UY, UZ chuyển vị ROTX, ROTY, ROTZ: góc quay

VALUE: Giá trị chuyển vị hoặc quay

VALUE2: Giá trị ảo

NEND: Nút kết thúc đặt liên kết

NINC: Bước tiến nút từ NODE đến NEND Lab2...Lab6: Các chuyển vị/quay bổ sung

## Thí dụ:

D,1, UY,0: Gối chỉ chuyển vị theo X D,2, UX,0: Gối chỉ chuyển vi theo Y


D,3, UX,0,UY,ROTZ: Ngàm


D,4,UY,0,7,1 : Gối liên tục từ 4 đến 7

D,8, UY, -1 : Chuyển vị của điểm 8 UY=-1

D,1,UY,0 D,2,UX,0 D,3,UX,0,,,,,UY,ROTZ D,4,UY,0,,,,7,1 D8.UY.-1

D,1,UY,0 D,Z,UX,0 D,3,UY,0,,,UY,ROTZ D,4,UY,),,7,1 D,8,UY,-1





Hình 75. Liên kết

#### **DSYM**

Cú pháp DSYM, Lab, Norm, KCN

Hàm

Xác định liên kết trên mặt đối xứng 900

Tham số

Lab SYM: Điều kiên biên đối xứng

ASYM : Điều kiện biên phản đối xứng

Norm X,Y,Z: Pháp tuyến của mặt phẳng đối xứng

KCN: Hệ toạ độ xác định mặt phẳng đối xứng

### Thí du:

CSYS,0: Hệ toạ độ toàn cục: Đề các


NSEL,S,LOC,X,0 : Chọn các nút, tại vị trí X=0

DSYM, SYMM, X : Định mặt đối xứng, dạng đối xứng với X

NSEL,S,LOC,Y, 0: Chọn các nút tại vị trí có Y=0 DSYM, SYMM, Y: Đinh mặt đối xứng với Y

NSEL, ALL: Chọn nút

CSYS,0 NSELS,LOC,X,0 DSYM,SYMM,X NSEL,S,LOC,Y,0 DSYM,SYMM,Y NSEL,AL



Hình 76. Liên kết đối xứng

#### DDELE

Cú pháp

DDELE, NODE, Lab, NEND, NINC

Hàm

Xoá các liên kết đã định nghĩa

Tham số

NODE : Tên nút Lab : Nhãn cho D

NEND: Nút cuối

NINC: Bước nút từ NODE đến NINC

## 2.2.3 Đặt tải

F

Cú pháp

F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC

Hàm

Đặt lực tập trung tại các nút

Tham số

NODE: Tên nút

Lab Nhãn FX, FY, FZ : lưc

MX, MY, MZ: mômen

VALUE: Giá trị lực hoặc mômen


VALUE2 : Giá trị ảo


NEND: Nút kết thúc

NINC: Bước tiến nút từ NODE đến NEND

## Thí dụ:

F,2,FY,-100,,5,1: Lực tác dụng trên các nút từ nút 2 đến nút 5 với giá trị F=100N





Hình 77. Đặt lực trên nút

### **FDELE**

Cú pháp

FDELE, NODE, Lab, NEND, NINC

#### Hàm

Xoá các lực đã định nghĩa

#### Tham số

NODE: Tên nút

Lab : Nhãn cho lệnh F

NEND: Nút cuối

NINC: Bước nút từ NODE đến NINC.

#### SF

### Cú pháp

SF, NList, Lab, VALUE, VALUE2

#### Hàm

Đặt tải bề mặt trên của phần tử

#### Tham số

Nlist: Tên nút được chọn

Lab: Nhãn PRES áp Lực

CONV Đối lưu

#### SFDELE

## Cú pháp

SFDELE, NList, Lab

#### Hàm

Xoá các lực bề mặt đã định nghĩa

#### Tham số

NODE: Tên nút

Lab: Nhãn cho lệnh SF

#### SFE

## Cú pháp

SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4

#### Hàm

Định tải trên bề mặt phần tử

### Tham số

ELEM Tên phần tử

LKEY: Tên cạnh phần tử

Lab PRES : Áp lực

CONC: Đối lưu

KVAL 0, 1, 2


VAL1 : Giá trị

## Thí du

ESEL,S,,,3,9,3 : Chọn phần tử 3 đến 9 cách nhau 3 (3,6,9)

SFE,ALL,2,PRES,,10 : Cho lực trên bề mặt phần tử tại mặt thứ 2 với dạng lực là áp lực, và giá trị bằng 10.

ESEL,8,,,3,9,3 SFB,ALL,2,PRB8,,10



Hình 78. Đặt lực trên mặt phần tử

### **SFEDELE**

Cú pháp

SFEDELE, ELEM, LKEY, Lab

Hàm

Xoá các lực trên bề mặt phần tử đã định nghĩa

Tham số

ELEM: Tên phần tử

Lkey: Tên mặt đặt lực

Lab: Nhãn cho lệnh SFE

#### **SFGRAD**

Cú pháp

SFGRAD, Lab, SLKCN, Sldir, SLZER, SLOPE

Hàm

Đặt tải gradient tải trọng bề mặt

Tham số

Lab PRES : Áp lực

CONV : Đối lưu

SLKCN: Số hiệu hệ toa độ trong đó xác định gradient lực

Sldir: Hướng của gradient

SLZER: Điểm toạ độ có gradient =0

(CVALUE=VALUE)

SLOPE: Trị số của gradient lực Tải CVALUE được tính như sau:

CVALUE= VALUE+(SLOPE.(COORD-SLZER)

CVALUE: Tải tại toạ độ COORD VALUE: Trị số tải trọng từ lệnh SF SLOPE: Giá trị của gradient áp iục

SLZER: Toa độ điểm tại đó CVALUE=VALUE

### Thí dụ 1:

SFGRAD,PRES,0,Y,65,-0.5 : Đặt tải bề mặt có gradient

Lực : áp lực; toạ độ đề các, hướng gradient theo Y

Giá trị đầu của gradient Y=65

Trị số gradient -0.5

NSEL, S, LOC, X, 20: Chọn nút, định vị với các nút có X=20

SF, ALL, PRES, 10: Cho lực bề mặt, lực kiểu áp lực, giá trị đầu =10

NSEL, S, LOC, X, 45: Chon nút, định vị tai X=45

SF, ALL, PRES, 10: Cho lực bề mặt, lực kiểu áp lực, giá trị đầu =10

[Công thức tính : p(Y) = 10 + (-0.5). (Y-65)]

## Thí dụ 2


NSEL: Chon phần tử

SFGRAD, PRES,1,Y,180,-0.1: Gradient tải trọng, áp lực, toạ độ trụ, hướng Y, góc 180, gradient -0.5

SF, ALL, PRES, 5 : Đặt tải bề mặt áp lực đầu bằng 5 [p(phi)=5+0.1(phi-180)]


SFGRAD,PRES,0,Y,65,-0.5 NSEL,S,LOC,X,20 SF,ALL,PRES,10 NSEL,S,LOC,X,45 SF,ALL,PRES,10

=>p(y)=10+(-0.5)(y-65)



NSEL,... SFGRAD,PRES,1,Y,180,-0.1 SF,ALL,PRES,5

=>p(phi)=5+(0.1)(phi-180)



Hình 79. Đặt tải phân bố trên bề mặt phần tử

#### ACEL

Cú pháp

ACEL, ACELX, ACELY, ACELZ


Hàm

Đặt gia tốc cho kết cấu

Tham số

ACELY: Gia tốc theo phương trục X ACELY: Gia tốc theo phương trục Y ACELZ: Gia tốc theo phương trục Z

> A CEL., 9.8e3 (Cho gia tốc theo phương Y, g=9.8mm/s - Hệ mm-t-s)



.... B

64

. . .

## Hình 80. Đặt gia tốc cho PT

### Thí du:

ACEL,,9.8e3 Cho gia tốc theo phương

 $Y, g = 9.81 \text{ mm/s} (H_{\rm e}^{\rm mm-t-s}).$ 

#### LDREAD

Cú pháp

LDREAD, Lab, LSTEP, SBSTEP, TIME, Fname, Ext, Dir

Hàm

Đọc kết quả từ FILE dữ liệu để đặt tải

Tham số

Lab TEMP: Nhiệt độ từ bài toán tính trường nhiệt

PRES: áp lực từ bài toán dòng

FORC: Lưc từ bài toán từ trường...

LSTEP: Bước tính trước

SBSTEP: Bước tính cấu trúc phụ

TIME: Thời gian tính cho các bước

KIMG: Dùng cho bài toán hỗn hợp

Fname, Ext, Dir : Tên File dữ liệu, tên kiểu, thư mục

#### **TUNIF**

Cú pháp

TUNIF, TEMP

#### Hàm

Định nghĩa nhiệt độ nút đơn vị

#### Tham số

TEMP: Trị số nhiệt độ

#### **CDWRITE**

## Cú pháp ,

CDWRITE, Option, Fname, Ext, Dir

#### Hàm

Ghi dữ liêu hình học, tải vào File mã ASCII

#### Tham số

Option ALL: Tất cả các dữ liệu

GEOM : Dữ liệu hình học

#### CHECK

## Cú pháp

CHECK, Sele, Levl

#### Hàm

Kiểm tra các dữ liêu

#### Tham số

Sele

BLANK : Dåi dữ liệu

ESEL: Chọn phần tử

WRAN: Cảnh báo việc chọn, mặc định SELE=ESEL

ERR: Thông báo ra vào sai

#### SOLVE

Cú pháp

SOLVE

Hàm

Khởi động tính toán

## 2.2.4 Đặt lực trong trường hợp dùng mô hình hình học

Trong trường hợp dùng mô hình hình học, cần phải chuyển việc tác động từ mô hình hình học sang mô hình phần tử hữu hạn.

#### FΚ

Cú pháp

FK, KPOI, Lab, VALUE, VALUE2

### Hàm

Định nghĩa Lực / Mômen tác dụng trên điểm hình học

### Tham số


KPOI: Tên của điểm cần đặt lực

Lab FX, FY, FZ: Luc


MX,MY,MZ: Mômen

VALUE: Trị số của lực (phần thực)

VALUE2: Phần ảo (khi bài toán phức số)



Hình 81. Đặt lực trên điểm của mô hình khối



Hình 82. Chuyển tài từ mô hình hình học sang mô hình phần tử hữu hạn

#### FTRAN

Cú pháp

FTRAN

Hàm

Chuyển tải từ mô hình hình học sang mô hình FEM

### DK

Cú pháp

DK, KPOI, LAB, VALUE, VALUE2, KEXPND, Lab2,..., Lab6

Hàm

Xác định chuyển vị và quay tại điểm hình học

Tham số

KPOI: Tên điểm hình học

Lab UX,UY, UZ : Chuyển vị ROTX, ROTY, ROTZ : Quay

VALUE : Giá trị bậc tự do (chuyển vị)

VALUE2 : Giá tri bậc tư do (phần ảo)

KEXPD=0 : Liên kết đặt lên nút

=1: Điểm đặt cho liên kết nở

#### DTRAN

Cú pháp

DTRAN

Hàm

Chuyển điều kiện biên từ mô hình hình học sang mô hình FEM

#### SFL

Cú pháp

SFL,LINE, Lab, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J

Hàm

Xác định lực phân bố theo đường

Tham số

LINE: Tên đường đặt lực mặt

VALI, VALJ : Giá trị đầu và cuối của đường đặt lực mặt

VAL2I, VAL2J: Giá trị đặt lực thứ hai

#### SBCTRAN

Cú pháp

**SBCTRAN** 

Hàm

Chuyển điều kiên biên bề mặt từ mô hình hình học sang mô hình FEM

#### **SFTRAN**

Cú pháp

SFTRAN

Hàm

Chuyển tải bề mặt từ mô hình hình học sang mô hình PEM

#### DL

Cú pháp

DL,LINE, AREA, Lab

Hàm

Xác định điều kiện đối xứng hoặc phản đối xứng dọc theo đường

Tham số

LINE: Đường đối xứng (Nếu dùng Menu có thể chỉ đường bằng chuột)

AREA: Diện tích đối xứng Lab SYMM: Đối xứng

ASYM: Phản đối xứng

#### SFA

Cú pháp

SFA, AREA, LKEY, Lab, VALUE, VALUE2

Hàm

Xác định phân áp lực trên mặt diện tích

Tham số

Xem lênh SFE

#### DA

Cú pháp

DA, AREA, Lab

Hàm

Điều kiện đối xứng/phản đối xứng trên mặt

Tham số

AREA: Diện tích

Lab SYMM : Đối xứng

ASYM: Phản đối xứng

# 2.3 Các lệnh Hậu xử lý POSTPROCESSOR

Hậu xử lý có nhiệm vụ xuất các kết quả theo yêu cầu người dùng với điều kiện có thể, các dữ liệu kết quả có thể xuất dưới dạng bảng, đồ thị, file dữ liệu...

Annual Control of the Control of the

## 2.3.1 Đặt bước xử lý

SET

Cú pháp

SET, LSTEP, SBSTEP, FACT, KIMG, TIME, ANGLE

Hàm

Đọc các dữ liệu từ FILE.RST các kết quả được lưu sau khi xử lý SOLUTION để xử lý trong POSTPROCESSOR.

Tham số

LSTEP Đặt số bước tính của dữ liệu vào để đọc

SBSTEP: Đặt số bước tính con FACT: Tỷ lệ, mặc định = 1.0

KIMG = 0: Phần thực dùng khi phân tích phức số

= 1 : Phần ảo khi phân tích phức số

TIME: Thời gian

ANGLE: Góc lệch pha trong bài toán dao động điều hoà

## 2.3.2 Vẽ chuyển vị

**PLDISP** 

Cú pháp

PLDISP.KUND

Hàm

Biểu diễn chuyển vị của các phần tử được chọn

Tham số

KUND = 0 : Chỉ biểu diễn hình các phần tử chuyển vị

= 1 : Biểu diễn hình phần tử chuyển vị và chưa chuyển vị

= 2 : Biểu diễn như 1 nhưng có mối liên kết giữa phần chuyển vị và chưa chuyển vi.

KSCAL = 0 : Biểu diễn được đặt theo tỷ lệ cho hình không biến dạng

= 1 : Biểu diễn được đặt tỷ lệ cho hình biến dạng

# 2.3.3 Các lệnh vẽ theo đường bao (đẳng tuyến)

PLNSOL

Cú pháp

PLNSOL, ITEM, COMP

Hàm

Mô tả kết quả tính theo nút bằng hình ảnh mâu

Tham số

ITEM U: Chuyển vị

ROT; Quay

TEMP: Nhiệt độ

S: ứng suất

EPEL: Độ biến dạng đàn hồi COMP X,Y,Z: Các hướng toạ độ

EQV: Theo LT von MISES, ứng suất tương đương

INT: Cường độ ứng suất,

#### **PLESOL**

Cú pháp

PLESOL, ITEM, COMP

Hàm

Mô tả kết quả tính trung bình của phần tử bằng hình ảnh mấu

Tham số

ITEM U: Chuyển vị

**ROT**: Quay

TEMP: Nhiêt độ

S: Úng suất

EPEL: Độ biến dạng đàn hồi

COMP X,Y,Z: Các hướng toạ độ

EQV: Theo LT von MISES, ứng suất tương đương

INT: Cường độ ứng suất,

## 2.3.4 Các lệnh bổ trợ khi vẽ hình

## /CLABEL

Cú pháp

/CLABEL, WN, KEY

Hàm

Xem hình có hoặc không có trị số

Tham số

WN: Tên cửa sổ biểu diễn

**KEY** = 0, 1 : Có trị số

= -1 : Không có trị số

### /CONTOUR

Cú pháp

/CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX

Hàm

Xác định giá trị đường đẳng mức khi biểu diễn ứng suất

بَرِ

#### Tham số

WN: Tên cửa sổ dùng

NCONT : Số giá trị đường đẳng mức được biểu diễn, mặc định là 9, nếu là -1 các

giá trị ghi trên đường bị xoá.

VMIN: Giá trị nhỏ nhất, VMIN=AUTO, giá trị NCON được chia đều.

VINC: Giá trị khoảng chia (VMAX-VMIN)/NCON

VMAXGiá trị lớn nhất đường đẳng trị.

## /CVAL

## Cú pháp

/CVAL, WN, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8

#### Hàm

Xác định trị số cho các các đường

### Tham số

WN : Tên cửa sổ

V1~V8: Đặt giá trị cho 8 giá trị đường đẳng mức

#### **PLVECT**

## Cú pháp

PLVECT, ITEM, Lab2, Lab3, Labp

#### Hàm

Mô tả vec tơ theo trị số và hướng

#### Tham số

ITEM U: Chuyển vi

S: Úng suất

TG: Gradient nhiệt đô

EF: Cường độ điện trường

FMAG: Từ biến

Lab2, Lab3: Các thành phần phụ

## 2.3.5 Biểu diễn kết quả bằng bảng

#### PRRSOL

Cú pháp

PRRSOL,Lab

Hàm

Biểu diễn kết quả tính toán theo các nút dưới dạng bảng

Tham số

LAB FX,FY,FZ

MX,MY,MZ

PRNSOL: Bảng kết quả theo nút

PRESOL: Bảng kết quả theo phân tử

PRETAB: Bảng phân tử

PRPATH: Bảng kết quả theo đường được chỉ định

PRSECT: Bảng kết quả theo mặt cắt PRVECT: Bảng kết quả theo véctơ

NFORCE: Tổng các lực tại các nút chọn

FSUM: Tổng các lực ở bộ phận cấu trúc chọn

## 2.3.6 Các lệnh chọn lựa dữ liệu xuất

#### **NSORT**

Cú pháp

NSORT, ITEM, COMP, ORDER, KABS, NUMB

Hàm

Lấy dữ liệu các nút được chọn theo nhãn và thành phần

Tham số

ITEM, COMP: Các đại lượng cần lấy và các hướng sắp xếp

U,X: Chuyển vị theo phương X

S,Y: ứng suất theo phương Y

ORDER = 0 : Các dữ liệu được xắp xếp theo chiều giảm

= 1 : Các giá trị xấp xếp theo chiều tăng

KABS = 0 : Xắp xếp theo giá trị đại số

= 1 : Xắp xếp theo giá trị tuyệt đối

NUMB: Tên nút tăng trong bảng liệt kê, mặc định chọn tất cả.

#### NUSORT

Cú pháp

NUSORT

Hàm

Lưu thứ tự các nút khởi đầu

### **ESORT**

Cú pháp

ESORT, ITEM, COMP, ORDER, KABS, NUMB

Hàm

Lấy dữ liệu các phần tử ban đầu

#### Tham số

ITEM, COMP: Các đại lượng cần lấy và các hướng

U.X: Chuyển vị theo phương X

S,Y: Úng suất theo phương Y

ORDER= 0 : Các dữ liệu được xấp xếp theo chiều giảm

= 1 : Các giá trị xắp xếp theo chiều tăng

KABS = 0 : Xắp xếp theo giá trị đại số

= 1 : Xấp xếp theo giá trị tuyệt đối

NUMB Tên nút tăng trong bảng liệt kê, mặc định chọn tất cả.

#### EUSORT

Cú pháp

**EUSORT** 

Hàm

Lưu thứ tự các phần tử ban đầu

#### LPATH

Cú pháp

LPATH, NODEI,..., NODEI0

Hàm

Định nghĩa đường chọn trong cấu trúc từ nút 1 đến nút 10

Tham số

NODE1..NODE10: Tên nút

#### PDEF

Cú pháp

PDEF, Lab, ITEM, COMP

Hàm

Định nghĩa biểu diễn dữ liệu theo các nút chọn theo lệnh LPATH

Tham số

Lab: Các nhãn tương ứng lệnh LPATH

ITEM, COMP Các đại lượng và hướng chọn

U,X : Chuyển vị theo phương X

S,Y: Úng suất theo Y

#### **PLPATH**

Cú pháp

PLPATH, Lab1,..., Lab6

Hàm

Vẽ đổ thị theo trục toạ độ chung X-Y, theo đường định nghĩa

Tham số

Lab1,..Lab6: Các nhãn tương ứng với PDEF

## 2.3.7 Các lệnh điều khiển màn hình

- Lệnh chọn màn hình và cửa số

## /SHOW

Cú pháp

/SHOW,Fname,EXT,VECT,NCPL

Hàm

Hàm vẽ đồ thị theo các số liệu tính toán

Tham số

Fname: Tên file ảnh, nếu dùng màn hình VGA của PC cần gọi ra

EXT: Tên kiểu File ảnh VECT =0: Raster mode =1: Vector mode

NCPL: Định màu: 4 = 16 màu, 8 = 256 màu

## /WINDOW

## Cú pháp

/WINDOW,WN,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX,...

/WINDOW,WN,TOP

BOT

LEFT RIGHT

#### Hàm

Đinh nghĩa cửa số làm việc

Tham số

WN: Số TT các cửa số (từ 1~5)

XMIN, XMAX

YMIN, YMAX: Toa độ cửa số

#### Thí du

/WIN,1,TOP

/WIN,2,BOT

- Lênh chọn thực đơn

## /MENU

Cú pháp

MENU, Key,...

Hàm

Goi Menu để hoat động

Tham số

= OFF : Đóng MENU

· Lend no ...

97120%

### - Lênh ghi đồ hoạ

### /GSAVE

## Cú pháp

/GSAVE,Fnam,Ext.Dir

#### Hàm

Ghi hình vào File để lưu

### Tham số

Fnam: Tên FILE

EXT: Tên kiểu

Dir: Đường dẫn thư mục

#### /GRESUME

Cú pháp

/GRESUME,Fnam,EXT,DIR

#### Hàm

Đọc dữ liệu đã được ghi vàp FILE

### Tham số

Fnam: Tên FILE

EXT: Tên kiểu

Dir: Đường dẫn thư mục

#### /TLOCAL

## Cú pháp

/TLOCAL,WN,Key

#### Hàm

Đưa vào hoạt động cửa số đồ hoạ

#### Tham số

WN: Cửa sổ

Key 0= Đóng cửa sổ

l= Mở cửa số

## /VIEW

#### Cú pháp

/VIEW,WN,XV,YV,ZV

#### Hàm

Chuyển quan sát 3D

#### Tham số

WN: Số thứ tự của số

```
XV: Hướng Trục X quan sát
    YV: Hướng Trục Y quan sát
    ZV: Hướng Truc Z quan sát
/FOCUS
    Cú pháp
    /FOCUS,WN,XF,YF,ZF
    Hàm
    Định nghĩa vùng nhìn mở rộng
    Tham số
    WN: Số thứ tư cửa sổ
    XV: Hướng Trục X quan sát mở rộng
    YV: Hướng Truc Y quan sát
    ZV: Hướng Trục Z quan sát
/DIST
    Cú pháp
    /DIST,WN,DVAL
    Hàm
    Xác định khoảng cách đối tượng
    Tham số
    WN: Số thứ tự cửa sổ
    DVAL
/ZOOM
    Cú pháp
    /ZOOM,WN,Lab
    Hàm
    Tham số
    WN: STT cửa số
           OFF: Đóng
    Lab
           BACK: Trở về mức ban đầu
/AUTO
    Cú pháp
    /AUTO,WN
    Hàm
    Tự động đặt ty lệ
    Tham số
    WN: Cửa số hoạt động
```

ar 1817

This

/TYPE:

```
/USER
    Cú pháp
    /USER,WN
    Hàm
    Chọn tỷ lệ trong các lệnh /DISK; /FOCUS
    Tham số
    WN: Số của số
/TLABEL
    Cú pháp
    /TLABEL,X,Y,TEXT
    /TLABEL, DELETE
    Hàm
    Nhập xâu ký tự vào đổ thị
    Tham số
    X,Y: Toạ độ ký tự đầu
    TEXT: Dòng văn bản
    DELET: Xoá dòng văn bản vừa nhập
/TYPE
    Cú pháp
    /TYPE,WN,TYPE
    Hàm
    Kiểu biểu diễn đồ hoa
    Tham số
    WN : Cửa số xử lý
    TYPE : Kiểu
           BASIC (=0): Kiểu cơ sở
           SECT (=1): Kiểu có đường tâm
           HIDC (=2): Ẩn đường tâm
           HIDD (=3): Ẩn đường mặt
           HIDP (=4): Ẩn với độ chính xác cao hơn
Thí du 1:
    /TYPE,1,4
    /VIEW,1,1,1,1
    Thí du 2:
    /TYPE,1,5
```

## /VIEW,1,1,1,1

WPCS: Bê mặt A

WPROT,,,90 : Mặt cắt B vuông góc với A và XOZ WPROT,,45 : Mặt cắt vuông với A làm với XOZ 45°

#### /SHRINK

Cú pháp

/SHRINK, Ratio

Hàm

Tỷ lệ nét biểu diễn phần tử

Tham số

Ratio: Tỷ lệ từ 0~0.5 0.1 có nghĩa tăng 10%

#### /GLINE

Cú pháp

/GLINE,WN,STYLE

Hàm

Xác định kiểu đường bao đối tượng

Tham số

WN: Cửa số khảo sát

Style 0: Kiểu mặc định có đường bao

1 : Kiểu thay đổi

-1 : Kiểu không có đường bao

#### /NORMAL

Cú pháp

/NORMAL,WN.Key

Hàm

Kiểm tra diện tích phần biểu diễn đồ hoạ

Tham số

WN : Cửa số

Key = 0 : Không có mặt phân biệt mặt- diện tích

= 1 : Chỉ có mặt phần tử

= -1 : Chi có diện tích phần tử được biểu diễn

#### /EDGE

Cú pháp

/EDGE, WN, KEY, ANGLE

Hàm

Biểu diễn các cạnh

Tham số

WN : Cửa sổ

KEY = 0 : Biểu diễn phần tử không có cạnh

= 1 : Biểu diễn canh

ANGLE: Dung sai theo toa độ Đề các

/ESHAPE

Cú pháp

/ESHAPE,SCALE

Hàm

Biểu diễn phần tử dạng thanh, tấm, 3D

Tham số

SCALE =0 : Biểu diễn thanh

=1: Biểu diễn dạng 3D

/PNUM

Cú pháp

/PNUM, Label, KEY

Hàm

Biểu diễn đánh số

Tham số

Lab: Nhãn

NODE: Đánh số cho nút

ELEM: Phần tử

MAT : Vật liệu

TYPE: Kiểu phần tử

REAL: Đặc trưng hình học

KPOI: Điểm

LINE: Đường

AREA: Diên tích

VOLU: Thể tích

KEY =1: Hiện số

=0: Không hiện số

/NUMBER

Cú pháp

/NUMBER, NKEY

Hàm

Kiểm tra số màu biểu điển

```
Tham số
```

NKEY = 0 : Biểu diễn màu và số

= 1 : Chỉ biểu diễn màu

= 2 : Chỉ biểu diễn số

= -1: Không màu không số

#### /PSYMB

#### Cú pháp

/PSYMB,Lab, Key

Hàm

Đặt kí hiệu và biến đổi

#### Tham số

Lab (

CS: Hệ toạ độ chung NDIR: Hệ toa độ nút

ESYS: Hệ toạ độ phần tử LDIR: Hướng của đường

LAYER : Biểu diễn hệ cho lớp

KEY = 0 : Không biểu diễn kí hiệu

= 1 : Biểu diễn kí hiệu toạ độ

= N : Nếu Lab=Layer theo hướng N

### /PBC

## Cú pháp

/PBC,ITEM,COMP,KEY

Hàm

Biểu diễn liên kết trong mô hình

Tham số

ITEM U: Chuyển vị

ROT: Quay

TEMP : Nhiệt độ

PRES: áp lực VOLT: Điển áp

MAG: Từ trường

COMP X,Y,Z : Các thành phần

KEY 0: Không biểu diễn liên kết

1 : Có biểu diễn liên kết

#### /ANGLE

## Cú pháp

/ANGLE, WN, THETA, axis

Hàm

Quay đồ thị

Tham số

WN : Cửa số

THETA: góc quay

AXIS: Quay so với truc

XS: Hướng trục toạ độ chung 0X YS: Hướng trục toạ độ chung 0Y ZS: Hướng trục toạ độ chung 0Z

XM : Trục đề các X YM : Trục đề các Y ZM : Trục đề các Z

/VUP

Cú pháp

/VUP,WN,LAB

Hàm

Định nghĩa hướng biểu diễn của các trục toạ độ

Tham số

LAB X: Hướng X theo trục ngang

Y: Hướng Y lên trên

Z: Hướng Z vuông góc với màn hình

## 2.3.8 Một số lệnh xử lý chung khác

- Lệnh xác định toạ độ

LOCAL

Cú pháp

LOCAL, KCN, KCS, XC, YC, ZC, THXY, THYZ, THZX, PAR1, PAR2

Hàm

Đinh nghĩa hệ toạ độ địa phương

Tham số

KCN: Đánh số hệ toạ độ toán thể, lớn hơn 10

KCS: Kiểu hệ toạ độ

0 : Hệ đềcác

1 : Hệ trụ

2 : Hệ cầu

3 : Hệ xuyến

XC, YC, ZC: Toạ độ tâm của hệ địa phương so với hệ toàn thể

THXY, THYZ, THZX: Góc quay của trục hệ địa phương so với hệ trục toàn thể

```
PAR1, PAR2 : Quan hệ dài của 2 truc elíp
```

## Thí đụ

LOCAL,11, 1,370,....-90

LOCAL,12,1,370,450,,,,90

LOCAL,13,1,370,740

#### CSYS

Cú pháp

CSYS.KCN

Hàm

Đưa vào hoạt động một hệ toa độ toàn thể

Tham số

KCN

= 0 : Hệ toàn thể là hệ Đếcac

= 1 : Hệ toàn thể là hệ Trụ

= 2 : Hệ toàn thể là hệ Cấu

= 3 : Hệ toàn thể là hệ Xuyến

= 11~999 : Làm việc với các hệ toạ độ địa phương đã định nghĩa ở lệnh LOCAL có số từ 11 đến 999

### DSYS

Cú pháp

DSYS,KCN

Hàm

Cho số liệu và mô tả kết quả trong hệ toạ độ tuỳ ý

Tham số

KCN: Hệ toa độ đã định nghĩa trong LOCAL

#### **NROTATE**

Cú pháp

NROTATE, NODE1, NODE2, NINC

Hàm

Quay hệ trục của một nút

Tham số

NODE1: Nút đầu

NODE2: Nút cuối

NINC: bước tiến

#### RSYS

Cú pháp

RSYS, KCN

#### Hàm

Cho hoạt động một hệ toạ độ để liệt kê và biểu diễn kết quả

#### Tham số

KCN: Toạ độ địa phương tham chiếu.

### - Các lệnh xử lý File

ANSYS cho phép ghi các dữ liệu của các quá trình tiền xử lý, sử lý và hậu xử lý khi trong chương trình có lệnh SAVE. Các dữ liệu được lấy ra nhờ lệnh RESLIME. Sau lệnh /EXIT ANSYS tự động ghi dữ liệu vào các FILE. Nếu không muốn ghi thì dùng lênh /EXIT, NOSAVE.

FILE.DB: ANSYS lưu giữ các dữ liệu về hình học, mô hình FE, các dữ liệu có thể bị xoá khi có lệnh /CLEAR.

FILE.LOG: File văn bản ghi các lệnh theo thứ tự nhập. File này được gọi và thực hiện nhờ lệnh /INPUT.

FILE ERR: File ghi lại các lỗi chương trình. Có thể xem để sửa chương trình.

A" W . 3

Patra (Pa National Pa

. .

FILE.OUT: File văn bản ghi dữ liệu kết quả tính toán.

FILE.RST : File ghi lưu dữ liệu

FILE.GRPH: File ghi các đồ thị, được gọi ra bằng lệnh DISPLAY.

FILE.EMAT: File ghi ma trân phần tử.

FILE.TRI: File ghi các dừ liệu ma trận cấu trúc tam giác.

### /INPUT

## Cú pháp

/INPUT, Fname, EXT, Dir

#### Hàm

Đọc I File mã ASCII để ANSYS xử lý

#### Tham số

Fname: Tên file

Ext: Kiểu

Dir: Đường dẫn

#### /OUTPUT

#### Cú pháp

/OUTPUT, Fnam, EXT, Dir

#### Hàm

Chuyển kết quả màn hình vào File

#### Tham số

Fnam: Tên file

EXT : Kiểu

Dir: Đường dẫn

Lệnh này có thể dùng để viết kết quả trong bảng vào 1 File với /OUTPUT không có tham số, sau đó lại đưa kết quả ra màn hình.

#### /FILNAM

Cú pháp

/FILNAM,Fnam

Hàm

Đặt tên cho File, nếu không đặt tên ANSYS sẽ lấy tên mặc định FILE.

Tham số

Fnam: Tên File làm việc, không quá 8 ký tự.

## 2.3.9 Ngôn ngữ thiết kế tham số APDL

#### \*STATUS

Cú pháp

\*STATUS,Par,IMIN,IMAX,JMIN,JMAX,KMIN,KMAX

Hàm

Liệt kê các định nghĩa tham số

Tham số

Par: Tên tham số

IMIN, IMAX,..., KMAX : Tham số mảng với giá trị nhỏ nhất

và lớn πhất theo 3 chiều;

#### \*GET

Cú pháp

\*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item 1, IT1 num, Item 2, IT2 num

Hàm

Đặt các tham số cho các phép tính

Tham số

Par: Tên Tham số

Entity: Các đối tượng: nút, phần tử, điểm, đường, diện tích

ENTNUM: Số TT đối tương

ITEM1 : Đối tượng 1

IT1NUM : Tên đối tượng 1

ITEM2 : Đối tượng 2

IT2NUM: Tên đối tượng 2

#### Thí du:

/POST1

\*DO,i,1,25

SET.i

```
NSORT,SX
           *GET,SIGX,SORT,,MAX
           *IF,SIGX,GT,100,THEN
           PLNS.SX
           *ENDIF
           *ENDDO
    *DO
    Cú pháp
    *DO,Par,IVAL,FVAL,INC
    Hàm
    Thực hiện một lênh
    Tham số
    Par: Tên tham số
    IVAL: Giá tri đầu
    FVAL : Giá trị cuối
    INC: Bước nhảy
*ELSE
    Cú pháp
    *ELSE
    Hàm
    Lệnh hoặc là khi lệnh kiểm tra không đúng.
*ELSEIF
    Cú pháp
    *ELSEIF, VAL1, OPER, VAL2
    Hàm
    Lệnh kiểm tra tổng hợp như lệnh THEN-ELSE
    Tham số
    VAL1 : Giá trị kiểm tra
    OPER: Nếu đúng thực hiện thao tác này
    VAL2: Nếu không đúng thì theo giá trị này
*IF
    Cú pháp
    *IF,VAL1,OPER,VAL2,Base
    Hàm
```

Kiểm tra điều kiện

#### Tham số

VAL1: Giá trị tham số kiểm tra

OPER: Toán tử lôgic kiểm tra

EQ: bằng VAL1=VAL2

NE: Không bằng VALI # VAL2

LT: Nhỏ hơn VAL1<VAL2

GT: Lớn hơn VAL1>VAL2

LE : Nhỏ hơn hoặc bằng VAL1≤ VAL2

GE: Lớn hơn hoặc bằng VAL1≥ VAL2

VAL2: Nếu không thoả mãn điều kiện trên thì lấy giá tri này

Base: Tác động khi toán tử lôgic là True

Label: Nhãn đã định nghĩa STOP: Dừng chương trình

EXIT : Thoát khỏi lệnh \*DO

CYCLE: Quay vòng lệnh

THEN Tương tự như IF-THEN-ELSE

## \*ENDIF

Cú pháp

\*ENDIF

Hàm

Kết thúc đoan chương trình con IF-THEN-ELSE

#### \*EXIT

Cú pháp

\*EXIT

Hàm

Thoát khỏi chương trình con

#### \*GO

Cú pháp

\*GO.Base

Hàm

Đưa con trỏ đến nơi cần

Tham số

Base Label: Nhān đã định nghĩa

STOP: Dùng chương trình

```
*CYCLE
    Cú pháp
    *CYCLE
    Hàm
    Vòng lặp
Các toán tử APDL
    Theo chuẩn ngôn ngữ FORTRAN
    SIN: Sin
    COS: Cos
    TAN: Tang
    ASIN: arc-sin
    ACOS: arc-cos
    ATAN: arc-tan
    SINH: Hàm SIN hyperbol
    COSH: Hàm COS hyperbol
    TANH: Hàm tang hyperbol
    LOG: Loga
    EXP: Hàm e mũ
    SQRT: Hàm căn
    ABS: Giá trị tuyệt đối
    NINT: Gần giá trị thực
*AFUN
    Cú pháp
    *AFUN,Lab
    Hàm
    Định nghĩa đơn vị góc
    Tham số
           Lab = RAD : Radian
               = DEG: Độ
Lênh MACRO
    Muốn tạo lệnh MACRO cần theo công thức dang:
    *CREATE, Fnam, EXT,...
           ... Các lệnh của ANSYS gói trong MACRO
```

\*END

```
*CREATE
    Cú pháp
    *CREATE,Fnam,EXT,Dir
    Hàm
    Tạo file Macro nằm giữa 2 từ khoá *CREATE và *END
    Tham số
    Fnam : Tên File dữ liêu
    EXT: Tên kiểu
    Dir: Đường dẫn thư mục
*END
    Cú pháp
    *END
    Hàm
    Kết thúc lệnh MACRO, đi kèm lệnh *CREATE
*USE
    Cú pháp
    *USE,NAM,ARG1,...,ARG9
    Gọi thực hiện một chương trình con MACRO
    Tham số
    ARG1, ARG9: Giá trị các tham số
Thí du:
    *CREATE,AUSWERT
           /POST1
           *DO,i,1,ARG2
                SET,i
                NSORT,SX
                *GET,SIGX,SORT,,MAX
                *IF,SIGX,GT,ARG1,THEN
                PLNSOL
                *ENDIF
                *ENDDO
           *END
    *USE, AUSWERT, 100, 15
```

```
*REPEAT
    Cú pháp
    *REPEAT,NTOT,VINCI,...,VINCII
    Hàm
    Vòng lặp
    Tham số
    VINCI, VINCII: Tham số từ 1 đến 11
Thí đụ
    N,1,10
    REPEAT,8,1,5
    Có nghĩa:
                N,2,15
                N,3,20
                N,4,25
                N,5,30
                N,6,35
```


N,7,40 N,8,45

# Chương III. CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG VÀ NÂNG CAO

# BÀI TẬP 1. TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG DẨM ĐƠN GIẢN

Cho một dầm 2 gối tựa: Lực tác dụng tại tâm: F = 10 N;

Kích thước dâm: dài L = 800 mm; cao H = 90 mm; rộng B = 10 mm.



Hình 83. Dầm đơn giản

Mô men uốn  $I_z = (1/12)*B*H^3 = 609500mm^4$ 

Vật liệu: thép Mô dun Young E = 200000 N/mm²

Bài toán giải theo lý thuyết như sau:

Chuyển vị UY

$$UY = -(F*L^3)/(48*E*I_Z) = -(10*800^3)/(48*200000*607500)$$
  
 $UY = -0.88*10^{-3}$ mm

Ứng suất

$$\sigma_{xx} = \pm M/W = \pm M*H/(I_z*2)$$
  
= \pm 0.148 N/mm<sup>2</sup>

Sau khi khởi động ANSYS, khi xuất hiện dòng nhắc lệnh: BEGIN

Nếu dùng nhập chương trình bằng thực đơn sẽ bấm ENTER;

Không dùng thực đơn, các từ in đậm là từ khoá phải nhập từ bàn phím, các từ không đầm là từ xuất hiện trên màn hình sau mỗi lệnh:

/MENU, OFF (Khoá thực đơn)

BEGIN:

{Lệnh mức 1}

/PREP7

{Lệnh tiền xử lý}

PREP7:

{Lênh mức 2}

ET,1,PLANE42,,,3 {Khai báo kiểu phần tử, phần tử phẳng,

bài toán ứng suất phẳng }

PREP7:

```
R.1.10 {Hằng số Đặc trưng hình học, chiều rộng B=10mm}
    PREP7:
    MP,EX,1,2E5 {Mô dun đàn hồi E=2.105N/mm²}
    PREP7:
    N,1,0,0,0
                  {Đinh nghĩa Nút 1 tai gốc toa đô}
    PREP7:
    N,9,800,0,0
                  {Nút 9 tai X=800}
    PREP7:
                  {Điển nút từ nút 1 đến nút 9}
    FILL.1.9
    PREP7:
    NGEN,4,10,1,9,1,,30 {Tái tạo nút 3 lần mỗi lần đánh số cách 10,
                          từ nút 1 đến nút 9, cách nhau 30mm}
    PREP7:
    /PNUM,NODE,1 {Hiện số nút}
    PREP7:
    NPLOT
                  {Ve nút}
    PREP7:
    E,1,2,12,11
                  {Đinh nghĩa phần tử gồm nút 1,2,12,11}
    PREP7:
    EGEN,8,1,1 {Tái tao phần tử, 8 lần mỗi bước 1}
    PREP7:
    EGEN.3.10,-8 [Tái tao phần tử, 3 lần, bước 10, theo X 8 phần tử]
    PREP7:
EPLOT {Vẽ phần tử}
    PREP7:
    FINI {Kết thúc bước tiền xử lý}
BEGIN:
    /SOLU (Chuyển sang bước giải)
    SOLU_LS1:
    D,1,ALL
                  {Đặt liên kết tại nút 1 không có bắc tư do}
    SOLU_LS1:
    D,9,UY
                  {Liên kết tai nút 9, UY=0}
    SOLU_LS1:
    F,35,FY,-10
                  {Đặt lực tập trung, tại nút 35, lực FY=-10N}
    SOLU_LS1:
```

/PBC,ALL,1 {Vẽ điều kiện biên, tất cả}

SOLU\_LS1:

EPLOT

{Vẽ phần tử}

SOLU\_LS1:

SOLVE

{Lệnh Giải theo điều kiện biên đã cho}

SOLU\_LS1:

FINI

{Kết thúc Solution}

BEGIN:

/POST1

{Bắt đầu bước Hậu xử lý}

POST1:

PLDI,1

{Lệnh vẽ hình chuyển vị của các nút}

POST1:

PLNSOL,U,Y {Vẽ kết quả theo nút, chuyển vị, trục Y}

POST1:

FINI {Kết thúc Hậu xử lý}

BEGIN:

/EXIT {Thoát khỏi chương trình}

Chú ý: Khi sử dụng /MENU,OFF các hình vẽ sẽ xuất hiện, trong bài này các hình chưa được ghi vào FILE ảnh, nên chỉ có thể quan sát.

Sau kết thúc mỗi lệnh, trên màn hình xuất hiện

BEGIN:

đó là biểu hiện mức lệnh mức 1;

PREP7:

SOLUL SI:

POST1:


là các lệnh mức 2, khi hết mức cần có lệnh FINISH, sau đó mới chuyển sang hệ lệnh khác cùng mức.

Thoát khỏi chương trình bằng lệnh

/EXIT

# BÀI TẬP 2. TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG DẨM NGÀM

Cho một dâm dài 1000 mm, chịu lực tập trung P = 50 N, một đầu ngàm, một đầu trên gối tựa; có chiều rộng bản a = 10 mm, chiều cao h = 30 mm; mômen chống uốn J = 22500 mm<sup>4</sup>; làm bằng vật liệu có mô đun đàn hồi  $E = 2.1*10^3$  N/mm<sup>2</sup>.



Hình 84. Dầm ngàm chịu lực

```
/PREP7
ET,1,BEAM3
                   {Khai báo phần tử, PT 1, dạng dâm }
                   {Đặc trung hình học: Diện tích A=300mm²,
R,1,300,2.25E4,30
                    momen chong uon J = 2.25*10^4, chiều các h = 30 \text{ mm}
                   {Đặc trưng vật lý; Môdun đàn hồi E=2.1*105N/mm²}
MP,EX,1,2.1E5
                   | Nút | tai toa đô 0,0 |
N.1
N.11,1000
                   {Nút 11 tai X=1000}
FILL
                   {Diển nút}
NPLOT
                   {Vẽ nút}
                   (Phần tử 1, từ 1 đến 2)
E,1,2
                   {Tái tạo phần tử, 10 lần, từ phần tử 1 bước là 1}
EGEN.10.1.1
EPLOT
                   {Vẽ phần tử}
/PNUM,ELEM,1
                   {Đánh số phần tử, cho hiện}
EPLOT
                   {Vẽ phần tử}
FINI
                   {Kết thúc}
/SOLU
                   {Giải}
D,1,ALL,0
                   {Cho liên kết, tại nút 1, không có bậc tự do}
                   {Cho liên kết, tai nút 11, UY=0}
D.11.UY.0
F,6,FY,-50
                   {Đặt lực tác dung, FY, theo chiều âm, F=-50N}
                   {Giải theo điểu kiên biên}
SOLVE
FINI
                   {Kết thúc}
/POST1
                   (Hâu xử lý)
                   {Vẽ chuyển vi}
PLDISP.1
                   {Vẽ lời giải theo nút, các giá trị ứng suất theo trục Y}
PLNSOL.S.Y
```

(Vẽ chuyển vị của nút)

{Thoát khỏi chương trình}

{Vẽ theo lời giải lực}

{Kết thúc}

{Vẽ lời giải theo nút, các giá trị ứng suất tương đương}.

PLNSOL,S,EQV PRNSOL.U

PRRSOL

FINI

/EXIT

/SHOW,DAM,GRP

# Chú ý: Bài tập này cũng nhập vào như bài trên, nhưng có dòng lệnh /SHOW, DAM,GRP

tất cả các dữ liệu đồ hoạ sẽ được ghi vào FILE Dam.GRP, vì vậy trên màn hình sẽ có thông báo ghi dữ liệu ra File Graph, không thể quan sát được.


Muốn quan sát để điều chỉnh chương trình, cần khoá lệnh đó lại bằng cho thêm dấu (\*) vào đầu dòng. Chạy thử chương trình, nếu được sẽ mở ra để ghi.

R là lệnh nhập các đặc trưng hình học vật liệu, có trên 10 tham số, tuỳ theo kiểu phần từ các tham số này được đưa vào các vị trí khác nhau. Các tham số đặc trưng hình học là: Diện tích mặt cát ngang, Mômen quán tính qua các trực Z,Y; chiều cao hay chiều dày, góc định hướng, hằng số uốn, giá trị dự ứng lực, khối lượng trên đơn vị, ...

### BÀI TẬP 3. TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG CHI TIẾT THANH

Cho một thanh ngàm 1 đầu, có diện tích mặt cắt trung bình của 4 đoạn là 8.875; 6.625; 4.375; 2.125 mm²; chịu lực theo chiều X FX= 20N;

Tính giá trị ứng suất và biến dạng dọc trục?



Hình 85. Dầm ngàm tiết diện thay đổi chịu lực đọc trực

### /SHOW, THANH, GRP


#### /PREP7

ET,1,LINK1	{Phần tử thanh}
MP,EX,1,3000	{Mô dun đàn hồi theo chiều $X, E = 3000 \text{ N/mm}^2$ }
R,1,8.875	{Đặc trưng hình học, đoạn 1, diện tích mặt cắt = $8.875 \text{ mm}^2$ }
R,2,6.625	{Đặc trưng hình học, đoạn 2, diện tích mặt cắt = $6.625 \text{ mm}^2$ }
R,3,4.375	{Đặc trưng hình học, đoạn 3, diện tích mặt cắt =4.375 mm²}
R,4,2.125	{Đặc trưng hình học, đoạn 4, diện tích mặt cắt =2.125 mm²}
N,1,0,	{Nút 1 X=0}
N,5,100,0	{Nút 5, X=100,Y=0}
FILL	{Điển nút}
REAL,1	{Đoạn vật liệu 1}
E,1,2	{Phần tử 1, từ nút 1 đến nút 2}
REAL,2	{Đoạn vật liệu 2}

E,2,3 {Phần tử 2, tử nút 2 đến nút 3} REAL.3 {Đoạn vật liệu 3} {Phần tử 3 nút 3~4} E.3.4 REAL.4 {Doan vât liêu 4} E,4,5 {Phần tử 4 từ nút 4~5} /PBC,ALL,1 {Vẽ điều kiện biên} {Đánh số nút} /PNUM,NODE,1 /PNUM,ELEM,1 {Đánh số phần tử} **EPLOT** {Vẽ phần tử} FINI {Kết thúc} /SOLU {Giải} {Lien ket, diem 1, UX = UY = 0} D,1,ALL {Luc, tai diểm 5, theo truc X,  $FX = 50 \text{ N/mm}^2$ } F,5,FX,20 SOLVE {Giải theo điều kiện biên} FINI {Kết thúc} /POST1 {Hâu xử lý} ETABLE, SAX, LS, 1 (Cho kết quả kiểu bảng, giá trị ứng suất theo chiềuX) PRRSOL {Cho lời giải theo lực} PLLS,SAX,SAX {Vẽ theo đường bao, lực dọc trục} PRETAB.SAX {Cho kết quả bảng giá trị lực} FINI {Kết thúc} /EXIT {Thoát khỏi chương trình} Chú ý:

Chi tiết thanh chỉ chịu lực dọc trọc không chịu uốn. Nếu có uốn sẽ phải giải theo bài toán ổn định.

# BÀI TẬP 4. TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG DẦM NGÀM CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI GIẢM DẦN



Hình 86. Dầm ngàm có diện tích mặt cắt thay đổi đều

Cho một dẫm ngàm, có diện tích mặt cất giảm dẫn, chịu lực dọc trục phân bố đều trên đầu; Chiều dầy 1 mm. Tim phân bố ứng suất và biến dạng?

```
/PREP7
```

```
/SHOW, VD4, GRP
```

ET,1,42,,,3 {Khai kiểu phần tử Plane 42, bài toán biến dạng

MP,EX,1,3000 {Môdun đàn hồi E = 3000}

R,1,1 {Đặc trưng hình học, chiều dày B = 1}

N,1,0,-5 {Nút l tại X=0, Y=-5}

N,2,0,5 {Nút 2 tại X=0, Y=5}

N,3,50,-2.25 {Nút 3 tại X=50, Y=-2.25}

N,4,50,2.25 {Nút 4 tại X=50, Y=2.25}

N,5,100,-0.5 {Nút 5 tại X=100, Y=-0.5}

N,6,100,0.5 {Nút 6 tại X=100, Y=0.5}

E,4,2,1,3 {Định nghĩa phần từ 1: gồm nút 4,2,1,3}

E,6,4,3,5 {Pt2 gồm nút 6,4,3,5}

EPLOT {Vẽ phần tử} FINI (Kết thúc)

/SOLU {Giải}

D,1,ALL,0 {Liên kết tại nút 1 không có bậc tự do}

D,2,UX,0 {Tại nút 2 UX=0}

F,5,FX,10 {Tai nút 5 lực FX=10N} F,6,FX,10 {Tai nút 6 FX=10N}

F,6,FX,10 {Tại nút 6 FX=10N /PNUM,ELEM,1 {Hiện số phần tử}

EPLOT {Vẽ phần tử}
/PNUM,NODE,1 {Hiện số nút}

/PBC,ALL,,1 {Vẽ điều kiện biên}

EPLOT {Vẽ phần tử}

SOLVE {Giải}

FINI {Kết thúc SOLUTION}

/POST1 {Bắt đầu xử lý, bài toán tĩnh}

PLNSOL,S,X {Vẽ lời giải theo nút, ứng suất theo trục X}

PRNSOL,U {Vẽ đường phân bố chuyển vị}

FINI {Kết thúc}


/EXIT

### BÀI TẬP 5. DẦM CÓ KÍCH THƯỚC THAY ĐỔI

Cho một dầm 2 gối tựa dạng tấm, ở giữa bị cắt lõm kích thước như hình vẽ, chiều dày bằng 15 mm. Vật liệu dầm : Mô dun đàn hồi  $E=2.1*10^5~\text{N/mm}^2$ , hệ số Poisson v=0.3. Dầm chịu áp lực đều tác dụng lên phần diện tích lớn  $p=10~\text{N/mm}^2$ . Tính và vẽ đường đẳng trị ứng suất tương đương.

Tính và vẽ đường đẳng trị ứng suất pháp theo chiều X;

Tính và vẽ ứng suất tiếp.



Hình 87. Dầm đơn giản có diện tích thay đổi

/FNAME,BT5 {Đặt tên cho chương trình}

/SHOW,BT5,GRP {Đặt tên cho FILE đồ hoa ghi các đồ thị}

/TITLE,BT5 {Tên của các đồ thị}

/PREP7 {Bắt đầu chương trình, Hệ tiền xử lý}

ET,1,PLANE42,,,3 {Khai báo Phần tử phẳng Plane42, ứng suất phẳng}

R,1,15 {Khai báo hằng số vật liệu, chiều dày 15 mm}

MP,EX,1,210000 {Thuộc tính vật liệu, môdun đàn hồi}

MP,NUXY,1,0,3 {Hệ số Poisson}

N,1 {Định nghĩa nút thứ nhất, tại vị trí 0,0}

N,13,0,1200 {Nút 13, tại y = 1200} FILL,1,13 {Điển nút giữa 1 và 13}

NGEN,16,20,1,13,1,100 {Tái tạo nút, 16 lần, khoảng số cách nhau 20, từ nút 1 đến nút 13, bước tiến 1, mỗi bước có giá trị 200 mm}

/PNUM,NODE,1 {Đánh số, nút, cho xuất hiện}

NPLOT {Vẽ nút }

/PNUM,NODE,0 {Cho chữ số nút ẩn}

E,1,21,22,2 {Định nghĩa phần tử, PT1 các nút 1,21,22,2}

EGEN,12,1,-1 (Tái tạo phần tử, 12 pt theo chiều Y, quay lại )

Hình 88. Định nghĩa nút và đánh số

_						<del></del>				<del></del> -				_
1/	**	~	-	*	**	••	*	•	- 249	724	""	''	***	•••
₹1	**	*	47	*	"	•	64	19	111	71	10	641	**	13
10	Žŧ	-	••	-	**	*	H	- 16	311	13	11	· H	14	131
•	£3	1)	**	•>	41	81	*1	10	ILI	LE	14	11	124	ŧP
•	11	3)	44	14	**	M	41	341	Ш	•	841	11	10	11
,	4.0	<b>1</b>	4)	11-	or		41	14	Ξ	*	*25	19	16	**
•	"	10	41	1	*	**	ji	H	H	76	13	114	140	17
•	71	"	4	4>	41	7.			ba	4#	13	141	111	SP:
1	14	**	e)	77	4	14	H	141	31	14	15	3	181	31
3	iß	<b>2</b> 1	11	35	11	"	ar	, #	9\$	17	13	#	15	
· E	14	ţı	34	*	"	34	*	**	11	11	23	24	33,	15
•	17	18	•	-7	81	77	45	117	н	11	19	14	11.	PI

Hình 89. Định nghĩa phần tử và đánh số

EGEN,15,20,-12 {Tái tạo phần tử, 15 PT theo chiều X, từ số 12}

/PNUM,ELEM,1 {Đánh số, phần tử, cho hiện}

EPLOT {Vẽ phần tử}

/PNUM,ELEM,0 {Cho ẩn số phần tử}

ESEL,S,ELEM,,1,49,12 (Chọn phần tử, hàng 1, từ số 49)

 $\pmb{\text{ESEL,A,,,2,50,12}} \qquad \{ \text{H\`ang 2, từ số 50} \}$ 

ESEL,A,,,3,51,12 {Hàng 3, từ số 51}

ESEL, A,,, 10,58,12 {Hàng 10 từ số 58}

\*REPEAT,3,,,,1,1 {Lặp lại 3 lần, mỗi lần tặng 1 hàng}

EDEL, ALL (Xoá các phần tử đã chọn)

ESEL, ALL {Chọn các phần tử}


NDEL,1,81,20 {Xoá các nút từ 1~81, cách 20}

\*ŘEPEAT,3,1,1 {Lặp 3 lần}

NDEL,11,91,20 [Xoá nút từ 11 đến 91]

\*REPEAT,3,1,1 {Lặp lại 3 lần}

FINI {Kết thúc phần PREP7}



#### Hình 90. Mô hình sau khi cắt và đặt điều kiện biện

/SOLU {Bắt đầu phần giải}

D,301,UY,0 {Dặt gối tựa tại nút 301, UY = 0}

D,281,UY,0 {Đặt gối tựa tại nút 281, UY = 0}

NSEL,S,LOC,X,0 {Chọn nút, đặt chọn, định vị trí các nút X = 0}

D,ALL,UX,0 {Đặt liên kết tất cả, UX = 0}

NSEL, ALL {Chon nút, tất cả}

NSEL,S,LOC,Y,1200 {Chọn nút, đặt vị trí nút Y=1200}

SF,ALL,PRES,10 {Lực bề mặt, tất cả nút chọn, áp lực, P = 10 N/mm²}

/PSF,PRES,,2 {Vẽ lực, lực nén, }

NSEL,ALL {Chọn nút}

/PBC,ALL,1 {Vẽ các điều kiện biên, tất cả, cho hiện}

EPLOT {Vẽ phần tử}

SOLVE {Giải bài toán theo điều kiện đã cho}

FINI {Kết thúc}

/POST1 {Kết suất dữ liệu, Hậu xử lý}

PRRSOL {Cho lời giải, từ giá trị tính phản lực gối}

/PSF,PRES,,0 {Vẽ lực, áp lực, không hiện}

PLDI,1 {Vẽ chuyển vị của các phần tử}

/SHOW,,,1 {Hiện hình vẽ}


PLNS,S,EQV {Vẽ lời giải tại các nút, ứng suất, US tương đượng}

/SHOW {Biểu diễn}


PLNS,S,X {Vẽ lời giải tại các nút, ứng suất, ƯS theo X} LPAT,4,10 {Đường dẫn theo đường từ nút 4 đến nút 10}

PDEF,SX,S,X {Dinh nghĩa vẽ đường đẳng trị, US, theo trục X} PLPA,SX {Vẽ theo đường đẳng trị, US theo SX}

FINI {Kết thúc phần Hậu xử lý} /EXIT {Thoát khỏi chương trình}



Hình 91. Chuyển vị của các phần tử




Hình 92. Đường đẳng mức ứng suất tương đương

Mô hình hình học được xây dựng bằng cách xác định nút và tái sinh nút và phần tử.

Sau khi tạo diện tích toàn thể, sử dụng biện pháp chọn và cắt các nút và phần tử không nằm trong hình của đối tượng.

Khi biểu diễn sự phân bố ứng suất và biến dạng theo đường đẳng trị.

Để vẽ đồ thị biểu diễn 1 tham số theo một dãy nút, cần định nghĩa lại đường dẫn và cho lệnh vẽ tham số theo đường dẫn đó.



Hình 93. Đường đẳng múc ứng suất theo trục X

### BÀI TẬP 6. SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỂM, ĐƯỜNG VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỤNG MÔ HÌNH HÌNH HỌC

Đầu bài như bài 5 nhưng xử lý mô hình như sau :

Sử dụng phương pháp dựng mô hình hình học bằng cách xác định toạ độ các điểm, đường và diện tích, sử dụng các lênh tạo hình đối xứng.

K, Số TT, toạ độ:

Định nghĩa điểm, đánh số thứ tự và cho toa độ X,Y,Z của điểm.

A, tên các điểm xác định diện tích

Định nghĩa diện tích A, cho tên các điểm xác định diện tích, các điểm có thể đến 9.

/SHOW,BT6,GRP

/TITLE, BT6

/PREP7

ET,1,PLANE42,,,3

R,1,15

MP,EX,1,210000

LOCAL,11,0,0,600 {Đặt toạ độ địa phương số 11 tai toa độ [0,0,600]}

K.1 {Dinh nghĩa điểm 1 tai 0,0,0}

```
K,2,500
                    {Điểm 2 tai X≠500}
K,3,1500
                    {Diểm 3 tai X=1500}
K.4.,300
                    {Diểm 4 tai X=0, Y=300}
                    {Diểm 5 tại X=500, Y=300}
K,5,500,300
K,6,1500,300
                    {Diểm 6 tại X=1500, Y=300}
                 \{\text{Diểm 7, X} = 500, Y = 600\}
K,7,500,600
                  {Diểm 8, X = 1500, Y = 600}
K,8,1500,600
/PNUM,KPOI,1
                  {Đánh số điểm và cho hiện số}
KPLOT
                  {Vẽ các điểm}
A,1,2,5,4
                  {Định nghĩa diện tích 1 gồm các điểm 1,2,5,4}
A.2,3,6,5
                  {Định nghĩa diện tích 2 gồm các điểm 2,3,6,5}
A,5,6,8,7
                  {Định nghĩa diện tích 3 gồm các điểm 5,6,7,8}
APLOT
                  {Vẽ diện tích}
                  Xác định kích thước phần tử theo các canh với giá trị 100}
ESIZE,100
ESHAPE,2
                  {Tao hình phần tử}
SAVE
                  {Ghi vào File dữ liêu}
AMESH, ALL
                  {Tao lưới diện tích}
                  {Vẽ phần tử}
EPLOT
ARSYM,Y,ALL
                  {Tao phần đối xứng qua Y, tất cả}
EPLOT
                  {Vẽ phần tử}
NUMM, ALL
                  {Đánh số}
WAVES
                  {Hợp lý hoá chia phần tử}
EPLOT
                  {Vẽ phần tử}
                  {Đánh số phần tử}
/PNUM,LOC,1
FINI
                  {Kết thúc}
/SOLU
                  {Giải}
CSYS
                  {Xác định toa đô toàn thể}
                  {Chon nút}
NSEL,S,LOC,X,0
                           {Xác định liên kết đối xứng, theo truc X}
DSYM,SYMM,X,0
NSEL, S, LOC, X, 1400, 1500 {Chon nút, X=1400}
                           {Chọn nút, chọn lại, Y=0}
NSEL,R,LOC,Y,0
                  {Liên kết tất cả nút chọn UY=0}
D,ALL,UY
NSEL,ALL
                  (Chọn nút, tất cả)
/PBC,ALL,1
                  {Vẽ điều kiện biên}
NPLOT
                  {Vē nút }
NSEL,S,LOC,Y,1200
                      {Chọn nút với Y=1200}
```

SF,ALL,PRESS,10 {Cho lực ép  $p=i\hat{o} N/mm^2$ }

/PSF,PRES,,2 {Vẽ lực bề mặt, lực ép}

NSEL,ALL {Chọn nút}

EPLOT {Vẽ phần tử}
SOLVE {Giải}

FINI {Kết thúc}

/POST1 {Hâu xử lý}

PRRSOL (Cho lời giải với giá trị phản lực)

PLDI,1 {Vẽ chuyển vi}

PLNS,S,EQV {Vẽ kết quả theo đường đẳng trị, ƯS, tương đương}

PLNS,S,X {Vē kết quả theo đường đẳng trị, US, X}

FINI {Kết thúc}

/EXIT {Thoát khỏi chương trình}

Chú ý: Các kết quả tính toán như bài trước, cần làm quen với phương pháp dựng mô hình. Đồng thời sử dụng lệnh WAVES để liên kết cách tạo phân tử từ mô hình hình học.

# BÀI TẬP 7. XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ ỨNG SUẤT QUANH LỖ NẰM GIỮA TẨM CHỊU LỰC KÉO

Bài này sử dụng /MENU,ON, nhập các dữ liệu qua MENU.

Tính ứng suất và biến dạng tấm có lỗ, có chiều dày 1 mm, làm bằng vật liệu có môdun đàn hồi  $E = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ , chiu lực kéo  $p = 1000 \text{ N/mm}^2$ .

- Khởi động ANSYS, khi xuất hiện dòng

BEGIN: bấm phím ENTER để chương trình chạy tiếp và vào MENU, ON.

- Dùng chuốt chọn mục MAIN CMDS
- Chọn lệnh START
- Chọn lệnh /FILNAM ở MENU dọc bên trái màn hình, dưới dòng nhập lệnh xuất hiện tên lệnh và các tham số.


Bấm vào nút Keybd, để nhập tên FILE, kiểu trên thanh lệnh.

Bấm nút EXEC để thực hiện nhập lệnh.

- Chọn lệnh /TITLE để nhập tiêu đề.

Bấm nút Keybd để nhập tên tiêu đề.

Bấm nút EXEC để nhập tên tại dòng lệnh.



Hình 94. Tấm có lỗ chịu lực kéo

- Chọn lệnh Preproc trên MENU ngang để vào mức PREP7, Bấm nút EXEC.
- Chọn ElemType trên MENU dọc bên trái
   Bấm chọn By Command, MENU dọc trái mới xuất hiện.
- Chọn lệnh ET, nhập dữ liệu trên dòng lệnh: Item= 1, ENam=PLAN82;
  Bấm nút EXEC.
- Chọn RealCons trên MENU ngang;

Nhập dữ liệu vào thanh lệnh: diện tích mặt cắt;

Bấm EXEC

- Chọn Material trên MENU ngang;

Nhập dữ liệu vào dòng lệnh; MP,EX,1,2.1e5, Bấm EXEC.

- Chọn SolidMod trên MENU ngang;

Bấm nút Primitiv trên MENU dọc;

Bấm nút RETING và nhập dữ liệu: RECTING,,6,,6


Bẩm EXEC.

Bấm nút PCIRC và nhập dữ liệu: PCIRC,,0.5


Bấm EXEC.

- Bấm phím Graph ở vùng phím thông tin.
- Bấm nút Plot Model
- Bám nút Areas
- Bấm nút (DeftColr)

- Bấm nút Apply
- Bấm nút Quit
- Bấm nút Grph
- Bấm nút Legnd để tái sinh mô hình
- Bấm phím Quit



Hình 95. Vẽ hình vuông, tròn và trừ logic




Hình 96. Mô hình tính toán (1/4 tấm)

- Chọn lệnh Boolean trên Menu ngang
- Chọn lệnh Subtract
- Chọn lệnh ASBA, nhập dữ liệu: ASBA,1,2
   Bấm phím EXEC
- Bấm nút Misc
- Bấm nút SAVE
- Bấm nút QUIT
- Chọn lệnh MesCtrl (dùng tạo lưới)

Bấm nút **Keybd** để nhập lệnh bàng phím Nhập lệnh / TRIAD,OFF và ENTER để đóng chia lưới tam giác; Bấm ESC

- Bấm nút Grph, hiện các phím điều khiển ở MENU dọc bên trái;
- Bấm nút Plot Model
- Bấm nút KeyPoint
- Bấm nút KpointNum
- Bấm nút Apply
- Bấm nút Quit



Hình 97. Các điểm tại các góc

- Chọn lệnh KESIZE trên MENU dọc trái để định nghĩa kích thước phần tử gần các nút bằng cách nhập các giá trị tham số theo chỉ dẫn ở dòng nhập lệnh:

KESIZE, A, 1.5 Bấm EXEC

KESIZE, 5, 0.3 Bẩm EXEC


KESIZE, 6, 0.1 Bấm EXEC

- Bấm nút Keybd

Gõ vào dòng lệnh: KLIST sau đó ENTER

- Bấm nút EXIT để kết thúc lệnh liệt kê.
- Bấm phím MISC
- Bấm nút SAVE để ghi
- Bấm nút Quit
- Chọn lệnh Mesh Gen
- Chọn lệnh AMESH

Nhập dữ liệu vào dòng lệnh AMESII, 3 Bấm nút EXFC



Hình 98. Chia lưới mô hình

Chuyển mức xử lý SOLUTION

- Chọn nút Solution trên Menu ngang
- Chọn Loads
- Chon Construt
- Chọn On Line
- Chọn DL
- Bấm nút Grph
- Bấm nút Plot Model
- Bấm nút Lines
- Bấm nút NoKpoiNum để không đánh số điểm
- Bấm nút Apply
- Bấm nút Quit
- Nhập dữ liệu vào dòng lệnh : DL, P,,Symm

Bấm nút EXEC


- Dùng chuột kích vào cạnh trái sau bấm nút Apply,

Trên hình xuất hiện L10

- Kích chuột vào diện tích chính, sau bấm nút Apply, trên hình xuất hiện ký hiệu A3 và 2 chữ S và S10 trên canh trái;
- Dùng chuột kích vào cạnh dưới và bấm nút **Apply**, trên cạnh dưới xuất hiện ký hiệu S9 giữa 2 ký tự S
- Bấm nút Quit

Đặt lực:


- Chọn lệnh Surface trên Menu ngang
- Chọn lệnh On Line trên Menu dọc
- Chọn lệnh SFL: Nhập dữ liệu: SFL, PICK, PRES, -1000 Bấm nút EXEC
- Kích chuột vào canh phải, bẩm nút Apply và bẩm nút Quit
- Chon muc UTIL Cmds
- Chon lênh Graphics
- Chon NumColor
- Chọn /PSF, nhập dữ liệu vào dòng lệnh: /PSF, PRES,,2
   Bám nút EXEC
- Chọn lại mục Main Cmds
- Bấm nút Keybd và gỗ lệnh LPOT Bấm ENTER



Hình 99. Đặt lực

- Chọn lệnh Execute, chọn SOLVE để giải bài toán theo diễu kiện đã cho.
- Chọn mục FINISH , để kết thúc SOLUTION Bấm EXEC để thực hiện lệnh
- Chọn lệnh Postproc để xuất dữ liệu mức POST!
- Chọn lệnh General
- Chọn lệnh REVIEW
- Chọn lệnh Plot
- Bấm nút Keybd, nhập từ bàn phím : /PSF,PRES,,0
  Bấm ENTER
- Chọn PLDISP vẽ hình chuyển vị: PLIDSP, 1
   Bấm nút EXEC.


- Chọn lệnh PLNSOL, nhập từ bàn phim : **PLNSOL, S,X** Bấm EXEC
- Bấm nút Grph
- Bấm nút Legnd
- Bấm nút Quit
- Chọn lệnh LIST sau đó chọn PRERR nháy chuột 2 lần để cho dữ liệu sai số theo tiêu chuẩn năng lượng:
- Kết quả cho dòng: Phân trăm sai số cấu trúc theo tiêu chuẩn năng lượng = 1.2619.
   Bấm EXIT để thoát.



Hình 100. Hình chuyển vi

- Bấm nút FINISH để kết thúc POST!
- Bám EXEC
- Bấm /EXIT để kết thúc chương trình.

## BÀI TẬP 8. TRƯỜNG ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG TẨM CÓ LỖ (TIẾP)



Hình 101. Tấm có lỗ chịu lực nén

Tâm có lỗ ở tâm R = 12,5 mm; Kích thước tâm 300×300×1 mm; Modun đàn hồi  $E = 2.1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ ; Lực nén 2 bên p = 1 N/mm<sup>2</sup>. Mô hình xây dựng từ các lệnh tạo điểm và đường. (Các bản vẽ ghi vào FILE có tên BT [1.grp] /SHOW,BT8,GRP /TITLE,Tấm có lỗ {Tiêu đề} {Tiền xử lý} /PREP7 {Phần tử phẳng} ET,1,PLANE42 {Mô đun đàn hồi E=210000N/mm²} MP.EX.1,210000 (Định nghĩa hệ toạ độ toàn cục, toạ độ để các) CSYS,1 {Đánh số điểm} /PNUM,KP,1 {Dinh nghĩa điểm 1} K, 12.5 {Dinh nghĩa điểm 2} K,,12.5,90 KPLOT {Vē điểm} L,1,2 Dinh nghĩa đường từ điểm 1 đến 2) LPLOT {Vẽ đường} {Định nghĩa hệ toa đô} CSYS {Định nghĩa điểm tại X=0,Y=150} K...150 K.,150,150 {Dinh nghĩa điểm X=150,Y=150} {Đinh nghĩa điểm X=150} K.,150 KPLOT {Vě điểm} {Đường 1 từ điểm 1 đến 5} L,1,5

L,4,3 {Đường 3 từ điểm 4 đến 3}
L,3,2 {Đường 4 từ điểm 3 đến 2}
LPLOT {Vẽ đường}

L,5,4

AL,ALL (Xác định diện tích qua các đường bao)

[Đường 2 từ điểm 5 đến 4]

APLOT {Vē diện tích}
FINI {Kết thúc}
/SOLU {Giải}

DL,2,,SYMM {Liên kết, tại đường 2, đối xứng} DL,5,,SYMM {Liên kết, tại đường 5, đối xứng} SFL,3,PRES,+1 {Gia tải lực bề mặt p = 1 N/mm²}

/PSF,PRES,,2 {Vẽ tải}


ADAPT, 10,3 {Giải bài toán tương thích lưới, với 10 lần giải và đô chính xác 3%}

 EPLOT
 {Vẽ phần tử}

 FINI
 {Kết thúc}

 /POST1
 {Hậu xử lý}


/EDGE,1,1	(Chỉ biểu diễn cạnh của đối tượng,	cửa số 1, cho hiện }
/SHOW,,,1		
PLNS,S,X	{Vẽ ứng suất pháp, X}	
/DIST,1,30	{Xác định khoảng nhìn, cửa 1}	
/FOCUS,1,20,20	{Định vị tiêu cự ,cửa số 1, vị trí tiê	ս cự 20,20}
PLNS,S,X	{Vẽ ứng suất pháp, X}	
/GSAVE	{Ghi kết quả}	e de la deli
/RESE	{Tái hiện đổ thị}	
PLNS,S,Y	{Vẽ ứng suất pháp,Y}	1
/DIST,1,30	(Xác định khoảng nhìn, cửa 1)	
/FOCUS,20,20	(Định vị tiêu cự ,cửa số 1, vị trí tiê	u cự 20,20)
PLNS.S.Y	(Vẽ ứng suất pháp, Y)	



Hình 102. Phân bố ứng suất (Đường đẳng mức) Sx



Hình 103. Phân bố ứng suất Sx, khuyếch đại



Hình 104. Phân bố ứng suất Sy

/RESE {Chọn lại}

CSYS,1 {Đưa số liệu vào hệ toạ độ trụ}

DSYS,1 {Cho kết quả và mô tả kết quả trong hệ toa độ tuỳ ý}

N1=NODE(12.5,0,0) {Nút số 1 12.5,0,0} N2=NODE(12.5,90,0) {Nút số 2 12.5,90,0}


LPATH,N1,N2 {Đường dẫn từ N1~N2}
PDEF,SX,S,X {Định nghĩa Vẽ đổ thị ứng suất, X}

PLPA,SX {Vē đổ thi }


PDEF,SY,S,Y {Định nghĩa Vẽ đồ thị ứng suất, Y}

PLPA,SY {Vẽ đồ thị } FINI {Kết thúc}

/EXIT {Thoát khỏi chương trình}



Hình 105. Đường biến đổi ứng suất từ điểm 1 đến điểm 2



Hình 106. Phân bố ứng suất tiếp từ điểm 1 đến 2

### BÀI TẬP 9. SỬ DỤNG KỸ THUẬT DỰNG MÔ HÌNH BẰNG VĒ

Đầu bài như bài tập 5. Xây dựng mô hình bằng lệnh vẽ hình.

/SHOW,BT9,GRP

/TITLE, DAM

/PREP7

ET,1,PLANE42,,,3

R,1,15

MP.EX.1,210000

RECTING,0,500,300,900 {Vē hình chữ nhất 1}

RECTING,500,1500,0,1200 {Ve hình chữ nhất 2}

AADD,1,2

{Cộng hình 1 vào hình 2}

APLOT

{Vê diện tích}

ESIZE,100

{Kích thước phần tử, 100}

SAVE

(Ghi vào FILE)

AMESH, ALL

{Chia lưới diện tích}

FINI

{Kết thúc}

/SOLU

{Giải}

NSEL,S,LOC,X,0

{Chọn các nút với X=0}

DSYM,SYMM,X,0

NSEL,S,LOC,X,1350,1500 {Chọn nút có toạ độ X=1350,Y=1500}

NSEL,R,LOC,Y,0

(Chọn nút, chọn tiếp, tại Y=0)

{Đối xứng qua liên kết, tai các điểm X=0}

(Chọn hat, chọn trop, tại 1-0)

D,ALL,UY

{Liên kết, tất cả các điểm chọn UY=0}

NSEL,S,LOC,Y,1200 {Chọn các nút có Y=1200} {Lực bề mặt, áp lực p=10N/mm²} SF,,PRES,10 /PSF,PRES,,2 {Vē tải trọng} NSEL,ALL {Chọn nút} /PBC,ALL,1 {Vẽ liên kết} EPLOT {Vẽ phần tử} {Giải} SOLVE FINI {Kết thúc} {Vẽ lời giải theo phản lực} /POST1 PRRSOL {Vẽ chuyển vị} PLDI,1 /SHOW,,,1 {Vẽ hình} PLNS,S,EQV | Vẽ kết quả theo nút, ứng suất, tương đương | PLNS,S,X {Vẽ kết quả theo nút, ứng suất, theo X} FINI {Kết thúc}

### BÀI TẬP 10. XÁC ĐỊNH TRƯỜNG PHÂN B<mark>Ố ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG CỦA</mark> DẨM NGÀM, ĐƯỢC LÀM BẰNG VẬT LIỆU PHI TUY**ẾN**

Cho dầm ngàm chịu lực khối tại đầu.

{Thoát khỏi chương trình}

Chiều dài L = 50 mm; rộng B = 10mm; cao H = 10 mm;

Lực tác dụng: Fx = 1500 N; Fy = 1000 N, Fz = 1000 N;

Vật liệu: Môdun đàn hồi:  $E = 1.96 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ ; Hệ số Poisson v = 0.3


Sử dụng phần tử khối.

Vật liệu phi tuyến.

/EXIT


Biến dạng	Úng suất (N/mm²)
0.001	196
0.002	300
0.003	380
0.004	440
0.006	470

Xác định trường ứng suất và biến dạng của thanh?




Hình 107. Dầm ngàm làm bằng vật liệu đàn hồi phi tuyến

/FILNAME, BT10, AL /SHOW,BT10,GRP /PREP7 ET,1,SOLID45,...1 {Phần tử khối 3D} {Nhập tính chất, mô đun đàn hồi} MP,EX,1,1.96E5 {Vật liệu biến dạng đàn hồi phi tuyến} TB,MELAS,1 TBPT,,0.001,196 {Diểm US-BD 1} TBPT,,0.002,300 {Diểm US-BD 2} TBPT,,0.003,380 {Diểm US-BD 3} TBPT,,0.004,440 [Diem US-BD 4] {Diểm US-BD 5} TBPT,,0.006,470 {Biểu đồ kẻ ô} /GRID.1 TBPLOT, MELAS, 1 {Vẽ biểu đồ đặc tính vật liêu} BLOCK,,50,,10,,10 {Tạo khối dài 50, rộng 10, cao 10} {Định kích thước phần tử 5mm} ESIZE,5 /VIEW.,1,1,1 {Tầm nhìn với góc có toạ độ 1,1,1} VMESH,1 {Tao lưới khối} {Vẽ điều kiên biên, chuyển vi} /PBC,U,,1



Hình 108. Biểu đồ ứng suất -biến dạng



Hình 189. Phần tử và điều kiện biên

/PBC,F,,1 {Vẽ điều kiện biên lực}

EPLOT {Vẽ phần tử}
FINI {Kết thúc}
/SOLU {Giải}

OUTRES, ALL, ALL {Kiểm tra các Item để ghi vào FILE Data}

NLGEOM,ON {Biến dạng lớn, mở}

NSEL,S,LOC,X,0 {Chọn nút, định vị trí X=0}

D,ALL,ALL,0 [Lien ket, các điểm chọn, độ tự do bằng 0]

VSEL,ALL {Chọn thể tích, tất cả}
ASEL,ALL {Chọn diện tích, tất cả}
LSEL,ALL {Chọn cạnh, tất cả}
KSEL,ALL {Chọn diểm, tất cả}

ESEL,ALL {Chọn phần tử, tất cả} NSEL,ALL {Chọn nút, Tất cả}

N1=NODE(50,5,5) {Định nghĩa nút 1 tại 50,5,5} F,N1,FX,1500 {Lực tác dụng tại N1, FX=1500}

F,N1,FY,-1000 {Lực tác dụng tại N1, FY=-1000} F,N1,FZ,1000 {Lực tác dụng tại N1, FZ=1000}

F,N1,FZ,1000 {Lực tác dụng tại } EPLOT {Vẽ phần tử}

AUTOTS,ON {Xác định bước thời gian tự động}

NSUB,10,100 {Định nghĩa số bước con để nạp bước tính} OUTR,ALL,ALL {Kiểm tra các Item để ghi vào FILE Data} SOLVE {Giải}


FINI {Kết thúc}

/POST1 -

SET {Đặt phép giải}

PLNS,U,Y {Vẽ lời giải theo nút, chuyển vị, theo Y}

PLNS,S,X {Vē lời giải theo nút, ứng suất pháp theo X}



Hình 110. Phân bố ứng suất SX

PLNS,S,XY {Vẽ lời giải theo nút, ứng suất tiếp Txy}

FINI {Kết thúc}

/EXIT (Thoát)

Trong bài tâp, sử dụng phần tử khối 3D với việc nhập dữ liệu và xuất kết quả theo 3 chiều.

Mô hình vật liệu là đàn hồi phi tuyến, dữ liệu nhập theo điểm trong quan hệ US-BD. Sử dụng Lệnh TBPT để nhập giá trị từng điểm.

Do bài toán 3D nên các liên kết cũng phải đặt tại tất cả các nút cần thiết và biểu diễn trong không gian 3 chiều.

Do bài toán không phải đàn hồi tuyến tính nên cần dùng lệnh NLGEOM để chuyển đổi. Nếu không dùng máy không hiểu và không thể tính toán được.

### BÀI TẬP 11. TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG DẦM

Sử dụng bài toán tĩnh STAT, nhập các giá trị của đặc trung hình học bằng lệnh RMOD.

(Bài làm thêm)

/PREP7

/SHOW,BT11,GRP

STAT

ET,1,beam3

R,1

RMORE,1,1,300

RMOR,1,2,2.2e4.

RMOR,1, 3,30

MP,EX,1,2.1e5

N.I

N,11,1000

**NPLOT** 

NPLOT.1

**FILL** 

E,1,2

EGEN,10,1,1

**EPLOT** 

NPLOT,1

E,1,2

EGEN, 10, 1, 1

**FINISH** 

/SOLU

D.I.ALL

D,11,UY

F.6, FY, -50

**SOLVE** 

**FINISH** 

/POST1

PLDISP,1

PRRSOL

**FINISH** 

/EXIT

### BÀI TẬP 12. BIẾN DẠNG ĐÀN DỎO CHI TIẾT ỐNG


Cho một ống có bán kính trong a=100 mm, bán kính ngoài b=250 mm, bên trong chịu áp lực  $p_o$ . Sử dụng mô hình vật liệu là đàn dẻo lý tưởng, mô dun đàn hối  $E=2\times10^5\,\mathrm{N/mm^2}$ , giới hạn chảy  $\sigma_S=200\,\mathrm{N/mm^2}$ .

Tính phân bố ứng suất trên thành ống trong các trường hợp sau:

a. Áp lực bên trong  $p = 50N.mm^2$ ;

- b. Cho thôi lực tác dụng;
- c. Cho áp lực  $p = 205 \text{ N/mm}^2$ ;
- d. Cho thôi lực tác dụng.

Xét trường hợp biến dạng đàn hồi, vật liệu sau biến dạng đàn hồi, biến dạng đẻo và vật liệu sau biến dạng đẻo.



Hình 111. Chi tiết ống chịu lực

Bài toán giải theo giải tích:

a. Khi biến dạng đàn hồi: Trong bài toán sưc bền chi tiết ống ta có thể xác định ứng suất như sau:

Ứng suất hướng kính:

$$\sigma_{rr}(r) = -\frac{a^2}{b^2 - a^2} \cdot \left[ \left( \frac{b}{r} \right)^2 - I \right] \cdot p_o$$

Ứng suất hướng tiếp:

$$\sigma_{\varphi\varphi}(r) = -\frac{a^2}{b^2 - a^2} \cdot \left[ \left( \frac{b}{r} \right)^2 + 1 \right] \cdot p_o$$

Ứng suất hướng trục:

$$\sigma_{yy}(r) = -\frac{a^2}{b^2 - a^2} p_o$$

Biến dạng hướng kính:

$$u_r(r) = \frac{a^2}{b^2 - a^2} \cdot r \cdot \left[ \frac{3}{E} + \left( \frac{1}{2} \frac{b^2}{r^2} - 1 \right) \frac{1}{G} \right] \cdot p_o$$

Kết quả khi r = a và r = b là:

$$\sigma_{rr}(r = a) = -p_o = -50 \text{ N/mm}^2$$
 $\sigma_{rr}(r = b) = 0$ 
 $\sigma_{\phi\phi}(r = a) = 1,38p_o = 69 \text{ N/mm}^2$ 
 $\sigma_{\phi\phi}(r = b) = 0,38p_o = 19 \text{ N/mm}^2$ 
 $\sigma_{rr}(r = a) = 4,06*10^2 \text{ mm}$ 

b. Khi biến dạng dẻo: dưới áp lực vật liệu biến dạng dẻo. Thiết lập phương trình vi phân cân bằng và giải, ta có thể thu được quan hệ:

$$p_a = \frac{\sigma_F}{\sqrt{3}} \cdot \left[ 1 + 2\ln\frac{C}{a} - \left(\frac{C}{b}\right)^2 \right]$$

Khi c = a:

$$p_{ii} = \frac{\sigma_F}{\sqrt{3}} \cdot \left[ I - \left( \frac{C}{b} \right)^2 \right]$$

Khi c = b:

$$p_o = 2\frac{\sigma_F}{\sqrt{3}}.ln\frac{b}{a}$$

C là bán kính trong sau biến dạng dẻo

 $V\acute{\sigma}i p_o = 205 \text{ N/mm}^2$ 

$$c = 217 \text{ mm}$$

Từ các công thức trên ta có thể xác định các giả trị ứng suất và biến dạng tại r a  $\leq r \leq b$ 

$$\begin{split} \sigma_{rr} &= \frac{\sigma_F}{\sqrt{3}}. \left[ 1 + 2\ln\frac{c}{a} - \left(\frac{c}{b}\right)^2 \right] \\ \sigma_{\varphi\varphi}(r) &= \sigma_{rr} + \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\sigma_F}{\sqrt{3}}. \left[ 1 - 2.\ln\frac{c}{r} + \left(\frac{c}{b}\right)^2 \right] \\ \sigma_{yy}(r) &= \frac{1}{2} \left(\sigma_{rr} + \sigma_{\varphi\varphi}\right) = \frac{\sigma_F}{\sqrt{3}}. \left[ \left(\frac{c}{b}\right)^2 - 2\ln\frac{c}{r} \right] \end{split}$$

Thay số vào ta được:

$$\sigma_{rr} (r = c = 217 \text{ mm}) = -28,55 \text{ N/mm}^2$$
  
 $\sigma_{oo}(r = c) = 202,66 \text{ N/mm}^2$ 

Tính biến dạng:

$$u_r(r) = \frac{\sigma_F r}{2.\sqrt{3}E} \left[ \frac{c^2}{r^2} (5 - 4v) - (1 - 2v)(6.\ln\frac{c}{r} + 3 - \frac{2c^2}{b^2}) \right]$$

11:

```
v\acute{\sigma}i r = a = 100 \text{ mm}
            u_r(r = a) = 0.43 \text{ mm}
/FILENAM,BT12
/SHOW,BT12,GRP
/TITLE, ống đàn dẻo
/PREP7
ET,1,PLANE42,,,1 {Phần tử phẳng}
TB,BKIN, ! {Khai phần tử đàn dẻo lý tưởng }
MP,EX,1,2E5
TBDAT,,200,0
                   {Cho số liệu bảng với giá tri đầu, giới hạn chảy = 200 N/mm²}
TBPLOT, BKIN, 1
                   {Vẽ đường đặc tính vật liệu}
N,1,100
                   {Dinh nghĩa nút 1, X=100}
N.11.250
                   {Nút 11, X=250}
FILL
                   {Diển nút }
NPLOT,1
NGEN,2,20,1,11,1,10
E,1,2,22,21
EGEN, 10, 1, -1
CPNGEN,1,UY,21,31,1 {Tạo các nút bổ sung}
FINI
/SOLU
                   {Giải}
                   {Liên kết, nút I, UY = 0, nút 11 tự do}
D,1,UY,,,11,1
                   {Luc bề mặt, nút 1, áp lưc, p = 50 \text{ N/mm}^2}
SFE,1,4,PRES,,50
SOLVE
                   {Giải 1}
SFE,1,4,PRES,,0
                   {Lưc bề mặt, nút 1, p=0}
                   {Giải 2}
SOLVE
SFE,1,4,PRES,,205 {Luc bề mặt P=205 N/mm²}
SOLVE
                   {Giái 3}
                   {Lực bề mặt, p=0}
SFE,1,4,PRES,,0
                   {Giải 4}
SOLVE
FINI
                   {Kết thúc }
/POST1
                   {Hâu xử lý }
SET.I
                   {Đặt lời giải 1}
                   {Giải theo đường dẫn 1~11}
LPAT,1,11
PDEF,SV1,S,EQV [Dinh nghĩa lời giải, ứng suất giải 1,US tương đương]
                   {Vẽ kết quả theo đường dẫn, SV1}
PLPA,SV1
```

PLPA.SX1 {Vẽ theo đường dẫn } PDEF.SZ1.S.Z {Định nghĩa lời giải, ứng suất giải 1, US theo Z } PLPA.SZ1 {Vẽ theo đường dẫn } PDEF,UX1,U.X {Dinh nghĩa lời giải chuyển vị, theo X} PLPA,UX1 {Vẽ theo đường dẫn} SET.2 {Đặt lời giải 2} PDEF,SV2,S,EQV {Định nghĩa lời giải, ứng suất 2,US tương đương} {Đinh nghĩa lời giải, ứng suất giải 2,US theo X} PDEF,SX2,S,X PDEF,SZ2,S,Z {Đinh nghĩa lời giải, ứng suất giải 2.US theo Z} {Đinh nghĩa lời giải, chuyển vị giải 2,theo X} PDEF,UX2,U,X SET.3 {Đặt biểu diễn cho lời giải 3} PDEF.SV3.S.EOV PDEF,SX3,S,X PDEF,SZ3,S,Z PDEF.UX3.U.X SET.4 {Đặt biểu diễn cho lời giải 4} PDEF,SV4,S,EQV PDEF,SX4,S,X PDEF,SZ4,S,Z PDEF,UX4,U,X /GRID,1 {Đổ thi có kẻ ô} /AXLAB,X, Chiều dày ống s, mm {Chú giải truc X đổ thi} /AXLAB,Y, Ứng suất pháp ơ,, N/mm² {Chú giải trục Y đổ thị} PLPA, SV1, SV2, SV3, SV4 {Vē đồ thị gồm các tham số SV1, SV2, SV3, SV4} /AXLAB, Y, Úng suất hướng kính σ N/mm² PLPA,SX1,SX2,SX3,SX4 {Vẽ đổ thi với các ƯS hướng kính SX1, SX2, SX3, SX4} /AXLAB, Y, Ứng suất tiếp {Vẽ đồ thi với các ứng suất tiếp SZ1, SZ2, SZ3, SZ4} PLPA,SZ1,SZ2,SZ3,SZ4 /AXLAB, Y, Chuyển vi theo hướng kính, mm PLPA, UX1, UX2, UX3, UX4 (Vē đồ thị theo chuyển vị) FINI /EXIT {Thoát} Bài toán dùng mô hình bài toán đối xứng truc, phần tử là phần tử 2D, nên dung kiểu PLANE42. Trong lệnh ET, 1,42,...1: Số 1 trong phần chon khoá là chỉ bài toán đối xứng trực.

{Định nghĩa lời giải, ứng suất giải 1, US theo X}

PDEF,SX1,S,X

BKIN là khai vật liệu biến dạng đảo, dạng mô hình vật liệu đàn - dèo lý tưởng. Nhập quan hệ US - BD không dùng TBPT, mà dùng TBDAT.

Bài này có thể viết mô hình và đặt tải theo cách sau:

/SHOW,ONG2,GRP

/PREP7

ET,1,42,,,1

TB,BKIN,1

MP,EX,1,2.1E5

TBDAT,,200,0

TBPLOT, BKIN, 1

N,1,100

N,11,250

FILL

NPLOT.1

NGEN,10,20,1,11,1,10

E,1,2,22,21

EGEN,10,1,-1

EGEN,9,20,-10

CPNGEN,1,UY,21,31,1

FINI

/SOLU

D,1,UY,,,11,1

/PBC,ALL,1

SFE,1,4,PRES,,50

SFE,11,4,PRES,,50

SFE,21,4,PRES,,50

SFE,31,4,PRES,,50

SFE,41,4,PRES,,50

SFE,51,4,PRES,,50

SFE,61,4,PRES,,50

SFE,71,4,PRES,,50

SFE,81,4,PRES,,50

SFE,1,4,PRES,,50

/PSF,PRES,,2

**EPLOT** 

SOLVE

SFE,1,4,PRES,,0

SFE,11,4,PRES,,0

SFE,21,4,PRES,,0

SFE,31,4,PRES,,0

SFE,41,4,PRES,,0

SFE,51,4,PRES,,0

SFE,61,4,PRES,,0

SFE,71,4,PRES,,0

SFE,81,4,PRES,,0

SFE,91,4,PRES,,0

/PSF,PRES,,2

**EPLOT** 

SOLVE

SFE,1,4,PRES,,205

SFE,11,4,PRES,,205

SFE,21,4,PRES,,205

SFE,31,4,PRES,,205

SFE.41.4.PRES.,205

SFE,51,4,PRES,,205

SFE,61,4,PRES,,205

SFE,71,4,PRES,,205

SFE,81,4,PRES,,205

SFE,91,4,PRES,,205

/PSF,PRES,,2

**EPLOT** 

SOLVE

SFE,1,4,PRES,,0

SFE,21,4,PRES,,0

SFE,21,4,PRES,,0

SFE,31,4,PRES,,0

SFE,41,4,PRES,,0

SFE,51,4,PRES,,0

SFE,61,4,PRES,,0

SFE,71,4,PRES,,0

SFE,81,4,PRES,,0

SFE,91,4,PRES,,0

```
/PSF,PRES,,2
EPLOT
SOLVE
FINI
/POST1
SET,1
LPAT,1,11
PDEF,SV1,S,EQV
PDEF,SX1,S,X
PDEF,SZ1,S,Z
PDEF,UX1,U,X
PLPA,SV1,SX1,SZ1,UX1
PLNS,S,EQV
PLNS,S,X
PLNS,S,Z
PLNS,U,X
SET,2
PDEF,SV2,S,EQV
PDEF,SX2,S,X
PDEF,SZ2,S,Z
PDEF,UX2,U,X
PLNS,S,EQV
SET,3
PDEF,SV3,S,EQV
PDEF,SX3,S,X
PDEF,SZ3,S,Z
PDEF,UX3,U,X
PLNS,S,EQV
PLNS,S,S
PLNS,S,Z
PLNS,U,X
```

SET.4

PDEF,SV4,S,EQV PDEF,SX4,S,X PDEF, SZ4, S, Z PDEF, UX4, U, X

/GRID.1

/AXLAB,X,CHIEU DAY

/AXLAB,Y,UNG SUAT

PLPA,SV1,SV2,SV3,SV4

/AXLAB,Y,US HUONG KINH

PLPA,SX1,SX2,SX3,SX4

/AXLAB, Y, US TIEP

PLPA,SZ1,Z2,SZ3,SZ4

/AXLAB,Y,CHUYEN VI HUONG KINH

PLPA,UX1,UX2,UX2,UX4


FINI

/EXIT

### BÀI TẬP 13. GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT

Cho bức tường 3 lớp, làm bằng vật liệu khác nhau. Chiều dày của các lớp  $S_1 = 0.1 \text{ m}$ ;  $S_2 = 0.2 \text{ m}$ ;  $S_3 = 0.15 \text{ m}$ . Hệ số truyền nhiệt của các lớp là  $\lambda_1 = 1 \text{ W/(m.K)}$ ;  $\lambda_2 = 5 \text{W/(m.K)}$ ;  $\lambda_3 = 2 \text{ W/(m.K)}$ ; Lớp 1 tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ  $T_1 = 20^{\circ}\text{C}$  và có hệ số dẫn nhiệt  $\alpha_1 = 5 \text{ W/(m^2.K)}$ ; Lớp 2 tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ  $T_2 = -10^{\circ}\text{C}$ , hệ số  $\alpha_2 = 5 \text{ W/(m^2.K)}$ .

Tính nhiệt độ của các lớp. Tính tốc độ truyền nhiệt. Tính dòng nhiệt dT/dx



Hình 112. Truyền nhiệt qua các lớp

/SHOW,BT13,GRP /FILENAM,BT13 /TTTLE. BAI TOAN TRUYEN NHIET

```
/PREP7
ET,1,55
MP,KXX,1,1 {Hệ số truyền nhiệt \lambda}
MP,KXX,2,5
MP,KXX,3,2
K, i
K, 2, 0.1
K,3,0.3
K,4,0.45
KGEN,2,1,4,1,,0.2
A,1,2,6,5
*REP,3,1,1,1,1
ESIZE,5
ESHAPE,2
AMESH,1
                   {Tao lưới cho lớp 1}
MAT.2
                   {Vat liệu 2}
AMESH.2
                   {Tạo lưới vật liệu 2}
MAT,3
                   {Vât liêu 3}
                   {Tạo lưới vật liệu 3}
AMESH.3
                   {Vẽ nút }
NPLOT,1
FINI
                   {kết thúc}
/SOLU
                   {Giải}
NSEL,S,LOC,X
                   {Chọn nút, theo X}
SF,ALL,CONV,5,20
                       {Dặt tải bề mặt theo nút chọn, bức xa nhiệt, \alpha = 5; T = 20^{\circ}C}
                       {Vẽ lực bể mặt, dòng nhiệt vuông góc}
/PSF,CONV,NORM,2
NPLOT
                       {Ve nút }
NSEL,S,LOC,X,0.45 {Chon nút theo X = 0.45 \text{ m}}
                       {Đặt tải, nhiệt bức xa, \alpha = 5, T = -10^{\circ}C}
SF,ALL,CONV,5,-10
NPLOT
                   {Vẽ nút}
VSEL.ALL
                   (Chon thể tích)
ASEL, ALL
                   {Chọn diện tích}
LSEL,ALL
                  {Chon đường}
KSEL,ALL
                   {Chon điểm}
ESEL,ALL
                   {Chọn phần tử}
NSEL,ALL
                   {Chọn nút}
SOLVE
                   {Giải}
```


FINI {Kết thúc}

/POST1 { Hâu xử lý}

PLNSOL, TEMP {Vẽ đồ thị lời giải phân bố nhiệt độ theo chiều dày }

PRNSOL, TEMP {Cho lời giải theo nhiệt độ nút}

PLNSOL,TF,X {Vẽ đổ thị lời giải theo nút, dòng nhiệt theo X}



Hình 113. Chia phần tử (a) và đường phân bố nhiệt độ (b)

PLNSOL,TG,X {Vẽ đồ thị lời giải theo nút, tốc độ truyền nhiệt theo X}

LPATH, 1,67 (Cho đường dẫn từ số 1 đến 67)

PDEF,T,TEMP {Định nghĩa lời giải}

/GRID,1 {Đổ thị kẻ lưới}
/AXLAB,X, Chiếu dày, m {Chú giải truc X, chiếu dàyƯ

/AXLAB,Y, Nhiệt độ, °C {Chú giải trục Y, nhiệt độ }

PLPA.T {Cho đường dẫn }

PDEF,TGX,TG,X {Định nghĩa lời giải dòng nhiệt theo X}

/AXLAB, Y, GRADIEN nhiệt

PLPA,TGX {Vẽ theo đường dẫn dòng nhiệt}

PDEF,TFX,TF,X {Định nghĩa tốc độ dòng nhiệt theo X}


/AXLAB,Y, Tốc độ dòng nhiệt

PLPA, TFX {Vẽ tốc độ dòng nhiệt theo đường dẫn}

FINI {Kết thúc}
/EXIT {Thoát}

## BÀI TẬP 14 GIẢI BÀI TOÁN ĐẦN NHỚT

Cho kết cấu gồm 2 vật liệu, có chiều dài l=100~mm, rộng b=10~mm; diện tích  $A=10~\text{mm}^2$ ; Vật liệu chịu lưc F=100~N.



Hình 114. Mô hình chi tiết dặo

Vật liệu 1:

Mô đun nén

$$K_1(t)=K_1(\infty)+(K_1(0)-K_1(\infty)).[C_1^k.\exp(-t/\lambda_1^k)+C_2^k.\exp(-t/\lambda_1^k)]$$

Trong đó:

$$K_1(t=0) = 3.55 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$$

$$K_1(t\to\infty) = 0.62 \times 10^3 \text{ N/mm}^2$$

$$C_{1}^{K} = 0.63$$

$$C_2^K = 0.37$$

$$\lambda^{K_1} = 1000h$$

$$\lambda^{K}_{2} = 100 \text{ h}$$

Môdun G:

$$G_1(t) = G_1(\infty) + (G_1(0) - G_1(\infty)).[C_1^G, \exp(-t/\lambda_1^G) + C_2^G, \exp(-t/\lambda_2^G)]$$

Trong đó:

$$G_1(t=0) = 1.33*10^3 \text{ N/mm}^2$$

$$G_1(t=\infty) = 0.62*10^3 \text{ N/mm}^2$$

$$C_1^0 = 0.6$$

$$C^{G}_{2} = 0.4$$

$$\lambda_{1}^{G} = 1000 \text{ h}$$

$$\lambda_2^G = 100 \text{ h}$$

Vật liệu 2:

Mô đun nén

$$K_2(t) = K_2(\infty) + (K_2(0) - K_2(\infty)).[C_3^k.\exp(-t/\lambda_2^k) + C_4^k.\exp(-t/\lambda_2^k)]$$

Trong đó:

$$K_2(t=0) = 5*10^3 \text{N/mm}^2$$
  
 $K_2(t\to\infty) = 4*10^3 \text{N/mm}^2$   
 $C_3^K = 0.6$   
 $C_4^K = 0.4$   
 $\lambda_3^K = 1000h$   
 $\lambda_4^K = 100 h$ 

Môdun G:

$$G_2(t) = G_2(\infty) + (G_2(0) - G_2(\infty)).[C_3^G, \exp(-t/\lambda_2^G) + C_4^G, \exp(-t/\lambda_2^G)]$$

Trong đó:

$$G_2(t=0) = 1.87*10^3 \text{ N/mm}^2$$
  
 $G_2(t=\infty) = 1.5*10^3 \text{ N/mm}^2$   
 $C_3^G = 0.6$   
 $C_4^G = 0.4$   
 $\lambda_1^G = 1000 \text{ h}$   
 $\lambda_2^G = 100 \text{ h}$ 

Tính biến dạng?

Chương trình tính các giá trị ứng suất và biến dạng theo theo thời gian.

#### /TITLE,DAN NHOT

/PREP7

TOFFST,273 { đặt giá trị không cho nhiệt độ 273°K}


TREF,20 {Nhiệt độ môi trường tham chiếu 20°}

ET,1,88 { Kiểu phân tử đàn nhớt}

TB,EVISC,1 {Bảng vật liệu đàn nhớt 1}

TBDATA,46,1330,620,3550,1650 {Số liệu của VL 1}


TBDATA,50,2,0.6,0.4



Hình 115. Mô hình phần tử FE


```
TBDATA,61,1000,100
TBDATA,71,2
TBDATA,76,0.6,0.4
TBDATA,86,1000,100
TB,EVISC,2 {Bảng vật liệu 2}
TBDATA, 46,1875,1500,5000,4000 {Số liệu vật liệu 2}
TBDATA,50,2,0.6,0.4
TBDATA,61,1000,100
TBDATA,76,0.6,0.4
TBDATA,86,1000,100
MP,NUXY,1,0.33
                    (Hê số Poisson của vật liêu 1)
MP,NUXY,2,0.33
                   {Hệ số Poisson của vật liệu 2}
N,1
N,5,,100
FILL
/PNUM,NODE,1
NPLOT
N.6.10
N,10,10,100
FILL
MAT,1
TYPE,1
E,1,6,7,2
E,2,7,8,3
MAT,2
TYPE,2
E,3,8,9,4
E,4,9,10,5
/PNUM,ELEM,1
EPLOT
FINI
/SOLU
OUTPR, BASIC, ALL {In các Item cơ sở với tất cả tần xuất, cho mọi ứng dụng}
                    (Lưu tất cả dữ liệu vào FILE dữ liệu)
OUTRES,ALL,ALL
D.1,UX,...,UY
                   {Điều kiên biên}
D,6,UX,,,,,UY
```

```
D,5,UY
D,10,UY
NSUBST,1
            {Định bài toán tính theo thời gian}
TIME, 1E-3 {Thời gian tác dụng lực t = 0.003 s}
F,3,FY,-50
F,8,FY,-50
SOLVE
NSUBST, 10
TIME, 1
              {Thời gian tính 1 s}
SOLVE
NSUBST,9
TIME,10 {Thời gian tính 10 s}
SOLVE
NSUBST,5
TIME, 1000 {Thời gian tính 1000s}
SOLVE
TIME,5000
            {Thời gian tính 5000s}
SOLVE
TIME,10000 {Thời gian tính 10000 s}
SOLVE
FINI
/POST26
            (Giải theo thời gian )
NSOL,2,3,U,Y,UY
PRVAR,2
/GRID,1
/AXLAB,X, Thời gian (h)
/AXLAB,Y,Chuyển vị từ nút 3
PLVAR,2
ESOL,3,2,,S,Y,SY2
PRVAR,3
/AXLAB,Y, Ứng suất SY phần tử 2
PLVAR,3
ESOL,4,3,,S,Y3
PRVAR,4
/AXLAB, Y, Úng suất SY phần tử 3
PLVAR,4
```



Hình 116. Ứng suất SY tại nút 3

FINI /POST1 SET,...,1E-3 LPAT,1,5 PDEF,UY1,U,Y SET,,,,100 PDEF,UY2,U,Y SET,...,1000 PDEF,UY3,U,Y SET,...,10000 PDEF, UY4, U, Y /GRID,1 /AXLAB,X, /AXLAB,Y, PLPA,UY1,UY2,UY3,UY **FINI** /EXIT



Hình 117. Biến đổi ứng suất của phần tử 2

Bài tập giải trường hợp xác định độ bền lâu của kết cấu - Tính toán ứng suất và biến dạng dão.

#### BÀI TẬP 15. VẬT LIỆU COMPOZIT


Cho một dầm đơn có kích thước: dài 100 mm rộng 10 mm, làm bằng 3 lớp vật liệu khác nhau. Lớp 1 và 3 có chiều dày 2 mm; lớp 2 có chiều dày 4 mm.

Lớp 1 và 3 được làm bằng vật liệu  $E_1 = 0.7*10^5 \text{ N/mm}^2 \text{ và } v_1 = 0.33;$ 

Lớp 2 làm bằng vật liệu  $E_2 = 3.5*10^3$  N/mm<sup>2</sup>,  $v_2 = 0.33$ .


Dâm chịu tác dụng 1 tải tập trung tại điểm giữa, F = 1000 N.

Tính phân bố ứng suất và biến dạng trên dâm compozit?



Hình 118. Sơ đồ đẩm làm bằng vật liệu COMPOZIT


```
/TITLE.VL COMPOZIT
/SHOW,COMPO,GRP
/PREP7
ET.1.99,....2...1 {Phần tử tấm lớp, 8 nút}
            {Đặc trưng vật liệu có 3 lớp}
R.1.3
RMORE
RMORE, 1,0,2,2,0.4 [Khai chiếu cao lớp | và 2]
RMORE,1,0,2
                  {Chiếu cao lớp 3}
                   {Môdun vật liêu 1}
MP,EX,1,0.7E5
                  (HS Poisson VLI)
MP,NUXY,1,0.3
                  | Môdun E VL2|
MP,EX,2,3.55E3
                  {HS Poisson VL2}
MP,NUXY,2,O.33
                  {Quay mặt phẳng làm việc -90°}
WPROTA,,-90
RECTING,0,100,0,10 [Vẽ mó hình hình học dài rộng dấm]
                    {Quay để nhìn hình theo 3 chiều}
/VIEW.,1,1,1
APLOT
                    {Vẽ diễn tích}
ESIZE.10
             {Cho kích thước phần tử 10 mm}
AMESH.1
             {Tao lưới diện tích}
LAYPLOT,1 {Ve theo lop}
             {Vě nút}
NPLOT,1
             [Kết thúc]
FINI
```




#### Hình 119, Nút và phần tử lớp


/SOLU {Giải }
D,1,UX,,,,UY,UZ {Liên kết cứng 3 chiếu tại nút ! }
D,44,UX,,,,UY,UZ
D,24,UX,,,,,UY,UZ

```
D,2,UY,...,UZ
                  {Liên kết cứng 2 chiều tại nút 2 }
D,23,UY,,,,UZ
D,22,UY,...,UZ
F,12,FY,-1000
                  {Đặt tải FY}
F,34,FY,-1000
/ESHAPE,1
EPLOT
                  {Vẽ phần tử }
SOLVE
                  {Giải}
FINI
                  {Kết thúc}
/POST1
                  {Hậu xử lý}
ETABLE, MX, SMISC, 4 [Thiết lập kết quả kiểu bảng ]
ETABLE,ILSXZ-1B,SMISC,9
ETABLE, ILSXZ-1T, SMISC, 11
ETABLE,ILSXZ-2B,SMISC,11
ETABLE,ILSXZ-2T,SMISC,13
ETABLE, ILSXZ-3B, SMISC, 13
ETABLE, ILSXZ-3T, SMISC, 15
SET
PLNSOL,U,Y { Giải theo nút, tính chuyển vị theo trúc Y}
            {Tính cho lớp 1}
LAYER 1
SET
BOT
                  {Tại đáy}
                  {Tính theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL,S,X
PLNSOL, S, XZ {Tính theo nút, ứng suất cất XZ}
TOP {Tai mắt trên}
```





Hình 120. Úng suất Sx và chuyển vị UY của đẩm



Hình 121. Phân bố ứng suất trên mặt cắt giữa dầm

```
PLNSOL,S,X
                  {Tính theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL,S,XZ
                  {Tính theo nút, ứng suất cắt XZ}
LAYER 2
                  {Tính cho lớp 2}
SET
BOT {Tai dáy}
PLNSOL,S,X {Tính theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL,S,XZ {Tính theo nút, ứng suất cắt XZ}
TOP
              {Tai mắt trên}
PLNSOL,S,X {Tính theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL, S, XZ {Tính theo nút, ứng suất cắt XZ}
LAYER 3
              {Tính cho lớp 3}
SET
BOT
              {Tai đáy}
PLNSOL,S,X {Tính theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL,S,XZ {Tính theo nút, ứng suất cắt XZ}
TOP
              {Tai mắt trên}
PLNSOL,S,X {Tinh theo nút, ứng suất, theo X}
PLNSOL, S, XZ {Tính theo nút, ứng suất cắt XZ}
/VIEW
             {Xác định đường dẫn}
LPATH,1,2
PDEF,SX,S,X {Dinh nghĩa ứng suất }
PDEF,UY,U,Y (Dinh nghĩa Biến dang)
```

```
/GRID, i {Vẽ đồ thị có lưới}
/AXLAB,X,CHIEU DAI {Tên trục X}
/AXLAB,Y,UNG SUAT CAT SX {Tên trục Y}
PLPA,SX {Vẽ đồ thị ứng suất }
/AXLAB,Y, CHUYEN VI UY {Tên trục Y}
PLPA,UY {Vẽ đồ thị chuyển vị}
FINI {Kết thúc}
/EXIT
```

Bài tập dùng phần tử lớp với biến dạng phẳng.

Khi giải có sử dụng các giả thiết về biến dạng của lớp. Nhập đặc trưng vật liệu theo từng lớp, khi đặt liên kết chỉ cần đặt tại 1 lớp dưới.

Số liệu có thể đưa ra dạng bảng, đồng thời đưa ra đồ thị, tính cho từng lớp.


#### BÀI TẬP 16. TÍNH LÒ XO ĐĨA

Cho lò xo dạng đĩa vênh, đường kính ngoài De = 198 mm, đường kính trong Di = 141 mm, Chiều cao h=8.15 mm; làm bằng tấm dày 2 mm. Vật liệu có mô dun đàn hồi  $E = 2.06 * 10^5 \text{ N/mm}^2$ , hệ số Poisson v = 0.3

Tính ứng suất và biến dạng.

Trong bài tập này đưa thêm một kiểu lập trình: xây dựng các chương trình con. Trong đó, các công thức tính toán mới được sử dụng. Trước khi đưa công thức cần cho định nghĩa các tham số.

Trong chương trình chính, chỉ cần đưa tham số, chương trình con sẽ xác định trị số và sẽ tính toán và cho kết quả.



Hình 122. Lò xo đĩa

```
/TITLE,LOXO !{ Chương trình con xác định các tham số chi tiết}
EX=2.06E5 ! {Các dữ liệu cho chương trình}
NU=0.3
DE=198
DI=141
T=2
```

```
LO=8.15
PL=3.14159
DELT=DE/DI
HO=LO-T
T1=((DELT-1)/DELT)**2 !{Tính lò xo}
T2=(DELT+1)/(DELT-1)
T3=2/LOG(DELT)
K1=T1/(PL*(T2-T3))
C12=(4*EX)/(1-NU**2)*(T**4/(K1*DE**2))
*DIM,S,TABLE,100
*DIM,F,TABLE,100
*VFILL,S(1,0),RAMP,1,1
*VFILL,S(1),RAMP,.12,.12
*VFILL,F(1,0),RAMP,1,1
*DO,I,1,100,1
D1=S(I)/T
D2=(HO/T-S(I)/T)*(HO/T-S(I)/(2*T))+1
F(I)=C12*D1*D2
*ENDDO
U = 12
A=4
B=-4*LO
C=LO**2-4*T**2+(DE/2-DI/2)**2
D=2*LO*T**3
E=T^{**}4-(DE/2-DI/2)^{**}2*(T^{**}2)
XI=T
*DO,I,1,10,1
FX=A*XI**4+B*XI**3
FX=FX+C*XI**2+D*XI+E
FXP=4*A*XI**3+3*B*XI**2
FXP=FXP+2*C*XI+D
X=XI-FX/FXP
XX = ABS(X-XI)
XI=X
                                                              1
*ENDDO
                                                        47.36 ... 1.45A
Y=SQRT(T**2-X**2)
                                                        AXEANY ELECTRICAL
```

/SHOW,LOXO,GRP

/PREP7

ET,1,42,,,1

MP,EX,1,EX

MP,NUXY,1,NU

K,1,(DE/2)-Y

K,2,DE/2,X

K,3,(DI/2)+Y,LO

K,4,DI/2,LO-X

A,1,2,3,4

LESI,1,,,3

LESI,2,,,15

ESHA,2

AMES,1

**KPLOT** 

APLOT

FINI

/SOLU

NLGEO, ON

PRED,ON

AUTO,ON

DK,1,UY

DK,3,UY,-U

NSEL,S,LOC,Y,LO

\*GET,NN,NODE,O,NUM,MIN

**ALLS** 

NSUB,100,1000,30

OUTRES, ALL, AL

SOLVE

FINI


/POST26

/XRAN,0,12

/YRAN,-1000,6000

/AXLA,X,BIENDANG (mm)

/AXLA,Y,LUC F (N)



Hình 123. Quan hệ biến dạng và lực lò xo

NSOL,2,NN,U,Y

RFOR,3,NN,F,Y

ABS,2,2

ADD,3,3,....-1

XVAR,2

PLVA.3

/NOER

\*VPLO,S(1),F(1)

FINI

/EXIT


Trong chương trình có các lệnh ở phía trước có dấu \*, đó là các lệnh thực hiện phép toán MACRO.

#### BÀI TẬP 17. GIẢI BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CỦA HỆ TRỤC

Cho một trục có bán kính r = 20 mm, dài l = 1000 mm, môdun đàn hồi  $E = 2,1.10^5$  N/mm<sup>2</sup>, khối lượng riêng  $\rho = 7,85.10^6$  kg/mm<sup>2</sup>.

Trên trục lấp một bánh rằng có đường kính D = 400mm, chiều rồng b = 60 mm, khối lượng 60 kg.

Sử dụng phương pháp phân tích MODAL tính toán giao động của trục.



Hình 124. Trục và bánh răng

/SHOW, DAODONG, GRP

/TITLE, Dao động của truc có bánh răng

/PREP7

ET,1,3

ET.2.21

R,1,1256,12.56E4,40

R.2.,60E-3...,618

MP,EX,1,2.1E5

```
MP, DENS, 1, 7.85E-9
N,I
N,21,1000
FILL
/PBC,U,,1
NPLOT,1
REAL,1
TYPE,1
E,1,2
EGEN,20,1,-1
REAL,2
TYPE,2
EN,22,11
FINI
/SOLU
ANTYPE, MODAL
MODOPT, REDUC
D,1,UX,,,,UY
D,21,UY
M,2,UY,20
MXPAND,5
SOLVE
FINI
/POST1
SET,LIST
SET,1,1
PLDISP,1
SET,1,2
PLDISP,1
SET,1,3
PLDISP,1
SET,1,4
PLDISP,1
SET,1,5
PLDISP,1
FINI
/EXIT
```

#### Các chỉ số dữ liệu trong FILE kết quả

SET	Thời gian/Tần số	Nap STEP	STEP con	CUMULATIVE
1	22,247	1	_ 1	1
2	113,89	1	1	2
3	516,81	1	111	3
4	562,14	4	4	4
5	1641,9	1	5	5



Hình 125. Biểu đồ dao động

### CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO

Các bài dưới đây dùng để học nâng cao trình độ. Khi tự học cần tiến hành như sau:

Vào từng lệnh và hiểu ý nghĩa từng lệnh,

Các lệnh không hiểu sử dụng trợ giúp HELP để xem giải thích,

Có thể bổ sung các lệnh phụ trợ để quan sát các kết quả tính toán,

Có thể tập làm theo các mô hình tự làm ra.

### BÀI TẬP 18

/BATCH,LIST

/FILNAME,wb1

/PREP7

/TITLE, WB Problem No. 1

ET,1,LINK1

R,1,5

MP,EX,1,30.E6

MP,NUXY,1,.3

N,1,6

N,2,18

E1.1,0

EL2,5ER 34

N,3,,8

N,4,12,8

N,5,24,8

NLIST, ALL

E,1,2

E, 1, 3

E,1,4

E, 2, 4

E.2.5

E,3,4

E,4,5

ELIST, ALL

FINISH

/SOLUTION

ANTYPE, STATIC

D,5,ALL,0.0

D,2,UY,0.0

F,4,FY,-1000

F,3,FY,-2000

OUTPR, BASIC, 1

OUTPR, NLOAD, 1

SOLVE

**FINISH** 

/POST1

PLDISP, I

ETABLE, AXIAL, LS, 1

ETABLE, MEMFOR, SMISC, 1

PRETAB, AXIAL, MEMFOR

PRRSOL,F

**FINISH** 

/EXIT

#### BÀI TẬP 19

/BATCH,LIST

/FILNAM,wb2

/TITLE,WB Problem No. 2

/PREP7

ET,1,CONTAC49,,0,2

ET,2,BEAM4,,,,,,

ET,3,SHELL63,,,,,,

KEYOPT,1,7,1

R,1,10.

R,2,.01,.69444,.34641,2.8867

R,3,.34641

MP,EX,1,1.E6

MP,NUXY,1,-.5

MP,MU,1,.25

N.I

N,6,80.

FILL,1,6

NGEN,2,16,1,6,1,,,2.8867

N,11,40,20,(2.8867/2)

N,12,65,20,(2.8867/2)

N,16,120,20,(2.8867/2)

FILL,12,16

TYPE,3

REAL,3

E,1,17,18,2

\*REPEAT,5,1,1,1,1

TYPE,2

REAL,2

E,11,12

\*REPEAT,5,1,1

TYPE,1

REAL,1

E,3,19,20,4,11

\*REPEAT, 3, 1, 1, 1, 1

ELIST

ELIST, ALL

FINISH /SOLU

ANTYP,0

STAT

D,1,ALL,0,,17,16

D,16,ALL,0 D,12,UY,-40

NLGEOM,ON

TIME,160

**DELTIM,5,1,10** 

AUTOTS,ON

NEOIT,50

OUTRES.ALL.1

SOLVE

FINISH

/POST1

SET,1,1

**PRDI** 

SET,1,5

PRDI

SET,1,10

**PRDI** 

SET,1,20

PRDI

SET.LAST

PRDI

**FINISH** 

/POST26

NSOL,2,12,U,Y,IMPDISP

NSOL,3,22,U,Y,FREEBOT

NSOL,4,11,U,Y,FREETOP

PRVAR, 2, 3, 4

FINISH

/EXIT

#### BÀI TẬP 20

/BATCH,LIST

/FILNAM,wb3

/PREP7

/TITLE, WB Problem No. 3

ET,1,BEAM4

ET,2,COMBIN7

R,1,.063,5.25E-3,2.08373E-5,.063,1.00

R,2,10.E6,10.E6,10.E6,0.0,0.0,0.0

RMORE,1.5528E-4

MP,EX,1,10E6

MP,EX,2,10E6

MP,NUXY,1,.3

MP,NUXY,2,.3

MP, DENS, 1, 2.58799E-4

MP, DENS, 2, 2.58799E-4

MP,DAMP,1,.000139

MP,DAMP,2,.000278

N,1

N.2.2.5

LOCAL,11,1,2.5,,,66.024239273

N.3

N,4,2.5

N,5,5.5

N,6,8.5

N,7,11.0

LOCAL,12,1,10,,,106.7914471

N,8,10.5

N,9,8.0

N.10,5.25

N,11,2.5

N,12

NLIST.ALL

E,1,2

E,3,4

EGEN,4,1,-1

MAT.2

E,8,9

EGEN,4,1,-1

TYPE,2

REAL,2

E, 2, 3

E,7,8

CSYS,0 **FINISH** 

/SOLVE

ANTYPE, TRANS

NLGEOM.ON

NROPT, FULL

D,1,UX,,,12,11,UY

D,1,ROTZ,-.041888

D.ALL,UZ

ACEL,209.4,324.7

**ELIST, ALL** 

```
TIME, 001
OUTPR, BASIC, LAST
OUTRES.,ALL
CNVTOL,F.1,0.001
CNVTOL,M,1,0.001
TIMINT, OFF
NSUBSTEP.1
NEOIT,1
SOLVE
MO.TMIMIT
NEQIT,30
TIME,0.6
NSUBSTEP.599
D.1.ROTZ,-25.132
SOLVE
FINI
/POST26
NUMVAR.8
RFORCE,2,1,M,Z,TORQ
NSOL,3,2,U,X,2_UX
NSOL,4,2,U,Y,2_UY
NSOL,5,7,U,X,7 UX
NSOL,6,7,U,Y,7_UY
DERIV,7,3,1,,2_VELX
DERIV,8,4,1,,2_VELY
PRVAR,3,4
PRVAR,5,6
PRVAR,2
PRVAR,3,7
PRVAR,4,8
XVAR,3
PRVAR,4
FINI
/EXIT
BÀI TẬP 21
```

# /BATCH,LIST

/FILNAM,wb4 /TITLE,WB Problem No. 4 /PREP7 ET,1,53,.,1

MP,MURX,1,1

MP,MURX,2,1

MP,MURX,3,1

K,1,0,0

K,2,.03,0

K,3,.03,.08

K,4,0,.08

K,5,.04,0

K,6,.04,.08

K,7,.15,0

K,7,.15,0

K,8,.15,.15

K,9,0,.15

KLIST, ALL

A,1,2,3,4

A,2,5,6,3

A,5,7,8,6

A,4,3,6,8,9

ALIST, ALL

ESIZE,.01

LCCAT,3,7

ESHAP,2

MAT,3

AMESH,1

MAT,2

AMESH,2

MAT,1

ESIZ,.015

AMESH,3

AMESH,4

ELIST,ALL

NSEL,S,LOC,Y

**ESLN** 

ESEL,R,MAT,,3

EMODIF, ALL

NSEL, ALL

ESEL, ALL

ELIST,ALL

FINISH

/SOLUTION

NSEL,S,LOC,X,0

D,ALL,AZ,0

NSEL,S,LOC,X,.15

D,ALL,AZ,0

NSEL,S,LOC,Y,.15

D,ALL,AZ,0

NSEL,ALL

ESEL,S,MAT,,2

BFE,ALL,JS,3,1E6

BFELIST,ALL

ESEL,ALL

SAVE

SOLVE

FINISH

/POST1

SET,1

/EDGE,,1

ESEL,S,MAT,,3

PRNSOL,B,COMP

ESEL,S,MAT,,1,2

PLNSOL,B,COMP

I LINGOL,D,COMI

ESEL,ALL

/EDGE PRVECT,B

FINISH

/PREP7

MP,MURX,3,1400

FINISH

/SOLUTION

ESEL,S,MAT,,3

NSLE

BF,ALL,MVDI,1

NSEL, INVE

BF,ALL,MVDI,0

NSEL, ALL

ESEL, ALL

**SOLVE** 

**FINISH** 

/POST1

SET,1

ETABLE, FX, NMIS, 3

ETABLE, FY, NMIS, 4

PRVECT,FX,FY,,FVW

SSUM

FINISH

/EXIT

#### BÀI TẬP 22

/BATCH,LIST

/FILNAME,wb6

/TITLE,WB Problem No. 6

/PREP7

DI=1.

DI2=2\*DI

ET,1,45

CSYS,1

K,,0.5

K,,0.5,180

L,1,2

CSYS,0

K,,!

K,,1,1

K,,-1,1

K,,-1

L,1,3

L,3,4

L,4,5

L,5,6

L,6,2

AL,ALL

\*AFUN,DEG

 $K_{,,-1}/TAN(15)$ 

KLIST,ALL

L,5,7

L,7,6

AL,5,7,8

K

K,,,,3

L,8,9

VDRAG,1,2,...,9

VLIST, ALL

ALIST, ALL

ASEL,S,,,5,7

ACCAT,ALL

ASEL,ALL

raul, raul

LSEL,S,,,15,19,2

LCCAT,ALL

LSEL,S,,,3,5

LCCAT,ALL LSEL,ALL

ESHAPE.2

**ESIZE**,0.25

LESIZE, 11., DI2

LESIZE,12,,DI2

LESIZE, 14,,,DI2

LESIZE.16,,,DI2

LESIZE, 18,,,DI2

LESIZE,20,,,DI2

LESIZE,23,,,DJ2

VMESH.1

VMESH,2

ELIST,ALI

CYLIND.0.45,,0,6,0,90

CYLIND.0.45,,0,6,90,180

VLIST.3,4

NUMMRG,KPOI

ALIST, ALL

LESIZE,9,,,DI

LESIZE,33,,,DI

LESIZE,34,,,DI

LESIZE,42,,,DI

ESIZE,0.1

VMESH.3

VMESH.4

ELIST.ALL

ELEM

STAT

NODE

STAT

**VOLU** 

STAT

**FINI** 

/EXIT

#### BÀI TẬP 23

/BATCH,LIST

/FILNAM,wb7

/TITLE,WB Problem No. 7

RBASE = 0.45

L1 = 1.8

L2 = 1.1

HEIGHT = 9

RATIO1 = .28

RATIO2 = .67

\*STAT

/PREP7

K,1,0,0

K,2,0,HEIGHT

L,1,2

LWPLAN,0,1,0

PCIRC, RBASE

LLIST, ALL

LWPLAN, 1, RATIO1

WPROTA,-45

RECTNG,L1/2,-L1/2,L1/2,-L1/2

LWPLAN, 1, RATIO2

WPROTA,-45

RECTNG,L2/2,-L2/2,L2/2,-L2/2

ADELE, ALL

LLIST, ALL

LWPLAN,,1,1

CSWPLA,11,1

\*CREATE,CLOVER

\*AFUN,DEG

\*DO,THETA,0,337.5,22.5

SINEWAVE = ARG2\*SIN(4\*THETA+270)

RVAL = ARGI+SINEWAVE

K,,RVAL,THETA

\*ENDDO

\*END

**KLIST** 

\*USE,CLOVER,.9,.225

KSEL,S,,,15,50

KLIST.ALL

CSYS,0

**BSPLIN**, 15, 16, 17, 18, 19,

BSPLIN,19,20,21,22,23,

BSPLIN,23,24,25,26,27

BSPLIN,27,28,29,30,15 LLIST,ALL

ASKIN,2,8,12,14

ASKIN,3,9,13,15

ASKIN,4,6,10,16

ASKIN,5,7,11,17

ALIST ALL

ALISI,ALL

LLIST,ALL

LESIZE,19,,,20,.1

LESIZE,18,,,20,.1

LESIZE,2,,,10,-5 LESIZE,14,,,10,-5

ET,1,63

**R**,1,.1

ESHAPE,2

AMESH,I

ELIST,ALL

FINI

/EXIT

#### BÀI TẬP 24

/BATCH,LIST

/FILNAM.wb8

/TITLE, WB Problem No. 8

/PREP7

RECTANG, 0, 6, -1, 1

RECTANG,4,6,-1,-3

ALIST.ALL

PCIRCLE,0,1,90,270

ALIST, ALL

WPAVE.5,-3

PCIRCLE,0,1,-180,0

ALIST.ALL

AADD,ALL

LFILLT,17,24,.4

LLIST,ALL

AL,1,2,3

AADD,ALL

PCIRCLE,.4

WPAVE,0,0,0

PCIRCLE,0.4

ALIST.ALL

ASBA,2,1

**ASBA,4,3** 

ET,1,PLANE82,,,3

R.1..5

MP,EX,1,3E7

MP,NUXY,1,.27

ESIZE, 5

AMESH, ALL

NLIST, ALL

ELIST, ALL

SAVE

FINISH

/SOLUTION

DK,16,ALL,,,1

DK,11,ALL,,,1

DK,14,ALL,,,1

DK,15,ALL,,,1

DKLIST

LLIST,ALL

SFL,4,PRES,50,500

SFL,5,PRES,50,500

SFLLIST, ALL

SFL,5,PRES,500,50

SFLLIST, ALL

SAVE

SOLVE

FINI

/POST1

SET.1

**PRDISP** 

PRNSOL,S,COMP

**PRRSOL** 

PRRSOL,FY

**FINISH** 

/EXIT

#### BÀI TẬP 25

/BATCH,LIST

/FILNAM,wb9

/TITLE,WB Problem No. 9

/PREP7

ET,1,55,1

MP,KXX,1,0.025

MP,DENS,1,.054

MP,C,1,.28

MPTEMP,1,0,2643,2750,2875

MPDATA,KXX,2,1,1.44,1.54,1.22,1.22

MPDATA,ENTH,2,1,0,128.1,163.8,174.2

MPLIST,2,,,KXX

MPLIST,2,,,ENTH

K,1

K,2,22

K,3,10,12

K,4,,12

A,1,2,3,4

RECTNG,4,22,4,8

ALIST, ALL

AOVLAP,1,2

ALIST, ALL

ADEL,4,,,1

ESIZE, I

MAT,2

AMESH,5

ESIZE, 1.5

MAT,1

AMESH,3

ELIST,ALL

NLIST.ALL

FINISH

/SOLUTION

ANTYPE, TRANS

ESEL,MAT,2

NSLE.S

**ELIST, ALL** 

D.ALL,TEMP,2875

NSEL.INVE

D,ALL,TEMP,80

ALLSEL,ALL

TIME,1E-3

NSUB,1

AUTOTS,ON

TIMINT, OFF

OUTRE..1

OUTPR,,NONE

SOLVE

DDEL, ALL, TEMP

SFL,3,CONV,.014,.014,80,80

SFL,4,CONV,.014,.014,80,80

SFL,1,CONV,.014,.014,80,80

SFLLIST, ALL

TIME.3

AUTOTS.ON

TIMINT,ON

DELTIME, 1, 01, 25

KBC,1

SOLVE

**FINISH** 

/POST26

NSOL,2,1,TEMP,,T1

NSOL,3,32,TEMP,,T32

NSOL,4,16,TEMP,,T16

PRVAR,2

PRVAR,3 PRVAR,4 FINISH

/EXIT

#### BÀI TẬP 26

/BATCH,LIST

/FILNAM,wb10

/TITLE,WB Problem No. 10

/PREP7

ET,1,43

R,1,12.7

MP,EX,1,3102.75

MP,NUXY,1,0.3

CSYS,1

K,1,2540,84.270422

K,2,2540,90

K,3,2540,90,254

K,4,2540,84.270422,254

KLIST, ALL

A,1,2,3,4

ESHAPE,2

ESIZE,,6

AMESH,ALL

FINISH

/SOLU

NSEL,S,LOC,Y, 90,90

DSYM,SYMM,Y,1

NSEL,S,LOC,Z, 254,254

DSYM,SYMM,Z,1

NSEL,S,LOC,Y, 84.270422

D,ALL,UX,,,,UY,UZ

NSEL, ALL

**SAVE** 

DK,3,UX,-2\*2540\*(1-COS(0.1))

NLGEOM, ON

AUTOTS,ON

TIME,1.0

DELTIM,.001,.0001,.05

OUTRES, NSOL, ALL

OUTRES, RSOL, ALL

NLIST.ALL

SOLVE

FINISH

/POST26

NSOL,2,NODE(2540,90,254),U,X

RFORCE,3,NODE(2540,90,254),F,X

ADD,2,2,,,ADEF,,,-1

ADD,3,3,,,AFOR,,,-4

XVAR,2

PRVAR.3

FILL,4,1,,,0.0

FILL.4.2...820

FILL.4.3...1540

FILL,4,4,,,2000

FILL,4,5,,,2220

FILL,4,6,,,2000

FILL,4,7,,,1440

FILL,4,8,,,700

FILL,4,9,,,600

FILL,4,10,,,950

FILL,4,11,..,1750

FILL,5,1,,,0.0

FILL,5,2,..2.5

FILL,5,3,..5.0

FILL,5,4,,,8

FILL,5,5,..10

FILL,5,6,..13.5

FILL,5,7,,,15.5

FILL,5,8,,,17.5

FILL.5.9...20.5

FILL,5,10,,,22.75

FILL,5,11,,,25

ADD,4,4,,,RFOR

ADD,5,5,,,RDEF

XVAR.5

PRVA.4

FINISH

173

13461

REAL.2

LIAHALL ...

11:

#### RESUME

/SOLU

F,NODE(2540,90,254),FX,-1.0

PSTRES.ON

SOLVE

**FINISH** 

/SOLU ANTYPE, BUCKLE

BUCOPT, SUBSP

SOLVE FINISH

/EXIT

#### **BÀI TẬP 27**

/BATCH.LIST

/FILNAM,wb11

/TITLE, WB Problem No. 11

/PREP7

ET,1,BEAM3

ET,2,PLANE42,,,3

ET,3,CONTAC48

KEYOPT,3,7,1

R,1,.5,.05,1

R, 2, 1

R,3,2000

MP,EX,1,1E6

MP,DENS,1,.001

K,1,0,0

K,2,100,0

L,1,2 ESIZE,,10

LMESH.1

ELIST, ALL

RECTANG, 56, 62, 100, 106

ESIZE..1

TYPE,2

REAL.2

AMESH.ALL

ELIST, ALL

TYPE,3

REAL,3

NSEL,S,LOC,Y,0

CM,TARGET,NODE

ESEL,S,TYPE,,2

**NSLE** 

CM,CONTACT,NODE

NSEL, ALL

ESEL, ALL

GCGEN,CONTACT,TARGET

**FINISH** 

/SOLUTION

ANTYP,TRANS

NLGEOM, ON

LUMPM,ON

KSEL,S,KP,,1,2

NSLK,S

D,ALL,ALL,0

NSEL.ALL

KSEL, ALL

ESEL,S,ENAME,,42

NSLE.S

D,ALL,ALL,0

NSEL,ALL

ESEL, ALL

ACEL,,386

TIME..0002

DELTIM,.0001

KBC.1

BETAD, 000318

TIMINT,OFF

CNVTOL,F,,.00001

**OUTRES, ALL, LAST** 

**SOLVE** 

ESEL,S,ENAME,,42

NSLE.S

DDELE, ALL, ALL

**NSEL, ALL** 

ESEL, ALL

```
TF=3.0
TIME,TF
DELTIM,.02,.0002,.02
AUTOTS,ON
TIMINT,ON
CNVTOL,F,,,,1
PRED,ON
OUTRES, ALL, -50
SOLVE
FINISH
/POST26
NSOL,2,7,U,Y,MIDBEAM
NSOL.3.12.U.Y.NODEBOTL
NSOL,4,13,U,Y,NODEBOTR
NSOL,5,14,U,Y,NODETOPR
NSOL,6,15,U,Y,NODETOPL
PRVAR, 2, 3, 4, 5, 6
*GET,BEAMTIME,VARI,2,EXTREM,TMAX
*STAT.BEAMTIME
RFOR,7,1,F,Y,RIGHTEND
RFOR,8,2,F,Y,LEFTEND
PRVAR,7,8
FINI
/POST1
SET,...,BEAMTIME
ETABLE, MOMZI, SMISC, 6
ETABLE, MOMZJ, SMISC, 12
PRDI
ESEL,S,TYPE,,1
NSLE,S
PRETAB
FINI
/EXIT
```

#### BÀI TẬP 28

#### /BATCH,LIST

VEL = 227! VELOCITY (METERS PER SECOND)

NEX = 4! NUMBER OF ELEMS ALONG THE X-AXIS

NEY = 20! NUMBER OF ELEMS ALONG THE Y-AXIS FCR = 0.0001 ! FORCE CONVERGENCE CRITERIA .0001 NEWTONS

LDCR = 0.0001 ! LARGE DISPLACEMENT CRITERIA .0001 METERS

EXX = 117E9 ! ELASTIC MODULUS IN PASCALS

ETAN = 0.1E9 ! TANGENT MODULUS

NU = 0.35 ! POISSONS RATIO

SIGY = 400E6 ! YIELD STRESS

DEN= 8930 ! MASS DENSITY IN KILOGRAMS PER CUBIC METER

RAD = 0.0032 ! CYLINDER RADIUS (OR 3.2 MILLIMETERS)

L = 0.0324 ! BULLET LENGTH (OR 32.4 MILLIMETERS)

DI = 0.0001 ! THIS IS THE DISTANCE THE COPPER

CVEL=3620 ! TIME STEP CALCULATION BASED ON THE SPEED

TE1=(L/NEY)/CVEL ! ELASTIC WAVE SQRT(EXX/DEN)

TE2=(RAD/NEX)/CVEL \*IF,TE1,GT,TE2,THEN

TEL=TE2

\*ELSE

TEL=TE1

\*ENDIF

NLS=NINT(1.40\*(8.E-5/TEL))

/TITLE,WB Problem No. 12

/FILNAM,wb12

/PREP7

ET,1,106,..1

TB,BISO,1

TBDAT,,SIGY,ETAN

MP,EX,1,EXX

MP.NUXY.1.NU

MP,DENS,1,8930

K,1,0,DI

K,2,RAD,DI

K,3,RAD,(DI+L)

K,4,0,(DI+L)

L,1,2,NEX

L,3,4,NEX

L,1,4,NEY

L.2.3, NEY

A,1,2,3,4

AMESH, ALL

NSEL,S,LOC,Y,DI

NSEL,R,LOC,X,RAD

\*GET,NBOT,NDMX

NSEL,S,LOC,X,0

NSEL,R,LOC,Y,L+DI

\*GET,NTOP,NDMX

NSEL,ALL

NSEL,S,LOC,X,0

D,ALL,UX,0

NSEL,ALL

D,ALL,UZ,0

SAVE

FINISH

\*GET,CPT1,ACTIVE,,TIME,CPU

/SOLUTION

**NLGEOM,ON** 

TIMINT, OFF

T1=DI/227

TIME,T1

NSUBST,1

NSEL,S,LOC,Y,DI

D,ALL,UY,-DI

NSEL,ALL

**SOLVE** 

**AUTOTS,ON** 

TIMINT.ON

NEQIT,25

CNVTOL,U,,LDCR

CNVTOL,F,,FCR

CNVTOL,STAT

OUTPR, ALL, LAST

OUTIN, ILL, LA

OUTRES,ALL,6

NSUBST,NLS

TIME,(T1+8E-5)

NSEL,S,LOC,Y,DI

D,ALL,UY,-DI

NSEL, ALL

SOLVE

**FINISH** 

\*GET,CPT2,ACTIVE,,TIME,CPU

CPTM = CPT2-CPT1

\*GET,DYTP,NODE,NTOP,U,Y

LF=L+DI+DYTP

TRG1=LF/21.49E-3

\*STATUS,TRG1

\*GET,DXBT,UX,NBOT

RMA=RAD+DXBT

TRG2 = RMA/7.119E-3

\*STATUS,TRG2

/POST1

SET,2,LAST

**PRDISP** 

PRNSOL, EPTO, COMP

FINI

/POST26

NSOL,2,NTOP,U,Y

DERIV,3,2,1,,VELOCITY,,,1

PRVAR.3

FINI

/EXIT

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Dr. -Ing. Gunter Müller, Dipl. -Ing. Ingolf Rehfeld, Prof. Dr. -Ing. Willi Katheder: FEM für Praktiker Die Methode der Finiten Element mit dem FE - Program ANSYS Rev 5.0 Expert Verlag 1995.
- 2. G. W. Rowe, C. E. N Sturgess, P. Harley, I. Pillinger: Finite Element and Metalforming Analysis. Cambridge University Press 1991.
- Numerical Methods in Industrial Forming Processes Proceedings, 4th International Conference on Numerical Methods in IndustrialForming Processes NumiForm '92. Valbonne/France/ 14-18 September 1992.
- 4. George R. Buchanan: Theory and Problems of Finite Element Analysis Schum's outline series, McGraw Hill, Inc.

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANSYS

Tác giả: Pgs. Ts. Đinh Bá Trụ

Chiu trách nhiệm xuất bản : Pgs. Pts. Tô Đảng Hải

Biên tập

: Nguyễn Đăng, Ngọc Khuê

Trình bày

: Nguyễn Quang

V*e* bia

: Hương Lan

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 70 Trần Hưng Đạo, Hà nội