## Anvendelseskategori: 1-3

Risikoklasse: 2 Brandklasse: 2

#### AUTOMATISK BRANDVENTILATIONSANLÆG (ABV)

ABV anlæg skal installeres i bygningsafsnit der er større end 1000 m² for at reducere risikoen for brandudbredelse i rummet.

Brandventilation må ikke forveksles med røgudluftning, som omhandler redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Brandventilation kan udføres med en termisk sensor som også benævnes som "naturlig brandventilation". Eller som mekanisk brandventilation som består af mekaniske udsugningsventilatorer placeret øverst i rummet, hvor de varme gasser suges ud.

Elevatorskakte skal udføres ABV-anlæg.

I halområdet på Multihal Vest skal der være brandventilation som er jævnt fordelt på tagarealet.

Kilde: BR18, bilag 12, kap. 5.8

#### FLUGTVEJE:

En flugtvejstrappe udføres som en selvstændig brandmæssig enhed udført som en selvstændig brandsektion

#### **FLUGTVEJSGANG:**

Flugtvejgang skal have en fri bredde på mindst 1,3 m. Dog antager man at der skal bruges 10mm pr. person

**Kilde**: BR18, kap. 2, § 56

### Automatisk brandalarmanlæg (ABA)

ABA-anlæg skal installeres i bygningsafsnit, der er omfattet af forholdene beskrevet i BR18, §§ 93 og 124 og angivet i tabellerne i afsnit 2, for at sikre en tidlig detektering og alarmering af redningsberedskabet.

ABA-anlægget er det styrende anlæg ift. aktivering af øvrige brandtekniske installationer som varsling og brandventilation for sikring af personer. §93 - I bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med tilhørende flugtveje, der indeholder opholdsrum, som er indrettet til flere end 150 personer, og anvendes på en måde, der forringer muligheden for sikker evakuering, skal varslingsanlæg aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg.

Kilde: BR18, Bilag 12, kap. 5.1

#### **SLANGEVIND:**


I anvendelseskategori 3 med indretning til flere end 150 personer skal der etableres slangevind med en maksimal afstand mellem hinanden på 30 meter. Slangevinder skal fortrinsvis anbringes ved adgange til rum,


i gangarealer og i flugtvejsgange. Slangevinder skal anbringes, så de er let tilgængelige. Der

skal tages hensyn til de i forvejen placeret maskiner, inventar, oplagring mv.

En let tilgængelig placering vurderes at være med centrum af slangevinden eller slangevindeskabet 0,5– 1,5 m over

Kilde: BR18, bilag 12, kap. 5.6





I01\_K01\_H1\_EX\_N5.

**UDGANG FLUGTVEJSARMATUR** 

REDNINGSÅBNING 

**BRANDVENTILATIONSANLÆG** 

AUTOMATISK BRANDALARM ANLÆG

UDLØSERSTED BRANDVENTILATION



El<sub>2</sub> 60-C









FLUGTVEJSAREAL



Bring ideas to life VIA University College


→ Boldsen Arkitekter A/S VIA Built Environment & Engineering Campus Horsens

PROJECT: Multihal VEST DATE: 02/26/23 SCALE: As 200 Indicated SUBJECT: Brandplan stue DRAWN BY: ST,AS,MN CLASS: BH32-23F


I01\_K01\_H1\_EX\_N5.















VIA Built Environment & Engineering Campus Horsens

, ,		•
PROJECT: Multihal VEST	DATE: 03/09/23	
SUBJECT: Brandkrav analyse 1.SAL	SCALE: 1:100	I01_K01_H1_EX_N6.
DRAWN BY: ST,AS,MN	CLASS: BH32-23F	







Anvendelses kat.





# Bring ideas to life VIA University College

Boldsen Arkitekter A/S

VIA Built Environment & Engineering Campus Horsens

PROJECT: Multihal VEST	DATE: 02/21/23	
SUBJECT: Anvendelses_kategori_1.sal	SCALE: 1:200	I01_K01_H1_EX_N8
DRAWN BY: ST,AS,MN	CLASS: BH32-23F	