
Typisches Anwendungssenario:

Regler K wird für Linearisiesung G entworfen.

Soll aber auch einfach am nichtlinearen System G gelestet werden können.



In P wird spezifiziert, wie die gen. dist w out die Interconnection wirkt und wie der Herf. Dutput ouszeezehen Nort... P beinhaltet also die ganze Verschaltung. Enthält der Rogler ein Verzilher, z.b. für Tracking, und benötigt daher auch das Referenzignale, mus P dahür sorgen, lass y = (y) gilt (sopu.).

Dann verbindet man zunächst den Regler K mit der "Konfigurations"-Plant P mithilfe von let, oder falls möglich baut man Px direkt mit sysic.

Schließlich schließt man den Repelheis. Für die Linearisierung G verwendet man lft, für das nichtlinease Sydem nlupper-1ft.

Für die Simulation benötigt man dann wieder die Funktionen Fund N. Das nImodel-Objekt dellt diese zur Verfügung.