

探测器前端电子学基 础


陈日光

October 9, 2023





数据获取系统各部分的关系



- · 能量电荷转换与电荷测量
- · QAC 的三种的方法
- · ADC 的三种的方法
- ・定时甄别的三种方法
- ・ TDC 的三种方法



能量电荷转换与电荷测量

- ・ 粒子在探测器中消耗掉的能量为 E
- ・电子电荷的平均数为 N
- ・探測器的平均能量-电荷转换系数为 θ


在 QAC 中,可以让探测器的输出电流 i 对一个固定电容 C 充电实现电荷电压转换:

$$\int idt = Q = CU$$



电荷灵敏放大器

QAC 的三种方法



放大器的输出电压 V_o 和输入电荷 Q_i 的关系为:

$$V_o = \frac{Q_i}{C_j}$$

- · <mark>优点</mark>: 输出电压和输入电荷一致性好, 有很好的准确性和稳定性
- <mark>缺点</mark>: 反馈电容没有电荷释放通路, 容易产生堆积现象


并联释放电电阻的下降过程为指数过程

$$v(t) = V_{max}e^{-t/RC}$$



电压灵敏放大器

QAC 的三种方法




- ・ 杂散电容的不稳定性会导致 电压转换比不稳定。
- 并联一个较大的固定电容来 改善稳定性,但这又降低了 信号幅度,对信噪比不利。



电流灵敏放大器

QAC 的三种方法




- 电流放大器输入阻抗小,输出阻抗大。
- · 配合较大的积分电容可以减 小杂散电容对输出的影响。
- · 输入电流脉宽很窄,要求放 大器很大的带宽,成本较高。



ADCs

ADC 的三种方法






Figure: SAR ADC

Figure: Flash ADC



ADCs

ADC 的三种方法




Figure: 一阶 Σ ADC





Figure: 比较



前沿触发定时 定时甄别的三种方法

时间游动:由于探测器输出信号的幅度和波形都是随机的,信号不同的上升速度使得阈值导致的定时误差也是随机变化的.





过零定时 定时甄别的三种方法






Figure: 有过零点的双向信号





恒比定时

定时甄别的三种方法



$$AF(t - t_d) = qAF(t), q < 1$$

 $\Rightarrow F(t - t_0) = qF(t_0)$
 $F(t) = A_0 - A_1e^{-t/\tau_1} - A_2e^{-t\tau_2} - \cdots$
 $\approx (A_1/\tau + A_2/\tau_2 + \cdots)t = mt$

$$F(t) = A_0 - A_1 e^{-t/4} - A_2 e^{-t/2} - \cdots$$

$$\approx (A_1/\tau + A_2/\tau_2 + \cdots)t = mt$$

$$\Rightarrow Am(t_0 - t_d) = qAmt_0$$

$$\Rightarrow t_0 = t_d/(1 - q)$$

$$V_D(t) = A[F(t - t_d) - qF(t)]$$



计数式时间数字变换 TDC 的三种方法

- 计数式时间数字变换
- · 带游标的计数式时间数字变换
- ・时间幅度变换 (TAC)



参考文献

- [1] 谢一冈.粒子探测器与数据获取[J].科学出版社,2003.
- [2] Inc A D .Data conversion handbook[M]. 2004.
- [3] Kester W .The data conversion handbook[J]. gis world books gis world fort collins co, 2005.

4

Thank you!