Løsningsforslag til eksamen i

TTK4125 Datastyring, instrumentering og måleteknikk

9. juni 2010

Litteraturreferanser gjelder for pensum gitt i 2010.

Oppgave 1 UML (15%)

Oppgaven er delvis hentet fra eksamen 2006, oppgave 5.

a) En *aktivitetstilstand* er en tilstand der systemet er i kontinuerlig aktivitet, eksplisitt angitt ved at den har en *do-aktivitet* knyttet til seg.

Do-aktiviteter er spesielle ved at de, i motsetning til "ordinære" aktiviteter,

- tar tid (ordinære aktiviteter er pr.def. momentane)
- kan avbrytes (ordinære akt. er non-preemptive)
- er assosiert med en *transisjon uten trigger* som pr.def. foretas når/hvis do-aktiviteten er ferdig.

b) Intern aktivitet vs. selvtransisjon:

Likhet: Begge typene holder systemet i den samme tilstanden som før aktiviteten ble trigget.

Forskjell: En intern aktivitet trigger ikke entry- og exit-aktiviteter; det gjør selvtransisjonen,

c) Fokus for ulike diagramtyper:

Klassediagrammet (KLD):

Komposisjon; hvordan data og metoder/operasjoner/funksjoner er samlet i ulike klasser.

Tilstandsdiagrammet(TD):

Oppførsel; systemets tilstander, tilstandsoverganger og reaksjonsmønster.

Kommunikasjonsdiagrammet(KOM):

Kommunikasjon; Hvilke delsystemer (klasser, moduler, objekter) som kommuniserer (og innholdet i denne kommunikasjonen).

Sammenhenger mellom modellene:

Klassediagram/tilstandsdiagram:

TD beskriver (typisk) oppførselen til en klasse.

KLD angir triggere og interne aksjoner/aktiviteter for TD.

Klassediagram/kommunkasjonssdiagram:

KLD angir indre struktur til modulene som inngår i KOM.

KOM viser hvilke av disse som snakker sammen.

<u>Tilstandsdiagram/kommunkasjonssdiagram:</u>


TD viser oppførselen til kommunkasjonsdeltakerne.

KOM viser hvilke deltakere (tilstandsmaskiner) som kommuniserer.

Figuren nedenfor illustrerer disse sammenhengene.


NB: Figuren er basert på UML-RT, og viser derfor et *strukturdiagram*, som er en spesilalisert form for kommunikasjonsdiagram. UML-RT-syntaks kreves ikke i besvarelsen. Videre er diagrammenes faktiske innhold *kun* med for å visualisere diagrammenes syntaks, og ikke representativt for noe reelt system.

Sammenhengen mellom modellene i UML-RT



Oppgave 2 Instrumenteringsforsterker m.m (15%)

a) Gitt et differensielt signal u_s, definert som spenningsforskjellen mellom to signalledere. Common Mode-spenningen u_{cm} er da definert som *middelverdien* av spenningene på de to lederne. Dette kan illustreres ved følgende figur:



b) En reell differensiell forsterker vil alltid slippe igjennom litt av common mode-spenningen i tillegg til det differensielle nyttesignalet, slik at forsterkerens utgangssignal er en veid sum av de to signalkomponentene. La A_{diff} være forsterkningen av nyttesignalet og A_{cm} være common mode-forsterkningen; Common Mode Rejection Ratio (CMRR) er da definert som følger:

$$CMRR = A_{diff}/A_{cm}$$

c) Faktorer som påvirker CMRR:

Faktor	Påvirkningsmekanisme	Tiltak
Instrumenteringsforsterkerens egen CMRR.	Dette er en intrinsikk egenskap ved forsterkeren, og gir en nedre grense for den oppnåelige CMRR for totalsystemet.	Velge en instrumenteringsforsterker med bedre CMRR.
Ubalansert linjeimpedans	Common mode-spenningen driver en viss strøm gjennom linja og inn på forsterkerens innganger. Ubalansert linjeimpedans gir ulikt spenningsfall i de to lederne, slik at det oppstår et differensielt feilsignal mellom forsterkerens innganger. Dette feilsignalet forsterkes opp og gir feil i utgangsspenningen.	1) Balansere signallederne slik at de har mest mulig lik impedans. 2) Velge en forsterker med høyest mulig inngangsimpedans. Dette reduserer strømmene i linja, og dermed reduseres den resulterende CM-induserte differensielle feilen.

Ubalansert kapasitiv kopling	Hver av signallederne har en	1) Balansere signallederne
mellom signallederne og	utilsiktet, men høyst reell	slik at de har mest mulig lik
omgivelsene	kapasitiv kopling mot	kapasitiv kopling mot
	omgivelsene. Når CM-	omgivelsene.
	spenningen varierer, vil det gå	2) Innføre en skjerm rundt
	strømmer i disse kapasitansene.	begge signallederne.
	Ubalanserte kapasitanser gir	Skjermen koples om mulig
	ulike strømmer i de to lederne,	til forsterkerens "guard"-
	som dermed får ulikt	terminal, som tilsvarer
	spenningsfall (over linjas egen	common mode-spenningen.
	impedans). Dermed oppstår et	Dermed vil ikke CM-signalet
	differensielt feilsignal som slipper	forårsake noen strøm i de
	gjennom forsterkeren.	utilsiktede kapasitansene
		mellom lederne og

Oppgave 3 Filtre og filtersyntese (15%)

a) Ved å sette sammen høyere ordens filtre av flere lavere ordens, vil støy produsert av hvert filtertrinn bli filtrert gjennom de etterfølgende trinnene og dermed gi mindre total støy. Høyere ordens filtre gir dessuten kompliserte kretsløsninger med til dels uoversiktlige forhold rundt sensitivitet mhp. komponentenes toleranser osv.

skjermen.

d) <u>Vanlige filtertyper og deres særtrekk (kun to kreves i denne oppgaven):</u>

Butterworth: Maksimalt flat amplitudekarakteristikk i passbåndet.

Bessel: Maksimalt lineær fasegang, noe som gir god pulsgjengivelse

(approksimerer en ren tidsforsinkelse).

Chebyshev: "Oscillatorisk" passbånd, gir mulighet for frekvensseleksjon. Bratt

stoppbånd.

Cauer: Oscillatorisk både i pass- og stoppbåndet. Enda mer selektivt.

e) Prosedyre for filterdesign:

- Finne karakteristisk polynom for et 6.-ordens Butterworth lavpassfilter i en tabell. Dette gir nevneren i transferfunksjonen for et lavpassfilter.
- Konvertere transferfunksjonen til båndpassfilterform ved substitusjon iht. "konverteringstabell".
- Faktorisere transferfunksjonen i 1.- og 2.-ordensledd.
- Velge en standard kretsløsning for realiseringen av 1.- og 2.-ordensleddene.

Føringer:

Der det er flere komponentverdier enn likninger, velger primært *like verdier* for flest mulig av komponentene.

Vi tilstreber også å velge samme komponentverdier i de ulike 1- og 2.-ordensleddene.


Oppgave 4 Kvantisering (10%)

a) Kvantisering er prosessen der et analogt signal, som typisk kan anta alle reelle verdier i et visst intervall, gjøres om til en form der signalet til enhver tid bare kan anta én av et begrenset anntall diskrete verdier.

Kvantiseringsstøy er betegnelsen på den *feilen* som innføres ved kvantiseringen, dvs. forskjellen mellom den opprinnelige analoge signalverdien og den resulterende diskrete verdien.

b) Kvantiseringsstøyens sannsynlighetsfordeling:

Støyen kan regnes som homogent fordelt over et intervall på +/- 1/2 q, der q er kvantiseringsintervallet (avstanden mellom påfølgende kvantiseringsnivåer, svarende til 1LSB).



c) <u>Tiltak for å redusere kvantiseringsstøy:</u>

- Skalere det analoge signalet slik at det utnytter hele ADC'ens arbeidsområde,
- Velge en ADC med høyest mulig oppløsning (flest mulig bit).

Oppgave 5 Analog-til-digital-omsetting – ADC (20%)

a) Hensikten med lavpassfiltrering:

- Fjerne alle signalfrekvenser over Nyquistfrekvensen (halve samplingsfrekvensen) for å unngå nedfolding.
- Fjerne signalstøy i frekvensområdet som ligger utenfor nyttesignalets frekvenser.
- (Filteret gir også en viss beskyttelse av ADC'ens inngang, i og med at det begrenser transiente spenninger og strømmer).

b) Lekkasjestrømmens virkning:

Denne strømmen må trekkes gjennom filterets resistans R_f, og gir et spenningsfall over denne. Dermed vil holdeelementet se en spenning som avviker noe fra den ønskede signalspenningen.

Oppløsning på 8 bit gir 256 kvantiseringsnivåer og 255 kvantiseringsintervaller. Med et arbeidsområde på 0-5 V, vil hvert intervall tilsvare

5 V/255 intervall = 20 mV/interval


½ LSB utgjør da 10 mV, som er den høyeste feilen vi tillater som følge av lekasjestrømmen. Dette medfører at R_{f1} må velges liten nok til å oppfylle dette kriteriet. I rene tall:

$$\begin{split} & \mid R_f < \frac{1}{2} \text{ LSB} \\ & R_f < \frac{1}{2} \text{ LSB/I} \\ & R_f < 10 \text{ mV} / 400 \text{ nA} \\ & \underline{R_f} < 25 \text{ k}\underline{\Omega} \end{split}$$

c) Suksessiv-appsoksimasjons-omsetteres virkemåte

Virkemåten tilsvarer et "binærsøk" i det aktuelle spenningsintervallet:

- Det analoge signalet tastes og holdes.
- Styringslogikken "prøver" med en digital verdi der MSB er satt til "1" mens øvrige bit er satt til "0".
- DAC omsetter denne verdien til en analog verdi, som kompratoren sammenlikner med inngangsverdien. Komparatorutgangen viser om spenningen er for høy eller for lav. Dersom den er for høy, settes MSB til "0", ellers beholdes det som "1". MSB er nå bestemt.
- Prosedyren gjentas med ett bit om gangen, helt til alle bitene er bestemt.




Oppgave 6 Informasjonsteori og signaloverføring (10%)

- a) Kanalkapasitet er et uttrykk for hvor mye informasjon en overføringskanal kan overføre per tidsenhet.
 - Kanalkapasiteten betemmes i praksis av kanalens båndbredde og dens signal-støyforhold.
- b) For å kunne bruke mindre enn log2(N) bit/symbol, må symbolene forekomme med ulik hyppighet.
 - En effektiv kode benytter færrest bit til de hyppigst forekommende symbolene, og vice versa.

Oppgave 7 Nivåmåling (15%)

a) Oppdrift

<u>Virkemåte</u>: En flottør (legeme med annen masstetthet enn mediet) står delvis nedsenket i mediet, og flottørens oppdrift måles med en kraftmåler/veiecelle. Når mediets nivå varierer, variere også tyngden av det volumet som flottøren fortrenger, noe som iflg. Archimedes' lov gir tilsvarende variasjon i flottørens oppdrift. Oppdriften er derfor et uttrykk for nivået. <u>Begresning</u>: prinsippet kan bare brukes for måling av nivå i væsker.




b) Kapasitans

<u>Virkemåte:</u> et medium fyller deler av et elektrodegap. Kapasitansen mellom elektrodene er da oftest en funksjon av nivået.

Begrensning:

Mediet må ha en annen dielektrisitetskonstant enn luft (dette er stort sett oppfylt).




c) Boblerør

<u>Virkemåte:</u> Et rør plasseres I mediet med nedre åpning I en fast, kjent dybde. Luft bobles sakte ut gjennom røret. Lufttrykket I røret tilsvarer da væsketrykket ved den nedre røråpningen; denne størrelsen kan måles som et gasstrykk utenfor tanken.

Bearensninger:

Kun for væsker.

Uegnet i lukkede tanker pga. gassopphopning.



d) <u>Ultralyd</u>

Virkemåte:

Lydpulser sendes ned mot mediets overflate, ekkoet fra overflaten registreres. Med kjent lydfart kan nivået beregnes ut fra ekkoets tidsforsinkelse.

Begrensninger:

Multiple lydrefleksjoner kan gi feil transmisjonstid og dermed feil nivåmåling.

Ujevn overflate gir kompliserte refleksjonsforhold – avansert signalbehandling.

Lydhastigheten varierer med temperatur, fuktighet m.m.

