
Wprowadzenie

Płytka mikrokontrolera zestawu sprzętowego została wyposażona, między innymi, w potencjometr.

Pozwala on ustawiać wartośc napięcia podawanego na jedno z wejść mikrokontrolera. Obracanie tarczą potencjometru od strony lewej do prawej powoduje usawianie napiecia od 0V do 3.3V.

Napięcie to jest następnie zamieniane przez przetwornik analog\cyfra na wartości liczbowe od 0 do 65535.



Do odczyt wartości liczboiwej odpowiadającej napiećiu z potencjometra słuzy funkcja PotRead () znajdująca się w module peryferiów.

Wymagane wiadomości: działanie potencometru, działanie przetwornika A/C, konwersja typu z float na int

Zadanie 1

- 1. Napisać program który będzie wyświetlał na ekranie powłoki, bez przerwy, 2 razy nasekundę wartośc odczytaną z potencjometru.
- 2. Wstawić **cały** kod programu do poniższej ramki

```
from peripherals import PotRead
from time import sleep
while(True):
    print(PotRead())
    sleep(0.5)
```

Zadanie 2

- 1. Zmodyfikować poprzedni program tak aby zamiast wartości z przetwornika analog\cyfra wyświetlał wartośc z przedziąłu od 0 do 1.
 - Wartośc zera powinna odpowiadać najniższej wartości z przetwornika a wartośc 1 najwyższej. Obsłogiwane powinny być także wartości pośrednie.
- 2. Wstawić kod bez importów.

```
while(True):
   adc = PotRead()
   pot_norm = (adc-416)/(65199-416)
   print(pot_norm)
   sleep(0.5)
```

Zadanie 3

- 1. Zmodyfikować poprzedni program tak aby zamiast wartości z przetwornika analog\cyfra wyświetlał wartośc napięcia z potencjometru
- 2. Wstawić kod bez importów.

```
while(True):
   adc = PotRead()
   pot_norm = (adc-416)/(65199-416)
   voltage = pot_norm*3.3
   print(voltage)
   sleep(0.5)
```

Zadanie 4

1. Zmodyfikować poprzedni program tak aby pozwalał kontrolować pozycję zapalonej diody za pomocą potencjometru.

Ustawienie minimalnej wartości napiecia powinno odpowiadać zapalenia diody 3 Ustawienie maksymalnej wartości powodowało zapelenie się diody 0. Obsługiwane powinny być również wartości pośredenie.

Usunąć opóźnienie

2. Wstawić kod bez importów.

```
while(True):
   adc = PotRead()
   pot_norm = (adc-416)/(65199-416)
   led_pos = 3-int(pot_norm*3)
   LedPoint(led_pos)
```