

Instrukcja obsługi środowiska programistycznego Thonny oraz zestaw sprzętowego z interpreterem języka MicroPython	⁄u

Skomunikowanie aplikacji Thonny z zestawem sprzętowym

- 1. Za pomocą kabla micro USB (czerwony kabel w pudełku zestawu sprzętowego) oraz przedłużacza USB (kabel USB podłączony do PC) podłączyć zestaw sprzętowy do PC.
- 2. Uruchomić aplikację Thonny w sposób podany przez prowadzącego
- 3. Upewnić się, że został wybrany interpreter języka MicroPython oraz odpowiedni port komunikacyjny (poprosić prowadzącego o podanie numer portu)



4. Połączyć się mikrokontrolerem sterującym zestawem sprzętowym naciskając przycisk STOP



USB Serial Device (COM14)

5. Jeżeli na dole okna programu pojawi się poniższy komunikat należy poprosić o pomoc prowadzącego

```
Unable to connect to COM15: port not found

Backend terminated or disconnected. Use 'Stop/Restart' to restart.
```

6. Jeżeli na dole okna programu pojawi się poniższy komunikat


```
MicroPython v1.21.0 on 2023-10-06; Raspberry Pi Pico with RP2040 Type "help()" for more information.
```


7. wpisać po znaku zachęty (>>>) komendę "2+2" i nacisnąć enter. Powinien pojawić się wynik jak poniżej




Konfiguracja interfejsu użytkownika aplikacji Thonny

8. Ustawić wygodny dla siebie rozmiar czcionki





9. Ustawić aktywne okna




Praca z plikami z kodem źródłowym

- 10. Okno programu powinno zawierać teraz 3 główne okna, ti.:
 - a. Okno plików (Files), które z kolei składa się z:
 - i. Okna plików na dysku komputera PC (This computer)
 - ii. Okna plików na mikrokontrolerze (Raspberry Pi Pico)
 - b. Okno edycji plików źródłowych, czyli plików z kodem programu (u góry po prawej)
 - c. Okno powłoki (Shell), które pozwala komunikować się z mikrokontrolerem za pomocą komend.


Aby otworzyć plik z kodem źródłowym w oknie edycji plików należy kliknąć dwukrotnie na wybrany plik z okna plików.

UWAGA: zapis zmian naniesionych na plik z kodem źródłowym odbywa się:


- albo przez naciśniecie kombinacji przycisków "ctrl-s"
- albo przez uruchomienie programu na mikrokontrolerze (patrz nast. punkty)



11. Usunąć wszystkie pliki znajdujące się na mikrokontrtolerze




12. Stworzyć nowy plik na kod źródłowy



13. Następnie:

- a. Wpisać do niego kod jak poniżej (print("Hello"))
- b. Uruchomić zapis pliku (ctrl-s)
- c. Wybrać jako miejsce zapisu mikrokontroler




d. Jako nazwę podać "main.py".



Uruchamianie i kontrola pracy kodu programu

14. Uruchomić program na mikrokontrolerze, używając albo odpowiedniej pozycji z menu albo przycisku "play" albo klawisza F5



W oknie powłoki powinien pojawić się napis jak poniżej Po wydrukowaniu napisu program kończy działanie a w okienku powłoki pojawia się znak zachęty (>>>)


```
Shell > >> %Run -c $EDITOR_CONTENT
Hello
>>>
```

15. Zmienić kod programu na poniższy a następnie uruchomić program

Tym razem nie kończy swojego działania ponieważ zawiera pętlę nieskończoną (while(True))




16. Przerwać działanie programu, używając albo przycisku "STOP" albo w kombinacji przycisków "ctrl-c" oknie powłoki



W oknie powłoki ponownie powinien zgłosić się interpreter MicroPythona z mikrokontrolera


```
MicroPython v1.21.0 on 2023-10-06; Raspberry Pi Pico with RP2040 Type "help()" for more information.
```

17. "Wyczyścić" okno powłoki kombinacją przycisków "ctrl-l" lub za pomocą menu kontekstowego



Kopiowanie pliku z kodem źródłowym z mikrokontrolera na komputer PC

18. Wybrać ścieżkę na komputerze PC na której zostanie zapisany plik programu Poprosić prowadzącego o podanie odpowiedniej ścieżki



19. Zapisać program z mikrokontrolera na komputerze PC pod wybraną ścieżką

