## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA / 53127

#### MANUAL DE USO DO SISTEMA

Salvador,BA

2018

#### ANA DIAS, RUAN BARRAL, SILEISA COSTA, WESLEY RIBEIRO, YLA SANTOS

#### MANUAL DE USO DO SISTEMA

Manual de instruções que tem como objetivo orientar os usuários da empresa Marcanti no uso do sistema desenvolvido como projeto final de curso.

Orientador: Professor Sidney Raimundo Gomes da Silva.

Salvador,BA

2018

## Sumário

Int	rodução	6
1.	O que é o SAMPE	7
2.	Como acessar	8
3.	Login e cadastro	9
	3.1. Cadastro de Usuário	9
	3.1.1. Login e Cadastro - Cadastro de Usuário - Hierarquia de acesso	9
	3.2. Login e Cadastro - Cadastro de moldes	10
	3.3. Login e Cadastro - Cadastro de máquinas	11
	3.4. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades	12
	3.4.1. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades - Troca de Moldes	12
	3.4.2. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades - Ordem de Serviço	13
	3.5. Login e Cadastro - Cadastro de Cargo	13
	3.6. Login e Cadastro - Cadastro de Cliente	14
	3.7. Login e Cadastro - Cadastro de Cores	15
	3.8. Login e Cadastro - Rastreabilidade	16
4.	Tela inicial	. 17
	4.1. Alterar senha e Meu perfil	17
5.	Manutenção	
	5.1. Manutenção - Troca de molde	18
	5.1.1. Manutenção - Troca de molde – Administrador	18
	5.1.2. Manutenção - Troca de molde - Nova atividade	19
	5.1.3. Manutenção - Troca de molde - Supervisor e Executor	20
	5.2. Manutenção - Ordem de Serviço	21
	5.2.1. Manutenção - Ordem de Serviço – Administrador	21
	5.2.2. Manutenção - Ordem de Serviço - Nova Atividade	22
	5.2.3. Manutenção - Ordem de Serviço - Supervisor e Executor	22
6.	Produção	24
	6.1. Produção - Produção de Copo	24
	6.2. Produção - Produção de Kit	26
	6.3. Produção - Produção de Peça	28
	6.4. Produção - Produção de Refugo	30
7.	Relatórios	32
	7.1. Relatório - Troca de Molde	32
	7.2. Relatório - Ordem de Serviço	33

	7.3. Relatórios – Produção	33
8.	Expedição	34
	8.1. Expedição - Copo	34
	8.2. Expedição – Kit	35

# Introdução

FALAR ALGUMA COISA SOBRE O MANUAL, OBJETIVO E TALZ

#### 1. O que é o SAMPE



O Sistema de Apoio à Manutenção, Produção e Expedição (SAMPE) é um sistema web com o objetivo de otimizar o registro e consulta dos formulários relativos a processos de Manutenção, Produção e Expedição da empresa Marcanti.

Antes do SAMPE, os formulários eram impressos, preenchidos pelos funcionários que os executavam e ficavam armazenados em pastas físicas na administração que posteriormente os convertia em planilhas de Excel para gerar relatórios e consultar dados.


Esta técnica, além de gerar um grande custo em papel e um gasto de tempo considerável em arquivamento e desarquivamento, também prejudicava a rastreabilidade dos processos. Por exemplo, se fosse necessário descobrir o molde da máquina de uma peça irregular dentro de um kit que já foi vendido, o funcionário precisaria buscar manualmente os arquivos dos 4 formulários diferentes (troca de molde, ordem de produção de peça, kit e expedição) para chegar a uma informação simples.

Com a implementação do SAMPE estes processos ficaram mais rápidos e foram otimizados gerando uma economia de tempo e recursos para a empresa.

No sistema, os formulários são criados e preenchidos 100% online, com isso, o funcionário do administrativo poderá definir de maneira simples as tarefas em cada formulário e o executor poderá acessar e preencher de qualquer dispositivo que possua conexão com internet. Após isso, se o administrador desejar consultar um formulário, delegar novas atividades ou cadastrar colaboradores, máquinas, moldes ou tarefas ele poderá fazê-lo com alguns cliques.

#### 2. Como acessar

Para acessar o sistema basta possuir um dispositivo com internet e inserir o link <a href="www.sampe.marcanti.indi.br">www.sampe.marcanti.indi.br</a> no navegador de sua preferência (para uma melhor experiência recomendamos o Google Chrome) e seu nome de usuário e senha padrão para o primeiro acesso:



Login: seu primeiro nome (Ex: Carla, Marcos, João e etc)


Senha: 123456



### 3. Login e cadastro

Após o primeiro acesso, o ideal é que o usuário altere sua senha padrão para maior segurança. Para saber como alterar a senha consulte o tópico 5.1.

Com relação a novos cadastros, é preciso clicar no símbolo de mais na lateral esquerda e em seguida "Cadastrar" no menu lateral.



#### 3.1. Cadastro de Usuário

Para um novo usuário clique em "Usuários" e depois "Novo Usuário" como é mostrado a seguir:



# 3.1.1. Login e Cadastro - Cadastro de Usuário - Hierarquia de acesso

Caso o usuário tenha hierarquia de "Acesso Total", ele poderá alterar tanto sua senha quanto cadastrar outros após acessar o sistema, caso não seja, somente a senha poderá ser modificada.

A hierarquia pode ser de quatro tipos:

#### **Acesso Total**

Possui acesso a todas as áreas do sistema: Cadastro de novos funcionários, alteração de informações, cadastros de clientes, formulários, expectativas, geração de relatórios e etc.

#### **Acesso Administrador**

Terá os mesmos acessos que o anterior, porém não poderá marcar um formulário como concluído por não possuir o acesso de Supervisor ou acesso Total.

#### Acesso Produção

O acesso produção é o mais restrito. Não se pode criar novos formulários e cadastros, porém poderá alterar suas próprias informações (senha e usuário) e preencher formulários designados a aquele usuário.

O executor poderá consultar seus formulários concluídos e autorizados pelo Supervisor.

#### **Acesso Supervisor**

O acesso supervisor permite delegar os formulários a executores específicos e marcá-los como concluídos através do campo "Assinatura do supervisor".

Não possui acesso aos relatórios e cadastros.



#### 3.2. Login e Cadastro - Cadastro de moldes

Para o cadastro de novos Moldes, o administrador deve ir novamente ao símbolo de mais, a barra lateral, clicar em "Cadastrar" e depois em "Moldes" ou em "Cadastros" na quia superior e depois em "Moldes":

Nesta página, ele observará, à esquerda os "Moldes" e sua respectiva "Cavidade"



que já estão no sistema. Ao lado deles aparecem dois botões, um para edição

(símbolo de caneta) para modificar os campos "Cavidade" e "Molde", e o botão de exclusão (símbolo de lixeira) para apagar os dados do sistema.

Já no lado direito localize dois campos: "Molde" e "Cavidade" para a adição de novos moldes. Ao registar o nome e a cavidade do molde, o Administrador clica em "Novo Molde", e os dados aparecerão do lado esquerdo, registrando assim no sistema.

oldes			
Molde	Cavidade		Novo Molde
Anel	20	<b>/ =</b>	Molde
Chapéu	20		
Colonial	10		Cavidade
Colonial	32		
Copo Long Drink	2		Novo Molde
Front	2		
Minionda	16		
Rear	2		
Trapezoidal	16	<b>/ m</b>	

#### 3.3. Login e Cadastro - Cadastro de máquinas

Para o cadastro de novas Máquinas, o usuário deve ir novamente ao símbolo de mais, à barra lateral, clicar em "Cadastrar" e depois em "Máquinas" ou em "Cadastros" na quia superior e depois em "Moldes".

Dentro da opção máquinas poderá ser visualizado do lado esquerdo uma lista com todas as máquinas já cadastradas e ao seu lado dois botões, um para exclusão (com o símbolo de lixeira) e um para edição (com o símbolo da caneta).

Já ao lado direito observa-se o campo para o cadastro de novas máquinas. Para cadastrar basta o Administrador digitar o nome da máquina e clicar em "Nova Máquina".

Ao cadastrar a nova máquina, ela automaticamente aparecerá do lado esquerdo junto com as outras já cadastradas.



## 3.4. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades

# 3.4.1. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades - Troca de Moldes

O usuário pode acessar essa área utilizando a barra lateral, clicando em "Cadastrar", depois em "Atividades" e "Troca de Molde".

Também pode realizar essa função na área de "Novo Formulário" (como chegar a essa função consulte o tópico 6.1.1), na parte de baixo do botão "Cadastrar" onde .constará a opção "Nova Atividade". Ao clicar, o usuário será redirecionado para uma outra página cujo o campo "Nova Atividade" estará disponível para o registro de novas atividades do formulário troca de molde.

Na parte inferior também estarão listadas as atividades já existentes e dois botões, o primeiro para edição e o segundo (ao lado) para exclusão.



# 3.4.2. Login e Cadastro - Cadastro de Atividades - Ordem de Serviço

O usuário pode acessar essa área utilizando a barra lateral, clicando em "Cadastrar", depois em "Atividades" e "Ordem de Serviço".

Também pode realizar essa função na área de "Novo Formulário" (como chegar a essa função consulte o tópico 6.1.2), na parte de baixo do botão "Cadastrar" onde constará a opção "Nova Atividade". Ao clicar, o usuário será redirecionado para uma outra página cujo o campo "Nova Atividade" estará disponível para o registro de novas atividades do formulário Ordem de Serviço.

Na parte inferior também estarão listadas as atividades já existentes e dois botões, o primeiro para edição e o segundo (ao lado) para exclusão.




#### 3.5. Login e Cadastro - Cadastro de Cargo

Para acessar a função de cadastro de cargo, basta o usuário clicar em "Cadastrar", depois em Cargos e ele será redirecionado para a página de cadastro de cargos.

Nessa página ao lado esquerdo temos a lista com os cargos já cadastrados no sistema, e ao lado deles dois botões, um de exclusão (com o símbolo de lixeira) e o outro de edição (com o símbolo da caneta).

Já do lado direito temos a opção de cadastrar novos cargos para realizar essa função basta digitar o nome do cargo e clicar em novo cargo. Depois disso, automaticamente, o novo cargo aparecerá do lado esquerdo.



### 3.6. Login e Cadastro - Cadastro de Cliente

Para cadastro dos clientes no sistema, o Administrador deve clicar em "Cadastrar", depois em clientes e aparecerá a tela de Clientes.

Ao lado esquerdo, observa-se uma lista dos clientes cadastrados e os seus respectivos dados (CNPJ e ENDEREÇO). Ao lado dos seus dados temos dois botões, um para edição (com o símbolo de caneta) e um de exclusão (com o símbolo de lixeira).

Ao lado direito, observa-se a parte de cadastro de um novo cliente. Para realizar essa ação, basta colocar os dados do cliente: Nome, CNPJ e o CEP, pois ao colocar

ientes				
Cliente	CNPJ	Endereço		Novo Cliente
ARAFORROS	43143144	Rua Beira Rio - 233 - Periperi -Salvador - BA - 40720204	1	Cliente
VELOPAS	43143144	Rua Beira Rio - 233 - Periperi -Salvador - BA	<b>/</b>	CNPJ
		- 40720204		CEP
AFORT	43143144	Rua Beira Rio - 233 - Periperi -Salvador - BA - 40720204	<b>/</b>	Rua
FIBRARTE	43143144	Rua Beira Rio - 233 -		Número
		Periperi -Salvador - BA - 40720204	<b>i</b>	Bairro
PRECON	1234564	Rua Beira Rio - 20 -	1	Cidade
		Periperi -Salvador - BA - 40720204	î	Estado
INFIBRA	1234564	Rua Beira Rio - 20 - Periperi -Salvador - BA - 40720204	<b>/</b>	Novo Cliente

o CEP os outros dados referentes ao endereço são completados automaticamente. Ao fim é só clicar no botão "Novo Cliente". Esse novo cliente aparecerá do lado esquerdo na lista dos clientes já cadastrados.

## 3.7. Login e Cadastro - Cadastro de Cores



# 3.7.1. Login e Cadastro - Cadastro de Cores - Cor de Copo

Para acessar a função de cadastro de cores de copo, basta o usuário clicar em "Cadastrar", "Cores", depois em "Copo" e ele será redirecionado para a página de cadastro de cores de copo.

Nessa página ao lado esquerdo temos a lista com as cores já cadastradas no sistema, e ao lado deles dois botões, um de exclusão (com o símbolo de lixeira) e o outro de edição (com o símbolo da caneta).


Já do lado direito temos a opção de cadastrar novas cores para realizar essa função basta digitar o nome da cor e clicar em nova cor. Depois disso, automaticamente, a nova cor aparecerá do lado esquerdo.

# 3.7.2. Login e Cadastro - Cadastro de Cores - Cor de Peça

Para acessar a função de cadastro de cores de copo, basta o usuário clicar em "Cadastrar", "Cores", depois em "Peça" e ele será redirecionado para a página de cadastro de cores de copo.

Nessa página ao lado esquerdo temos a lista com as cores já cadastradas no sistema, e ao lado deles dois botões, um de exclusão (com o símbolo de lixeira) e o outro de edição (com o símbolo da caneta).

Já do lado direito temos a opção de cadastrar novas cores para realizar essa função basta digitar o nome da cor e clicar em nova cor. Depois disso, automaticamente, a nova cor aparecerá do lado esquerdo. Assim como na imagem anterior.



### 3.8. Login e Cadastro - Rastreabilidade

O sistema mantém o padrão de rastreabilidade anteriormente adotado pela empresa. Formado por letras e números, o código alfanumérico é gerado automaticamente ao cadastrar uma nova produção e pode ser consultado no campo "código" na lista das produções cadastradas.

Este código assegura tanto o acompanhamento cronológico na geração de relatórios quanto a separação de produtos nas ordens de produção de kits.



#### 4. Tela inicial

A tela inicial possui o logo do SAMPE ao fundo e um menu lateral que se expande quando clicado no símbolo de mais e dá acesso aos três módulos do sistema de maneira mais específica. Junto as funções de cadastrar, relatórios e a consulta de formulários.

## 4.1. Alterar senha e Meu perfil

Para alterar a senha, basta clicar no menu superior que estará com o nome da pessoa logada e escolher a opção "alterar senha". Nela irá aparecer o campo do nome do usuário que acessou e abaixo o campo da senha com a atual.




Para mudar é só apagar a atual e digitar a nova, logo após clicar em salvar.

Já ao clicar em Meu Perfil, será listado as suas informações com nome, login, senha, hierarquia e cargo.

Por último tem a opção de sair para deslogar do sistema.

### 5. Manutenção

Para criar um novo formulário, tanto de Troca de Molde como de Ordem de Serviço é necessário acessar o menu lateral, clicar em "Manutenção", "Troca de Molde" ou "Ordem de Serviço" e por fim "Novo Formulário". Já na opção "Formulários" será listado os formulários cadastrados.




### 5.1. Manutenção - Troca de molde

# 5.1.1. Manutenção - Troca de molde - Administrador

O formulário que aparecerá para o executor será criado previamente por um administrador na tela abaixo. O responsável por designar as atividades deverá

informar data а de retirada do molde. O molde inicial (que estava antes na máquina) e final (o que será colocado) também devem ser escolhidos pelo responsável, ele irá clicar nas tarefas que deseja delegar.



Por último, deverá clicar em cadastrar e assim irá gerar o formulário a ser preenchido pelo executor e/ou supervisor com as informações da máquina, a data, o supervisor, executante encarregado e um status. Após clicar em "cadastrar" o usuário será redirecionado a página de "Formulários a serem preenchidos" onde serão listados os formulários criados pelo Administrador, junto com três botões, um de exclusão (ícone de lixeira), outro de edição (ícone de caneta) para ser preenchido, sendo desabilitado caso o status do formulário esteja como "Concluído". E, por último, um para impressão (ícone de impressora) dos formulários que a partir do seu clique gera um PDF com as informações.

#### Formulários a Serem preenchidos

Máquina	Data	Supervisor	Executante	Status	
Injetora 4	07/06/2018	Manoel	Franklin	Não Concluído	/ m 📤
Injetora 1	08/06/2018	Manoel	Máximo	Não Concluído	/ m 📤
Injetora 2	20/06/2018	Manoel	Reinalva	Concluído	â 🖨

© 2018 - SAMPE - Sistema de Apoio à Manutenção, Produção e Expedição

# 5.1.2. Manutenção - Troca de molde - Nova atividade

Abaixo do botão "Cadastrar" constará a opção "Nova Atividade". Ao clicar, o usuário será redirecionado para uma outra página cujo o campo "Nova Atividade" estará disponível para o registro de novas atividades do formulário troca de molde.

Na parte inferior também estarão listadas as atividades já existentes e dois botões, o primeiro para edição e o segundo (ao lado) para exclusão.

O usuário pode também acessar essa área utilizando a barra lateral, clicando em "Cadastrar", depois em "Atividades" e "Troca de Molde, como descrito no tópico 3.4.

### 5.1.3. Manutenção - Troca de molde - Supervisor e Executor

Para preencher o formulário é preciso clicar no ícone da caneta e inserir todas as informações necessárias. Caso as atividades estejam marcadas como realizadas aparecerá um visto do lado esquerdo de cada atividade, assim como se o supervisor confirmar sua validação a mesma marcação estará.

Supervisor	Executor		Máquina	
Manoel	Franklin	Ψ.	Injetora 4	
Iolde Retirado				
Molde Retirado Colonial (32)	Data 07/06/2018	Hora Início	Hora Fim	
Iolde Colocado				
Molde Colocado	Data a ser Colocado	Hora Início	Hora Fim	
Copo Long Drink (2)	dd/mm/aaaa	;	;	
<ul> <li>Retirar garras da cavida</li> </ul>	ade macho e fêmea			
	de reelde			

Para o executor, surgirá as opções registrar a hora início e final do molde retirado. Posteriormente: a data, a Hora Início e a Hora final do molde a ser colocado e abaixo, as atividades registradas para a sua confirmação, caso ele tenha realizado-a. Logo após, clique no botão "Salvar" e será retornado a lista.

Observa-se que alguns campos estão desabilitados para como "Supervisor", "Executor", "Máquina", "Molde Retirado" e "Molde Colocado" pois esses campos já foram preenchidos, porém no acesso de supervisor o executor poderá ser alterado. A "Validação do Supervisor" só é permitido para o acesso de Supervisor ou Total.

Na lista de formulários há três botões, um de exclusão (ícone de lixeira), que é permitido apenas para o acesso de Administrador ou Total, outro de edição (ícone de caneta) para possíveis modificações e correções de erros, sendo desabilitado caso o status do formulário esteja como "Concluído". E, por último, um para impressão (ícone de impressora) dos formulários que a partir do seu clique gera um PDF com as informações. Caso as atividades estejam marcadas como realizadas aparecerá um

visto do lado esquerdo de cada atividade, assim como se o supervisor confirmar sua validação a mesma marcação estará.

Já o Supervisor, possui acesso aos mesmos campos do executor, porém com a função extra de "Validação do Supervisor" para demonstrar o seu consentimento perante as atividades executadas e clica em "Salvar" para registrar as alterações. Com isso, o campo "Status" será alterado para "Concluído" inferindo que o formulário foi feito com sucesso e sem possibilidade de alteração. Então retornará para a lista.

### 5.2. Manutenção - Ordem de Serviço

# 5.2.1. Manutenção - Ordem de Serviço - Administrador

O formulário de Ordem de Serviço é muito parecido com o formulário Troca de Molde (consultar 5.1). A primeira tela consiste nos campos de Tipo de "Manutenção", "Máquina", "Data", "Supervisor", "Executor". Esses respectivos campos deverão ser preenchidos conforme as necessidades de cada formulário e de cada dia.

Depois do preenchimento desses campos, as atividades cadastradas no sistema serão selecionadas de acordo com as necessidades e após a seleção, o usuário deve clicar em cadastrar.



Por último, será gerado o formulário com as informações da máquina, a data, o tipo de manutenção, o supervisor e o executantes encarregados e o status. Junto com três botões, um de exclusão (ícone de lixeira), outro de edição (ícone de caneta) para possíveis modificações e correções de erros, sendo desabilitado caso o status do

formulário esteja como "Concluído". E, por último, um para impressão (ícone de impressora) dos formulários que a partir do seu clique gera um PDF com as informações. Caso as atividades estejam marcadas como realizadas aparecerá um visto do lado esquerdo de cada atividade, assim como se o supervisor confirmar sua validação a mesma marcação estará.

Máquina	Data	Tipo de Manutenção	Supervisor	Executante	Status	
Injetora 3	20/06/2018	Preventiva	Manoel	Máximo	Não Concluído	/ <b>î</b> 🛔
Chiller	22/06/2018	Preventiva	Manoel	Darlan	Não Concluído	/ <b>î</b> 🕭

© 2018 - SAMPE - Sistema de Apoio à Manutenção, Produção e Expedição

# 5.2.2. Manutenção - Ordem de Serviço - Nova Atividade

Abaixo do botão "Cadastrar" constará a opção "Nova Atividade". Ao clicar, o usuário será redirecionado para uma outra página cujo o campo "Nova Atividade" estará disponível para o registro de novas atividades do formulário Ordem de Serviço.

Na parte inferior também estarão listadas as atividades já existentes e dois botões, o primeiro para edição e o segundo (ao lado) para exclusão.

O usuário pode também acessar essa área utilizando a barra lateral, clicando em "Cadastrar", depois em "Atividades" e "Ordem de Serviço", como descrito no tópico 3.4.

# 5.2.3. Manutenção - Ordem de Serviço - Supervisor e Executor

Depois de todos esses passos será mostrado uma lista com os formulários de Ordem de Serviço.

Para o executor, surgirá as opções registrar a hora início e final das atividades realizadas. Posteriormente, ele irá inserir os materiais utilizados e a sua quantidade

assim como os materiais sobrantes e sua quantidade. Caso ele realize algum intervalo dentro da manutenção, terá a opção do botão "Intervalo" para habilitá-lo e marcará a hora Início e fim, junto a alguma observação (justificativa) se o Executante julgar necessário ou algo anormal tenha acontecido. Depois de terminar suas atividades, o executor terá que marcá-las como realizadas (encontra-se abaixo do campo "Intervalo") e clicar, por último, em salvar.

Observa-se que alguns campos estão desabilitados para como "Supervisor", "Executor", "Máquina", "Molde Retirado" e "Molde Colocado" pois esses campos já foram preenchidos, porém no acesso de supervisor o executor poderá ser alterado. A "Validação do Supervisor" só é permitido para o acesso de Supervisor ou Total.

Já o Supervisor, possui acesso aos mesmos campos do executor, porém com a função extra de "Validação do Supervisor" para demonstrar o seu consentimento perante as atividades executadas.Com isso, o campo "Status" será alterado para concluído inferindo que o formulário foi feito com sucesso e sem possibilidade de alteração. Então retornará para a lista.

### 6. Produção




### 6.1. Produção - Produção de Copo

A produção do copo pode ser acessada por meio do menu lateral clicando em Produção, depois em copo. Nesse momento será listado as ordens de produção, cujo o status poderá ser visualizado. Para criar um novo formulário de Ordem de Produção de copo basta clicar em nova ordem de produção.




© 2018 - SAMPE - Sistema de Apoio à Manutenção, Produção e Expedição

Dentro do formulário de copo pode ser observado alguns campos como: a matéria prima utilizada, o produto que será feito, a data, o horário de início e fim da produção. Já na parte do campo máquina temos: a máquina que foi produzida, o lote ao qual pertence, o consumo que o produto empregou a máquina, a temperatura da água, o nível do óleo, o quanto de refugo foi produzido, os contadores inicial e final, a cor do copo, as unidades produzidas, o Lote Master.



Abaixo temos os campos para registrar alguma pausa na produção dos copos: hora inicial e de retorno da pausa, motivo e observação pertinente, caso queira retirar a pausa basta clicar em exclusão (símbolo de X). Por último, o registro dos ciclos com: horário do ciclo (contando de uma em uma hora), ciclo, peso da peça, inspeções (por peso, cor ou dimensão) e a assinatura do responsável pela produção, caso queira retirar a pausa basta clicar em exclusão (símbolo de X). Depois de registrar todos os dados basta clicar em cadastrar.

Assim como nos formulários de Manutenção (consultar tópico 5), há um campo de validação do supervisor que é desabilitado para os outros usuários e disponível somente para o supervisor consentir com aquela produção e atualizar o status do formulário.



Ao final de todo o cadastro, o usuário será redirecionado para a página da lista com todas as ordens de produção de copo e os campos preenchidos com os botões de edição (símbolo de caneta), exclusão (símbolo de lixeira) e o terceiro para impressão (símbolo de impressora) que ao clicar irá gerar um PDF com as informações da ordem, funcionando da mesma maneira que nos formulários anteriores.

#### 6.2. Produção - Produção de Kit

A produção de Kit pode ser acessada por meio do menu lateral clicando em Produção, depois em Kit. Nesse momento será listado as ordens de produção, cujo o status poderá ser visualizado. Para criar um novo formulário de Ordem de Produção de Kit basta clicar em nova ordem de produção.

			Nova Ordem de F	Produção			
ágina 1 d	le 1						
Código	Data	Produção Início	Produção Fim	Total Produzido	Operador	Status	
M2F1	18/06/2018	07:30	12:00	4500	Manoel	Não Concluído	/ i a

Dentro do formulário de Kit pode ser observado alguns campos como: a data do kit, o início e o fim da produção, abaixo terão os códigos de cada peça (olhar 6.1) com base na rastreabilidade (olhar 1.3) e com as peças produzidas no Formulário Ordem de Produção Peça (olhar 6.1 novamente). Depois o operador que fez aquela produção e se houve o nivelamento da balança. Embaixo temos a parte principal que diz respeito a montagem do kit tendo como campos: tipo do kit, a cor, se há ou não parafuso, a quantidade produzida e o cliente que irá receber o kit.

Por último, o operador registra se houve alguma pausa preenchendo os campos de: início da pausa, o horário de retorno, o motivo e alguma anotação, caso queira

excluir basta clicar no ícone de exclusão (símbolo de X). Para finalizar basta apertar em "Cadastrar".

Assim como nos formulários de Manutenção, há um campo de validação do supervisor que é desabilitado para os outros usuários e disponível somente para o supervisor consentir com aquela produção atualizar o status do formulário.

Data		Produção	nício		Produção Fim		
dd/mm/aaaa		:			;		
Anel		Chapéu			Capa		
12F1	•	I2F3	12F3 ▼				,
Operador							
Manoel			<b>v</b>	Nivelamento da B	alança		
pecificações							
						Cliente	
po de Kit	Cor		Parafuso	Quantidade Prod	Quantidade Produzida		
Selecione o Tipo	▼ Selecione a 0	Cor ▼				ARAFORROS	*
•							
usa							
ora Inicio	Hora Retorn	0		Motivo	Observações		
•							
/alidação do Supervisor							

Ao final de todo o cadastro, o usuário será redirecionado à lista ,mostrada no início, com todas as ordens de produção de kit e os campos: Código (referente ao código de rastreabilidade e para consulta dos formulários (ver 1.3)), a data que foi feita, a hora inicial e final, o total de kits produzidos e ao lado três botões, um de edição (símbolo de caneta) e um de exclusão (com o símbolo de lixeira) e o terceiro para impressão (símbolo de impressora) que ao clicar irá gerar um PDF com as informações da ordem. Abaixo, a opção de criar uma nova ordem de produção que ao ser clicado será redirecionado para a página anterior e consequentemente a produção de uma nova ordem de kit.

#### 6.3. Produção - Produção de Peça

A produção de peça pode ser acessada por meio do menu lateral clicando em Produção, depois em peça.

Nesse momento será listado as ordens de produção, cujo o status poderá ser visualizado. Para criar um novo formulário de Ordem de Produção de peça basta clicar em nova ordem de produção.

PEÇA	ns de	Produ	_	Nova Ordem	ı de Produçã	0				
ágina 1 d Código	Produto	Cor	Unidades Produzidas	Matéria- Prima	Máquina	Data	Produção Início	Produção Fim	Status	
12F1	Anel de Vedação	Marfim	1400	Refugo	Injetora 3	18/06/2018	12:33	14:04	Não Concluído	/ m
12F10	Capa Colonial	Branca	67	Refugo	Injetora 1	19/06/2018	12:34	14:04	Não Concluído	/ Î
12F11	Capa Colonial	Branca	4134	Refugo	Injetora 1	19/06/2018	12:03	14:04	Não Concluído	/ fi

Página 1 de 4

Dentro do formulário de copo pode ser observado alguns campos como: matéria prima, produto, cor, data, horário de início e fim da produção, o lote master e as unidades produzidas.

Já na parte do campo máquina temos: máquina, lote, fornecedor, temperatura da água, nível do óleo, galho, refugo produzido, offspec, contadores inicial e final, cor do copo, unidades produzidas, Lote Master.

Abaixo temos os campos para registrar alguma pausa na produção das peças: a hora inicial e de retorno da pausa, o motivo e alguma observação pertinente, caso queira a retirar a pausa basta clicar no ícone de exclusão (símbolo em formato de X). Por último, temos o controle de qualidade com: horário do ciclo (contando de uma em uma hora), ciclo, peso da peça, inspeções feitas (por peso, cor ou dimensão) e a assinatura do responsável pela produção. Depois de registrar todos os dados basta clicar em cadastrar.

Assim como nos formulários de Manutenção (olhar 5), há um campo de validação do supervisor que é desabilitado para os outros usuários e disponível somente para a

hierarquia de acesso total e/ou supervisor consentirem com aquela produção e atualizar o status do formulário.

		Poduto		Cor				
Selecione a Materia	Prima •	Selecione o Produto	v	▼ Selecione a Cor				
Data		Produção Início		Produção Fim				
dd/mm/aaaa		:		;				
Master (Lote)		·	Unidades Produzidas					
Máquina		Matéria-Prima (Lote)		Fornecedor				
Injetora 1	•							
emperatura Água		Nível Óleo		Galho (g)				
Consumo Matéria-Prir	ma	Refugo (Kg)		Off-Spec				
Controle de Qualido	ade							
Hora	Ciclo	Peso da F	Peça In	speção	Assinatura			
7:00 - 8:00				Peso 🗆 Cor 🗆 Dimensão	Manoel			
8:00 - 9:00				Peso 🗆 Cor 🗆 Dimensão	Manoel			
				Peso 🗆 Cor 🗎 Dimensão	Manoel			
9:00 - 10:00								


Ao final de todo o cadastro, o usuário será redirecionado à lista, mostrado no início deste tópico, com todas as ordens de produções de peça e valores em cada campo. Ao lado três botões: um de edição (símbolo de caneta), de exclusão (símbolo de lixeira) e de impressão (símbolo de impressora) que ao clicar gera um PDF com as informações daquela produção. Acima temos a opção de criar uma nova ordem de produção que ao ser clicado será redirecionado para a página anterior e consequentemente a produção de uma nova ordem de peça.

### 6.4. Produção - Produção de Refugo

A produção do Refugo pode ser acessada por meio do menu lateral clicando em Produção, depois em Refugo. Nesse momento será listado as ordens de produção, cujo o status poderá ser visualizado. Para criar um novo formulário de Ordem de Produção de Refugo basta clicar em nova ordem de produção.



Dentro do formulário de Refugo pode ser observado alguns campos como: produto, data, início e fim da produção, operador e alguma observação referente a produção. Embaixo temos o material que será utilizado: cor, peso e, se houve, limpeza.



Se houver alguma pausa é só adicionar nos campos logo abaixo os horários de saída e volta, o motivo e alguma observação quanto a saída, caso queira retirar a pausa basta clicar em exclusão (símbolo de X). Depois de registrar tudo clique em cadastrar e essa ordem de produção foi registrada.


Assim como nos formulários de Manutenção, há um campo de validação do supervisor que é desabilitado para os outros usuários e disponível somente para a

hierarquia de acesso total e/ou supervisor consentirem com aquela produção e atualizar o status do formulário.

Ao final de todo o cadastro o usuário será redirecionado à lista com todas as ordens de produção de Refugo e os campos: Operador, produto feito, data, horários de início e fim da produção e se houve alguma observação. Ao lado três botões, um de edição (símbolo de caneta) e um de exclusão (símbolo de lixeira) e o terceiro para impressão (símbolo de impressora) que ao clicar irá gerar um PDF com as informações da ordem.

Abaixo, a opção de criar uma nova ordem de produção que ao ser clicado será redirecionado para a página anterior e consequentemente a produção de uma nova ordem de Refugo.


#### 7. Relatórios




#### 7.1. Relatório - Troca de Molde

Para acessar a parte de relatórios de troca de molde, basta clicar em relatórios, depois em troca de molde e escolher se deseja os formulários por data ou por máquina.

Se a opção for por máquina basta selecionar uma das máquinas cadastradas no sistema e clicar em gerar relatório. A partir disso um PDF é gerado com as datas de retirada, supervisor e executor.



Se a opção for por data é só digitar a data de inicial e final e clicar em gerar relatório. A partir disso um PDF será gerado com a máquina, a data de retirada, o supervisor e o executante.



#### 7.2. Relatório - Ordem de Serviço

Para acessar a parte de relatórios de ordem de serviço, basta clicar em relatórios, depois em ordem de serviço e escolher se deseja os formulários por data ou por máquina.

Se a opção for por máquina é só escolher uma das máquinas cadastradas no sistema e clicar em gerar relatório. A partir disso um PDF será gerado com a máquina, a data da manutenção, o tipo de manutenção, o supervisor e o executante.

Se a opção for por data é só digitar a data de inicial e final que você deseja saber e clicar em gerar relatório. A partir disso um PDF será gerado com a máquina, a data da manutenção, o tipo de manutenção, o supervisor e o executante.


Para fazer download dos relatórios basta clicar no ícone da seta no canto superior da tela ou clicar na impressora e selecionar a opção (salvar como PDF).

## 7.3. Relatórios – Produção

Todos os relatórios de produção são consultados a partir da data. Então, para gerar um relatório de produção, basta clicar no menu lateral, clicar em produção, escolher uma das opções (peca, kit, copo ou refugo), digitar as datas iniciais e finais e clicar em gerar relatório. Ao final, será gerado um PDF com as informações correspondentes a cada relatório.

### 8. Expedição

A expedição funciona basicamente como um romaneio para a organização de produtos para o cliente. Ela pode ser de dois tipos: Copo ou Kit.



## 8.1. Expedição - Copo

Para a expedição de copo, basta clicar no menu lateral em Expedição, depois em copo. Em seguida, aparecerá uma relação das expedições já feitas com as informações do cliente, empresa, valor total e a data de vencimento. Ao lado, temos dois botões, um para exclusão (com o símbolo da lixeira) para deletar e outro para a impressão (símbolo de impressora) que irá gerar um PDF com as informações da Marcanti e da Empresa, as informações da compra e as condições de pagamento com o vencimento e o valor total.

Para gerar um novo formulário de expedição de copo, basta clicar em nova expedição.

Nova Expedição					
Cliente	Empresa	Valor Total	Vencimento		
AFORT	Marcanti	0	30/06/2018	â 🖨	
ARAFORROS	Marcanti	7392	22/06/2018	â e	

Então, um formulário com a data de vencimento da expedição, o nome do cliente e o campo dos copos (essa informação será puxada do formulário de ordem de produção de copo (olhar 6.4) e nela constarão o código de rastreio da Ordem de Produção (olhar 1.3), a cor, a quantidade produzida, e o Lote Master), a sua quantidade e o valor unitário. Para adicionar mais copos de outra ordem de produção só clicar no símbolo de cruz e selecionar as informações.

Ao final é só clicar em cadastrar e pronto. Será retornado para a lista de expedições já cadastradas.



## 8.2. Expedição - Kit

Para a expedição de kit, basta clicar no menu lateral em Expedição, depois em kit. Em seguida, aparecerá uma relação das expedições já feitas com as informações do cliente, empresa, valor total e a data de vencimento. Ao lado, temos dois botões, um para exclusão (com o símbolo da lixeira) para deletar e outro para a impressão (símbolo de impressora) que irá gerar um PDF com as informações da Marcanti e da Empresa, as informações da compra e as condições de pagamento com o vencimento e o valor total.

Para gerar um novo formulário de expedição de kit, basta clicar em nova expedição.

Nova Expedição				
NomeCliente	NomeEmpresa	ValorTotal		
ARAFORROS	Marcanti	3000	â <b>a</b>	
VELOPAS	Marcanti	400	â 🖨	
ARAFORROS	Marcanti	120	â 🖨	
ARAFORROS	Marcanti	113,52	<b>m</b> •	

© 2018 - SAMPE - Sistema de Apoio à Manutenção, Produção e Expedição

Então, um formulário com a data de vencimento da expedição, o nome do cliente e o campo dos kits (essa informação será puxada do formulário de ordem de produção de copo (olhar 6.2) e nela constarão o código de rastreamento da Ordem de Produção (olhar 1.3), o tipo do kit e a quantidade produzida), a sua quantidade e o valor unitário. Para adicionar mais copos de outra ordem de produção só clicar no símbolo de cruz e selecionar as informações.

Ao final é só clicar em cadastrar e pronto. Será retornado para a lista de formulários já cadastrados.

