راهنمای مصور کار با ربات

راهنمای نقش «مسئول شیفت»

گام‌به‌گام در ربات بله و پنل وب، با تصاویر همان صفحه‌هایی که این نقش می‌بیند

مالک | مدیر | کاردان مسئول | تکنسین | **مسئول شیفت**

ربات بله **@tandish_nasoz_bot** و پنل وب همراه آن

نسخهٔ **۱.۷.۰** | تاریخ تهیه: **۱۴۰۵/۰۸/۱۸**

تهیه‌شده در واحد نسوز تاندیش فولاد خوزستان

فهرست مطالب

۱. این راهنما برای چه کسی است ۳
۱.۱ آنچه به‌طور پیش‌فرض می‌توانید ۳
۱.۲ آنچه قفل یا غیرفعال است ۳
۱.۳ جدول دسترسی پیش‌فرض نقش شما ۳

۲. شروع کار با ربات و پنل وب ۴
۲.۱ ورود به ربات بله ۴
۲.۲ دکمه‌های ناوبری ۴
۲.۳ ورود به پنل وب ۴

۳. ثبت موجودی روزانهٔ سایت ۶

۴. ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری ۸

۵. بخش‌هایی که برای نقش شما فعال نیست ۱۰

۱. این راهنما برای چه کسی است

این راهنما برای کاربرانی است که در ربات مواد نسوز تاندیش نقش **«مسئول شیفت»** دارند. مسئول شیفت در هر شیفت ثبت موجودی روزانهٔ مواد سایت و گزارش تاندیش‌های ریخته‌شده را انجام می‌دهد یا پیگیری می‌کند.

۱.۱ آنچه به‌طور پیش‌فرض می‌توانید

- 📥 موجودی روزانه سایت (اسلب، بلوم، بیلت)
- 🧾 گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری
- ❓ راهنما
- همین دو بخش در پنل وب

۱.۲ آنچه قفل یا غیرفعال است

- درخواست مواد، برگشت به انبار، گزارش‌ها، هدف اصلی، ورود فایل‌ها، منبع اصلی و تنظیمات برای شما فعال نیست.
- 💾 بک‌آپ: قفل، فقط مالک. «کاربران» و «دسترسی نقش‌ها»: قفل، فقط مالک و مدیر.

> ℹ️ **تفاوت «مسئول شیفت» و «تکنسین» در کد**
>
> در کد نسخهٔ ۱.۷.۰، دسترسی پیش‌فرض، منوی اصلی، پیام خوشامد و محدودیت‌های «مسئول شیفت» و «تکنسین» یکسان است. تنها تفاوت، برچسب دکمهٔ «👷 مسئول شیفت» هنگام انتخاب نقش در لینک دعوت است.

> 💡 **دسترسی بیشتر لازم دارید؟**
>
> مالک یا مدیر می‌توانند از «⚙️ تنظیمات › 🔐 دسترسی نقش‌ها › 🔐 مسئول شیفت» هر امکان دیگری (مثلاً یک گزارش یا درخواست مواد) را برای نقش شما روشن کنند؛ تغییر در چند ثانیه در ربات و وب اعمال می‌شود و دکمهٔ آن در منوی شما ظاهر می‌شود.

۱.۳ جدول دسترسی پیش‌فرض نقش شما

امکان	وضعیت
موجودی روزانه سایت	دارد
گزارش تاندیش	دارد
درخواست مواد	—
برگشت به انبار	—
گزارش مصرف روزانه	—
گزارش جامع	—
گزارش مصرف بازه‌ای	—
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت	—
اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)	—
نیاز مواد برای N تاندیش	—
گزارش مواد مازاد	—
گزارش اقلام ورودی به انبار	—
خلاصه مصرف ماهیانه	—

امکان	وضعیت
گزارش موجودی انبار	—
هدف اصلی	—
حذف ماه ذخیره‌شدهٔ هدف اصلی	—
ورود فایل‌ها	—
ویرایش منبع اصلی	—
کاربران (قفل: فقط مالک و مدیر)	—
فعالیت کاربران	—
دسترسی نقش‌ها (قفل: فقط مالک و مدیر)	—
اقلام فرم گزارش تاندیش	—
یادآورها	—
گروه گزارش موجودی	—
ظاهر ربات	—
بک‌آپ (پشتیبان‌گیری) (قفل: فقط مالک)	—

۲. شروع کار با ربات و پنل وب

۲.۱ ورود به ربات بله

۱. مالک یا مدیر برای شما لینک دعوت می‌سازد و پیام دعوت را برایتان می‌فرستد (اعتبار ۷ روز).

۲. دکمهٔ «ورود به ربات» را در پیام دعوت بزنید؛ ربات بلهٔ @tandish_nasoz_bot باز می‌شود و پیام «✅ دعوت پذیرفته شد» و خوشامد با منوی نقش شما می‌آید.

۳. از این پس با دستور **/start** یا 🏠 منوی اصلی به منوی اصلی برمی‌گردید.



طرح ۱ — منوی اصلی ربات برای نقش «مسئول شیفت» با دسترسی پیش‌فرض (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

پیام خوشامد نقش شما می‌گوید: «برای نقش شما «📥 موجودی روزانه سایت» و «🧾 گزارش تاندیش» (بعد از ریخته‌گری) فعال است.»

اگر مالک «دستیار هوشمند» را روشن کرده باشد، دکمهٔ 🤖 از دستیار بپرس هم در منوی اصلی شما دیده می‌شود و فقط در محدودهٔ دسترسی نقش شما پاسخ می‌دهد.

۲.۲ دکمه‌های ناوبری

دکمه	رفتار
⬅️ بازگشت	یک مرحله به عقب: منوی بالاتر یا گام قبلی همان فرآیند.
🏠 منوی اصلی	بازگشت مستقیم به منوی اصلی؛ کار نیمه‌تمام رها می‌شود و داده‌های ذخیره‌شده دست نمی‌خورند.
✖️ انصراف	لغو فرآیند جاری بدون ذخیره و بازگشت به همان منویی که فرآیند از آن شروع شده بود.
❓ راهنما	راهنمای داخلی ربات؛ فقط بخش‌هایی را که نقش شما دارد توضیح می‌دهد.



شکل ۱ — دکمهٔ «🏠 منوی اصلی» و پاسخ کوتاه ربات [ربات بله]


اگر دکمه یا دستوری را بزنید که برای نقش شما فعال نیست، ربات پاسخ می‌دهد: «دسترسی ندارید؛ این بخش برای نقش شما فعال نیست (تنظیم در «⚙️ تنظیمات» ← «🔐 دسترسی نقش‌ها» توسط مالک/مدیر).»

۲.۳ ورود به پنل وب

۱. مالک یا مدیر در صفحهٔ «⚙️ تنظیم ورود وب» برای حساب بلهٔ شما نام کاربری و رمز می‌سازد.

۲ نشانی پنل را که مالک یا مدیر در اختیارتان گذاشته باز کنید و در صفحهٔ «ورود به داشبورد» نام کاربری و رمز را وارد کنید.

۳ نقش شما در وب همان نقش ربات است و نوار بالا فقط پیوندهای مجاز را نشان می‌دهد. برای خروج دکمهٔ «خروج» را بزنید.



شکل ۲ — صفحهٔ «ورود به داشبورد» [پنل وب]



شکل ۳ — صفحهٔ خانهٔ پنل وب برای «مسئول شیفت» (کاربر نمونه) [پنل وب]

پیوندهای پنل وب برای نقش شما:

پیوند نوار بالا	کارکرد
خانه	کارت‌های میان‌بر به بخش‌های مجاز.
موجودی سایت	ورود موجودی روزانهٔ سایت برای یک بخش و یک تاریخ.
گزارش تاندیش	فرم گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری و گزارش‌های اخیر.

اگر نشانی صفحه‌ای را باز کنید که برای نقش شما فعال نیست (مثلاً «📊 گزارش‌ها»)، پنل شما را به صفحهٔ خانه برمی‌گرداند.

۳. ثبت موجودی روزانهٔ سایت

موجودی امروز مواد در سایت ریخته‌گری برای سه بخش اسلب، بلوم و بیلت ثبت می‌شود. فهرست اقلام هر بخش هر بار از «منبع اصلی» ساخته می‌شود؛ نام هر قلم همان «کلید واژه» است و اقلام با اولویت ۰، کد ۱۸۰۰ (مازاد) و شرود در فهرست نمی‌آیند.

۱. در منوی اصلی «📥 موجودی روزانه سایت» را بزنید.

۲. یکی از «موجودی مواد اسلب»، «موجودی مواد بلوم» یا «موجودی مواد بیلت» را انتخاب کنید.


۳. ربات فهرست اقلام همان بخش را با مقدار فعلی (یا «وارد نشده») نشان می‌دهد و اقلام را یکی‌یکی می‌پرسد. عدد را بفرستید یا «⏭ رد کردن این قلم» را بزنید؛ با لمس هر سطر فهرست می‌توانید همان قلم را اصلاح کنید.

۴. در پایان «تأیید و ثبت» را بزنید. ثبت برای تاریخ امروز (وقت تهران) است و ثبت دوباره در همان روز، مقدار قبلی را به‌روز می‌کند.

۵. خلاصهٔ ثبت نمایش داده می‌شود و اگر «گروه گزارش موجودی» تنظیم شده باشد، همین خلاصه به آن گروه بله هم فرستاده می‌شود.




شکل ۴ — انتخاب بخش در «📥 موجودی روزانه سایت» [ربات بله]



شکل ۵ — فهرست اقلام یک بخش و دکمه‌های «⏭ رد کردن این قلم» و «✖ انصراف» [ربات بله]

در پنل وب، صفحهٔ «موجودی سایت» همین کار را انجام می‌دهد: بخش و تاریخ را انتخاب کنید، «نمایش» را بزنید، مقدار جدید هر قلم را بنویسید و ذخیره کنید.



شکل ۶ — صفحهٔ «موجودی روزانه سایت» در پنل وب — بالای فهرست اقلام بخش اسلب [پنل وب]

۴. ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

برای هر تاندیش پس از پایان ریخته‌گری یک گزارش ثبت می‌شود. فیلدهای ثابت: شماره تاندیش، خط / ماشین ریخته‌گری، سکوئنس، تعداد ذوب و مارک (گرید فولاد)؛ سپس اقلام همان بخش پرسیده می‌شود (مثلاً در اسلب: وضعیت و علت تعویض نازل، وضعیت و سازندهٔ شرود، پودر قالب و پودر تاندیش؛ در بلوم و بیلت: علت پایان سکوئنس، نوع ایمپکت و مدت ریخته‌گری). فهرست اقلام را مالک و مدیر تنظیم می‌کنند.

۱. «🧾 گزارش تاندیش» را بزنید و بخش را انتخاب کنید: «🧾 گزارش تاندیش اسلب»، «🧾 گزارش تاندیش بلوم» یا «🧾 گزارش تاندیش بیلت».

۲. روش ورود را انتخاب کنید: «✍️ ورود مرحله‌ای» (پرسش‌ها شماره دارند، مثل «(۲/۱۲) خط / ماشین ریخته‌گری») یا «📋 ورود سریع از متن» (یک پیام متنی که ربات تجزیه می‌کند و فقط موارد ناشناخته را می‌پرسد).

۳. در ورود مرحله‌ای، اقلام اختیاری را با «⏭️ رد کردن (اختیاری)» رد کنید و با «↩️ مرحله قبل» به پرسش قبلی برگردید.

۴. خلاصه را بررسی کنید و «✅ تأیید و ثبت گزارش» یا «✏️ اصلاح یک مورد» را بزنید. گزارش با نام ثبت‌کننده و زمان تهران ذخیره می‌شود.

۵. «📜 آخرین گزارش‌های تاندیش» فهرست گزارش‌های اخیر را نشان می‌دهد.



شکل ۷ — منوی «🧾 گزارش تاندیش» [ربات بله]



شکل ۸ — انتخاب روش ورود: مرحله‌ای یا متن سریع [ربات بله]




شکل ۹ — ورود مرحله‌ای با شمارهٔ پرسش و دکمهٔ «↩️ مرحله قبل» [ربات بله]




شکل ۱۰ — «📋 ورود سریع از متن» و نمونهٔ متن قابل‌قبول [ربات بله]

در پنل وب، صفحهٔ «گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری» همان فرم را دارد: بخش را از دکمه‌های بالا انتخاب کنید، فیلدها را پر کنید و «✅ ثبت گزارش» را بزنید. گزینهٔ «📋 ورود سریع از متن» در بالای فرم، متن را خوانده و فرم را پر می‌کند.



شکل ۱۱ — فرم گزارش تاندیش بخش اسلب در پنل وب [پنل وب]



شکل ۱۲ — فرم گزارش تاندیش بخش بیلت در پنل وب [پنل وب]

۵. بخش‌هایی که برای نقش شما فعال نیست

🛒 **درخواست مواد:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

↩️ **برگشت به انبار:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

📊 **گزارش‌ها (همهٔ ده گزارش):** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

🎯 **هدف اصلی:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

📥 **ورود فایل‌ها:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

📦 **منبع اصلی:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 👥 کاربران:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 📋 فعالیت کاربران:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 🔐 دسترسی نقش‌ها:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 🧾 اقلام فرم گزارش تاندیش:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 🔔 یادآورها:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 📣 گروه گزارش موجودی:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیمات: 🎨 ظاهر:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

⚙️ **تنظیم ورود وب:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

ℹ️ **درباره و به‌روزرسانی:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

💾 **بک‌آپ:** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

🤖 **دستیار هوشمند صوتی (تنظیمات):** این بخش برای نقش شما فعال نیست.

هر بخشی که مالک یا مدیر از «🔐 دسترسی نقش‌ها» برای نقش شما روشن کند، بلافاصله در منوی ربات و نوار وب شما ظاهر می‌شود؛ روش کار آن در «گزارش کامل ربات» آمده است.