

# 计算机组成原理

授课老师: 吴炜滨

### 大纲



- > 数据表示实验
  - 汉字编码实验

# 实验目的



- 理解汉字机内码
  - 能通过工具批量获取一段汉字的机内码
- 理解汉字区位码
  - 利用简单组合逻辑电路,实现汉字机内码与区位码的转换
- 理解汉字字形码
  - 能在实验环境中实现汉字机内码的点阵显示



#### ■ 区位码

- 为检索方便,采用94X94=8836的二维矩阵对汉字、特殊符号、数字、英文字符、制表符等进行编码
- 每一行称为"区",每一列称为"位",编号从1开始
- 区号和位号的组合(4位10进制)构成该字的区位码
- 中(区位码): 5448
- 双字节编码
- 同一英文字母、数字和符号
  - 在区位码中以两个字节表示, 称之为全角字符
  - 在ASCII码中以一个字节表示,称之为半角字符,在屏幕上的显示宽度为全角字符的一半
  - A (区位码): 0333; A (ASCII码): 01000001



#### ■ 国标码

- 为了复用ASCII码中的控制码(0~31)、空格字符(32)且不发生冲突
- 将区位码的区号和位号分别加上32 (20H) 得到国标码: 国标码=区位码+2020H
- 中 (国标码): 5650H=3630H (区位码) +2020H





#### ■ 机内码

- 计算机内部存储、处理汉字时所用的统一编码
- 国标码前后字节的最高位为0,与ASCII码发生冲突
  - 中: 5650H误认为V (56H) 和P (50H)
- ASCII码MSB为0,<mark>设汉字机内码MSB为1</mark>,计算机根据字节首位确认是ASCII字符/汉字字符
- 汉字机内码=汉字国标码+8080H
- 中(机内码): D6D0H= 5650H(国标码) +8080H
- 机内码 = 区位码 + A0A0H



- 汉字字形码 (汉字字模)
  - 表示汉字字形信息(结构、形状、笔画等)的编码,以实现计算机对汉字的输出(显示、 打印)
  - 最常用的表示方式: 点阵形式和矢量形式








#### ■点阵形式


- · 占用存储空间大,以32×32为例:
  - 每个汉字要占用128个字节 (1字节=8位)
- 只用来构成汉字库,不用于机内存储, 需要时才到字库中检索汉字并输出
- 不同字体(如黑体、微软雅黑等)对应不同的汉字库



# 实验任务: 汉字显示



■ 将 "123456ABCDEFabcdef+姓名+学号"在电路中自动显示




## 实验任务: 汉字显示



#### ■ 实验原理

- 每来一个时钟上升沿, 计数器值自动加一
- 计数器值送到存储器的地址端,取出一个16位的汉字机内码
- 经过转换电路,将机内码转为14位的区位码(7位区号,7位位号)
- 区位码输入字库电路,检索字形码(32\*32位)
- 对应汉字的点阵信息并发输出到LED矩阵



# 实验电路



- 实验涉及子电路
  - 机内码转区位码
  - 汉字显示

# 实验电路





- 实验涉及子电路
  - 机内码转区位码

# 机内码转区位码




- 功能: 将16位机内码转换为区位码,区号、位号各7位(二进制)
  - 引脚、子电路外观勿增删改,使用隧道标签构建电路
  - 使用减法器构建电路





### 减法器






# 实验电路



- 实验涉及子电路
  - 汉字显示



- 获取汉字机内码
  - 在Word中输入要显示的内容
  - 开始 → 更改大小写 → 全角,将全文转换成全角字符






- 获取汉字机内码
  - 利用在线转换工具生成机内码: https://www.23bei.com/tool/54.html






- 将机内码存入存储器
  - 编辑内容
  - 直接复制 (Ctrl+C) 粘贴 (Ctrl+V)







■ 自动测试: 时钟频率2Hz, Ctrl+k



# 实验思考题



- 同学们做完实验后请思考并完成以下问题
  - 若在机内码转区位码的子电路中,要求只能使用加法器,应该如何实现该子电路?



# 谢谢!