

计算机组成原理实验

授课老师: 吴炜滨

大纲



- > 课程信息
- > 课程导学
- > 实验环境设置
- ➤ Logisim介绍

大纲



> 课程信息



■ 授课教师: 吴炜滨

• 主要研究方向:可信人工智能、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、智能软件工程等,重点关注深度学习的可靠性、安全性、可解释性与隐私性

• 邮箱: wuwb36@mail.sysu.edu.cn

• 主页: https://sse.sysu.edu.cn/teacher/249

• 欢迎同学们加入我的本科科研小组!



主页



■ 助教: 冼幸曦

• 办公室: 瀚林一号B301

• 邮箱: xianxx3@mail2.sysu.edu.cn








- ■课程通知群
 - 微信群
 - 钉钉群

Group: 2025 计算机组成原理



2025计算机组成原理





■上课时间地点

• 教学班A: 每周四 (5-6节), 教学大楼A309

• 教学班B: 每周四 (7-8节), 教学大楼A310

■ 参考书

• 课件



■ 总成绩评定方法

• 平时成绩占总成绩的70%, 期末考核占总成绩的30%

■平时成绩构成

- 出勤占平时成绩的10%: 不少于2次考勤, 每次考勤分数占比相同
- 实验项目占平时成绩的90%:按3个主要实验项目的完成情况分别给出分值,每个主要实验项目的分数占比相同
 - 按照模板撰写实验报告 + 电路文件

■期末考核

- 一个综合实验项目,按该综合实验项目的完成情况给出分值
 - 按照模板撰写实验报告 + 电路文件


大纲



> 课程导学

理论课程内容





Organization, 计算机硬件系统的逻辑实现



■ 实验内容

- 基本运算的操作原理
- 基本部件的结构和组织方式
- 基本部件和单元的设计思想
- 互连构成整机的方法

■ 特色

- 计算机组成的一般原理,不以具体机型为依托以MIPS处理器的实现为例
- 采用自顶向下的方式、层层细化 采用自底向上的方式、层层递进



- ■课程简介与实验环境
 - 课程简介
 - Logisim使用介绍
 - Logisim入门实验
- ■数字逻辑基础实验
 - 组合逻辑电路设计
 - 同步时序电路设计



- 数据表示实验
 - 汉字编码实验
 - 海明校验码设计实验
- 运算器组成实验
 - 可控加减法电路
 - 快速加法器
 - 乘法器



- 存储系统设计
 - 存储扩展实验
 - 寄存器堆设计
 - RAM设计
- CPU设计
 - CPU数据通路
 - 控制器设计
 - 测试联调


大纲




> 实验环境设置




- 测试JDK是否已经安装
 - 进入命令行窗口: 打开资源管理器, 在地址栏输入 cmd 并回车







- 测试JDK是否已经安装
 - 在窗口中输入命令 "java -version" , 回车
 - 出现如下结果,则说明JDK已经安装





- 测试JDK是否已经安装
 - 如果出现如下错误,则需要安装JDK

配 命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1889]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Samzi>java -version
'java' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
C:\Users\Samzi>
```




- 安装包
 - 实验环境\Windows




jdk-17_windowsx64_bin.exe























- 测试JDK是否安装成功
 - 进入命令行窗口: 打开资源管理器, 在地址栏输入 cmd 并回车







- 测试JDK是否安装成功
 - 在窗口中输入命令 "java -version" , 回车
 - 出现如下结果,则说明JDK安装成功






- 测试JDK是否安装成功
 - 如果出现如下错误,则需要重新安装JDK或者配置环境变量Path

画 命令提示符


```
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1889]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Samzi>java -version
'java' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
C:\Users\Samzi>
```




- 环境变量Path的配置步骤(非必须)
 - 按下"win+R"快捷键,打开运行对话框,输入指令: sysdm.cpl



- 环境变量Path的配置步骤(非必须)
 - 单击环境变量按钮




- 环境变量Path的配置步骤(非必须)
 - 进入图示操作主界面
 - 单击系统变量-->新建按钮





- 环境变量Path的配置步骤(非必须)
 - 新建JAVA_HOME变量(用于说明JDK的安装目录),点击浏览目录,找到刚刚安装JDK的目录,点击确定






■ 环境变量Path的配置步骤(非必须)

· 修改系统环境变量Path,新增%JAVA_HOME%\bin,并将其上移到第一个,然后点击确

定




实验环境设置



■ 直接双击logisim-win-2.7.1-cn.exe




logisim-win-2.7.1



实验环境设置




■ 更改语言



实验环境设置



■ 更改语言



大纲




➤ Logisim介绍

Logisim介绍



- Logisim: 用于数字电路开发、CPU设计的仿真软件
- 特点
 - 无需硬件即可实验
 - 实验平台简单易学, 无需先导课程
 - 回避了硬件描述语言过于抽象、硬件设计程序化的问题
 - 利用绘制原理图的方式构建硬件电路, 仿真直观, 调试简单



Verilog代码


```
module top_module(
    input a,
    input b,
    output out );
    assign out = a & b;
endmodule
```




- Logisim:用于数字电路开发、CPU设计的仿真软件
- 特点
 - 无需硬件即可实验
 - 实验平台简单易学, 无需先导课程
 - 回避了硬件描述语言过于抽象、硬件设计程序化的问题
 - 利用绘制原理图的方式构建硬件电路, 仿真直观, 调试简单
 - 支持子电路封装, 易于构建复杂数字电路系统 (CPU)



- Java程序,开源
 - 目前已停更,GitHub上衍生出若干版本
 - 高分辨率支持
 - 有bug(大范围元件移动),但完全可用,重启即可







- ■实际电路如何搭建
 - 非门电路: 可由晶体三极管组成
- ■晶体三极管的三种工作状态
 - 截止状态
 - 放大状态
 - 饱和导通状态





- ■晶体三极管的三种工作状态
 - 截止状态





- 晶体三极管的三种工作状态
 - 截止状态









- ■晶体三极管的三种工作状态
 - 饱和导通状态





- 晶体三极管的三种工作状态
 - 饱和导通状态








■ 由晶体三极管组成的非门电路

- 三极管的工作状态或从截止转为饱和,或从饱和转为截止
- "非"门电路只有一个输入端A,当A为"1"(设 其电位为3V)时,晶体管饱和,其集电极,即输出 端Y为"0"(其电位在零伏附近)
- 当A为"0"时,晶体管截止,输出端Y为"1" (其 电位近似等于Ucc)
- "非" 门电路也称为反相器






■芯片

• SN74LVC3G04




DCT PACKAGE (TOP VIEW)



Function Table (Each Inverter)


INPUT A	OUTPUT Y
Н	L
L	Н

Logic Diagram (Positive Logic)



D Logisim: main of 无标题

文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助



属性表:


设置组件属性(朝向、位宽等),很方便形成所需组件

■ 导出图片

♪ Logisim: main of 无标题 文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 D 新建 Ctrl+N 打开... Ctrl+O 最近的项目 Ctrl+Shift+W 关闭 保存 Ctrl+S 另存为... Ctrl+Shift+S 导出图片... 打印... Ctrl+P 偏好... 退出 Ctrl+Q


■ 导出图片

• 注意: PNG、缩放系数: 800%、取消勾选打印视图



■ 输入输出引脚

• 电路模块输入输出信号的接口




■ 添加连线

• 实时仿真

D Logisim: helloworld of logisim介绍 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 logisim介绍* helloworld 线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) 基本(Base) 选区: 引脚(Pin) 朝向 输出? 否 数据位宽 三态? 否 未定义处理 不变 标签

■改变输入信号值

• 实时仿真



■ 封装子电路模块


♪ Logisim: helloworld of logisim介绍

文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 编辑子电路外观 logisim介绍 helloworld 线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) 基本(Base) 电路: helloworld 电路名称 helloworld 共享的标签 共享的标签朝向 共享的标签字体 SansSerif 标准 12

■ 封装子电路模块

D Logisim: helloworld of logisim介绍 文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 🔑 🟇 🖺 logisim介绍 - 🗖 helloworld - 线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) · 输入/输出(Input/Output) 基本(Base)


■ 返回电路编辑



■ 快捷键

• 朝向: 光标键


• 位宽: alt+数字 (字母区 上方的数字键,不是小键 盘区的数字键)



■ 快捷键

• Ctrl+D: 复制组件


• 引脚数: 数字键



■ 更改输入信号值

D Logisim: helloworld of logisim介绍 文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 logisim介绍 helloworld 线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) 引脚(Pin) 朝向 输出? 否 数据位宽 三态? 否 未定义处理 不变 标签 标签位置 标签字体 SansSerif 标准 12


■ 构造复杂电路



■ 构造复杂电路

D Logisim: helloworld of logisim介绍 \triangleright D D logisim介绍* helloworld -线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 数据选择器(Multiplexer) 解复用器(Demultiplexer) 解码器(Decoder) · 匠 优先编码器(Priority Encoder) → 位选择器(Bit Selector) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) MUX 基本(Base) 电路: helloworld helloworld 电路名称 共享的标签 共享的标签字体 SansSerif 标准 12

■ 更改电路位宽




■ 更改电路位宽


♪ Logisim: helloworld of logisim介绍 文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助 logisim介绍* helloworld -线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 数据选择器(Multiplexer) (解复用器(Demultiplexer) 解码器(Decoder) 区 优先编码器(Priority Encoder) → 位选择器(Bit Selector) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) 基本(Base) 选区:6个组件 朝向 数据位宽

D Logisim: helloworld of logisim介绍 线路(Wiring) ▶ 分离器(Splitter) 1 · 常量(Constant) ↑ 电源(Power) · ▲ 三极管(Transistor) 位扩展器(Bit Extender) < 电路: helloworld helloworld 电路名称 共享的标签 共享的标签朝向 共享的标签字体 SansSerif 标准 12

♪ Logisim: helloworld of logisim介绍




D Logisim: helloworld of logisim介绍




♪ Logisim: helloworld of logisim介绍

文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助




♪ Logisim: helloworld of logisim介绍


文件 编辑 项目 模拟 窗口 帮助



■ 创建新的子电路




→ Logisim: test of logisim介绍 项目 模拟 帮助 在新子电路中使用 logisim介绍* helloworld 点击选中,添加 test 线路(Wiring) 逻辑门(Gates) 复用器(Plexers) 运算器(Arithmetic) 存储(Memory) 输入/输出(Input/Output) 基本(Base) 电路: test 电路名称 test 共享的标签 共享的标签朝向 共享的标签字体 SansSerif 标准 12 悬浮,显示引脚标签 70




■ 保存电路文件

D Logisim: main of 无标题



■ 保存电路文件

♪ Logisim: main of 无标题





谢谢!