声发射信号聚类

材料中局域源快速释放能量产生瞬态弹性波的现象称为声发射。材料内部变形、断裂、摩擦等均可产生声发射信号。声发射信号一般有突发型(见图 1)和连续型(见图 2)两种,请自己选择信号的特征对"signal"文件夹中的 200 条声发射信号进行聚类(采用 Kmeans 聚类算法实现),声发射信号特征请参考:

- (1) 文件"声发射信号时域特征.pdf";
- (2) 文件夹"时频分析程序/绘图说明.pdf"中的时-频域特征。

用于聚类分析的特征由学生根据具体情况自行选择(**学生也可以自己提取信号的其他特征** 用于聚类)。注意特征选取对聚类结果具有重要的影响,聚类分析的关键就是"特征选取+ 合适的聚类算法"。




图 1. 突发型声发射信号




图 2. 连续型声发射信号