

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																
模拟工种	10	项目名称：ACARS - 系统测试 项目编码：TASK 23-27-00-730-806-010 原文 1. 执行供电任务（TASK 24-22-00-860-811）。 原文 2. 将机长时钟设为当前格林尼治标准时间（GMT）。 原文 3. 确认以下系统可用：																
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>甚高频（VHF）通信系统（TASK 23-12-00-730-801）；</td></tr><tr><td>3.2</td><td>飞行数据记录器（FDR）系统（TASK 31-31-00-730-801）；</td></tr><tr><td>3.3</td><td>停留刹车系统（TASK 32-44-00-710-801）；</td></tr><tr><td>3.4</td><td>飞行管理计算机（FMC）系统（TASK 34-61-00-730-801）；</td></tr><tr><td>3.5</td><td>旅客舱门系统（TASK 52-11-00-700-804）；</td></tr><tr><td>3.6</td><td>后登机门系统（TASK 52-13-00-700-805）；</td></tr><tr><td>3.7</td><td>货舱门系统（TASK 52-31-00-700-801）。</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	甚高频（VHF）通信系统（TASK 23-12-00-730-801）；	3.2	飞行数据记录器（FDR）系统（TASK 31-31-00-730-801）；	3.3	停留刹车系统（TASK 32-44-00-710-801）；	3.4	飞行管理计算机（FMC）系统（TASK 34-61-00-730-801）；	3.5	旅客舱门系统（TASK 52-11-00-700-804）；	3.6	后登机门系统（TASK 52-13-00-700-805）；	3.7	货舱门系统（TASK 52-31-00-700-801）。
		序号	项目内容															
		3.1	甚高频（VHF）通信系统（TASK 23-12-00-730-801）；															
		3.2	飞行数据记录器（FDR）系统（TASK 31-31-00-730-801）；															
		3.3	停留刹车系统（TASK 32-44-00-710-801）；															
		3.4	飞行管理计算机（FMC）系统（TASK 34-61-00-730-801）；															
		3.5	旅客舱门系统（TASK 52-11-00-700-804）；															
		3.6	后登机门系统（TASK 52-13-00-700-805）；															
		3.7	货舱门系统（TASK 52-31-00-700-801）。															
原文 4. 执行ACARS操作测试（TASK 23-27-00-740-816-010）。 原文 5. 执行ACARS飞机个性模块（APM）数据验证检查（TASK 23-27-35-700-801）。																		

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****												
工种	序号	工序内容										
模拟工种	20	项目名称：ACARS - 系统测试 项目编码：TASK 23-27-00-730-806-010 原文 6. 初始化与打印测试： <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>6.1</td><td>在两个CDU上按MENU键；</td></tr><tr><td>6.2</td><td>按<ACARS旁的LSK，确认显示ACARS-APPLICATION MENU；</td></tr><tr><td>6.3</td><td>进入TECHNICAL>菜单，再进入SYSTEM CONFIG页，核对软硬件件号；</td></tr><tr><td>6.4</td><td>按*PRINT旁LSK，确认打印机输出信息。</td></tr></table>	序号	项目内容	6.1	在两个CDU上按MENU键；	6.2	按<ACARS旁的LSK，确认显示ACARS-APPLICATION MENU；	6.3	进入TECHNICAL>菜单，再进入SYSTEM CONFIG页，核对软硬件件号；	6.4	按*PRINT旁LSK，确认打印机输出信息。
		序号	项目内容									
		6.1	在两个CDU上按MENU键；									
		6.2	按<ACARS旁的LSK，确认显示ACARS-APPLICATION MENU；									
		6.3	进入TECHNICAL>菜单，再进入SYSTEM CONFIG页，核对软硬件件号；									
		6.4	按*PRINT旁LSK，确认打印机输出信息。									
		原文 7. VHF链路测试： <table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>7.1</td><td>在RTP-1/2/3上选择VHF-3，确认ACTIVE窗显示“ACARS”或“DATA”；</td></tr><tr><td>7.2</td><td>进入LINK STATUS页，确认频率及AOA COMM（或POA COMM）状态；</td></tr><tr><td>7.3</td><td>执行VHF链路测试，确认显示“LINK TEST SUCCESSFUL”。</td></tr></table>	序号	项目内容	7.1	在RTP-1/2/3上选择VHF-3，确认ACTIVE窗显示“ACARS”或“DATA”；	7.2	进入LINK STATUS页，确认频率及AOA COMM（或POA COMM）状态；	7.3	执行VHF链路测试，确认显示“LINK TEST SUCCESSFUL”。		
		序号	项目内容									
		7.1	在RTP-1/2/3上选择VHF-3，确认ACTIVE窗显示“ACARS”或“DATA”；									
		7.2	进入LINK STATUS页，确认频率及AOA COMM（或POA COMM）状态；									
7.3	执行VHF链路测试，确认显示“LINK TEST SUCCESSFUL”。											
原文 8. 外设测试：确认各外设 in PERIPHERALS 页显示PRESENT且STAT为OK。												
原文 9. 000I 传感器测试：依次开关各舱门、货舱门及EE舱门，确认状态变化；操作停留刹车及起落架模拟空/地模式，确认状态正确。												

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
模拟工种	30	项目名称：ACARS - 系统测试 项目编码：TASK 23-27-00-730-806-010 原文 10. 将ACARS燃油单位由磅（LBS）改为公斤（KGS）。 原文 11. 断电（TASK 24-22-00-860-812）。

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容								
模拟工种	40	项目名称：乘务员控制面板操作测试 项目编码：TASK 23-42-03-710-801 原文 1. 执行ACP上电测试（SUBTASK 23-42-03-700-004）：								
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>1.1</td><td>断开P6-1板D12位C01936号断路器“ATTENDANT PANELS”，再闭合；</td></tr><tr><td>1.2</td><td>检查集成开关组件（ISA）左上角LED：应在上电后2秒内点亮并熄灭；若未点亮，参考FIM 23-42 TASK 841；若持续点亮，参考FIM 23-42 TASK 839；</td></tr><tr><td>1.3</td><td>检查ACP触摸屏是否响应触控输入，若无响应，参考FIM 23-42 TASK 840。</td></tr></table>	序号	项目内容	1.1	断开P6-1板D12位C01936号断路器“ATTENDANT PANELS”，再闭合；	1.2	检查集成开关组件（ISA）左上角LED：应在上电后2秒内点亮并熄灭；若未点亮，参考FIM 23-42 TASK 841；若持续点亮，参考FIM 23-42 TASK 839；	1.3	检查ACP触摸屏是否响应触控输入，若无响应，参考FIM 23-42 TASK 840。
		序号	项目内容							
		1.1	断开P6-1板D12位C01936号断路器“ATTENDANT PANELS”，再闭合；							
		1.2	检查集成开关组件（ISA）左上角LED：应在上电后2秒内点亮并熄灭；若未点亮，参考FIM 23-42 TASK 841；若持续点亮，参考FIM 23-42 TASK 839；							
1.3	检查ACP触摸屏是否响应触控输入，若无响应，参考FIM 23-42 TASK 840。									
原文 2. 执行客舱内话系统测试（SUBTASK 23-42-03-710-003）：执行TASK 23-42-00-710-803。										

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
模拟工种	50	项目名称：乘务员控制面板操作测试 项目编码：TASK 23-42-03-710-801 原文 3. 若更换前ACP，执行PC电源系统测试（SUBTASK 23-42-03-710-005）：执行TASK 23-81-00-710-803。 原文 4. 若更换前ACP，执行IFE系统测试（SUBTASK 23-42-03-710-006）：执行TASK 44-21-00-440-802和TASK 44-21-00-700-803。 原文 5. 若更换后ACP，执行水/废物系统测试（SUBTASK 23-42-03-710-007/009）：在后ACP选择ENVIRONMENT菜单，确认显示Potable Water、Vacuum Waste、LAV INOP及Clean Check Sensors（如适用），并显示实际液位；进入MAINTENANCE菜单，确认相关按钮存在且LAV INOP指示灯非橙色。 原文 6. 若更换前ACP且飞机装有OPS P/N 2316-BPS-03P-05，执行水/废物系统测试（SUBTASK 23-42-03-710-010）：在前ACP选择MAINTENANCE菜单→Vacuum Waste，确认Control Window显示LAV INOP Test，Status window显示LAV INOP和Clean Check Sensors按钮，且LAV INOP指示灯非橙色。

装配指令 AO

通信与客舱控制

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
模拟工种	60	项目名称：乘务员控制面板操作测试 项目编码：TASK 23-42-03-710-801 原文 7. 执行厕所烟雾探测测试（SUBTASK 23-42-03-710-008）：执行TASK 26-14-00-710-802。