

装配指令 AO

大气数据与罗盘
模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****																														
工种	序号	工序内容																												
模拟工种	10	项目名称：大气数据基准 - 系统测试 项目编码：TASK 34-21-00-730-802 原文 1. 准备测试																												
		<table><tr><td>序号</td><td>项目内容</td></tr><tr><td>1.1</td><td>打开并挂牌：P6-2 A6 C00566 FLIGHT CONTROL FLAP LOAD RELIEF (警告：防止舵面意外移动)</td></tr><tr><td>1.2</td><td>接通外电源（执行 TASK 24-22-00-860-813）</td></tr><tr><td>1.3</td><td>遵守皮托管-静压系统加压注意事项：<table><tr><td>项次</td><td>加压约束</td></tr><tr><td>1</td><td>ADIRS 须通电</td></tr><tr><td>2</td><td>压力变化需受控</td></tr><tr><td>3</td><td>静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg</td></tr><tr><td>4</td><td>静压与环境压差 ≤28 in Hg</td></tr><tr><td>5</td><td>空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min</td></tr><tr><td>6</td><td>pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg</td></tr><tr><td>7</td><td>自动驾驶关闭</td></tr><tr><td>8</td><td>探头加热关闭</td></tr></table></td></tr><tr><td>1.4</td><td>ATC 应答机置待命（SIA 702-710：Mode Select 置 STBY；SIA 711-714/716-999：Mode Reply 置 STBY）</td></tr></table>	序号	项目内容	1.1	打开并挂牌：P6-2 A6 C00566 FLIGHT CONTROL FLAP LOAD RELIEF (警告：防止舵面意外移动)	1.2	接通外电源（执行 TASK 24-22-00-860-813）	1.3	遵守皮托管-静压系统加压注意事项： <table><tr><td>项次</td><td>加压约束</td></tr><tr><td>1</td><td>ADIRS 须通电</td></tr><tr><td>2</td><td>压力变化需受控</td></tr><tr><td>3</td><td>静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg</td></tr><tr><td>4</td><td>静压与环境压差 ≤28 in Hg</td></tr><tr><td>5</td><td>空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min</td></tr><tr><td>6</td><td>pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg</td></tr><tr><td>7</td><td>自动驾驶关闭</td></tr><tr><td>8</td><td>探头加热关闭</td></tr></table>	项次	加压约束	1	ADIRS 须通电	2	压力变化需受控	3	静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg	4	静压与环境压差 ≤28 in Hg	5	空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min	6	pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg	7	自动驾驶关闭	8	探头加热关闭	1.4	ATC 应答机置待命（SIA 702-710：Mode Select 置 STBY；SIA 711-714/716-999：Mode Reply 置 STBY）
		序号	项目内容																											
		1.1	打开并挂牌：P6-2 A6 C00566 FLIGHT CONTROL FLAP LOAD RELIEF (警告：防止舵面意外移动)																											
		1.2	接通外电源（执行 TASK 24-22-00-860-813）																											
		1.3	遵守皮托管-静压系统加压注意事项： <table><tr><td>项次</td><td>加压约束</td></tr><tr><td>1</td><td>ADIRS 须通电</td></tr><tr><td>2</td><td>压力变化需受控</td></tr><tr><td>3</td><td>静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg</td></tr><tr><td>4</td><td>静压与环境压差 ≤28 in Hg</td></tr><tr><td>5</td><td>空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min</td></tr><tr><td>6</td><td>pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg</td></tr><tr><td>7</td><td>自动驾驶关闭</td></tr><tr><td>8</td><td>探头加热关闭</td></tr></table>	项次	加压约束	1	ADIRS 须通电	2	压力变化需受控	3	静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg	4	静压与环境压差 ≤28 in Hg	5	空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min	6	pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg	7	自动驾驶关闭	8	探头加热关闭									
		项次	加压约束																											
		1	ADIRS 须通电																											
		2	压力变化需受控																											
		3	静压范围 3.26 - 33.31 in Hg，总压 3.26 - 41.34 in Hg																											
4	静压与环境压差 ≤28 in Hg																													
5	空速/高度变化率分别 <300 kt/min、<5000 ft/min																													
6	pitot 压 > static 压但差值 ≤10 in Hg																													
7	自动驾驶关闭																													
8	探头加热关闭																													
1.4	ATC 应答机置待命（SIA 702-710：Mode Select 置 STBY；SIA 711-714/716-999：Mode Reply 置 STBY）																													

装配指令 AO

大气数据与罗盘
模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容												
模拟工种	20	项目名称：大气数据基准 - 系统测试 项目编码：TASK 34-21-00-730-802 原文 2. ADM 与备用飞行显示器测试												
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>2.1</td><td>断开客舱压差指示器静压管，调三处 BARO 至 29.92 in Hg</td></tr><tr><td>2.2</td><td>安装 AOA 测试夹具 SPL-1917，AOA 叶片置 0° ±5°</td></tr><tr><td>2.3</td><td>连接测试设备 COM-1914，按表施加六组静压/总压，稳定 1 分钟后读数</td></tr><tr><td>2.4</td><td>验证主/备用高度、空速在容差内，且机长/副驾间差值符合要求</td></tr><tr><td>2.5</td><td>卸压、拆设备、恢复管路</td></tr></table>	序号	项目内容	2.1	断开客舱压差指示器静压管，调三处 BARO 至 29.92 in Hg	2.2	安装 AOA 测试夹具 SPL-1917，AOA 叶片置 0° ±5°	2.3	连接测试设备 COM-1914，按表施加六组静压/总压，稳定 1 分钟后读数	2.4	验证主/备用高度、空速在容差内，且机长/副驾间差值符合要求	2.5	卸压、拆设备、恢复管路
		序号	项目内容											
		2.1	断开客舱压差指示器静压管，调三处 BARO 至 29.92 in Hg											
		2.2	安装 AOA 测试夹具 SPL-1917，AOA 叶片置 0° ±5°											
		2.3	连接测试设备 COM-1914，按表施加六组静压/总压，稳定 1 分钟后读数											
		2.4	验证主/备用高度、空速在容差内，且机长/副驾间差值符合要求											
		2.5	卸压、拆设备、恢复管路											
		原文 3. TAT 探头及加热测试												
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>用 STD-1336 温度计测 TAT 探头温度，对比发动机显示值（误差 ≤ 2° F）</td></tr><tr><td>3.2</td><td>按机型要求操作 PROBE HEAT A/B 开关，用数据总线分析仪（COM-15 62/1579）验证 ADR label 270 相应位状态</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	用 STD-1336 温度计测 TAT 探头温度，对比发动机显示值（误差 ≤ 2° F）	3.2	按机型要求操作 PROBE HEAT A/B 开关，用数据总线分析仪（COM-15 62/1579）验证 ADR label 270 相应位状态						
序号	项目内容													
3.1	用 STD-1336 温度计测 TAT 探头温度，对比发动机显示值（误差 ≤ 2° F）													
3.2	按机型要求操作 PROBE HEAT A/B 开关，用数据总线分析仪（COM-15 62/1579）验证 ADR label 270 相应位状态													
原文 4. 其他测试														
<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>4.1</td><td>AOA 传感器接口与加热测试参见 TASK 34-21-05-730-801</td></tr></table>	序号	项目内容	4.1	AOA 传感器接口与加热测试参见 TASK 34-21-05-730-801										
序号	项目内容													
4.1	AOA 传感器接口与加热测试参见 TASK 34-21-05-730-801													

装配指令 A0

大气数据与罗盘

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****			
工种	序号	工序内容	
		序号	项目内容
		4.2	ALTERNATE VMO/MMO 开关测试：在 118 区 EE 舱操作开关，验证 AD R label 270 bit 23 状态

版式延续；同列空序号继承上页

装配指令 AO

大气数据与罗盘

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****										
工种	序号	工序内容								
模拟工种	30	项目名称：大气数据基准 - 系统测试 项目编码：TASK 34-21-00-730-802 原文 5. 恢复飞机状态								
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>5.1</td><td>闭合 FLAP LOAD RELIEF 跳开关</td></tr><tr><td>5.2</td><td>ALTERNATE VMO/MMO 开关置 NORM，盖上护盖并用 G01912 锁线保险</td></tr><tr><td>5.3</td><td>关闭 117A 电子设备舱门。</td></tr></table>	序号	项目内容	5.1	闭合 FLAP LOAD RELIEF 跳开关	5.2	ALTERNATE VMO/MMO 开关置 NORM，盖上护盖并用 G01912 锁线保险	5.3	关闭 117A 电子设备舱门。
		序号	项目内容							
		5.1	闭合 FLAP LOAD RELIEF 跳开关							
		5.2	ALTERNATE VMO/MMO 开关置 NORM，盖上护盖并用 G01912 锁线保险							
		5.3	关闭 117A 电子设备舱门。							

装配指令 AO

大气数据与罗盘
模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																				
模拟工种	40	项目名称：罗盘校准工具 - 主罗盘选项 项目编码：TASK 34-23-00-820-801 原文 1. 使用非磁性工具调整备用磁罗盘。 原文 2. 校准器调整。																				
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>2.1</td><td>在罗盘摆动区中心放置非磁三脚架STD-1167。</td></tr><tr><td>2.2</td><td>从备用罗盘校准器（SCC，套件COM-1925）上拆下磁铁组件和旋钮组件。</td></tr><tr><td>2.3</td><td>将主磁罗盘（可用准确备用罗盘替代）用两颗螺钉装于SCC上，确保N-S/E-W调节螺钉处于中立位。</td></tr><tr><td>2.4</td><td>将SCC/主罗盘组件置于三脚架上并调平。</td></tr><tr><td>2.5</td><td>转动组件使主罗盘指示磁北（N）。</td></tr><tr><td>2.6</td><td>重新安装磁铁和旋钮组件。</td></tr><tr><td>2.7</td><td>调SCC上下刻度盘至索引线显示E，记录主罗盘航向；再调至W，记录航向。</td></tr><tr><td>2.8</td><td>调节SCC磁场抵消（MFCA）螺钉，使E/W方向误差最小化，并反复调整至误差最小。</td></tr><tr><td>2.9</td><td>拆下主罗盘。</td></tr></table>	序号	项目内容	2.1	在罗盘摆动区中心放置非磁三脚架STD-1167。	2.2	从备用罗盘校准器（SCC，套件COM-1925）上拆下磁铁组件和旋钮组件。	2.3	将主磁罗盘（可用准确备用罗盘替代）用两颗螺钉装于SCC上，确保N-S/E-W调节螺钉处于中立位。	2.4	将SCC/主罗盘组件置于三脚架上并调平。	2.5	转动组件使主罗盘指示磁北（N）。	2.6	重新安装磁铁和旋钮组件。	2.7	调SCC上下刻度盘至索引线显示E，记录主罗盘航向；再调至W，记录航向。	2.8	调节SCC磁场抵消（MFCA）螺钉，使E/W方向误差最小化，并反复调整至误差最小。	2.9	拆下主罗盘。
		序号	项目内容																			
		2.1	在罗盘摆动区中心放置非磁三脚架STD-1167。																			
		2.2	从备用罗盘校准器（SCC，套件COM-1925）上拆下磁铁组件和旋钮组件。																			
		2.3	将主磁罗盘（可用准确备用罗盘替代）用两颗螺钉装于SCC上，确保N-S/E-W调节螺钉处于中立位。																			
		2.4	将SCC/主罗盘组件置于三脚架上并调平。																			
		2.5	转动组件使主罗盘指示磁北（N）。																			
		2.6	重新安装磁铁和旋钮组件。																			
		2.7	调SCC上下刻度盘至索引线显示E，记录主罗盘航向；再调至W，记录航向。																			
		2.8	调节SCC磁场抵消（MFCA）螺钉，使E/W方向误差最小化，并反复调整至误差最小。																			
2.9	拆下主罗盘。																					

装配指令 AO

大气数据与罗盘
模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****

工种	序号	工序内容																								
模拟工种	50	项目名称：罗盘校准工具 - 主罗盘选项 项目编码：TASK 34-23-00-820-801 原文 3. 四点校准摆动程序。																								
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>3.1</td><td>将飞机拖至罗盘摆动区（参考TASK 09-11-00-580-801），确保周围20英尺内无其他车辆。</td></tr><tr><td>3.2</td><td>在起落架空地传感器上安装脱作动器（参考TASK 32-09-00-860-801），使起落架锁电磁阀通电20分钟。</td></tr><tr><td>3.3</td><td>接通飞行中常用电子设备、无线电及驾驶舱灯光。</td></tr><tr><td>3.4</td><td>将左EFIS控制面板ND模式选至VOR或ILS位。</td></tr><tr><td>3.5</td><td>松开支架螺钉，将备用罗盘支架向下倾斜约15°，再拧紧。</td></tr><tr><td>3.6</td><td>拆下备用罗盘左下和右上安装螺钉，用其将SCC装于罗盘正面。</td></tr><tr><td>3.7</td><td>断开备用罗盘电连接器。</td></tr><tr><td>3.8</td><td>调SCC刻度盘至E，记录备用罗盘航向；再调至W，记录航向。</td></tr><tr><td>3.9</td><td>调E-W螺钉使两次记录误差最小（尽量均分误差）。</td></tr><tr><td>3.10</td><td>同理调N-S方向（N/S航向），调N-S螺钉使误差最小。</td></tr><tr><td>3.11</td><td>反复调整E-W/N-S螺钉，直至各方向误差最小。</td></tr></table>	序号	项目内容	3.1	将飞机拖至罗盘摆动区（参考TASK 09-11-00-580-801），确保周围20英尺内无其他车辆。	3.2	在起落架空地传感器上安装脱作动器（参考TASK 32-09-00-860-801），使起落架锁电磁阀通电20分钟。	3.3	接通飞行中常用电子设备、无线电及驾驶舱灯光。	3.4	将左EFIS控制面板ND模式选至VOR或ILS位。	3.5	松开支架螺钉，将备用罗盘支架向下倾斜约15°，再拧紧。	3.6	拆下备用罗盘左下和右上安装螺钉，用其将SCC装于罗盘正面。	3.7	断开备用罗盘电连接器。	3.8	调SCC刻度盘至E，记录备用罗盘航向；再调至W，记录航向。	3.9	调E-W螺钉使两次记录误差最小（尽量均分误差）。	3.10	同理调N-S方向（N/S航向），调N-S螺钉使误差最小。	3.11	反复调整E-W/N-S螺钉，直至各方向误差最小。
		序号	项目内容																							
		3.1	将飞机拖至罗盘摆动区（参考TASK 09-11-00-580-801），确保周围20英尺内无其他车辆。																							
		3.2	在起落架空地传感器上安装脱作动器（参考TASK 32-09-00-860-801），使起落架锁电磁阀通电20分钟。																							
		3.3	接通飞行中常用电子设备、无线电及驾驶舱灯光。																							
		3.4	将左EFIS控制面板ND模式选至VOR或ILS位。																							
		3.5	松开支架螺钉，将备用罗盘支架向下倾斜约15°，再拧紧。																							
		3.6	拆下备用罗盘左下和右上安装螺钉，用其将SCC装于罗盘正面。																							
		3.7	断开备用罗盘电连接器。																							
		3.8	调SCC刻度盘至E，记录备用罗盘航向；再调至W，记录航向。																							
		3.9	调E-W螺钉使两次记录误差最小（尽量均分误差）。																							
		3.10	同理调N-S方向（N/S航向），调N-S螺钉使误差最小。																							
		3.11	反复调整E-W/N-S螺钉，直至各方向误差最小。																							

装配指令 AO

大气数据与罗盘

模拟排版数据 • 非实际作业依据

*****工作内容*****											
工种	序号	工序内容									
模拟工种	60	项目名称：罗盘校准工具 - 主罗盘选项 项目编码：TASK 34-23-00-820-801 原文 4. 十二点精度摆动程序。									
		序号	项目内容	4.1	在摆动区中心，依次将SCC调至0,30,⋯,330° 磁航向。	4.2	记录各30° 间隔的磁航向（MH）与备用罗盘航向（CH）。	4.3	将CH填入修正卡STEER栏（STEER = MH - D；000° 时特殊处理）。	4.4	若剩余偏差超±5° ，重复四点校准或执行FIM 34-23 TASK 801。
		序号	项目内容								
		4.1	在摆动区中心，依次将SCC调至0,30,⋯,330° 磁航向。								
		4.2	记录各30° 间隔的磁航向（MH）与备用罗盘航向（CH）。								
		4.3	将CH填入修正卡STEER栏（STEER = MH - D；000° 时特殊处理）。								
		4.4	若剩余偏差超±5° ，重复四点校准或执行FIM 34-23 TASK 801。								
		原文 5. 恢复飞机状态。									
		序号	项目内容	5.1	重连电连接器。	5.2	拆下SCC，装回备用罗盘原螺钉。	5.3	将支架复位并拧紧螺钉。		
		序号	项目内容								
		5.1	重连电连接器。								
		5.2	拆下SCC，装回备用罗盘原螺钉。								
		5.3	将支架复位并拧紧螺钉。								