

Proiect

Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator


Profesor coordonator:

Conf.dr.ing Cristian Pisarciuc


Student: Ion Silvan

Grupa: 2LF471


Tema proiect 20




Inainte de a se contrui figura se stabileste directia sistemului de coordonate xyz:



Prima data se construieste un paralelipiped (figura 2) de marimea 200,175,75 cu comanda Box.




Se extrag doua paralelipipede (figura 3) din fata si din spatele figurii. Cele doua paralelipipede sunt egale de dimensiunile 175,50,75. Se construiesc cu Box de la dreapta la stanga si se extrag cu comanda Substract.




Se construieste un paralelipiped in partea de jos de dimensiuni 175,75,25 (figura 4). Construirea se realizeaza de la dreapta spre stanga. Se extrage cu comanda Substract.

Figura 4




Se construieste un paralelipiped, in partea de sus a figurii, de dimensiuni 50,75,12 (figura 5). Apasam pe comanda Box, apoi cu From care va avea punctul de baza in partea dreapta-sus a figurii. Se introduc coordonatele @-100,0,0. Se extrage constructia cu substract.






Se construieste cu comanda box o figura cu dimensiunile 25,62,25 (figura 6). Se construieste in stanga figurii se ne deplasam spre drepta. Aplicam comanda Box. Se scrie From. Se alege punctul de baza la mijlocul laturei din stanga-jos. Din midpoint se introduc coordonatele puntului de plecare al paralelipipedului @0,31,0. Se extrage acesta figura cu Substract.

Figura 6




Se construieste imediat deasupra acestuia un paralelipiped cu dimensiunile 200,50,38 (figura 7). Se apasa pe comanda Box. Scriem From cu baza in mijlocul laturei. Se introduc coordonatele @0,25,0. Se face figura de 200,50,38 si se extrage cu comanda Substract.




In continuare va trebui sa extragem doua paralelipipede egale de dimensiunile 25,50,38 (figura 8) din spatele si din fata figurii. Cu Box se construieste din stanga-sus si se extrage cu Substract. In partea din spate se face la fel.

Figura 8




Se construieste un cub de dimensiuni 12,12,12 (figura 9) in pareta de sus a figurii si se scoate cu Substract. Cu ajutorul comezii Box se face cubul, se plica comanda from cu punctul de baza la mijlocul laturii si se introduc coordonatele @0,6,0.






Construim un paralelipiped de dimensiuni 100,50,12 in partea de sus a figurii (figura 10). Apasam comanda box. Selectam comanda From. Se alege mijlocul laturei din partea drepta-sus. Se introduc coordonatele @0,25,0 si se construieste figura. Aceasta se uneste de restul figurii cu Union.

Figura 10




Dedesupt de acesta se face un paralelipiped cu Box (figura 11). Cu From din mijlocul laturei se introduc coordonatele @0,15.5,0. Dupa care se extrage cu Substract, rezultand canalul interior.

Figura 11



Urmatoarea figura este un cilindru (figura 12). Trebuie bagat un cilindru in partea de sus a figurii si apoi scos cu Substract. Cu Cylinder facem un cilindru la distanta 50 de partea dreapta a figurii. Inaltimea este de 12 ca sa patrunda pana la canalul interior, si diametrul de 25.

Figura 12



Ultima structura este reprezentata de doua constructii egale asezate pe partea din spate si partea din fata a figurii (figura 13). Acestea se fac cu Wedge. Mai intai se schimba axa de coordonate cu UCS. Se roteste X la 90° si Y tot la 90°. Se unesc cele doua constructii de restul figurii cu Union. Se revine la sistemul de coordonate initial apasand WCS

Figura 13

