

Katedra elektromagnetického pole Mikrovlnná měření (B2M17MIMA) Laboratorní cvičení



Měření permitivity materiálů

Laboratorní úloha ukazuje využití vektorového měření pro určování frekvenčního průběhu efektivní i relativní permitivity různých materiálů.

Úkoly měření

- 1. Měření frekvenčního průběhu efektivní permitivity mikropáskového vedení pomocí přímkového rezonátoru.
- 2. Měření frekvenčního průběhu efektivní permitivity mikropáskového vedení pomocí prstencového rezonátoru.
- 3. Měření relativní permitivity materiálu ABS ve vlnovodu.

Použité přístroje a komponenty

- Vektorový analyzátor R&S ZVA67 (10 MHz–67 GHz)
- Elektronická kalibrační jednotka R&S ZV-Z52 (10 MHz-24 GHz)

1. Měření frekvenčního průběhu efektivní permitivity mikropáskového vedení pomocí přímkového rezonátoru

- Bude se měřit mikropáskové vedení s šířkou 0,7 mm o délce 34 mm, které je umístěno do kovové krabičky a má otevřené konce, které jsou jen přiblížené k pinům SMA konektorů. Použitý substrát je CuClad® 233 od firmy Rogers s tloušťkou 0,254 mm.
- Podél délky vedení L je možné rozmístit celé násobky $\lambda/2$ stojaté vlny, kdy na otevřených koncích vedení je vždy maximum elektrické intenzity. Vlnová délka na vedení je dána vztahem

$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{\rm e}}} \tag{1}$$

kde c je rychlost světla a ε_e je efektivní permitivita vedení.

- Vektorový analyzátor uveďte do základního nastavení (tlačítko PRESET).
- Nastavte rozsah měření v pásmu 20 MHz–24 GHz s výkonem 0 dBm (menu Channel, Stimulus, Start..., Stop..., Power).
- Zvolte počet bodů měření tak, aby byl frekvenční krok měření 20 MHz (menu Channel, Sweep, Number of points).
- Nastavte šířku pásma mezifrekvenčního filtru BW tak, aby měření probíhalo za akceptovatelný čas.
- Proved'te kalibraci přístroje pomocí automatické kalibrační jednotky (Channel, Calibration, Start Cal, Calibration Unit...).
- Zobrazte na přístroji měření modulů přenosu i odrazu vedení (pravým tlačítkem na Trc1 v grafu, Trace Manager).
- Připojte krabičku s mikropáskovým vedením k analyzátoru a uložte změřené S-parametry ve formátu Touchstone (menu File, Trace Data, Export S-Matrix).
- Změřené S-parametry zpracujte tak, že odečtete všechny rezonanční frekvence v pásmu měření a
 na každé rezonanční frekvenci spočítejte efektivní permitivitu vedení. Tyto hodnoty poté zkontrolujte např. pomocí TXLine s užitím ε_r z datasheetu substrátu. Zjištěné průběhy zobrazte do grafu.

2. Měření frekvenčního průběhu efektivní permitivity mikropáskového vedení pomocí prstencového rezonátoru

- K analyzátoru připojte přípravek s prstencovým rezonátorem. Ten je vyroben na substrátu Rogers RO4003C s tloušťkou 0,508 mm. Šířka vedení prstence je 0,7 mm a vnější průměr je 34 mm.
- Změřené S-parametry si uložte a zpracujte obdobně jako v předchozím úkolu. Na obvod rezonátoru se ale nyní vejdou celá násobky vlnové délky.

3. Měření relativní permitivity materiálu ABS ve vlnovodu

- Na vektorovém analyzátoru nastavte pásmo měření jako je jednovidové pásmo vlnovodu R100. Frekvenční krok měření nastavte dle svého uvážení.
- K analyzátoru připojte přechody na vlnovod R100 a proveďte TRL kalibraci s vlnovodnou kalibrační sadou (menu Channel, Calibration, Start Cal, Two-Port P1 P2, TRL...). Jako konektor zvolte na obou portech R100 a kalibrační sadu zvolte TRL R100.

- Po kalibraci připojujte mezi vlnovodné přechody rovné úseky vlnovodu vyplněné kvádříky vytisknuté na 3D tiskárně z materiálu ABS.
- Pro každý vzorek uložte změřené S-parametry ve formátu Touchstone.
- V AWR vytvořte model měřicí sestavy z vlnovodných přechodů COAXRWG_TE10 a z úseku vlnovodu RWG_TEmn a nastavte jim správné rozměry a parametry. Laďte parametry Er a Tand úseku vlnovodu tak, abyste dosáhli co nejlepší shody mezi měřením a modelem. Udělejte parametrizaci a konstrukci měřicího modelu tak, abyste využili k určení relativní permitivity materiálu ABS všechna dostupná měření s různými délkami vzorků najednou.
- Pro odhad permitivity lze využít i optimalizaci. Je ovšem nutné definovat v sekci projektu Output Equations rovnice, které budou počítat vhodnou metriku vyjadřující rozdíl mezi měřením a modelem. Po pravém kliknutí na Output Equations můžete vytvořit set rovnic. Vždy je nutné pro každý S-parametr vytvořit novou proměnnou. Např. proměnná s názvem S11 obsahující komplexní koeficient odrazu od prvního portu ze schématu schematic se dá napsat jako S11 = schematic:S(1,1). Stejně tak se dá do proměnné uložit S-parametr z importovaného Touchstone souboru jako např. S11_meas = loadedFile:S(1,1). Z proměnných lze již vytvářet rovnice a jejich výsledky zobrazovat v grafech nebo je optimalizovat. Např. můžete minimalizovat součet kvadratických odchylek mezi všemi měřeními a modely. Nápovědu k psaní Output Equations naleznete v sekci 12 nápovědy.