# Radar Cross Section (RCS)

Václav Kabourek







## Úvod

- Historie
- Radarová rovnice, definice efektivní odrazné plochy (RCS)
- Geometrická vs. efektivní radarová odrazná plocha
- Faktory ovlivňující RCS
- Rozptylové mechanismy
- RCS základních objektů
- Určování RCS měření, predikce pomocí simulace



### Historie

- Rozptylové vlastnosti elektromagnetického pole různých objektů důležité po vynalezení radaru v po r. 1940
- 1900 N. Tesla navrhl, že pomocí odrazu elmag. vln by bylo možné detekovat metalické objekty
- 1908 G. Mie publikoval výpočet rozptylu světla na malých kulových částicích pomocí teorie elektromag. pole
- 1922 Náhodná detekce prvního "cíle" A. H. Taylor a L. C. Young (Naval Research Lab. – USA) – interference CW spoje dřevěnou lodí
- 1950' členové britské Britain's Royal Aircraft Establishment experimentují s tzv. "radar echoing area"






• Vysílací výkon  $P_t$ 

Radar s anténou se ziskem G


• Cíl ve vzdálenosti **R** 









- Na cíl dopadá výkonová hustota  $S_i$  ve vzdálenosti R
- Cíl je charakterizován odraznými vlastnostmi σ














Dopadající vlna vybudí na cíli proudy a na základě jeho vlastností dochází ke zpětnému vyzáření výkonu Ps zpět k radaru.



 $P_{s} = \sigma S_{i}$ 











Na aperturu antény s efektivní aperturou
 A<sub>e</sub> pak dopadá výk. hustota S<sub>s</sub>

• Přijímačem je detekován výkon  $P_r$ 



 $P_{s} = \sigma S_{i}$ 









RCS je tedy dáno poměrem

 $S_s$  a  $S_i$  nebo

 $P_s$  a  $P_i$ , popř.

 $\boldsymbol{E_s}$  a  $\boldsymbol{E_i}$ 





$$\sigma = 4\pi R^2 \frac{S_s}{S_i} = 4\pi R^2 \left\| \frac{S_s}{S_i} \right\| = 4\pi R^2 \frac{P_s}{P_i}$$

 $P_{s} = \sigma S_{i}$ 





### Co ovlivňuje RCS objektu?

RCS objektu není funkcí vlastností přenosového řetězce od radaru k cíli a zpět

$$P_{t} \cdot G \cdot \frac{1}{4\pi R^{2}} \cdot \sigma \cdot \frac{1}{4\pi R^{2}} \cdot A_{e} = P_{r}$$

- Velikost RCS je dána vlastnostmi cíle materiálovými a tvarovými a mění se s frekvencí (λ vs. velikost cíle).
- RCS cíle se tedy liší v závislosti na jeho natočení (azimut, elevace) směrem k anténě radaru a je možné ho tedy napsat jako


$$\sigma_{ extit{scat}}ig(f,artheta,oldsymbol{arphi}ig)$$







### Efektivní odrazná plocha - definice

• RCS je formálně definováno jako poměr intenzity el. pole  $E_s$  odraženého od cíle na aperture antény a el. pole  $E_i$  dopadajícího na cíl.





Kritérium rovinné vlny \*



$$\sigma_{scat}(f, \theta, \varphi) = \lim_{R \to \infty} 4\pi R^2 \frac{|E_s(f, \theta, \varphi)|^2}{|E_i(f, \theta, \varphi)|^2}$$

 $E_{i}$ 





\*D = největší rozměr cíle! (pokud není větší než rozměr apertury radarové antény, řady)



# Efektivní odrazná plocha - definice

 RCS lze též interpretovat jako plochu tak velké kovové koule, která bude mít stejný odraz jako cíl v daném směru








\*D = největší rozměr cíle! (pokud není větší než rozměr apertury radarové antény, řady)



# Efektivní odrazná plocha - definice

 Totální efektivní odrazná plocha je pak dána jako integrál dílčích RCS přes celkovou plochu cíle.



$$E_{s}$$

$$\sigma_{tot}(f, \theta, \varphi) = \frac{1}{4\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sigma(f, \theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi$$





# Geometrická vs. efektivní radarová odrazná plocha

<u>GCS</u> <u>RCS</u> <u>GCS</u> <u>RCS</u> R = 11.3 mR = 0.56 mR = 0.56 m $\sigma = 1 \text{ m}^2$  $25 \text{ m}^2$  $\sigma$  = 400 m<sup>2</sup>  $a = 0.1 \, \text{m}$ R = 0.56 mR = 1.7 m $\sigma = 1 \text{ m}^2$ 80 m<sup>2</sup>  $\sigma = 9 \text{ m}^2$ 





# RCS vybraných objektů


Objekt	RCS [m^2]	RCS [dBsm]
Auto	100	20
B-52	100	20
B-1	10	10
Malé letadlo	10	10
F-16	5	7
Mig-21	3	4.8
Člověk	1	0
F-18	1	0
Typhoon	0.5	-3
Tomahawk SLCM	0.05	-13
Pták	0.01	-20
F-117 Nighthawk	0.003	-25
Hmyz	0.001	-30
B-2	0.0001	-40





# Faktory ovlivňující RCS

- Frekvence vlnová délka vs. velikost objektu, jednotlivých částí
- Polarizace vlny
- Vlastnosti cíle tvar a materiál
- Způsob detekce: monostatický vs. bistatický








# Rozptylové mechanismy

Odražená vlna je superpozice dílčích vln odražených od cíle různými mechanismy.








# Rozptylové mechanismy – přímý odraz

Maximum (Plane) 0.00710435 dB(V/m)

#### Přímý odraz od ploché desky








# Rozptylové mechanismy – přímý odraz vs. obtékající vlna

# Přímý odraz od válce $E_{y'} H_{x}$ Přímý odraz od válce + obtékající vlna $E_{x'} H_{y}$ $E_{x'} H_{y}$ $E_{x'} H_{y}$



#### e-field (t=0.2..1.2(0.005)) [pw]

Sample 1/201
Time 0.2 ns
Cross section C
Cutplane at Y 0.000 mm
Maximum (Plane) 0.00413145 dB(V/m)
Maximum 15 0038 dB(V/m)

elmag.org



# Rozptylové mechanismy – koutový odraz, difrakce

Odraz od koutového odražece, difrakce na hranách

e-field (t=0.2..1.2(0.005)) [pw] 🗠

Maximum (Plane) -0.0288169 dB(V/m)


1/200

0.2 ns


0.000 mm

17.0584 dB(V/m)

 $E_y$ ,  $H_x$ 



Odraz od hrany, difrakce na hranách



1/200

0.2 ns

Maximum (Plane) -0.011093 dB(V/m)


0.000 mm




# Rozptylové mechanismy – odraz od koule

#### Odraz od koule

$$E_{y}$$
  $H_x$ 





 Component
 Abs

 Sample
 1/200

 Time
 0.2 ns

 Cross section
 C

 Cutplane at Y
 0.000 mm

 Maximum
 16 5462 dRW/

 Maximum
 16 5462 dRW/





# RCS základních objektů

- Základní geometrické útvary plochá deska, kvádr, válec, kužel, koule, koutový odražeč
- Jejich RCS lze vypočítat analyticky (aproximativně, PO)

Objekt	Max. RCS	Pozn.
Plochá deska	$\sigma_{\max} = \frac{4\pi (ab)^2}{\lambda^2}$	a, b – rozměry desky
Koule	$\sigma_{ ext{max}} = \pi r^2$	r – poloměr
Válec	$\sigma_{\rm max} = \frac{2\pi {\rm rh}^2}{\lambda}$	r – poloměr h – výška válce
Koutový odražeč	$\sigma_{ ext{max}} = rac{4\pi A_{eff}^2}{\lambda^2}$	A <sub>eff</sub> – efektivní plocha (ozářená)





# RCS základních objektů – zobrazení


- Mono-statické RCS
  - RCS vs. úhel natočení objektu
  - o RCS vs. frekvence
- Bi-statické RCS
  - RCS vs. úhel natočení objektu
  - RCS vs. bi-statický úhel
  - o RCS vs. frekvence






# RCS základních objektů – koule

- Zobrazení RCS vs. frekvence 3 základní region
  - Rayleighův region
  - Mie (rezonanční) region
  - Optický region







#### Mie or Resonance

#### Region **Oscillations**

**Backscattered** wave interferes with creeping wave

#### **Optical Region**

 $\sigma = \pi a^2$ 

Surface and edge scattering occur







# RCS základních objektů – koule

Bi-statické vs. monostatické zobrazení

Mono-statické zobrazení vs. monostat. úhel




Bi-statické zobrazení vs. bistat. úhel








# RCS základních objektů – deska







$$a = b = 0.3 \text{ m}$$
  
 $f = 10 \text{ GHz}$ 





# RCS základních objektů – válec





r = 0.25 m


h = 0.5 m


f = 10 GHz





# RCS základních objektů – koutový odražeč





$$a = b = 0.2 \text{ m}$$

$$h = 0.5 m$$

$$f = 10 GHz$$





### Určování RCS

### Měření

- reálné objekty (full-scale měření) ve vzdálené zóně (FF)
- reálné objekty v blízké zóně (NF) s přepočtem do FF
- zmenšené modely

#### Simulace

- predikce RCS různých objektů
- aproximativní přístup vs. exaktní výpočetní metody






### Full-scale měření

- Měření skutečných objektů od 1' MHz do 100'
   GHz
- Měření jak ve FF tak i v NF s přepočtem do FF
- Indoor i outdoor testovací polygony
- Možnost bi-statického i mono-statického uspořádání



Komora pro měření v NF (0.2 – 18 GHz), The Howland Company



FF testovací komora (100 MHz – 100 GHz), NAVAIR, Point Mugu, California

- compact range
- bistatické měření






### Full-scale měření

#### Pro

- reálné měření
- Není nutné vyrábět modely objektů

#### Proti

- nutnost velice rozlehlého testovacího prostoru
- mechanicky velký otočný pylon
- množství parazitních odrazů, signálů



FF testovací komora (100 MHz – 100 GHz), NAVAIR, Point Mugu, California

- compact range
- bistatické měření





### Měření zmenšených objektů

- Měření modelů reálných objektů v různých měřítcích
- Měření jak ve FF tak i v NF s přepočtem do FF
- Indoor i outdoor testovací polygony
- Možnost bi-statického i mono-statického uspořádání
- Nutnost měření na ekvivalentních vlnových délkách

Veličina	1:1	1:x
Velikost	L	L' = L/S
Čas	t	t' = t/S
Frekvence	f	f' = f*S
Vlnová délka	λ	$\lambda' = \lambda/S$
RCS	σ	σ''= σ/S^2







### Měření zmenšených objektů

#### Pro

- není potřeba velkých testovacích polygonů
- snadná manipulace s objekty, menší požadavky na otočný systém

#### Proti

- se zmenšujícím se měřítkem modelu se musí zmenšovat i vlnová délka měř. signálu – u malých modelů je nutné měřit na vysokých f
- zjednodušení modelu nelze podchytit všechny odražeče a mechanismy zpětného rozptylu





- Simulace libovolných objektů pomocí aproximativních i exaktních přístupů
- Mono/bi-statické RCS
- Částečně odpadá nutnost měření na velkých měřících polygonech, drahých měřících systémech.





- Exaktní přístupy simulace rozptylových vlastností modelů na základě full-wave simulátorů – metoda momentů (MoM), multilevel fast multipole method (MLFMM), metoda konečných prvků (FEM), metoda konenčých diferencí (FDTD – Finitedifference time-domain)
  - o exaktní formulace řešeného problému
  - o lze simulovat velké množství rozptylových mechanismů
  - o modelování detailů
  - o velká numerická náročnost
  - o vhodné pro menší objekty







- Aproximativní přístupy aproximace modelů, aprox. výpočetní metody, např. na základě Ray-Tracingu – metoda fyzikální optiky (PO – Physical Optics), geometrická optika (GO), geometrická/fyzikální teorie difrakce (GTD)
  - aproximativní řešení
  - o modelování velkých objektů
  - o značné zjednodušení modelovaných struktur
  - o snížení výpočetní náročnosti
  - zanedbání některých rozptylových mechanismů (difrakce na hranách, tekoucí vnly apod.)






- Ansys HFSS
- CST Microwave Studio
- FEKO











Děkuji za pozornost!

