

آزمایشگاه ریزپردازنده تمرین هفت

سینا عربی – سالار جهانشیری – امیرعلی وکیلی

سوالات تحليلي:

نحوه دسترسی به رجیسترهای میکروکنترلر به زبان C را با یک مثال توضیح دهید.

برای انجام این کار باید کتابخانه "stm32f4xx.h" را اینکلود کرده و در ابتدای کد main (یا تعریف یک تابع init برای کد) مقداردهی را برای مودهای GPIO انجام میدهیم.

```
RCC->AHB1ENR برای تنظیم کلاک//
GPIOC->MODER //A,B,C برای تنظیم پینهای
```

```
      GPIOC->ODR //C
      برای نوشتن در پورت

      GPIOC->IDR //C
      برای خواندن از پورت
```

به طور مثال کد زیر در صورت فعال بودن پین شماره پنج Active low)A)، عددی را در پورت C مینویسد.

نحوه كار:

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

#include "stm32f4xx.h"

int seg[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};

void delay(void)

{
for (int i = 0; i < 20000000; i++)
    ;

}

void delay_inside(void)

{
for (int i = 0; i < 5000000; i++)
    ;
}

for (int i = 0; i < 5000000; i++)
    ;
}</pre>
```

در ابتدا آرایه ای به اندازه ده عدد برای هرکدام از ارقام 0 تا 9، مپینگ نمایش آنها برای المنت 7-segment را تعریف میکنیم. به طور کلی دو delay_inside بین ارقام هر عدد.

```
if (flag == 0)
        return 1;
    else
        return 0;
int palindrome(int number)
    int r, sum = 0, temp;
    temp = number;
    while (number > 0)
    {
        r = number \% 10;
        sum = (sum * 10) + r;
        number = number / 10;
    if (temp == sum)
        return 1;
    else
        return 0;
```

دو تابع پرایم و پالیندروم به زبان C برای تشخیص اول و پالیندرومی بودن اعداد تعریف میکنیم.

```
GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[0];
else if (num == 1)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[1];
else if (num == 2)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[2];
else if (num == 3)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[3];
else if (num == 4)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[4];
else if (num == 5)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[5];
else if (num == 6)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[6];
else if (num == 7)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[7];
else if (num == 8)
     GPIOC \rightarrow ODR = \sim seg[8];
else if (num == 9)
```

```
GPIOC->ODR = ~seg[9];
}

delay_inside();
    GPIOC->ODR = ~0;
}
```

در این تابع آرگومان ورودی یک عدد گرفته و نمایش 7-segment آن را در پورت C مینویسیم(PCO-PC6). در آخر فراخوانی تابع یک 0.5 delay_inside ثابع یک 0.5 delay_inside را کلیر میکنیم.

```
int main(void)
{
    int prime_pali[20] = {};
    RCC->AHB1ENR = ((1 << 0) | (1 << 2));
    GPIOC->MODER = ((1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 6)
| (1 << 8) | (1 << 10) | (1 << 12));
    GPIOA->MODER &= ((1 << 10) & (1 << 12));
    while (1)
    {
        int i = 0;
        int num = 1;
        for (int i = 0; i < 20; i++)
        {
            while (1)
            {
                num++;
                if (prime(num) == 1 && palindrome(num) == 1)
                {
                    prime_pali[i] = num;
                    break;
                }
```

```
while (1)
{
    int number = prime_pali[i];
    show_number(number);
    delay();
    if ((GPIOA -> IDR & (1 << 5)) == 0)
    {
        if(i > 0){
            number = prime_pali[--i];
            show_number(number);
            delay();
        }
    else if ((GPIOA - > IDR & (1 << 6)) == 0)
        if(i < 100){
            number = prime_pali[++i];
            show_number(number);
            delay();
        }
    }
for (;;)
```

در تابع main ابتدا مقدار دهی مربوط به mode های رجیسترهای GPIO را تعیین میکنیم که پورت C خروجی (P5, P6) و پورت C مورودی (P5, P6) سوبیچها میباشد. حال در یک لوپ True اعداد پالیندروم و پرایم را یافته و در یک آرایه ذخیره میکنیم، در ادامه در صورتی که سوبیچ پایین(پورت PA6) فعال بود، عدد قبلی و در صورتی که سوبیچ بالا(پورت PA6) فعال بود، عدد بعدی نمایش داده می شود و سپس یک delay C ثانیه ای برای وضوح بهتر ایجاد میکنیم.