
MODULI DI INTERFACCIAMENTO CON IL PROCESS

In un sistema di controllo diguitale il calcolatore:

- misura le grandette da controllare
- attua le leggi di controlo

- elabora gli algoritmi di controllo) scambio di informationi con il processo

Collegamento processo-colcolatore:





La tensione di riferimento Er può essere fissa o variabile internamente, o si può moltiplicativi utilizare un generatore /
esterno stabile in questo caso (DAC moltiplicativi) si ottiene una uscità proporzionale al prodotto. dell'ingresso digitale con un riferimen analogico variabile: $Vout(t) := E_{R}(t) \cdot K(t)$ Se ER(t) è derivato da un altro DAC: ER(+) = ER · K'(+) si othere: Vout(+)= Ex K(+)K(+) tensione friger zionale al prodette des due numeri (digitali) d'ingresso. Per generare segnali: analogici a doppia polarità si può adoperare la sequente solutione:

MSB of DAC R WINT Work MUX




tempo di conversione $t_c = \frac{n}{f}$ frequ. d.: clo

n=12bit f=1MHz tc=12mser

- * convertitore relationmente veloce
- * grande sensibilità a variazioni del segnale d'ingresso durante la conversione (è sempre necessario far uso di un "sample and hob

Convertitore AID a contatore:



l'uscità del contatore bloccato rappresenta il valore convertito

tempo di conversione to funzione della grandezza da convertire (può risultare abbastanza lungo)



Per i DAC:

Risolutione: è riferita intermini di num. di bits

Accuraterta: errore con aui i diversi livelli di tensione sono definiti; di solito ±1LSB

Precisione: 70 riferisce alla ripetibilità della misura (variazioni di linearità un lungo periodo, 0,1% l'anno)

Tempo di assestamento: il massimo valore è quello relativo ad una variazione su tutto la scola (0000 -> 1111)


Per i ADC esistono gli sterri parametri caratteristici.



Dispositivi à guadagno programmabile


È possibile programmare il quadagno di amplificazione. oppure programmare una tensione di alimentatione.

Alimentatori à tensione di uscità programmabile:






Nel aso oli corcco ottoro



nel coso in au ic>o si ho lo stesso funzionomento

nel caso in au ic=0, Nc=E e non più Nc=0, perais il valor medio della tensione sul carico risulta maggiore rispetto al caso di carico puramente resistivo




Modelité di controllo:


* modulazione a larghezza di impulsi (Pulse With Modulation)

* modulazione di frequenza (Pulse Frequency Modulation)

* modulazione di rapporto (Pulse Ratio Modulation)








ne e transistari in simmetrio condenza tore (è simile ol collegamento in push-pal degli anplificatori in classe B)

Per tensioni nominali > del centinaio di cotta si possono adopenere i diadi controllati o SCR o tivistori.




δ ē scelto in funzione del corico (per conichi indutivi δ deve essere più grande)

Fissoto & è possibile individuore il circuito di gote:




la retta di carico va scelta il modo che il punto di lavoro cada nella zona di sicura accensione.

Altri circuiti di pilotoggio:



discappiomento elettrio tro i circuiti di potento e quello di sognole Esistono SCR onche per 1000 V di Vac



Rec può venere lo spermento degli impulsi di eccitezione tre 0° 90°




Vəlor medio

e diminuire la potenza media dissipata nell'SCR

Minore rispetto al caso puramente resistivo

Per aumentare tale valor medio, ma sopratutto per avere una tensione al carico con un contenuto di distorsione minore, si introduce un diodo di libera circolazione:




il diodo entre in concluzione quendo le tensione di elimenterione combie segno, mentre l'SCR si spegne.




Retificatore a ponte semicontrollato:

si evita l'uso del trasformatore du alimentazione



Per ea >0 possono condurre, a l'SCRA è eccitato, i rami A e C come en divento negotivo, il doodo C si intendece e si ho aircolozione di corrente nei romi D ed A (svolgono le funzioni di diodi di libero aircolozione)

finche non si innesco B, dopo di che conducono i rami B e D.



sia nel 1080 Zc=Rc che Zc= Rc+jwL per i rami Dad A di libera arcobatione in questo intenello

"Effetto semiondo" quando si porta l'ango di innesco bruscamente aTT, si ha condutione anche in assenta di segnali di innesco.



sce proto di piudo potento

secondonio di

un Trasformature, al primario vengono applicati

di accensione

Fig. 8.198 - Impiego di SCR pilota in caso di carico induttivo.






Fig. 8.199 - Impiego di treni di impulsi in caso di carico induttivo.

che partono dell'angolo di fissato





e quindi del corrico è molto influenzata del parametro T/2
e quindi del corrico (2:=RC) questa influenza è ancora
maggiore quando il cario à di tipo industrio-resistivo
Per evitare questo inconveniente si adopera la sequente
soluzione:




la tensione di usata non può superare ± Ea ; si riduce l'effetto del parametro Tr (si ottiene sul carico un onde quasi rettangobre e notevo emente indipendente dal cartico).

Nei due diadi in e in initi una correcte relativamente alta.



(I9

Per S=180° l'usaità dell'inverter è sensa modulazione In questo modo variando à si varia l'amprezza di Az (legame non lineare)





Introduzione

- L'automazione industriale si occupa prevalentemente della gestione di celle di lavorazione automatizzate dedicate alla esecuzione di lavorazioni <u>ripetitive</u> e/o pericolose.
- Nel controllo di processo si controlla un processo continuo con l'obiettivo di garantirne certe prestazioni.
- Nei due casi:
 - → Ridurre i costi di lavorazione
 - → Migliorare la resa dell'impianto
 - Diminuendo il rapporto ore di lavoro / pezzo prodotto
 - Diminuire le perdite, i consumi
 - → Aumentare il numero di pezzi prodotti
 - → Aumentare la qualità del prodotto finale



I vantaggi del CIM

- Riduzione delle scorte di materie prime;
- Riduzione dei magazzini per i prodotti finiti;
- Riduzione degli scarti di lavorazione





Le reti informatiche come fondamento del CIM


- Brevi richiami sui concetti principali su cui si basano le reti informatiche per esemplificare l'architettura di una rete nelle sue funzionalità rispetto ai possibili impieghi
 - → Un tecnico che operi nel settore dell'automazione ha la necessità di utilizzare le reti piuttosto che di progettare i dispositivi hardware e software che le fanno funzionare
 - Necessità di comprendere i concetti che ne regolano il funzionamento



Le reti informatiche

Il modello di riferimento

 Ogni nodo della rete è visto come una successione gerarchica si sette livelli





Le reti informatiche

Il modello di riferimento

- → (5) Livello di sessione (session layer): si entra nell'area utente.
 - Questo livello è responsabile dell'organizzazione del dialogo tra due programmi applicativi residenti in macchine differenti e del conseguente scambio dati
 - Questo livello gestisce lo scambio ordinato dei dati ed il sincronismo tra i nodi
 - Rende possibile la connessione remota
 - Questo livello comprende quindi le funzionalità necessarie a supportare lo scambio di informazioni tra differenti macchine




Il modello di riferimento

- Ogni entità è capace di interpretare unicamente le informazioni generate da una entità di pari livello
- Quando, sulla stazione mittente, una entità passa un pacchetto di dati al livello sottostante, lo correda delle informazioni che verranno utilizzate dalla peer-entity della stazione di destinazione per gestire il pacchetto stesso (del quale non è tenuta a conoscere nulla)
 - Tali informazioni prendono il nome di Protocol Data Unit (PDU)



Differenziazione delle realizzazioni

Topologia: collegamenti




- → Ring (o ad anello chiuso): i messaggi attraversano i nodi che sono collegati in serie
 - I nodi devono quindi essere in grado di identificare a chi è stato trasmesso il messaggio ed eventualmente rispedirlo



Differenziazione delle realizzazioni

■ Topologia: collegamenti



→ Ibrida (ad albero): la struttura ad albero unisce in sé le topologie a ring ed a stella.



- Mezzo trasmissivo: supporto fisico
 - → Fibra ottica: mezzo trasmissivo migliore
 - Velocità di trasmissione
 - Immunità ai disturbi
 - Possibilità di avere canali multipli
 - Svantaggi
 - Costosa
 - Installazione laboriosa



- Metodo di accesso
 - → A gettone (Token): prevede l'esistenza di una particolare stringa di bit, il token o gettone, che viene passata in sequenza tra tutti i nodi della rete connessi ad anello (Token Ring)
 - Quando una stazione riceve il token lo ritrasmette entro un certo periodo di tempo (determinato), accodandogli eventualmente il messaggio che si vuole spedire
 - È un metodo di accesso deterministico
 - È calcolabile il tempo massimo necessario affinché due nodi possano comunicarsi un messaggio




Esempio Produttore/Consumatore

Una persona comunica "produce" l'ora corrente (dato) solo una volta a una o più persone ("consumatori")

Tutte le persone ascoltano il dato simultaneamente. Alcune persone possono scegliere di accettare ("consumare") il dato (ad esempio aggiustando il loro orologio). Altre persone potranno scegliere di ignorare l'informazione.

Questa modalità di diffusione delle informazioni è fortemente deterministica





- Standard esistenti (livello 1 e 2)
 - **→** Ethernet (Full Ethernet):
 - Un messaggio completo è chiamato frame ed è composto da un numero di byte variabile da 72 a 1526. Un frame contiene vari campi:
 - Campo 1: preambolo di 8 byte per il sincronismo
 - Campo 2: contiene 6 byte rappresentanti l'indirizzo del destinatario o del gruppo di destinatari. Viene esaminato da tutti i nodi per stabilire se il messaggio è loro diretto



> Ethernet (Full Ethernet):

- → Problemi nell'impiego di Ethernet:
 - Sicurezza di Ethernet, come contropartita della facilità di connessioni esterne che Ethernet presenta
 - Capacità di Ethernet di sopportare le condizioni ambientali che il processo presenta
 - Robustezza della rete Ethernet nei confronti degli errori di trasmissione o della gestione del traffico
 - Mancanza del determinismo nella trasmissione dei dati, in relazione alle esigenze del controllo del processo




- Standard esistenti (livello 3 e 4)
 - → IP (Internet Protocol):
 - Indirizzamento: parametro fondamentale che introduce il protocollo IP
 - É parte integrante dell'instradamento dei messaggi in rete
 - □ Gli indirizzi IP, univoci sulla rete, sono lunghi 4 byte e sono scritti indicando i valori decimali di ciascun byte separati da un punto (ad es. 128.155.12.4)



- Applicazioni per TCP/IP
 - → SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): permette di inviare posta elettronica agli utenti di rete
 - Ogni utente è identificato da un indirizzo avente forma <u>Utente@Computer</u>
 - → NFS (Network File System): è un applicativo che permette a più computer client di condividere un file system messo a disposizione da un computer server (Unix)
 - → CIFS (Common Internet File System): è un applicativo per condividere dati e file in rete (Windows e Unix)



- Integrazione tra reti
 - → Instradatori (Router): stabiliscono come un pacchetto dati debba essere instradato per giungere a destinazione scegliendo, eventualmente, il migliore tra più percorsi possibili
 - Allo scopo di effettuare tale compito, il router deve interpretare i messaggi fino al livello 3 del modello OSI





- Stratificazione delle reti
 - → Reti per le informazioni: sono quelle che assicurano le comunicazioni tra i dispositivi dedicati al controllo e quelli dedicati alla gestione dello stabilimento e dell'azienda (gestione della produzione)
 - È una rete che deve garantire il trattamento di informazioni di tipo complesso, composte da molti byte
 - Queste informazioni vengono inviate con frequenze non molto elevate
 - Non vi è bisogno di assicurare il trasferimento del messaggio entro intervalli di tempo determinati
 - Non necessita di sincronismo



- Stratificazione delle reti
 - → Reti per il campo (Bus di campo): sono state introdotte recentemente per l'interfacciamento tra dispositivi di controllo e sensori ed attuatori "intelligenti" (Intelligent Field Device – IFD)
 - Utilizzano la tecnologia digitale per l'elaborazione delle misure o delle azioni ed offrono i seguenti vantaggi:
 - Prestazioni elevate
 - Elevata affidabilità
 - Auto-diagnostica
 - Flessibilità operativa e programmabilità
 - Capacita di comunicazione remota



Internet per l'automazione industriale


Sia il livello gestionale, sia il livello processo richiedono interazioni con Internet

 CRM (Customer Relationship Management): gestione clienti

 SCM (Supply Chain Management): acquisti e logistica

ERP (Enterprise Resource Planning): gestione dell'azienda

 Funzioni di supervisione e manutenzione remota per i processi e gli apparati





La rete aziendale

- HUB: dispositivi molto semplici che interconnettono gruppi di utenti
 - Un hub invia qualsiasi pacchetto di dati che riceve da una porta a tutte le altre porte
 - □ È quindi possibile una sola conversazione alla volta
 - Tutti gli utenti collegati ad un hub (o ad un gruppo di hub in cascata) fanno parte dello stesso segmento e condividono la larghezza di banda e la capacità di trasferire dati del hub
 - All'aumentare del numero di utenti la parte di banda disponibile per ciascuno diminuisce



I BUS DI CAMPO (Reti di campo)

- Sono delle realizzazioni di reti informatiche per il collegamento dei dispositivi di controllo (PLC) ed i dispositivi presenti sul piano officina o campo:
 - → Sensori
 - → Attuatori
- La situazione tipica attuale è quella in cui i sensori e gli attuatori sono collegati al controllore o direttamente, oppure tramite una linea seriale (remoti)
- In una rete di campo tali dispositivi diventano a tutti gli effetti dei nodi di una rete informatica
 - → Ciò richiede che i dispositivi siano dotati di un minimo di capacità elaborativa locale per comunicare tramite la rete



I BUS DI CAMPO

- Nonostante tutti i dispositivi interessati a questo tipo di reti si trovino al piano officina, possono richiedere l'implementazione di differenti funzionalità
- Nascita di tre differenti classi di reti di campo
 - → Sensorbus (bus di sensori)
 - Operano a livello di bit
 - → Devicebus (bus di dispositivi)
 - Operano a livello di byte
 - → Fielbus (bus di campo)
 - Operano a livello dei blocchi di byte



I BUS DI CAMPO

→ WorldFIP (Flux Informatin Process):

- Al livello 2 è realizzato un meccanismo di accesso del tipo produttore/consumatore in cui uno dei nodi è l'arbitro del bus e periodicamente chiama tutti i nodi (un produttore e più consumatori) interessati ad una certa variabile
 - Vi è un accesso ciclico alle variabili, con una garanzia sull'istante di aggiornamento fissato dal ciclo



Reti di comunicazione

PROFIBUS is used in a wide range of applications


more than 50,000 applications have been realised



e.g. BMW manufacturing, Regensburg, Germany



e.g. Bibliothèque Nationale de France, Paris, France



e.g. Oil refinery, Esmeralda, Ecuador

Manufacturing Automation

Car manufacturing
Bottling systems
Storage systems



Traffic automation
Heating, air-conditioning

Process Automation

Purification plants

Chemical and petrochemical industry

Paper and textile industry

Power industry and power distribution


Power plants
Switching gears



e.g. Darboven Coffee, Hamburg, Germany



e.g. Warsaw Subway, Warsaw, Poland



e.g. Polymer storage tank, Scarborough, Canada



Il bus CAN-Open

APPLICAZIONI TIPICHE

- Normalmente trovato in:
 - → Sistemi di controllo della movimentazione,
 - → Assemblaggio,
 - → Macchine saldatrici e per la movimentazione di materiale.
- Connessione a cavo singolo di:
 - → Blocchi di sensori a più ingressi;
 - → Sensori smart;
 - → Valvole pneumatiche;
 - → Lettori di codici a barre;
 - → Interfacce attuatori e operatori;



II Fieldbus DeviceNet

SPECIFICHE:

- Distanza: da 100M a 500M
- Baudrate:
 - → 125, 250 e 500 Kbits/sec
- Massima dimensione del messaggio
 - → 8 byte di dato per nodo per messaggio
- Metodo per lo scambio di messaggi:
 - → Modello basato sul protocollo Produttore/Consumatore
- Organizzazione di Supporto
 - → Open DeviceNet Vendor Association (ODVA)



DEVICENET e la tecnologia CAN Ultra-Affidabile (3)

- I produttori di automobili hanno trovato che se l'assemblaggio (la raccolta) dei fili non è corretta, è conveniente più ripetere da capo l'intero cablaggio che cercare di trovare l'errore di cablaggio;
- In una rete, è possibile realizzare il cablaggio via software, per cui il lavoro aggiunto nella realizzazione del software (compiuto solo una volta) è più che compensato dal lavoro (e dal materiale) risparmiato nell'assemblaggio hardware;
- La stessa considerazione si applica per l'automazione di processo;



II Fieldbus SDS

SPECIFICHE:

- SDS:
 - The 'Smart Sensor' Fieldbus
- Origine: Honeywell, 1989
- Basato sulla tecnologia CAN (Controller Area Network), ereditata dall'industria automobilistica
- Numero massimo di nodi:
 - → 64 (126 indirizzi)
- Connettori: I diffusi 'Mini' connettori (maschio e femmina) da 18mm e i 'Micro' da 18 mm, resistenti all'acqua, e i 5pin blocchi terminali di tipo Phoenix.



APPLICAZIONE TIPICA

- Operazioni critiche
- Cablaggio di una rete tra più PC, PLC e tra controllori di processo
- Situazioni che richiedono il trasporto ad alta velocità di I/O critico (nel tempo) e di messaggi di dati, incluso upload e download di dati di configurazione e di programmazione





Typical Applications

- Commonly found in:
 - → Process Control
 - Large assembly, and material handling machines.
- Single-cable wiring of:
 - → multi-input sensor blocks,
 - pneumatic valves,
 - complex intelligent devices,
 - →smaller sub-networks (such as ASI),
 - →operator interfaces.



PROFIBUS is used in a wide range of applications

to date (7/1996) more than 50,000 applications have been realised



e.g. BMW manufacturing, Regensburg, Germany



e.g. Bibliothèque Nationale de France. Paris. France



e.g. Oil refinery, Esmeralda, Ecuador

Manufacturing Automation

Car manufacturing
Bottling systems
Storage systems



e.g. Darboven Coffee, Hamburg, Germany

Building Automation

Traffic automation Heating, air-conditioning



Purification plants

Chemical and petrochemical industry

Paper and textile industry

Power industry and power distribution

Power plants



e.g. Polymer storage tank,

case studies are wited in 9t9e Tectronic Product Guide



Intrinsically Safe

- The Profibus PA protocol is the same as the latest Profibus DP with V1 diagnostic extensions, except that voltage and current levels are reduced to meet the requirements of intrinsic safety (Class I div. II) for the process industry.
- Some master cards support Profibus PA, but barriers which convert between DP and PA are necessary (available from a number of companies).
- PA devices are normally powered by the network at intrinsically safe voltage and current levels.



PROFIBUS-DP and PROFIBUS-FMS Combisystem

