eccezione, spesso gestite diversamente Thu Nov 03 20:02:53 2022 scaletta.txt da INTEL. SCALETTA LEZIONE SERT 03.11.2022 (E06) 1 Aggiungere a \_init() l'inizializzazione della tabella dei vettori di interruzione 1.1 Riprendere slides lez-E03b per modalita' gestione delle eccezioni In sintesi, questo 1.2 Consultazione del manuale "ARM Cortex-A8 TRM" per determinare la codice legge il valore posizione della tabella dei vettori interruzione (3.2.25, 3.2.68) del registro di controllo 1.3 Scrittura della funzione get\_vectors\_address() in bbb\_vectors.h: (c1) del coprocessore di sistema ARM (p15) static inline u32 \*get\_vectors\_address(void) e lo memorizza nella variabile v, che usa un u32 v; metti in %0 il registro che registro. \_volatile\_\_("<mark>mrc p15, 0, %0, c1, c0, 0\n</mark>":<mark>"=r"(v)::</mark>); andrà in 'v' \_asm\_\_ if (v & (1 << 13)) return (u32 \*) 0xffff0000; \_asm\_\_ \_\_volatile\_\_("mrc p15, 0, %0, c12, c0, 0\n":"=r"(v)::); return (u32 \*) v; 1.4 Scrittura della funzione init\_vectors() in init.c static void init\_vectors(void) Problema: ho 32 bit = 4 byte per codificare il punto a cui saltare. In questi 4 byte non riesco ad extern void \_reset(void); inserire l'istruzione di salto + volatile u32 \*vectors = get\_vectors\_address(); codice salto. #define LDR\_PC\_PC 0xe59ff018 vectors[0] = LDR\_PC\_PC; /\* Reset / Reserved \*/
vectors[1] = LDR\_PC\_PC; /\* Undefined instruction \*/ Se accedo a vectors[0] vado vectors[2] = LDR\_PC\_PC; /\* Software interrupt \*/ a vectors[8] vectors[3] = LDR\_PC\_PC; /\* Prefetch abort \*/ vectors[4] = LDR\_PC\_PC; /\* Data abort \*/ vectors[5] = LDR\_PC\_PC; /\* Hypervisor trap \*/ vectors[6] = LDR\_PC\_PC; /\* Interrupt request (IRQ) \*/ vectors[7] = LDR\_PC\_PC; /\* Fast interrupt request (FIQ) \*/  $vectors[8] = (u32) _reset;$ /\* Reset / Reserved \*/ vectors[9] = (u32) panic0; /\* Undefined instruction \*/ vectors[10] = (u32) panic0; /\* Software interrupt \*/ Per ARM posso usare anche vectors[11] = (u32) panic0; /\* Prefetch abort \*/ i vectors da 8 a 15. vectors[12] = (u32) panic1; /\* Data abort \*/ Vediamo molte funzione "panic", non li passo con parametro perchè non ho spazio. vectors[13] = (u32) panic0; /\* Hypervisor trap \*/ /\* Interrupt request (IRQ) \*/ vectors[14] = (u32) panic0;vectors[15] = (u32) panic0; /\* Fast interrupt request (FIQ)\*/ #undef LDR\_PC\_PC 1.5 Aggiungere invocazione di init\_vectors() in \_init() 1.6 Prova del funzionamento: aggiungere asm("swi 0") in main() 1.7 Sostituire panic() con panic() in vector[10] 2 Consultare i manuali per informazioni su come si programma la porta seriale "UART" 2.1 Il manuale "AM335x TRM" dedica piu' di 100 pagine alla

In ARM ho 7 tipi di

obiettivo: trovare il meccanismo per far apparire sul terminale i messaggi sulla porta seriale

2.1.1 Programmazione tramite DMA: nel trasferimento dei dati non e'

programmazione delle porte seriali. Tre possibilita':

coinvolta la CPU Direct Memory Access, difficile

Senza \r stampa:

**SERT SERT** 

```
3 Scrivere la funzione putnl() per inserire 'new line':
                    int putnl(void)
                    {
                         putc('\n');
                        putc('\r');
                        return 2;
                 4 Scrivere la funzione puth() in uart0.c per stampare un valore senza
                   segno in <mark>esadecimale</mark>
                    +----+
                    int puth(unsigned long v)
                         int i, d, w = 0;
                                                                                   Shifto di 4 verso dx (da sx a dx)
                         u32 mask;
                                            da sx a dx, "f" è metà 1° byte, gli altri a 0.
                                             nb: 1 byte rappresentato da due numeri.
                         mask = 0x \frac{f0}{000000}
                                                                                _Il primo shift è di 28, poi secondo 24... in funzione di "i"
                         for (i = 0; mask != 0; i += 4, mask >>= 4) {
Azzero tutti i bit tranne
                             d = (v & mask) >> (28 - i);

w += putc(d + (d > 9 ? 'a' - 10 : '0'));
quelli associati a 'v'
                                                          caso true caso false, sommo 0 (da 0 a 9)
                         }
                         return w;
                   da 10 a 15 sommo 'a' - 10, ad esempio se d = 10 -> d = 10 + a - 10 = a, cioè 10 in base
                 ========
                 vim: tabstop=4 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74 tw=74
```

Thu Nov 03 20:02:53 2022