SCALETTA LEZIONE SERT 13.12.2022 (E11)

- 1 Integrazione con lo scheduler a priorita' fissa
 - 1.1 I task EDF avranno sempre priorita' minore dei task a priorita'
 fissa
 - 1.1.1 Motivazione #1: implem. di scheduler ibridi come EDF-US[1/2]
 - 1.1.2 Motivazione #2: implementazione di CBS
 - 1.2 Modifiche al descrittore di task per il supporto a EDF (comm.h):
 - 1.2.1 Campo 'priority': nel caso di task a priorita' fissa (FPR), era la priorita' del task; nel caso di task EDF, indica la priorita' del job in esecuzione o primo job pendente
 - 1.2.2 Nuovo campo 'deadline': scadenza relativa del task EDF
 - 1.2.2.1 Vale sempre 0 per task a priorita' fissa

```
struct task {
   int valid;
   job_t job;
   void *arg;
   u32 sp;
   u32 regs[8];
   unsigned long releasetime;
   unsigned long released;
   unsigned long period;
   unsigned long priority;
   unsigned long deadline;
   const char *name;
};

const char *name;
```

- 1.3 Modifiche alla funzione create_tasks() in tasks.c:
 - 1.3.1 Cambio nome argomento: da 'priority' a 'prio_dead' (per indicare che in caso di FPR e' la priorita' statica, mentre in caso di EDF e' la scadenza relativa)
 - 1.3.2 Aggiunto un parametro intero 'type' per indicare se il task da creare e' FPR oppure EDF

+----+

1.3.2.1 Aggiungere due macro FPR e EDF a comm.h:

```
+-----+
|#define FPR 0
|#define EDF 1
```

1.3.2.2 Modificare il prototipo di create_task() in comm.h

1.3.3 Modificare l'inizializzazione del campo 'priority':

```
t->releasetime = ticks + delay;
if (type == EDF) {
                                                <<<
       if (prio_dead == 0)
                                                <<<
              return -1;
                                                <<<
       t->priority = prio_dead + t->releasetime;
                                                <<<
       t->deadline = prio_dead;
                                                <<<
} else { //Fixed Priority
                                                <<<
       t->priority = prio_dead;
                                                <<<
       t->deadline = 0;
                                                <<<
                                                <<<
       _____
```

1.4 Modifiche alla funzione select_best_task() in sched.c:

1.4.1 Aggiungiamo due flag 'edf' e 'fpr': rimangono a zero finche'

non viene trovato un job pendente EDF o FPR, rispettivamente 1.4.2 Il controllo della priorita' dipende dal valore di 'edf':

```
+----+
edf = fpr = 0;
[...]
if (fpr) { /* there are pending FPR jobs */
    if (f->deadline != 0)
        continue; /* an EDF job cannot win */
    if (f->priority < maxprio) {</pre>
        maxprio = f->priority;
        best = f; /* replace FPR champion */
    continue;
/* still no pending FPR jobs */
if (f->deadline == 0) {
    fpr = 1; /* this is the first FPR job */
    maxprio = f->priority;
    best = f;
    continue;
/* the pending job is EDF, and no FPR pending
    jobs found up to now */
if (!edf | time_before(f->priority, maxprio)) {
    edf = 1;
    maxprio = f->priority;
    best = f; /* replace EDF champion */
```

- 1.5 Aggiornamento della priorita' dei job EDF
 - 1.5.1 Non puo' essere fatto in check_periodic_tasks() perche' il campo 'priority' del descrittore di task e' unico e fa riferimento al job non ancora completato

 - 1.5.2 Modifichiamo la funzione task_entry_point() in tasks.c per 1.5.2.1 controllare il rispetto della deadline
 - 1.5.2.2 aggiornare il campo 'priority' per il prossimo job

- 1.6 Test della schedulazione EDF
 - 1.6.1 Modificare le invocazioni di create_task in main() per

aggiungere il tipo 'EDF' 1.6.2 Creare un task EDF molto lungo in main.c: +---static void very_long_job(void *arg) unsigned long now = ticks + HZ*50; arg = arg;while (time_before(ticks, now)) { printf("%8u\r", now-ticks); cpu_wait_for_interrupt(); } [...] if (create_task(very_long_job, NULL, 60*HZ, 100,60*HZ, EDF, "very_long_job") == -1) { puts("ERROR: cannot create task very_long_job\n"); panic1(); 1.6.2.1 Verificare il comportamento 1.6.2.2 Cambiare il task da EDF a FPR e verificare il comportamento 1.7 Creare un task per il controllo del 'watchdog' hardware timer 1.7.1 Consultare il manuale del chipset AM-335x (section 20.4) 1.7.1.1 In sintesi: scrivere un valore diverso da quello corrente nel registro WDT_WTGR ricarica il contatore 1.7.2 Scrivere il file bbb_watchdog.h: #define WDT1_BASE 0x44e35000 iomemdef(WDT1 WTGR, WDT1 BASE + 0x30); +-----+ 1.7.3 Scrivere nel file watchdog.c la funzione rearm_watchdog(): static void rearm_watchdog(void *arg) arg = arg;iomem(WDT1_WTGR)++; 1.7.4 Scrivere nel file watchdog.c la funzione init_watchdog(): #define WDT Ticks (HZ*30) [...] void init_watchdog(void) if (create_task(rearm_watchdog, NULL, WDT_Ticks, 1, WDT_Ticks, FPR, "watchdog") == -1) { puts("ERROR: cannot create task \"watchdog\"\n"); panic0(); } _____ 1.7.5 Aggiungere invocazione di init_watchdog() in _init() 1.7.6 Test del corretto funzionamento

```
2 Implementazione dell'"idle" task
 2.1 Aggiungere la funzione idle_task() in main.c
      static void idle_task(void)
      for (;;)
          cpu_wait_for_interrupt();
           -----
     2.1.1 Invocare idle_task() come ultima operazione di main()
3 Utilizzo del LED 3 per segnalare l'attivita' della CPU
 3.1 Trasformare la funzione led_cycle() in heartbeat():
     +----
     static void heartbeat(void *argv __attribute__ ((unused)))
       static int state = 0;
       if (state)
          led0_on();
       else
           led0_off();
       state = 1 - state;
 3.2 Modificare in main() la creazione del task:
     if (create_task(heartbeat, NULL, HZ, HZ, HZ, EDF, "heartbeat") == -1) {
         puts("ERROR: cannot create task heartbeat\n");
         panic1();
              _____
 3.3 In idle_task(), spequere il LED 3 prima di sospendere la CPU:
               -----
      for (;;) {
          led3_off();
          cpu wait for interrupt();
        ------
 3.4 In schedule(), modificare in modo da accendere il LED 3 ogni
     volta che si forza un cambio di contesto
     trigger_schedule = 0;
     if (best == current)
                                                 <<<
                                                 <<<
         best = NULL;
     else
                                                 <<<
         led3_on();
                                                 <<<
     |do_not_enter = 0;
     +-----
     3.4.1 Se la CPU sta per eseguire un task diverso da idle, il LED
          restera' accceso
     3.4.2 Altrimenti il LED verra' spento da idle_task()
vim: tabstop=4 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74 tw=73
*/
```