```
1 Modificare noop.c per far lampeggiare i LED
1.1 In ARM-335x 25.4.1.25: il registro GPIO_CLEARDATAOUT
      all'offset 0x190 serve a deasserire una linea di GPIO
  1.2 Prima versione:
       |int c, state = 0;
|for(;;) {
            gpioi[0x190/4] = 0xf << 21; //config linea | write (shift 2) perché opero mu (state = (state+1) & 0xf; // accument led
            for (c=0; c<100000000; ++c) >
                       Lo ogni 15 revetto, evito Over
      Funziona? NO!
   1.3 Controllare il listato assembly (in sert.lst)
1.4 Aggiungere 'volatile' alla definizione di gpio1
1.5.Aggiungere asm("") al ciclo interno
   1.6 Funziona? SI!
   1.7 ATTENZIONE! Il programma funziona solo per caso!
       1.7.1 Le variabili automatiche sono poste di norma sullo stack, GPOI e Stato mizializzato che non e' stato inizializzato. In questo caso sono cosi
                                                                                     da uBoot, ma mon porno
               poche che il compilatore ha usato solo registri
                                                                                    rempre "lidarmi" di lui.
2 Organizzazione del codice sorgente:
  2.1 Organizzazione degli header file
      2.1.1 Header file principale: beagleboneblack.h
                                                                                    Del manuale del Chipset (No BOB) vedo
      2.1.2 Sub-header file con definizioni per software: comm.h
2.1.3 Sub-header file con definizioni per hardware: bbb-xxx.h
                                                                                     repistri = circuito che distribuiscono
  2.2 Trasformazione di noop.c in main.c
                                                                                       il Clock.
       |#include "beagleboneblack.h"
       |volatile int *gpio1 = (int *) 0x4804c000;
|volatile int *cm_per = (int *) 0x44e00000;
                                                                                         offset in byte /4 (perché uso vettore)
       |void init_gpio1(void)
                 cm_per[0xac/4] = 0x40002;
                 gpio1[0x134/4] \&= \sim ((1<<21)|(1<<22)|(1<<23)|(1<<24));
                                                                                      Se settato o ø, è spento e
       void loop_delay(unsigned long d)
                                                                                       porto ol reset (dai docum.)
                 unsigned int c;
for (c=0; c<d; ++c)
                          compiler_barrier();
       |void _reset(void)
                 int state = 1;
                 init_gpio1();
                 for(;;) {
                                                                 Per gre nemimo li uso, gre non so che
                          loop_delay(100000000);
gpio1[0x190/4] = 0xf << 21;
gpio1[0x194/4] = state << 21;
                                                                  Nono repostri, devo ontecedere orm volatile ("")
                          state = (state+1) & 0xf;
       j}
                                                                                       La faccio anche con i vettori
  2.3 Funziona? NO! Leggendo sert.lst scopriamo che _reset() potrebbe non
      essere all'indirizzo 0x80000000! (3 funzioni primo di revet)
                                                                                        volotile int *cm_per, con
3 Modifichiamo sert.lds in modo che '_reset' sia sempre posto all'inizio
  della RAM:
                                                                                        ga mon li tocca!
  [...]
  SECTIONS
  ١{
        . = mem_start;
            startup.o(.text) = metila primo di tutti
             = ALIGN(4);
            *(.text)
            . = ALIGN(4);
  j[...]
  3.1 Cambiamo il nome della funzione in main.c da _reset() a main()
  3.2 Definiamo un file assembler startup.S con la funzione _reset()
            .text
                                            -> per remplificare
```

```
.code 32 = 2 mm 32 bit
.global_reset = wrve of linker per tvovarlo
        reset:
                    main (6 branch per ARMV7-A)
           b
                                                                       mon inizializzato, non lunge!
  L> mon pono introdune
nolti e funzioni Mnza
4 Inizializzazione dello stack
  4.1 Modificare sert.lds in modo da definire uno stack dopo la sezione
      dati non inizializzati:
                                                                                     considerarlo!
                _{bss_{end}} = .;
           } > ram
           .stack : {
                . = ALIGN(4096);
                stack_end = .;
. = . + 4096; = lorcio libero uno pogino per la stock, il quole parte doll'olto (MALTO)
                stack_top = .;
                                                             verso il bono (indirizzo BASSO)
           } > ram
  4.2 Aggiungere in startup.S la inizializzazione dello stato della CPU:
                 .code 32
                                          0x1f = wer privilegiato
                         SYS_MODE
        #define
                .global _reset
        _reset:
                                                 = automatizzo le op. di registro olto e reg. 62550.
                                  if, #SYS_MODE
                 cpsid
                 ldr
                                  sp,=stack_top
                                                                     Memory Ordering: ordine istr z ordine execuz.
5 Riscrivere loop_delay() con una barriera di memoria completa
5.1 Una barriera di memoria puo' avere diverse funzioni:
      5.1.1 Impedire che il compilatore ottimizzi e riordini la sequenza
             delle istruzioni a livello di codice sorgente
      5.1.2 Impedire che il processore riordini nella pipeline la
             sequenza di istruzioni macchina effettivamente eseguite
      5.1.3 Impedire che il processore riordini la sequenza di accessi
             alla memoria
      5.1.4 Impedire che il processore permetta l'esecuzione di una
             istruzione macchina prima del completamento di un accesso
            alla memoria
             precedente
      5.1.5 Riferimento: "ARM Cortex-A Series Programmer's Guide", 10.2
  5.2 Aggiungiamo al file bbb_cpu.h la definizione di macro che
      realizzano queste barriere:
      |#define compiler_barrier() \
| __asm_ __volatile__ ("" ::: "memory")
|#define data_memory_barrier() \
             _asm__ __volatile__ ("dmb sy" ::: "memory")
       #define data_sync_barrier() \
            _asm__ _volatile__ ("dsb sy" ::: "memory")
       |#define instr_sync_barrier() \
           __asm__ __volatile__ ("isb sy" ::: "memory")
  5.3 Riscrivere loop_delay() in comm.h utilizzando data_sync_barrier():
      Istatic inline = Ponz Station rispetto al file.
       void loop_delay(unsigned long d)
        while (d-- > 0)
            data_sync_barrier();
      5.3.1 Rimuovere la definizione di loop_delay() in main.c
      5.3.2 La nuova primitiva di sincronizzazione rende ogni iterazione
del ciclo molto piu' lenta, quindi abbassiamo il numero di
             cicli eseguiti da 100000000 a 10000000
6 Creiamo un file 'init.c' per l'inizializzazione dell'ambiente di
  6.1 Definiamo una funzione _init() per eseguire le inizializzazioni e
      saltare poi a main
      6.1.1 Modificare _reset in modo che salti a _init invece di main
6.1.2 Aggiungere a comm.h il prototipo di main()
      6.1.3 Scrivere la funzione _init():
             |void _init(void)
```

```
fill_bss(); devo inizializzarlo IO a &!
                  main():
             į}
      6.1.4 Scrivere la funzione fill_bss():
             |static void fill_bss(void)
                  extern u32 _bss_start, _bss_end;
                  for (p = \&\_bss\_start; p < \&\_bss\_end; ++p)
                      *p = 0UL;
                                                                               BBB # questo tipo do dato!)
      6.1.5 Definire il tipo di dati u32 in beagleboneblack.h: (\bigwedge Q ) \int_{\mathcal{O}}
             |typedef unsigned int u32;
7 Definiamo un metodo uniforme per accedere ai registri delle periferiche
  7.1 Metodo inefficiente:
      |volatile u32 * const gpio1 = (u32 *) 0x4804c000;
       #define GPIO_DATAOUT (0x13c/4)
      [gpio1[GPI0_DATAOUT] = state;
      7.1.1 E' inefficiente perche' ogni accesso ad un registro di
periferica richiede (1) un accesso in RAM per leggere la
             variabile gpio1, e (2) un accesso alla memoria di I/O della
            periferica
      7.1.2 D'altra parte e' comodo avere vettori u32 e volatile per far
            eseguire al compilatore i controlli di consistenza sui tipi
            di dati
  7.2 La nostra soluzione:
      7.2.1 Aggiungiamo in beagleboneblack.h:
             |static volatile u32 *const _iomem = (u32 *) 0; 
|#define iomemdef(N,V) enum { N = (V)/sizeof(u32) };
             #define iomem(N) _iomem[N]
             static inline void iomem_high(unsigned int reg, u32 mask)
             |{
                  iomem(reg) |= mask;
             static inline void iomem_low(unsigned int reg, u32 mask)
             j{
                  iomem(reg) &= ~mask;
      7.2.2 Creiamo un nuovo file bbb_gpio.h contenente:
                                              0x4804c000
             |#define GPI01_BASE
             iomemdef(GPI01_0E,
                                                  GPI01_BASE + 0 \times 134);
              iomemdef(GPI01_DATAOUT,
                                                  GPI01\_BASE + 0x13c);
              iomemdef(GPI01_CLEARDATAOUT,
                                                  GPI01_BASE + 0 \times 190);
             iomemdef(GPI01_SETDATAOUT,
                                                  GPI01_BASE + 0 \times 194);
             iomemdef(GPI01_IRQSTATUS_CLR_0,
                                                  GPI01_BASE + 0x3c);
             iomemdef(GPI01_IRQSTATUS_CLR_1,
                                                  GPI01_BASE + 0x40);
      7.2.3 Per accedere al registro della periferica:
             "iomem(GPI01_DATAOUT)"
             7.2.3.1 Il compilatore ottimizza cancellandola l'operazione
                     di somma della base del vettore (0) e quindi viene
                     effettuato solo un accesso alla memoria di I/O
  7.3 Spostiamo l'inizializzazione del modulo GPI01 in init.c:
       |static void init_gpio1(void)
            u32 \text{ mask} = (1 \ll 21) \mid (1 \ll 22) \mid (1 \ll 23) \mid (1 \ll 24);
             iomem(CM_PER_GPI01_CLKCTRL) = 0x40002;
             iomem_low(GPI01_0E, mask);
             iomem_high(GPI01_IRQSTATUS_CLR_0, mask);
             iomem_high(GPI01_IRQSTATUS_CLR_1, mask);
      |void _init(void)
            init_gpio1();
```

fill_bss();
main():

j}

========

vim: tabstop=3 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74
*/