```
1 Modificare noop.c per far lampeggiare i LED
  1.1 In ARM-335x 25.4.1.25: il registro GPIO_CLEARDATAOUT
       all'offset 0x190 serve a deasserire una linea di GPIO
  1.2 Prima versione:
       |int c, state = 0;
|for(;;) {
             for (c=0; c<100000000; ++c)
             gpio1[0x190/4] = 0xf << 21;
             gpio1[0x194/4] = state << 21;</pre>
             state = (state+1) & 0xf;
       Funziona? NO!
   1.3 Controllare il listato assembly (in sert.lst)
1.4 Aggiungere 'volatile' alla definizione di gpio1
1.5.Aggiungere asm("") al ciclo interno
   1.6 Funziona? SI!
   1.7 ATTENZIONE! Il programma funziona solo per caso!
        1.7.1 Le variabili automatiche sono poste di norma sullo stack,
che non e' stato inizializzato. In questo caso sono cosi'
               poche che il compilatore ha usato solo registri
2 Organizzazione del codice sorgente:
  2.1 Organizzazione degli header file
       2.1.1 Header file principale: beagleboneblack.h
       2.1.2 Sub-header file con definizioni per software: comm.h
2.1.3 Sub-header file con definizioni per hardware: bbb-xxx.h
  2.2 Trasformazione di noop.c in main.c
        |#include "beagleboneblack.h"
       |volatile int *gpio1 = (int *) 0x4804c000;
|volatile int *cm_per = (int *) 0x44e00000;
        |void init_gpio1(void)
                  cm_per[0xac/4] = 0x40002;
                  gpio1[0x134/4] &= ~((1<<21)|(1<<22)|(1<<23)|(1<<24));
        i}
        void loop_delay(unsigned long d)
                  unsigned int c;
                  for (c=0; c<d; ++c)
                            compiler_barrier();
       |void _reset(void)
                  int state = 1;
                  init_gpio1();
                  for(;;) {
                            loop_delay(100000000);
gpio1[0x190/4] = 0xf << 21;
gpio1[0x194/4] = state << 21;
                            state = (state+1) & 0xf;
                  }
       j}
  2.3 Funziona? NO! Leggendo sert.lst scopriamo che _reset() potrebbe non
       essere all'indirizzo 0x80000000!
3 Modifichiamo sert.lds in modo che '_reset' sia sempre posto all'inizio
  della RAM:
   11...1
   SECTIONS
   |{
         . = mem_start;
         .text : {
             startup.o(.text)
              = ALIGN(4);
             *(.text)
             . = ALIGN(4);
        } > ram
  [...]
  3.1 Cambiamo il nome della funzione in main.c da _reset() a main()
  3.2 Definiamo un file assembler startup.S con la funzione _reset()
             .text
```

```
.code 32
           .qlobal reset
       reset:
           b
                   main
 3.3 Controllare la posizione di _reset() in sert.sym
4 Inizializzazione dello stack
  4.1 Modificare sert.lds in modo da definire uno stack dopo la sezione
      dati non inizializzati:
               _{bss_{end}} = .;
           } > ram
           .stack : {
               . = ALIGN(4096);
               stack_end = .;
               . = . + 4096;
               stack_top = .;
```

4.2 Aggiungere in startup.S la inizializzazione dello stato della CPU:

```
.text
        .code 32
                SYS_MODE
#define
                                  0x1f
        .global _reset
reset:
                         if, #SYS_MODE
        cpsid
        ldr
                         sp,=stack_top
        b
```

} > ram

i}

- 5 Riscrivere loop_delay() con una barriera di memoria completa
- 5.1 Una barriera di memoria puo' avere diverse funzioni:
 - 5.1.1 Impedire che il compilatore ottimizzi e riordini la sequenza delle istruzioni a livello di codice sorgente
 - 5.1.2 Impedire che il processore riordini nella pipeline la sequenza di istruzioni macchina effettivamente eseguite
 - 5.1.3 Impedire che il processore riordini la sequenza di accessi alla memoria
 - 5.1.4 Impedire che il processore permetta l'esecuzione di una istruzione macchina prima del completamento di un accesso alla memoria precedente
- 5.1.5 Riferimento: "ARM Cortex-A Series Programmer's Guide", 10.2 5.2 Aggiungiamo al file bbb_cpu.h la definizione di macro che realizzano queste barriere:

```
|#define compiler_barrier() \
| __asm___volatile__(""::: "memory")
|#define data_memory_barrier() \
               _volatile__ ("dmb sy" ::: "memory")
       asm
#define data_sync_barrier() \
      _asm__ __volatile__ ("dsb sy" ::: "memory")
|#define instr_sync_barrier() \
    __asm__ _volatile__ ("isb sy" ::: "memory")
```

5.3 Riscrivere loop_delay() in comm.h utilizzando data_sync_barrier():

```
|static inline
void loop_delay(unsigned long d)
 while (d-- > 0)
     data_sync_barrier();
i}
```

- 5.3.1 Rimuovere la definizione di loop_delay() in main.c
- 5.3.2 La nuova primitiva di sincronizzazione rende ogni iterazione del ciclo molto piu' lenta, quindi abbassiamo il numero di cicli eseguiti da 100000000 a 10000000
- 6 Creiamo un file 'init.c' per l'inizializzazione dell'ambiente di
 - 6.1 Definiamo una funzione _init() per eseguire le inizializzazioni e saltare poi a main
 - 6.1.1 Modificare _reset in modo che salti a _init invece di main
 6.1.2 Aggiungere a comm.h il prototipo di main()

 - 6.1.3 Scrivere la funzione _init(): |void _init(void)

```
1{
                  fill bss();
                  main():
             i}
      6.1.4 Scrivere la funzione fill_bss():
             |static void fill_bss(void)
                  extern u32 _bss_start, _bss_end;
                  for (p = &_bss_start; p < &_bss_end; ++p)</pre>
                      *p = 0UL;
      6.1.5 Definire il tipo di dati u32 in beagleboneblack.h:
             |typedef unsigned int u32;
7 Definiamo un metodo uniforme per accedere ai registri delle periferiche
  7.1 Metodo inefficiente:
      |volatile u32 * const gpio1 = (u32 *) 0x4804c000;
       #define GPIO_DATAOUT (0x13c/4)
      [gpio1[GPI0_DATAOUT] = state;
      7.1.1 E' inefficiente perche' ogni accesso ad un registro di
periferica richiede (1) un accesso in RAM per leggere la
             variabile gpio1, e (2) un accesso alla memoria di I/O della
            periferica
      7.1.2 D'altra parte e' comodo avere vettori u32 e volatile per far
            eseguire al compilatore i controlli di consistenza sui tipi
            di dati
  7.2 La nostra soluzione:
      7.2.1 Aggiungiamo in beagleboneblack.h:
             |static volatile u32 *const _iomem = (u32 *) 0; 
|#define iomemdef(N,V) enum { N = (V)/sizeof(u32) };
             #define iomem(N) _iomem[N]
             static inline void iomem_high(unsigned int reg, u32 mask)
             |{
                  iomem(reg) |= mask;
             static inline void iomem_low(unsigned int reg, u32 mask)
             j{
                  iomem(reg) &= ~mask;
      7.2.2 Creiamo un nuovo file bbb_gpio.h contenente:
             |#define GPI01_BASE
                                              0x4804c000
             iomemdef(GPI01_0E,
                                                 GPI01_BASE + 0 \times 134);
              iomemdef(GPI01_DATAOUT,
                                                 GPI01\_BASE + 0x13c);
             iomemdef(GPI01_CLEARDATAOUT,
                                                 GPI01_BASE + 0 \times 190);
             iomemdef(GPI01_SETDATAOUT,
                                                 GPI01_BASE + 0 \times 194);
             iomemdef(GPI01_IRQSTATUS_CLR_0,
                                                 GPI01_BASE + 0x3c);
             iomemdef(GPI01_IRQSTATUS_CLR_1, GPI01_BASE + 0x40);
      7.2.3 Per accedere al registro della periferica:
             "iomem(GPI01_DATAOUT)"
             7.2.3.1 Il compilatore ottimizza cancellandola l'operazione
                     di somma della base del vettore (0) e quindi viene
                     effettuato solo un accesso alla memoria di I/O
  7.3 Spostiamo l'inizializzazione del modulo GPI01 in init.c:
       |static void init_gpio1(void)
            u32 mask = (1 << 21) | (1 << 22) | (1 << 23) | (1 << 24);
             iomem(CM_PER_GPI01_CLKCTRL) = 0x40002;
             iomem_low(GPI01_0E, mask);
             iomem_high(GPI01_IRQSTATUS_CLR_0, mask);
             iomem_high(GPI01_IRQSTATUS_CLR_1, mask);
      void _init(void)
            init_gpio1();
           fill_bss();
           main();
      |}
```

========

vim: tabstop=3 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74
*/