SCALETTA LEZIONE SERT 04.12.2020 (E05)

```
1 Modificare noop.c per far lampeggiare i LED
  1.1 In ARM-335x 25.4.1.25: il registro GPIO CLEARDATAOUT
      all'offset 0x190 serve a deasserire una linea di GPIO
  1.2 Prima versione:
       int c, state = 0;
       for(;;) {
           for (c=0; c<100000000; ++c)
           qpio1[0x190/4] = 0xf << 21;
           gpio1[0x194/4] = state << 21;
           state = (state+1) \& 0xf;
      Funziona? NO!
   1.3 Controllare il listato assembly (in sert.lst)
   1.4 Aggiungere 'volatile' alla definizione di gpio1
   1.5. Aggiungere asm("") al ciclo interno
   1.6 Funziona? SI!
   1.7 ATTENZIONE! Il programma funziona solo per caso!
       1.7.1 Le variabili automatiche sono poste di norma sullo stack,
              che non e' stato inizializzato. In questo caso sono cosi'
             poche che il compilatore ha usato solo registri
2 Organizzazione del codice sorgente:
  2.1 Organizzazione degli header file
      2.1.1 Header file principale: beagleboneblack.h
      2.1.2 Sub-header file con definizioni per software: comm.h
      2.1.3 Sub-header file con definizioni per hardware: bbb-xxx.h
  2.2 Trasformazione di noop.c in main.c
       #include "beagleboneblack.h"
       volatile int *gpio1 = (int *) 0x4804c000;
       volatile int *cm_per = (int *) 0x44e00000;
       void init qpio1(void)
                cm_per[0xac/4] = 0x40002;
                gpio1[0x134/4] \&= ((1<<21) | (1<<22) | (1<<23) | (1<<24));
       void loop_delay(unsigned long d)
                unsigned int c;
                for (c=0; c<d; ++c)
                        compiler_barrier(); unzione/macro che ingloba
                                                 __asm__ __volatile__("")
       void _reset(void)
                                                       per GCC nessuno li usa,
                int state = 1;
                                                       non sa che sono registri,
                init_gpio1();
                                                      devo usare "asm volatile(""),
                for(;;) {
                                                      ovvero dico a GCC di non toccarli.
                                                      Lo faccio anche coi vettori "volatile
                        loop_delay(10000000);
                        gpio1[0x190/4] = 0xf << 21; int *cm per". così GCC non li tocca.
                        gpio1[0x194/4] = state << 21;
```

```
scaletta.txt Fri Dec 04 14:56:16 2020 2
                   state = (state+1) \& 0xf;
 2.3 Funziona? NO! Leggendo sert.lst scopriamo che _reset() potrebbe non
     essere all'indirizzo 0x80000000! esistono funzioni prima di reset
3 Modifichiamo sert.lds in modo che '_reset' sia sempre posto all'inizio
 della RAM:
  SECTIONS
      . = mem_start;
                                                       file oggetto
      .text : {
         startup.o(.text) la metto prima di tutti.
                                                       Startup.S
         \cdot = ALIGN(4);
         *(.text)
         \cdot = ALIGN(4);
      } > ram
           -----
 3.1 Cambiamo il nome della funzione in main.c da _reset() a main()
 3.2 Definiamo un file assembler startup.S con la funzione _reset()
         .text
         .code 32 arm 32 bit
         main b branch per ARMV7-A
 3.3 Controllare la posizione di _reset() in sert.sym devo inizializzare lo
                                                 stack, per fare i salti.
4 Inizializzazione dello stack
 4.1 Modificare sert.lds in modo da definire uno stack dopo la sezione
     dati non inizializzati:
            _{bss\_end} = .;
         } > ram
         .stack : {
            . = ALIGN(4096);
            stack_end = .;
             . = . + 4096;
            stack_top = .;
          _____+
 4.2 Aggiungere in startup. S la inizializzazione dello stato della CPU:
        .text
             .code 32
      #define SYS_MODE 0x1f
             .global _reset
       _reset:
             cpsid if, #SYS_MODE
```

- 6.1 Definiamo una funzione _init() per eseguire le inizializzazioni e saltare poi a main
 - 6.1.1 Modificare _reset in modo che salti a _init invece di main
 - 6.1.2 Aggiungere a comm.h il prototipo di main()
 - 6.1.3 Scrivere la funzione _init():

```
t-----
|void _init(void)
|{
    fill_bss();
    main();
```

```
Fri Dec 04 14:56:16 2020 4
        | }
        +----
    6.1.4 Scrivere la funzione fill_bss():
         static void fill_bss(void)
           extern u32 bss start, bss end;
           for (p = \&\_bss\_start; p < \&\_bss\_end; ++p)
              \star p = 0UL;
               6.1.5 Definire il tipo di dati u32 in beagleboneblack.h:
        +----+
        typedef unsigned int u32; nella BBB non esiste questo tipo di dato.
        7 Definiamo un metodo uniforme per accedere ai registri delle periferiche
 7.1 Metodo inefficiente:
    +----+
    volatile u32 * const gpio1 = (u32 *) 0x4804c000;
    #define GPIO_DATAOUT (0x13c/4)
    gpio1[GPIO_DATAOUT] = state;
     -----
    7.1.1 E' inefficiente perche' ogni accesso ad un registro di
        periferica richiede (1) un accesso in RAM per leggere la
```

- variabile gpio1, e (2) un accesso alla memoria di I/O della periferica
- 7.1.2 D'altra parte e' comodo avere vettori u32 e volatile per far esequire al compilatore i controlli di consistenza sui tipi di dati
- 7.2 La nostra soluzione:
 - 7.2.1 Aggiungiamo in beagleboneblack.h:

```
static volatile u32 *const _iomem = (u32 *) 0;
#define iomemdef(N, V) enum { N = (V)/sizeof(u32) };
#define iomem(N) iomem[N]
static inline void iomem_high(unsigned int req, u32 mask)
    iomem(reg) |= mask;
static inline void iomem_low(unsigned int reg, u32 mask)
    iomem(reg) &= ~mask;
```

7.2.2 Creiamo un nuovo file bbb_gpio.h contenente:

definisco macro per muovermi meglio. sostanzialmente accoppio macro-indirizzo.

```
#define GPIO1_BASE
                  0x4804c000
                   GPIO1\_BASE + 0x134);
iomemdef(GPI01_IRQSTATUS_CLR_0, GPI01_BASE + 0x3c);
```

```
|iomemdef(GPIO1_IRQSTATUS_CLR_1, GPIO1_BASE + 0x40); |
           +------
     7.2.3 Per accedere al registro della periferica:
           "iomem(GPIO1 DATAOUT)"
           7.2.3.1 Il compilatore ottimizza cancellandola l'operazione
                  di somma della base del vettore (0) e quindi viene
                  effettuato solo un accesso alla memoria di I/O
 7.3 Spostiamo l'inizializzazione del modulo GPIO1 in init.c:
      static void init_gpio1(void)
           u32 \text{ mask} = (1 << 21) | (1 << 22) | (1 << 23) | (1 << 24);
           iomem(CM_PER_GPIO1_CLKCTRL) = 0x40002;
           iomem_low(GPIO1_OE, mask);
           iomem_high(GPIO1_IRQSTATUS_CLR_0, mask);
           iomem_high(GPIO1_IRQSTATUS_CLR_1, mask);
      void _init(void)
          init_gpio1();
          fill_bss();
          main();
 7.4 Modificare startup.S in modo che salti a _init() invece di main()
 7.5 Definire un nuovo header file bbb_cm.h per il modulo CM_PER:
     +----
      #define CM PER
                                    0x44e00000
     iomemdef(CM_PER_GPIO1_CLKCTRL, CM_PER+0xac);
        _____
      void main(void)
          int state = 1;
          for(;;) {
             loop_delay(10000000);
              iomem(GPIO1_CLEARDATAOUT) = 0xf << 21;</pre>
             iomem(GPIO1_SETDATAOUT) = state << 21;</pre>
             state = (state+1) & 0xf;
          }
8 Definiamo alcune funzioni helper per semplificare l'utilizzo dei
 GPIO e dei LED
 8.1 Aggiungiamo alcune macro a bbb_gpio.h:
      #define gpio1_mask(V) do { \
          iomem(GPIO1_DATAOUT) = (V); } while (0)
      #define gpio1_toggle_mask(V) do { \
          iomem(GPIO1_DATAOUT) ^= (V); } while (0)
      #define gpio1_on_mask(V) do { \
          iomem(GPIO1_SETDATAOUT) = (V); } while (0)
      #define gpio1_off_mask(V) do { \
```

```
iomem(GPIO1 CLEARDATAOUT) = (V); } while (0)
        #define gpio1_on(V) gpio1_on_mask(1<<(V))
#define gpio1_off(V) gpio1_off_mask(1<<(V))</pre>
   8.2 Creiamo un nuovo file bbb led.h:
        _led_on(0)
        #define led0 on()
                             _led_on(2)
        #define led2_on()
        #define led2_off() __led_off(2)
#define led3_on() __led_on(3)
#define led3_off() __led_off(3)
        #define leds_mask(V)
                              gpio1_mask(V) << 21
        #define leds_toggle_mask(V) gpio1_toggle_mask((V) << 21)</pre>
        <del>------</del>
   8.3 Modifichiamo main() in modo da usare le nuove macro:
        void main(void)
            int state = 1;
            for(;;) {
                loop_delay(1000000);
                leds_off_mask(0xf);
                leds_on_mask(state);
                state = (state+1) \& 0xf;
{ panic (s); } dove 's' è un pattern particolare (luci accede da sx a dx, viceverse, etc), e il prototipo va in comm.h
 9 Aggiungere funzioni panic0(), panic1() e panic2() in panic.c
   +----
    static inline void panic(int 11)
        leds_mask(l1 & 0xf);
        for (;;) {
            loop_delay(300000u);
            leds_toggle_mask(0xf);
    void panic0(void)
        panic (5);
    void panic1(void)
        panic(6);
```

vim: tabstop=3 softtabstop=4 expandtab list colorcolumn=74