# Práctico de laboratorio


Tema: Programación en C, PWM para servo SG90.

## Consigna:

Realizar un programa en lenguaje C que active una salida PWM para controlar el movimiento del servo **SG90** utilizando la biblioteca **pigpio**.

### Requerimientos de diseño del software:

- Configurar un pin GPIO como salida para señal PWM utilizando la función adecuada de la biblioteca pigpio.
- Solicitar al usuario por teclado el valor en grados (entre 0° y 180°) al que desea mover el servo.
- Convertir el valor ingresado en grados a microsegundos (μs), en base a la hoja de datos del servo SG90 (típicamente de 500 μs a 2500 μs).
- Generar la señal PWM adecuada al presionar la tecla ENTER.



#### Recomendaciones:

- Utilizar la biblioteca pigpio. h para manejar PWM por hardware.
- Iniciar pigpiod desde el código con **gpioInitialise()**.
- Utilizar la función gpioServo(pin, pulsewidth) para generar pulsos PWM en microsegundos.

# 07/04/2025

• Ver hoja de datos del servo SG90 para determinar el rango exacto de microsegundos según el ángulo deseado (ej:  $0^{\circ} \rightarrow 500 \,\mu s$ ,  $180^{\circ} \rightarrow 2500 \,\mu s$ ).