FULL SHORTCUT DRIVE

Seguindo Linhas Virtuais







O QUE É?







MAPEAMENTO














Requisitos Básicos

- IMU e Encoder
- Coletar os dados do robô (USB)
- Visualizar os dados coletados
- Armazenar na memória não volátil
 - Um ponto a cada 2 cm + tamanho máximo da pista 6om
 + 4 bytes por ponto => 12000 bytes por mapa
 - Difícil ler em tempo real da memória externa. Espaço na RAM também é necessário

-	כט	00	100	,	U	004740	
1	15	57	768	,	0	023081	



Differential wheeled robot

$$egin{aligned} \Delta S &= rac{\Delta S_l + \Delta S_r}{2} \ \Delta heta &= heta_{atual} - heta_{anterior} \ x &= x_{anterior} + \Delta S * \cos(heta + \Delta heta/2) \ y &= y_{anterior} + \Delta S * \sin(heta + \Delta heta/2) \ heta &= heta_{atual} \end{aligned}$$

 θ = Ângulo atual do robô medido pelo IMU

(x,y) = Posição absoluta do robô

 ΔS = Deslocamento do robô entre dois loops de controle



```
auto navigation = services::Navigation::instance();
float traveled dist cm = navigation->get traveled distance() / 10.0;
if (traveled dist cm > (waypoint idx + 1) * WAYPOINT DISTANCE CM) {
   Point pos = navigation->get robot position cm();
   float current angle = navigation->get robot angle();
   map list cm[waypoint idx] = pos;
    last traveled dist cm = traveled dist cm;
   waypoint idx++;
   map list length = waypoint idx;
```





- Cuidado com overflow de ângulos e unidades
- Float já é suficiente, e garanta que seu microcontrolador da conta de tudo em 1ms
- Frequência de amostragem do IMU está adequada?
- IMU está calibrado?
- Encoder tem precisão o suficiente?
- Escala do IMU está adequada?






GERAÇÃO DE TRAJETO








$$ar{x}_i = rac{1}{N} \sum_{j=i}^{i+N} x_j$$

$$ar{y}_i = rac{1}{N} \sum_{j=i}^{i+N} y_j$$

- Média móvel é a maneira mais simples
- Quanto maior o "N", maior o fator "shortcut"
- Esse método falha um pouco em curvas R10 e mais de 90°







- No brasil não é tanto problema, porque temos tempo de ajustar manualmente
- Mas é bom pensar para quando for competir internacionalmente, ou mesmo para evitar trabalho manual
- Para conseguir fazer isso, é legal ter uma funcionalidade de "upload" de dados no robô. Fazemos isso via USB





CONTROLE





Tracking Control Algorithms


- Pure Pursuit
- Stanley Controller
- Kanayama's Control Method
- MPC Model Predictive
 Controller
- PID

Links

- https://dingyan89.medium.com/three-methods-of-vehicle-lateral-control-pure-pursuit-stanley-and-mpc-db8cc1d32081
- https://www.mathworks.com/help/driving/ref/lateralcont rollerstanley.html
- https://core.ac.uk/download/pdf/36732512.pdf
- https://wiki.purduesigbots.com/software/controlalgorithms/basic-pure-pursuit








$$\frac{l_d}{\sin 2\alpha} = \frac{R}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}$$

$$\frac{l_d}{2\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{R}{\cos\alpha}$$

$$R = rac{l_d}{2\sinlpha}$$







$$R=rac{l_d}{2\sinlpha} \qquad \omega=rac{V}{R}$$

$$\omega = \frac{V * 2 \sin \alpha}{l_d}$$

 $\alpha \rightarrow$ Diferença entre o ângulo do robô e a ângulo da trajetória


Ld → Distância "Look Ahead"

V → Velocidade linear do robô

 $\omega \rightarrow$ Target de velocidade angular ideal para atingir o trajeto































$$egin{aligned} x_e &= \cos(heta_c) \cdot (x_r - x_c) + \sin(heta_c) \cdot (y_r - y_c) \ y_e &= -\sin(heta_c) \cdot (x_r - x_c) + \cos(heta_c) \cdot (y_r - y_c) \ egin{aligned} heta_e &= heta_r - heta_c \end{aligned}$$

$$egin{aligned} v_{ ext{target}} &= v_{ ext{ref}} \cdot \cos(heta_e) + K_x \cdot x_e \ & \omega_{ ext{target}} &= \omega_{ ext{ref}} + v_{ ext{ref}} \cdot (K_y \cdot y_e + K_ heta \cdot \sin(heta_e)) \end{aligned}$$

 $r \rightarrow$ se refere ao ponto de referencia $c \rightarrow$ se refere ao ponto atual de controle $e \rightarrow$ se refere à "erro"








CORREÇÃO DE ERROS







Ref: https://pag-beta.blogspot.com/2021/12/blog-post_20.html

- 1. Quais sensores estão vendo linha?
- 2. Existe linha nesse ponto?
- 3. Qual a distância mínima entre o lugar que ele acha que está e onde realmente tem linha?
- 4. Calcula correção necessária com base em uma constante

$$\hat{x_s} = \hat{x} + t_s \cos \hat{ heta} - n_s \sin \hat{ heta} \; ,$$

$$\hat{y_s} = \hat{y} + t_s \sin \hat{ heta} + n_s \cos \hat{ heta} \; ,$$



```
Point sensor_position_mm = bsp::line_array::get_relative_position_mm(idx);
Point estimated_sensor_pos = (current_position_mm + rotate(sensor_position_mm, current_angle_rad));
auto nearest_point_mm = nearest_point_on_track(estimated_sensor_pos, NUM_OF_POINTS_TO_SEARCH, waypoint_idx);

float x_correction = (nearest_point_mm.x - estimated_sensor_pos.x);
float y_correction = (nearest_point_mm.x - estimated_sensor_pos.y);

correction.x += x_correction;
correction.y += y_correction;
```

```
new_estimated_pos.x = current_position_mm.x + correction.x * Config::fix_position_ratio;
new_estimated_pos.y = current_position_mm.y + correction.y * Config::fix_position_ratio;
current_position_mm = new_estimated_pos;
```






RESULTADOS











PERGUNTAS?





OBRIGADO!



