

제품 사용 설명서

가정용 공기청정기 AP-3300

목차

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 제품 개요 | 2. 설치 방법 |
| 3. 사용 방법 | 4. 환불 및 교환 규정 |
| 5. 보증 및 무상 A/S | 6. 문제 해결(FAQ) |
| 7. 고객센터 안내 | 8. 제품 사양 |
| 9. 품질보증서 | |

1. 제품 개요

본 제품은 가정용 공기청정기로서, 초미세먼지·유해가스·생활 악취를 효과적으로 제거합니다.

HEPA 13 등급 필터와 활성탄 필터를 함께 사용하여 실내 공기질을 쾌적하게 유지합니다.

권장 사용 면적은 33㎡ 이내이며, 저소음 설계로 취침 시에도 사용할 수 있습니다.

2. 설치 방법

벽면에서 30cm 이상 떨어진 곳에 제품을 설치해 주세요.

바닥이 평평하고 통풍이 잘 되는 곳에 두시는 것이 좋습니다.

전원 코드는 접지가 된 콘센트에 연결해 주세요.

커튼이나 가구 등으로 흡입구·배출구가 가려지지 않도록 주의해 주세요.

3. 사용 방법

전원 버튼을 눌러 제품을 켜고, 원하는 풍량 단계(약/중/강/자동)를 선택하세요.

자동 모드에서는 내장된 먼지 센서가 실내 공기질을 감지하여 풍량을 자동으로 조절합니다.

필터 교체 알림 램프가 켜지면 필터를 확인해 주세요.

4. 환불 및 교환 규정

환불

상품 수령 후 7 일 이내에 환불을 신청하실 수 있습니다.

단순 변심의 경우 왕복 배송비는 고객 부담입니다.

교환

상품 불량일 경우 30 일 이내에 교환이 가능합니다.

이 경우 배송비는 당사가 부담합니다.

5. 보증 및 무상 A/S

본 제품은 구매일로부터 1 년간 무상 A/S 를 제공합니다.

단, 사용자의 과실로 인한 고장이나 임의 분해·개조로 인한 손상은 무상 보증 대상에서 제외됩니다.

보증서와 구매 영수증을 함께 보관해 주세요.

A/S 문의는 고객센터 또는 가까운 서비스센터를 통해 접수하실 수 있으며, 접수 후 영업일 기준 3~5 일 이내에 처리됩니다.

필터 등 소모품은 무상 보증 대상이 아니며 별도로 구매하실 수 있습니다.

6. 문제 해결(FAQ)

- Q. 전원이 켜지지 않아요.
- A. 전원 코드가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인해 주세요.
- Q. 이상한 냄새가 나요.
- A. 필터 교체 시기가 지났을 수 있습니다. 필터 상태를 확인해 주세요.
- Q. 소음이 심해요.
- A. 흡입구에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인해 주세요.

7. 고객센터 안내

운영 시간은 평일 09:00 ~ 18:00 입니다.

전화 1588-0000 / 이메일 help@example.com

8. 제품 사양

모델명	AP-3300
정격전압	AC 220V 60Hz
소비전력	45W
적용면적	33㎡ 이내
필터	HEPA 13 등급 + 활성탄 필터
소음	20 ~ 52dB
크기(가로×세로×높이)	320 × 320 × 620mm
무게	6.8kg

9. 품질보증서

본 보증서는 제품 구매를 증명하는 서류이며, 무상 A/S 시 반드시 제시해 주세요.

제품명	가정용 공기청정기 AP-3300
구매일자	_____
구매처	_____

본 제품은 한국소비자원의 소비자분쟁해결기준에 따라 보상해 드립니다.