#### به نام خدا

### عنوان يروژه: ارتباط سريال

هدف از این پروژه ایجاد ارتباط سریال میان دو میکروکنتر لر AVR می باشد.

## توضيحات تئورى ارتباط سريال

مبادله ی بیت به بیت اطلاعات تنها از طریق یک کانال را ارتباط سریال می گویند. انواع آن به شرح زیر می باشد:

سنكرون (همزمان) : يک سيگنال زماني از طريق يک كانال مجزا همراه با پيام ارسال مي شود.

آسنکرون (غیر همزمان): در این روش اطلاعات زمان بندی همراه با سیگنال ارسال می شود.

از لحاظ تئوری تنها یک سیم برای انتقال اطلاعات سریال به صورت آسنکرون لازم است اما در واقعیت این مسئله عملی نیست. به عنوان مثال اگر یک بیت از اطلاعات بر اثر خطا یا نویز تغییر کند ممکن است کل اطلاعات بعد از آن یک بیت شیفت پیدا کند و پس از تفسیر و تبدیل به داده ی موازی، کل اطلاعات مخدوش شود. بنابراین نیاز به استاندار هایی وجود دارد که امکان ارتباط قابل اطمینان را فراهم کند. یکی از این استاندار دها RS232-C است که در سال 1969 توسط موسسه EIA تعریف شد.

پروتكل ارتباطی RS232 در لايه ی هفتم مدل OSI قرار می گيرد و موارد زير در آن تعريف شده است:


- o مشخصات الکتریکی سیگنال از قبیل سطح ولتاژ، نرخ سیگنال، زمان بندی و Slew Rate، سطح مقاومت و لتاژ، رفتار اتصال کوتاه، بیشینه ی جریان ظرفیتی و طول کابل
  - مشخصات مكانيكي واسط از قبيل سوكت اتصال و تعريف پين ها.
    - o عملکرد هر مدار در کانکتور واسط
  - o زیر مجموعه های استاندارد از مدار های واسط برای آن کاربرد ارتباطی

## سطوح سيگنال RS232

در این استاندارد سطح ولتاژ 3+ تا 12+ نمایانگر وضعیت Space یا صفر منطقی و بازه ی -3 تا 12- ولت نمایشگر وضعیت Mark یا یک منطقی می باشد. این در حالی است که تجهیزات استاندارد مثل میکروکنترلر AVR با سطوح بین 0 و 5 ولت کار می کنند. برای تبدیل ولتاژ RS232 و TTL (سطح ولتاژ AVR) به یکدیگر باید از مبدل های ولتاژ استفاده کرد که یکی از این ها مدار مجتمع MAX232 و یا HIN232 می باشد. MAX232

### قالب اطلاعات ارسالي:

مطالب مربوط به قالب بندی کاراکتر و فریم اطلاعاتی در چارچوب این استاندارد قرار نمی گیرد و توسط نرم افزار تعیین می شود. به طوری که در یک قاب اطلاعاتی که توسط بیت شروع و بیت پایان محصور شده است معمولا 7 یا 8 بیت دیتا قرار می گیرد و یک بیت توازن نیز تعریف می شود. بیت شروع متناظر با صفر منطقی است و بیت پایان (که ممکن است 1 یا 2 بیت باشد) توسط یک شناسایی می شود. مثلا در نمودار زمانی زیر قاب اطلاعاتی شامل 10 بیت است که هفت بیت آن شامل دیتا یک بیت آغازین و یک بیت پایانی و یک بیت توازن (زوج) قبل از بیت پایان می باشد.




## پیاده سازی پروژه

پروژه شامل دو میکروی AVR است که باهم ارتباط سریال دارند. برای راحتی یک طرف را A و طرف دیگر را B نامگذاری می کنیم.

#### طرف A:

این طرف شامل یک میکرو AVR به همراه یک LCD و کیبورد ماتریسی و دو عدد LED است.



این میکرو اولین باری که سیستم روشن می شود، با نمایش پیغام مناسب از کاربر می خواهد تا یک ID و رمز به عنوان Admin وارد کند. پس از این کار Admin قادر خواهد بود تا کاربرهای معمولی را وارد پایگاه داده کند (برای هر فرد یک ID و یک رمز عبور) یا در صورت لزوم حذف نماید. این پایگاه داده در داخل RAM داخلی میکرو قرار دارد و چنانچه این فضا پر شد بایستی پیغام مناسب توسط LCD نمایش داده شود و از کاربر پرسیده شود که آیا می خواهد بر روی دیتا های قبلی ، دیتای جدید را ثبت کند یا خیر. همچنین Admin قادر خواهد بود تا Date و Date

دو عدد LED نیز به رنگ های قرمز و سبز به میکرو متصل است که در صورت لزوم هنگام LED کردن افراد به تناسب روشن می شوند. اگر رمز عبور صحیح بود ، LED سبز و در غیر این صورت LED قرمز رنگ روشن می شود.


سپس هر فرد قادر خواهد بود در سیستم Log in کند. فردی که Log in کرده است می تواند از درجه هوا، ساعت و تاریخ آگاه شود، یا Stepper motor طرف دیگر را بچرخاند.

❖ برای چرخاندن Stepper Motor کاربر بایستی تعداد گام مورد نظر برای چرخش را وارد نماید.

دما توسط طرف دوم اندازه گیری می شود، و بعد از ارسال توسط سریال، بر روی LCD نمایش داده می شود.

#### طرف B:

این سمت از یک میکرو AVR به همراه یک Stepper motor و یک A/D به همراه یک سنسور دما تشکیل شده است.



این سیستم می بایست هنگام درخواست طرف دیگر، دمای هوا را ارسال کند و یا موتور را به تعداد گام وارد شده توسط کاربر بچرخاند. لازم به ذکر است این داده ها از طریق سریال و از طرف میکروی A برای این میکرو ارسال می شود.

روشن (روشن شدن G LED) و یا نبود آن (روشن شدن G LED) و یا نبود آن (روشن  $^{\rm C}$  LED) و یا نبود آن (روشن شدن  $^{\rm C}$  R LED) می باشند.

# مراحل اجرا

۱.پیاده سازی خواندن از کیبرد در طرف A و نمایش آن روی LCD. برای این کار می توانید به آدرس A و نمایش آن روی A مراجعه کنید و از مطالب آن استفاده کنید. A مراجعه کنید و از مطالب A به شکلی که کاربر A کند و کارهای اولیه مربوط به رمز عبور و روشن و خاموش کردن LED ها انجام شود.

۳. پیاده سازی طرف دوم به شکلی که از طریق ارتباط سریال یک عدد که معادل تعداد گام های stepper است را دریافت کند و موتور را بچرخاند. برای این قسمت می توان از terminal پروتئوس استفاده کرد و گام های stepper را از طریق آن به میکرو وارد کرد.

۴. پیاده سازی ارتباط یک طرفه بین طرف A و B. به شکلی که با استفاده از کیبرد بعد از B ارسال شود.

ADC در طرف B و ارسال آن به طرف A و نمایش آن روی ADC در طرف B در طرف B در طرف A

تمام قسمت های بالا باید به شکل یک پروژه کامل پروتئوس با فایل برنامه و فایل hex پیاده سازی شود در پوشه اختصای خود قرار گیرد.