- 一、填空题(每空1分,共20分)
- 1. 定比值控制系统包括:()、()和()1开环比值控制系统;单闭环 比值控制系统;双闭环比值控制系统
- 2. 控制阀的开闭形式有()和()。2.气开阀:气闭阀
- 3. 对于对象容量滞后大和干扰较多时,可引入辅助变量构成()控制系统,使等效对象时间常数(),提高串级控制系统的工作频率。3.串级;减少
- 4. 测量滞后包括测量环节的()和信号测量过程的()。4.容量滞后; 纯滞后
- 5. 锅炉汽包水位常用控制方案为:()、()和()5.单冲量控制;双冲量控制;三冲量控制
- 6. 泵可分为()和()两类,其控制方案主要有:()、()、()。6.离心泵;容积泵;调速;旁路;节流
- 7. 精馏塔的控制目标是,在保证产品质量合格的前提下,使塔的总收益最大或总成本最小。具体对一个精馏塔来说,需从四个方面考虑,设置必要的控制系统,分别是:物料平衡控制、()、()和()。7.能量平衡控制;约束条件控制;质量控制
- 二、简答题(每题6分,共30分)
- 1. 说明生产过程中软保护措施与硬保护措施的区别。

答:所谓生产的软保护措施,就是当生产短期内处于不正常情况时,无须像硬保护措施那样硬性使设备停车,而是通过一个特定设计的自动选择性控制系统,以适当改变控制方式来达到自动保护生产的目的。

这样就可以减少由于停车而带来的巨大经济损失。而硬保护措施将使得生产设备停车。

2. 前馈控制主要应用在什么场合?

答:前馈控制主要用于下列场合:(1)干扰幅值大而频繁,对被控变量影响剧烈,单纯反馈控制达不到要求时;(2)主要干扰是可测不可控的变量;(3)对象的控制通道滞后大,反馈控制不及时,控制质量差时,可采用前馈一反馈控制系统,以提高控制质量。

3. 怎样选择串级控制系统中主、副控制器的控制规律?

答: 串级控制系统的目的是为了高精度地稳定主变量,对主变量要求较高,一般不允许有余差,所以主控制器一般选择比例积分控制规律,当对象滞后较大时,也可引入适当的微分作用。串级控制系统中对副变量的要求不严。在控制过程中,副变量是不断跟随主控制器的输出变化而变化的,所以副控制器一般采用比例控制规律就行了,必要时引入适当的积分作用,而微分作用一般是不需要的。


- 4. 简述均匀控制系统的控制方案。4、答:以液位与流量的均匀控制 为例,其控制方案有简单均匀控制与串级均匀控制两种。从结构上来 讲,简单均匀控制与一般的液位控制系统一样,串级均匀控制与一般 的液位-流量串级控制系统一样。其区别在于均匀控制与一般的控制系 统目的不一样。之所以能够使两个变量间的关系得到协调,是通过控 制器参数整定来实现的。均匀控制系统中的控制器一般都采用纯比例 作用,且比例度很大,必要时才引入少量的积分作用。
- 5. 分程控制系统的主要应用场合有哪些?5、答: 分程控制系统的应用

场合主要有: (1)用于扩大控制阀的可调范围,改善控制品质; (2)用于控制两种不同的介质流量,以满足工艺生产的要求,(3)用作生产安全的防护措施。

三、分析题(共15分)

图示为某管式加热炉原油出口温度分程控制系统,两分程阀分别设置在瓦斯气和燃料油管线上。工艺要求优先使用瓦斯气供热,只有瓦斯气量不足以提供所需热量时,才打开燃料油控制阀作为补充。根据上述要求确定:

- 1) A、B 两控制阀的开闭形式及每个阀的工作信号段假定分程点为 0.06MPa):
- 2) 确定控制器的正、反作用;
- 3) 画出该系统的方块图,并简述该系统的工作原理。




解:

1) A、B 均为气开式(2分)

A: 0.02~0.06MPa;

B: 0.06~0.10MPa(2分)

- 2) 控制器为"反作用"(3分)
- 3) 系统方块图 (4分)



工作原理: (1) 当出口温度高于设定温度时,仅 A 阀打开工作,B 关闭;(2分) (2) 当出口温度低于设定温度时,A 和 B 阀同时工作(2分)


四、计算题(共15分)

某前馈-串级控制系统如图所示。已知:

$$G_{c1}(s) = G_{c2}(s) = 9$$
; $G_{01}(s) = 3/(2s+1)$


$$G_{c1}(s) = G_{c2}(s) = 9$$
; $G_{02}(s) = 2/(2s+1)$

$$G_{m1}(s) = G_{m2}(s) = 1; G_{PD}(s) = 0.5/(2s+1)$$



要求: 1) 汇出该系统的方块图; 2) 计算前馈控制器的数学模型。

解: 1) 系统方块图



2) 前馈控制器的数学模型


$$\frac{\Theta_{1}(s)}{F(s)} = \frac{G_{p_{D}}(s) + G_{f_{f}}(s)G_{p_{2}}'(s)G_{o_{1}}(s)}{1 + G_{c_{1}}(s)G_{p_{2}}'(s)G_{o_{1}}(s)} \quad (2 \ \%)$$

$$G_{p_2}'(s) = \frac{36}{2s+37} (2 \%)$$

$$F(s) \neq 0, \Theta_1(s) = 0 \ (2 \%)$$

$$G_{ff}(s) = -\frac{2s + 37}{216} (3 \%)$$

五、综合题(共20分)下图为锅炉设备主要工艺流程图,



1一燃烧嘴:2一炉腹:3一汽包:4一碳温器;5一炉墙;6一过热器;7一省煤器;8一空气预热器

其任务是根据生产负荷的需要,供应一定压力或 温度的蒸汽,同时使得锅炉在安全、经济的条件下运行。试分析: 1)锅炉设备需要哪些主要的控制系统,说明各个系统的被控变量和控制变量;

2) 为汽包水位设计一个双冲量控制系统, 画出其原理图。

答: 1) 主要控制系统: (12 分) (1) 锅炉汽包水位控制: 汽包水位作为被控变量,给水流量作为操纵变量。 (2) 锅炉燃烧系统的控制: 被控变量:蒸汽压力(负荷),烟气成方(经济燃烧指标)和炉膛负压;操纵变量:燃料量、送风量、引风量。 (3) 过热蒸汽系统的控制: 被控变量为过热蒸汽温度,操作变量为减温器的喷水量; (4) 锅炉水处理过程的控制: 一般采用离子交换树脂对水进行软化处理;另外采用蒸汽加热进行除氧处理。

2) 双冲量控制系统原理图(8分)

