相关知识点复习

- **1.**静止的 α 、 β 坐标系;
- 2.旋转的 α 、 β 坐标系;
- 3.同步旋转的 d、q 坐标系;
- 4.同步旋转的、磁场定向的 m、t 坐标系;

6.6异步电动机按转子磁链定 向的矢量控制系统

由于变换的是矢量,所以这样的坐标变换也可称作矢量变换,相应的控制系统称为矢量控制(Vector Control 简称VC)系统或按转子磁链定向控制(Flux Orientation Control简称FOC)系统。

华侨大学信息学院 晏来成 6.6.1按转子磁链定向的同步 旋转正交坐标系状态方程




图6-17 静止正交坐标系与按转子磁链定向的同 步旋转正交坐标系

M轴方程:

电压方程:
$$u_{rm} = R_r i_{rm} + \frac{d\psi_{rm}}{dt} \rightarrow 0 = R_r i_{rm} + \frac{d\psi_r}{dt} \rightarrow i_{rm} = -\frac{p\psi_r}{R_r}$$

华侨大学信息学院 晏来成

磁链方程:

$$\psi_r = L_m i_{sm} + L_r i_{rm} = L_m i_{sm} + L_r \left(-\frac{p\psi_r}{R_r}\right)$$

$$= L_m i_{sm} - \frac{L_r}{R_r} p\psi_r = L_m i_{sm} - T_r p\psi_r$$

$$\rightarrow \psi_r (1 + T_r p) = L_m i_{sm} \rightarrow \psi_r = \frac{L_m i_{sm}}{(1 + T_r p)}$$

T轴方程:


电压方程:

$$u_{rt} = R_r i_{rt} + \frac{d\psi_{rt}}{dt} + (\omega_1 - \omega)\psi_{rm} \rightarrow 0 = R_r i_{rt} + 0 + \omega_s \psi_r$$
$$\rightarrow i_{rt} = -\frac{\psi_r}{R} \omega_s$$

磁链方程:


$$\psi_{rt} = L_m i_{st} + L_r i_{rt}$$

$$i_{st} = -\frac{L_r}{L_m} i_{rt} = \frac{L_r}{L_m} (\frac{\psi_r}{R_r} \omega_s) = \frac{T_r}{L_m} \psi_r \omega_s$$



华侨大学信息学院 晏来成

转矩方程



$$T = -n_p i_{rt} \Psi_r = n_p \frac{L_m i_{st}}{L_r} \Psi_r = n_p \frac{L_m}{L_r} \Psi_r i_{st}$$

重要结论:

$$\psi_r = \frac{L_m i_{sm}}{(1 + T_r p)}$$


$$\psi_r = L_m i_{sm} \quad (\psi_r 为常量)$$


$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} \psi_r i_{sT} = K_t i_{sT}$$


$$T_e = K_t i_{sT}$$


6.6.1按转子磁链定向的同步 旋转正交坐标系状态方程

- 通过按转子磁链定向,将定子电流分解为励磁分量和转矩分量,转子磁链仅由定子电流励磁分量产生,电磁转矩正比于转子磁链和定子电流转矩分量的乘积,实现了定子电流两个分量的解耦。
- 在按转子磁链定向同步旋转正交坐标系中的 异步电动机数学模型与直流电动机动态模型 相当。











华侨大学信息学院 晏来成


闭环矢量控制-CFPWM





华侨大学信息学院 晏来成

闭环矢量控制-SVPWM



华侨大学信息学院 晏来成

转子磁链的求取

思路:

方法一、测量方法

- 1. 在电机槽内埋设探测线圈;
- 2. 贴在定子内表面通过霍尔元件检测;

缺点:

无法克服齿槽的影响,脉动大。

转子磁链的计算

方法二、通过计算求取

- 1、α、β坐标轴电流模型
- 一、直接定向 2、 m、 t 坐标轴电流模型
 - 3、电压模型

二、间接定向

转差频率法

华侨大学信息学院 晏来成

α 、 β 坐标轴上的电流模型

$$\begin{split} u_{r_s} + e &= 0 & \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} + \omega\psi_{r\beta} + u_{r_s} = 0 \\ \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} + \omega\psi_{r\beta} + R_r i_{r\alpha} &= 0 & \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} + \omega\psi_{r\beta} + R_r \frac{\psi_{r\alpha} - L_m i_{s\alpha}}{L_r} = 0 \\ \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} + \omega\psi_{r\beta} + \frac{\psi_{r\alpha}}{L_r} - \frac{L_m i_{s\alpha}}{L_r} &= \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} + \omega\psi_{r\beta} + \frac{\psi_{r\alpha}}{T_r} - \frac{L_m i_{s\alpha}}{T_r} = 0 \\ \frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} &= -\omega\psi_{r\beta} - \frac{\psi_{r\alpha}}{T_r} + \frac{L_m i_{s\alpha}}{T_r} \end{split}$$

α 、 β 坐标轴上的电流模型

$$\frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} = -\omega\psi_{r\beta} - \frac{\psi_{r\alpha}}{T_r} + \frac{L_m i_{s\alpha}}{T_r}$$


$$\frac{d\psi_{r\beta}}{dt} = -\omega\psi_{r\alpha} - \frac{\psi_{r\beta}}{T_r} + \frac{L_m i_{s\beta}}{T_r}$$

$$\psi_{r\alpha} = \frac{1}{T_r s + 1} (L_m i_{s\alpha} - \omega T_r \psi_{r\beta})$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{1}{T_r s + 1} (L_m i_{s\beta} - \omega T_r \psi_{r\alpha})$$

华侨大学信息学院 晏来成

α 、 β 坐标轴上的电流模型



m、t 坐标轴上的电流模型


$$\frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} = -\omega\psi_{r\beta} - \frac{\psi_{r\alpha}}{T_r} + \frac{L_m i_{s\alpha}}{T_r} \qquad \frac{d\psi_{rm}}{dt} = -\omega\psi_{rt} - \frac{\psi_{rm}}{T_r} + \frac{L_m i_{sm}}{T_r}$$

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{sm} \rightarrow (1 + \frac{1}{T_r})\psi_r = \frac{L_m}{T_r}i_{sm} \rightarrow \psi_r = \frac{\frac{L_m}{T_r}i_{sm}}{(1 + \frac{1}{T_r})}$$

$$\psi_r = \frac{L_m i_{sm}}{(T_r + 1)}$$

$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r \psi_r}i_{st} \quad (\Delta\omega = \omega_1 - \omega = \frac{L_m}{T_r \psi_r}i_{st} \rightarrow \omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r \psi_r}i_{st})$$

华侨大学信息学院 晏来成



电压模型计算转子磁链

$$\frac{d\psi_{s\alpha}}{dt} = -R_s i_{s\alpha} + u_{s\alpha}$$

$$\psi_{s\alpha} = L_s i_{s\alpha} + L_m i_{r\alpha}$$

$$\psi_{s\beta} = L_s i_{s\beta} + L_m i_{r\beta}$$

$$\psi_{r\alpha} = L_m i_{s\alpha} + L_r i_{r\alpha}$$


$$\psi_{r\beta} = L_m i_{s\beta} + L_r i_{r\beta}$$

$$\psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt - \sigma L_s i_{s\alpha} \right] \qquad \psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} (\psi_{s\alpha} - \sigma L_s i_{s\alpha})$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt - \sigma L_s i_{s\beta} \right] \qquad \psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} (\psi_{s\beta} - \sigma L_s i_{s\beta})$$

华侨大学信息学院 晏来成

电压模型计算转子磁链



转子磁链的计算

方法二、通过计算求取

- 1、 α 、 β 坐标轴电流模型
- 一、直接定向 2、 m、 t 坐标轴电流模型
 - 3、电压模型

二、间接定向

转差频率法

华侨大学信息学院 晏来成

转差频率转子磁链定向 (间接定向)


$$\psi_{r} = L_{m}i_{sm}$$


$$\omega_{s} = \omega_{1} - \omega = \frac{L_{m}}{T_{r}\psi_{r}}i_{st}$$


$$i_{sm} \longrightarrow \psi_{r}$$


$$i_{st} \longrightarrow \omega_{s} \longrightarrow \omega_{1} \longrightarrow \theta$$


$$\dot{\psi}_{r} = \psi_{r}e^{j\theta}$$














华侨大学信息学院 晏来成

电流闭环控制




图6-24 定子电流励磁分量和转矩分量闭环控制的矢量控制系统结构图

