- 典型I型系统和典型Ⅱ型系统在稳态误差上有区别。
- 典型I型系统在跟随性能上可以做到超调小,但 抗扰性能稍差。
- 典型Ⅱ型系统的超调量相对较大,抗扰性能却比较好。
- 这些是设计时选择典型系统的重要依据。

3.7.3 控制对象的工程近似处理方法

(1) 高频段小惯性环节的近似处理

• 考察一个有2个高频段小惯性环节的开环传递函数


$$W(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

• 其中T1、T2为小时间常数。它的频率特性为

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega T_1 + 1)(j\omega T_2 + 1)} = \frac{1}{(1 - T_1 T_2 \omega^2) + j\omega (T_1 + T_2)}$$

• 近似处理后的近似传递函数 $W'(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ 其中 $T=T_1+T_2$,频率特性为:

$$W'(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{1 + j\omega(T_1 + T_2)}$$



高频段小惯性环节的近似处理

- 近似相等的条件是 $T_1T_2\omega^2 << 1$ 。
- 在工程计算中,一般允许有10%以内的误差,近似条件可写成 $\omega_c \leq \frac{1}{3\sqrt{T_1T_2}}$

有三个小惯性环节, 其近似处理的表达式是

$$\frac{1}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \approx \frac{1}{(T_1+T_2+T_3)s+1}$$

近似的条件为

$$\omega_c \le \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{T_1 T_2 + T_2 T_3 + T_3 T_1}}$$

(2) 高阶系统的降阶近似处理

• 三阶系统 $W(s) = \frac{K}{as^3 + bs^2 + cs + 1}$

a, b, c都是正数, 且bc > a, 即系统是稳定的。


- 降阶处理: 忽略高次项, 得近似的一阶系统 $W(s) \approx \frac{K}{cs+1}$
- 近似条件 $\omega_c \leq \frac{1}{3} \min(\sqrt{\frac{1}{b}}, \sqrt{\frac{c}{a}})$

(3) 低频段大惯性环节的近似处理

• 当系统中存在一个时间常数特别大的惯性环节时,可以近似地将它看成是积分环节。


$$\frac{1}{Ts+1}$$
 \longrightarrow $\frac{1}{Ts}$

- 大惯性环节的频率特性为 $\frac{1}{j\omega T+1} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2+1}} \angle arctg\omega T$
- 近似成积分环节,其幅值应近似为 $\frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega T}$
- 近似条件是: $\omega_c \geq \frac{3}{T}$



二. 调节器结构的选择

基本思路: 将控制对象校正成为典型系统。



• 选择规律:

几种校正成典型I型系统和典型II型系统的控制对象和相应的调节器传递函数列于表 3-6和表3-7中,表中还给出了参数配合关系。有时仅靠 P、I、PI、PD及PID几种调节器都不能满足要求,就不得不作一些近似处理,或者采用更复杂的控制规律。

$W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

表3-8校正成典型I型系统的几种调节器选择

控制对象	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$	$\frac{K_2}{Ts+1}$	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$
	$T_1 > T_2$			$T_1, T_2 > T_3$	$T_1 >> T_2, T_3$
调节器	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$	$\frac{K_{\rm i}}{s}$	$K_{\mathfrak{p}}$	$\frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 + 1)}{\tau s}$	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$
参数配合	$ au_1 = T_1$			$\tau_1 = T_1, \tau_2 = T_2$	$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_1 &= \boldsymbol{T}_1, \\ \boldsymbol{T}_{\Sigma} &= \boldsymbol{T}_2 + \boldsymbol{T}_3 \end{aligned}$

$$W(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

表3-9 校正成典型Ⅱ型系统的几种调节器选择


控制对象	$\frac{K_2}{s(Ts+1)}$	-	$\frac{K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ T_1, T_2 相近	l	$\frac{K_2}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$ $T_1 >> T_2, T_3$
调节器	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$	$\frac{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 + 1)}{\tau s}$	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$	$\frac{K_{\rm pi}(\tau_1 s + 1)}{\tau_1 s}$
参数配合	$ au_1 = hT$		$\tau_1 = hT_1 (或hT_2)$ $\tau_2 = hT_2 (或T_1)$	$\tau_1 = h(T_1 + T_2)$	$ au_1 = h(T_2 + T_3)$ 认为: $\frac{1}{T_1 s + 1} \approx \frac{1}{T_1 s}$


3.8 转速电流双闭环调速系统的设计

本节将应用前述的工程设计方法来设计转速、电流双闭环调速系统的两个调节器。

主要内容


- 系统设计对象
- 系统设计原则
- 系统设计步骤






• 等效成单位负反馈系统


如果把给定滤波和反馈滤波两个环节都等效地移到环内,同时把给定信号改成 $U^*_{\mathbf{i}}(\mathbf{s})/oldsymbol{eta}$,则电流环便等效成单位负反馈系统。



• 小惯性环节近似处理


最后,由于 T_s 和 T_{0i} 一般都比 T_s 小得多,可以当作小惯性群而近似地看作是一个惯性环节,其时间常数为 $T_{\Sigma i}=T_s+T_{oi}$





典型系统的选择:

- ●从稳态要求上看,希望电流无静塞,以得到理想的堵转特性,采用【型系统就够了。
- ●从动态要求上看,实际系统不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调,以保证电流在动态过程中不超过允许值,而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素,为此,电流环应以跟随性能为主,应选用典型Ⅰ型系统。



$$W_i(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s} \frac{\beta K_s / R}{(T_i s + 1)(T_{\Sigma i} s + 1)}$$


$$\tau_{i} = T_{l}$$

$$T_{\sum i} = T_{s} + T_{i} = 0.00167 + 0.002 = 0.00367 \approx 0.0037$$

$$K_{I} = \frac{0.5}{T_{\sum i}} = \frac{0.5}{0.0037} = 135.1$$

$$K_{i} = \frac{K_{I}\tau_{i}R}{K_{s}\beta}$$

电流环开环传递函数:



$$W_{opi}(s) = \frac{K_I}{s(T_{\Sigma i}s+1)} = \frac{135.1}{s(0.0037s+1)}$$

注意: 当指定超调为5%时,且电源为三相桥式全控整 流时,对任意系统电流环开环传递函数是确定的!

电流环闭环传递函数:


$$W_{cli}(s) = \frac{I_{d}(s)}{U_{i}^{*}(s)/\beta} = \frac{\frac{K_{I}}{s(T_{\Sigma i}s+1)}}{1 + \frac{K_{I}}{s(T_{\Sigma i}s+1)}} = \frac{1}{\frac{T_{\Sigma i}}{K_{I}}s^{2} + \frac{1}{K_{I}}s+1}$$

$$W_{cli}(s) \approx \frac{1}{\frac{1}{K_{I}}s+1}$$

$$\frac{I_{d}(s)}{U_{i}^{*}(s)} = \frac{W_{cli}(s)}{\beta} \approx \frac{\frac{1}{\beta}}{\frac{1}{K_{I}}s+1}$$


转速调节器设计

1. 校正前对象的结构



转速调节器设计


1. 校正前对象的结构



是矫正成I型还是II型系统呢?

转速调节器设计

2. 校正后形式确定



- (3) $\tau_n = hT_{\Sigma n}$ (4) $K_N = \frac{h+1}{2h^2T_{\Sigma n}^2}$

转速调节器设计

3. 控制器的形式与参数确定

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

- (1) h = 3 8(常取5)
- $(2) \ \tau_n = hT_{\Sigma n}$
- (3) $K_N = \frac{h+1}{2h^2T_{\Sigma_n}^2}$ $K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma_n}}$